

سیستم برق کیا Pride (تاریخی) – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدارهای بدنه

شناسه فایل: P3-KIA-PRD-ELE | مسیر: vehicles/kia/pride-classic/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق کیا Pride تاریخی، ساده و قابل ردیابی است: فیوز ← رله ← کلید ← بار با مولتی‌متر. سن سیم‌کشی‌ها یعنی اتصالات، عایق‌ها و کلیدها مظنون دائمی‌اند؛ قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P1-PRD-ELE معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله نسخه‌های کیا، مشخصات دینام/استارت، تفاوت سیم‌کشی با پراید سایپا، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07): روشنایی جعبه‌دست‌دنده، ابزار aftermarket، رله گیرکرده
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← کلید حرارتی ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند تجهیز هم‌زمان	فیوز/ارت مشترک (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- سیم‌کشی‌های ترمیم‌شده غیراستاندارد (دوگانه/صوتی) در ناوگان تاریخی، منشا شبه‌خرابی‌هاست – مسیر ترمیم ثبت شود.
- سوییچ‌های فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمرجه و ارزان‌اند.
- تفاوت‌های سیم‌کشی نسخه‌های کیا با سایپا، بدون بازبینی فرض نشود – نقشه واقعی ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

چراغ باتری گاهی روشن می‌شود؛ دینام؟ اول مدار تحریک و اتصالات (SK-07) – وایر/سوکت شایع‌تر است.

فیوزبکس کیا با سایپا یکی است؟ تفاوت‌ها ثبت می‌شود – بازبینی واقعی، مبنای نقشه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P3-KIA-PRD-DIAG، P3-KIA-PRD-CLG | هاب: vehicles/kia/pride-classic/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، تفاوت سیم‌کشی، منطق فن.