

سامانه سوخت کیا Pride (تاریخی) – راهنمای کامل مدار سوخت و LPG

شناسه فایل: P3-KIA-PRD-FUE | مسیر: vehicles/kia/pride-classic/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06, SK-16

مقدمه

مدار سوخت کیا Pride تاریخی به تفکیک نسخه متفاوت است: کاربراتوری تاریخی یا انژکتوری (تفکیک هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). در انژکتوری، تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی) معیارند؛ در کاربراتوری، مسیر عیب‌یابی مکانیکی کلاسیک است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد نسخه انژکتوری، نوع پمپ، بازه فیلترها، مشخصات کاربراتور نسخه‌های تاریخی، کیت LPG.

جدول تفکیک (نسخه انژکتوری)

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تیپ زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	متقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21

نکات ناوگان تاریخی

- در نسخه‌های کاربراتوری، تنظیم دوره‌ای دستگاه کاربراتور بخشی از سرویس است – رویه هر نسخه با مدارک اصلی ثبت می‌شود.
- LPG در بخش بزرگی از ناوگان: هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ مدار بنزینی دوره‌ای کنترل گردد.
- توری باک و رسوب داخلی، در ناوگان با سابقه بنزین آلوده مظنون اول پیش از تعویض پمپ است.

هشدارهای ایمنی

هر یو یا احتمال نشتی گاز: توقف کار، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. تخلیه فشار بنزین پیش از اتصالات.

سوالات متداول

پراید کیا من کاربراتوری است؛ دیاگ مفید است؟ خیر – عیب‌یابی مکانیکی کلاسیک (فیلر/جرقه/کاربراتور) مسیر درست است؛ نسخه انژکتوری دیاگ می‌خواهد.

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P3-KIA-PRD-DIAG، P1-PRD-FUE | هاب: vehicles/kia/pride-classic/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، نوع پمپ، کاربراتور هر نسخه، کیت LPG، بازه فیلترها.