

عیب‌یابی تخصصی Mitsubishi Pajero – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P4-MSM-PJR-DIAG | مسیر: vehicles/mitsubishi/pajero/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های
کاندید بازار ایران: V7x (سوم)، V8x (چهارم و فیس‌لیفت) – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Mitsubishi Pajero، سنگین‌ترین و آفرودی‌ترین SUV میتسوبیشی و رکورد پایانی فاز ۴ است؛ با دو نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
V7x (سوم، ۱۹۹۹)	ناوگان کهن و پرمسافت – فرسودگی چندلایه، LPG رایج، موتورهای ۷۶ ۳/۰/۳/۵ در خانواده گزارش می‌شود
V8x (چهارم، ۲۰۰۶S و فیس‌لیفت ۲۰۱۵S)	موتورهای ۷۶ بزرگ‌تر و دیزل ۳/۲ در خانواده (تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی)؛ سامانه 4WD پیشرفته‌تر

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی – لایه دیزل فقط پس از تأیید ناوگان ایران فعال می‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار / در آفرود	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار – جرم و شیب، تقاضا را بالا می‌برد
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی هسته (لجن/حشرات) ← سپس مظنون‌های SK-05
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد/سبک آفرود
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)

نکات ناوگان SUV آفرود سنگین

- سنگین‌ترین جرم میتسوبیشی فاز ۴: خنک‌کاری، ترمز و تعلیق زیر حداکثر فشار – در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-05، SK-11، SK-12).
- چرخه سرویس دو لایه: دوره‌ای منظم + بازبینی پس از هر آفرود سنگین (هسته، بوش‌ها، گشتاورها، رینگ‌ها، روغن 4WD).
- در نسل سوم: LPG رایج – هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ چهارگانه ایمنی گاز در هر سرویس.
- در نسل چهارم با تجهیزات: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود (SK-29).
- سامانه Super Select و قفل دیفرانسیل عقب در خانواده گزارش می‌شود (تأیید هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی) – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع.
- نصب‌های aftermarket – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG شیر باک بسته؛ تمیزکاری هسته فقط با موتور سرد.

سوالات متداول

Pajero من با بار و آفرود گرم می‌کند؛ چیست؟ ابتدا تمیزکاری خارجی رادیاتور/کندانسور – سپس مظنون‌های جدول خنک‌کاری (SK-05).

قطعات با L200 مشترک است؟ هر دو میتسوبیشی‌اند اما پلتفرم مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 19، 03، 04، SK-01 | مرتبط: P4-TYT-LC-DIAG، P4-MSM-PJR-FUE، P4-MSM-PJR-ENG | هاب: /vehicles/mitsubishi/pajero

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، ناوگان دیزل ایران، Super Select و قفل‌ها، سال‌ها، حدود تراکم.