

سامانه سوخت Nissan X-Trail – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P4-NSN-XTR-FUE | مسیر: vehicles/nissan/x-trail/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت X-Trail الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست های SK-06. حجم موتورهای بزرگتر نسبت به Qashqai یعنی تقاضای سوخت بالاتر؛ پمپ مرزی اول زیر بار کم می آورد. لایه LPG در نسل های قدیمی رایج است. **نیازمند راستی آزمایی:** فشار استاندارد هر نسل، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	متقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره ای تست شود – پمپ مرزی ماه ها پنهان می ماند.

تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – مظنون اول در سوخت آلوده.
- انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

صبح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می سازد (SK-06).
P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده اند (SK-16).

اتصال های داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 | مرتبط: P4-NSN-XTR-DIAG، P4-NSN-XTR-ELE | هاب: vehicles/nissan/x-trail/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر نسل، سنسور بار، ظرفیت پمپ، کیت LPG، بازه فیلترها.