

عیب‌یابی تخصصی Toyota Hilux – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P4-TYT-HLX-DIAG | مسیر: vehicles/toyota/hilux/diagnostic/ وضعیت: needs-review (noindex) | نسل کاندید بازار ایران: AN30/AN120 – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Toyota Hilux پیکاپ افسانه‌ای تویوتا و آفرودی‌ترین رکورد فاز ۴ است؛ ناوگان ایران عمدتاً از نسل‌های هفتم/هشتم شناخته می‌شود (تأیید دقیق هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). هر دو سوخت بنزینی و دیزل در خانواده گزارش می‌شود (ناوگان دیزل ایران: **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه دیزل فقط پس از تأیید فعال می‌شود).

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور/ECU هر تیپ، تفکیک بنزینی/دیزلی ناوگان ایران، سال‌های عرضه، مشخصات سیستم چهارچرخ محرک، حدود تراکم.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تیق زیر بار / با بستر پر / آفرود	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار – بار بستر، تقاضا را بالا می‌برد
داغ‌کردن پس از آفرود	گرفتگی خارجی هسته (لجن/حشرات) ← سپس مظنون‌های SK-05
مصرف بالا با بار	(SK-04) LTFT ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد/بار واقعی
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)

نکات ناوگان پیکاپ آفرود

- بار بستر «مصرف بالا» و «سستی عقب» جعل می‌کند – بار و فشار باد قبل از فنی عادلانه شود.
- چرخه سرویس دو لایه: دوره‌ای منظم + **بازبینی پس از هر آفرود سنگین** (هسته، بوش‌ها، گشتاورها، رینگ‌ها، روغن 4WD).
- LPG در بخشی از ناوگان بنزینی – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- نصب‌های aftermarket – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG شیر باک بسته؛ تمیزکاری هسته فقط با موتور سرد.

سوالات متداول

Hilux من با بستر پر تیق می‌زند و خالی درست است؛ خرابی است؟ بار واقعی، تقاضای پمپ/سوخت را بالا می‌برد – تست زیر بار با بستر پر تصمیم می‌سازد (SK-06).

Hilux من دیزلی است؟ تأیید با مدارک/بدنه: نیازمند راستی‌آزمایی – لایه دیزل پس از تأیید فعال می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 | مرتبط: P4-TYT-HLX-ENG، P4-TYT-HLX-FUE، P4-TYT-PRD-DIAG | هاب: vehicles/toyota/hilux/

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر تیپ، ناوگان دیزل ایران، 4WD، سال‌ها، حدود تراکم.