

سامانه ترمز Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-BRK | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز C-Class با دیسک جلو و (در نسل‌های رایج) دیسک عقب و ABS/EBD/ESP (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). ترمز دستی برقی در نسل‌های جدید گزارش می‌شود (تأیید هر نسخه) – رویه تعمیر آن حدسی ممنوع. الگوی SK-11 و مرجع P5-PGT-508-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر، رویه ترمز دستی برقی.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)
هشدار ترمز دستی برقی	اکچویشن/سوییچ/سیم	ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.
- در ترمز دستی برقی، پیش از تعویض لنت عقب، رویه سازنده (حالت سرویس) اجرا شود – حدس ممنوع.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).

دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-SUS، P5-MBZ-CCR-SVC | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، ترمز دستی برقی، بوستر.