

سامانه ترمز Renault Captur – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-RNL-CPTR-BRK | مسیر: vehicles/renault/captur/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Captur با دیسک جلو و (بسته به نسل/تیپ) درام/دیسک عقب و ABS/EBD (احتمال ESP در نسل‌های جدید – تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P5-RNL-MGN-BRK معتبرند. جرم سبک – بار حرارتی کمتر، اما سیکل‌های شهری زیاد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی شهری	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشتی
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	لنت آغشته، سیلندرک نشتی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، مازول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آجار، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← مازول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری، لنت جلو هر سرویس روغن بازرسی شود.
- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ مازول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P5-RNL-CPTR-SUS، P5-RNL-CPTR-SVC | هاب: vehicles/renault/captur/

فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار.