

سیستم برق Renault Mégane (وارداتی) – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-RNL-MGN-ELE | مسیر: vehicles/renault/megane-imported/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق Mégane وارداتی معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P5-RNL-KLS-ELE معتبر است؛ کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری را زیر فشار می‌گذارد.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق مراحل فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری هرگز شارژ کامل نمی‌گیرد – تست بار معیار تصمیم است.
- مرحله دوم فن فقط در شرایط خاص فعال است – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

Mégane من فقط مسیرهای کوتاه می‌رود؛ باتری مرتب ضعیف می‌شود؛ طبیعی است؟ الگوی مرسوم است – تست بار و شارژ (SK-07)؛ در صورت سالم‌بودن، شارژ دوره‌ای کمکی توصیه می‌شود.

چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 29 | مرتبط: P5-RNL-MGN-DIAG، P5-RNL-MGN-CLG | هاب: vehicles/renault/megane-imported/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن.