

سیستم برق Volkswagen Golf – راهنمای کامل MQB، شارژ و استارت

شناسه فایل: P5-VWG-GLF-ELE | مسیر: vehicles/volkswagen/golf/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Golf در نسل‌های VII/VIII معماری MQB با شبکه چندگانه دارد؛ قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30). باتری AGM/ECM و سیستم مدیریت انرژی رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی ممنوع.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، نوع باتری (AGM/ECM)، دینام/استارت، ایموپلایزر و رویه کدگذاری، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری (نوع صحیح AGM)/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← چرخه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- جایگزینی باتری با نوع نادرست (AGM↔استاندارد) در سیستم مدیریت انرژی VW، خطا و خرابی زودرس می‌سازد – نوع صحیح ثبت شود.
- در MQB، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری/کدگذاری ثبت شود (رویه: نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها.
باتری من استاندارد است؛ می‌توانم AGM بگذارم؟ نوع کارخانه مناسب است – ثبت و راستی‌آزمایی؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P5-VWG-GLF-DIAG، P5-VWG-GLF-CLG | هاب: vehicles/volkswagen/golf/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، نوع باتری، دینام/استارت، ایموپلایزر.