OpenWRT 通过连接在公网下的 OpenVPN 访问16 ACS服务器

由 earth 朱梦园 or 曾澳创建, 最后修改于四月 30, 2024

起因:测试TR069通信,需要 CPE 从 4/5G 公共网络访问到公司内部 16 ACS服务器

先确保拉下来的代码烧录后在VPN页面存在OpenVPN配置界面,若没有,可自行编译对应.ipk包安装,或直接在编译固件时选中 OpenVPN 和 OpenVPN 有关的包有(只考虑OpenWRT做client,不考虑在OpenWRT上部署OpenVPN server):



luci-app-openvpn 是web GUI配置界面 i18n是对应的国家语言的web GUI翻译 openvpn-openssl 才是应用程序

编译时 make menuconfig 务必选中:

参考http://192.168.10.16/share/%E5%88%86%E4%BA%AB/Pan/OpenVPN将文件全部下载在本地

对client.ovpn进行修改:

client dev tun


```
proto tcp
remote 14.21.46.164 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/opwrtClient.crt
key /etc/openvpn/opwrtClient.key
comp-lzo
verb 3
```

协议使用 TCP, 也支持 UDP
OpenVPN 服务器的 ip 通信端口为 1194
连接失败重试次数, infinite 表示无限次
不绑定特定本地 IP 或端口,由服务器指定
重启 OpenVPN 时,保持密钥的持久
重启 OpenVPN 时,保持虚拟网络设备的持久
服务器 CA 证书路径
客户端证书路径
客户端私钥路径
启用数据压缩,以提高数据传输效率
OpenVPN 日志等级

上述/etc/openvpn/路径为稍后文件上传到openwrt路径

但是推荐只上传 ca.crt opwrtClient.crt opwrtClient.key 这三个文件


然后在web GUI 的 OpenVPN配置界面,通过配置上传 client.ovpn



随后进入对应路径查看:

root@OpenWrt:/etc/openvpn# ls ca.crt client.ovp<u>n</u> opwrtClient.crt opwrtClient.key

在GUI界面,选择刚创建的client,然后保存并应用:




此时ifconfig应该会出现tun0设备(图片中是已经建立连接后有了ip,这一步只要创建了tun0就算成功):

若没创建,可以使用下述方式手动开启 OpenvVPN 连接查看 log


openvpn --config ./client.ovpn

```
ca.crt client.oypn opwrtClient.crt opwrtClient.key
root@OpenWri:/etc/openvpn# openvpn —config ./client.oypn
2024-04-29 16:59:55 WARINING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless
"allow-compression yes" is also set.
2024-04-29 16:59:55 Torpher is not set. Previous OpenVPN version defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '—data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to —data-ciphers.
2024-04-29 16:59:55 byenVPN 2.5-33 aarch04-openvT-tlnux-gnu [SS. (OpenSSL)] [Lzo] [Lzd] [EPOLL] [MH/PKIIMFO] [AEAO]
2024-04-29 16:59:55 Starilling in the set of the set o
```

未配置防火墙的话,可能会导致断开,然后又重连,又断开,又重连的log循环输出,这是正常现象,只要 tun0 存在就可,后续配置防火墙后,连接会稳定接着去接口新建接口选择该设备(不配置任何协议):




配置好是这样:




防火墙这里先新建一个防火墙(未配置):



接着去防火墙配置界面对新增的防火墙进行配置:





最后保存并应用



然后重启 reboot

此时 ifconfig tun0 设备已经自动获取ip,说明 CPE 与公网 VPN 建立连接成功:

打开 16 服务器上的 OpenVPN 连接:

```
sudo openvpn --config /etc/openvpn/client/ubuntu16Client.ovpn
```

此时 ifconfig:

16服务器与公网VPN建立连接成功

不使用时请关闭16服务器的 VPN 连接!!!

当关闭了 16 服务器的 VPN 时, ifconfig 是不存在 tun0 设备的

测试二者连接:

```
64 bytes from 192.168.222.10: seq=93 ttl=64 time=308.267 ms
64 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=91 ttl=64 time=30.3 ms
64 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
65 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
66 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
66 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
66 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
67 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
68 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
69 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
60 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
61 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
61 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
62 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
62 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
62 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
64 bytes from 192.168.222.14: icmp_seq=92 ttl=64 time=30.3 ms
64
```

由于CPE插卡走4/5G网络会有信号波动,延迟时高时低是正常现象,但是不会出现断联

进入Openwrt界面,修改easycwmp文件:

192.168.222.10:7547 是16服务器连接 VPN 后 tun0 的 ip,7547 是 ACS 服务器使用的端口

保存后重启 easycwmpd 服务

在http://192.168.10.16:3000/可以看到CPE设备,也可以正常下发参数



GIEC CPE 001-Generic-GIEC CPE123456

Product class

Pinging 192.168.222.14: 39 ms

Last inform 2024/4/29 15:17:20 ● Online now Summon

Serial number GIEC_CPE123456

Product class Generic

OUI GIEC_CPE_001
Manufacturer OpenWrt https__openwrt.org_

Hardware version v0

Software version r16847-f8282da11e

重启后也可以自动先连接 VPN 然后连接到 16 的 ACS 服务器,至此 ACS 即可实时监控 CPE 并下发参数

整体网络拓扑为:

