
### Sistemas Embarcados Periféricos no Contiki: GPIO

Prof. Guilherme de S. Peron peron@utfpr.edu.br


Curso de Especialização em Internet das Coisas (CEIoT) 24 de Agosto de 2018

# GPIO – General Purpose Input/Output

# GPIO – General Purpose Input/Output




# GPIO – General Purpose Input/Output




### Atividade 1a


- Crie um novo arquivo hwsensors.c dentro da pasta examples/hello-world. Utilize como base o embarcados1.c e o buttons.c da última aula (disponível no Moodle).
- 2) Faça um código para realizar um condar de dois bits a cada 1 segundo. Ou seja, a cada evento do timer você incrementará uma variável contador que irá jogar a seguinte sequência nos LEDS da placa:
  - 0 0
  - 0 1
  - 1 0
  - 1 1
- Modifique o código anterior para ler um botão e começar a contar apenas se o botão da placa for pressionado.

### Botões Externos



### **LEDs Externos**





### Quais Pinos de GPIO Usar?

• Pinos DIO (Digital I/O) podem ser visualizados em: http://www.ti.com/lit/ml/swru451/swru451.pdf

 O modo de endereçar os pinos pode ser visto em (final do código): contiki/platform/srf06-cc26xx/launchpad/cc2650/board.h

# Inicialização dos GPIO

- No Contiki, é necessário configurar os pinos GPIO que serão utilizados como entradas/saídas.
- Funções da biblioteca da Texas Instruments estão disponíveis em:
  http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink\_cc13x0\_sdk\_
  1\_40\_00\_10/docs/driverlib\_cc13xx\_cc26xx/cc26x0/
  driverlib/group\_\_peripheral\_\_group.html
- Usar I/O Controller para configurar pinos como entrada ou saída e General Purpose I/O para realizar a leitura dos pinos ou alterar o estado dos pinos.

#### Atividade 1b

- Monte na protoboard dois LEDS, ligados a duas portas quaisquer do CC2650. Não se esqueça de conectar os resistores, caso contrário poderá queimar os LEDs.
- 2) Modifique o código para realizar IO digital de saída com os LEDs do protoboard, ao invés dos LEDs da placa.

#### Atividade 1c

- Adicionalmente aos LEDs, monte na protoboard um botão com o resistor ligado em 3V3 em repouso. Quando pressionado, o botão deve ir para o terra como da figura do slide.
- 2) Modifique o código para realizar IO digital de entrada, para realizar a leitura do botão. Quando o botão estiver sendo pressionado a sequência do contador é crescente e quando o botão estiver solto a sequência do contador é decrescente.
  - Dica: Crie um outro processo somente com um temporizador que expire a cada 1ms, por exemplo, para a leitura dos botões.