## McM51 Micro Memory Jumper Selection Table

2 8 F 5 1 2	28F256	62256	2 7 5 1 2	2 7 2 5 6	2 7 1 2 8	2 7 6 4	2 7 3 2	2 7 1 6	32 Pin Memory Socket		2 7 1 6	2 7 3 2	2 7 6 4	2 7 1 2 8	2 7 2 5 6	2 7 5 1 2	62256	2 8 F 2 5 6	2 8 5 1 2
"	VPP								1	32								VCC	"
"	NC								2	31								!WE	"
A15	NC	A14	A15	"	"	VPP			3	30			VCC	"	"	Ħ	**	NC	"
"	"	17	"	*	"	A12			4	29			PGM	"	A14	"	!WE	A14	"
"	"	"	"	**	"	**	**	A7	5	28	VCC	"	NC	A13	"	"	11	"	"
*	*	"	"	*	"	**	**	A6	6	27	A8	"	**	*	•	"	**	"	"
**		"	"	"		**		A5	7	26	A9	*	"	**	"	"	11	"	"
**	"		*	"	"	"	**	A4	8	25	VPP	All	**	"	"	"	"	"	
**	17	"	**	"	"	"	**	A3	9	24	!OE	!OE VPP	!OE	*	"	!OE VPP	!OE	"	
"	**	"	"	"	"	"	**	A2	10	23	A10	"	"	**	*	**	*	"	
"	"	**	"	*	"	"	"	Al	11	22	!CE	"	"	"	"	**	!CS	!CE	
	H	"		"	"	"	"	<b>A</b> 0	12	21	07	н	"	"	Ħ	"	**	"	"
"	"	*	"	"	"	"	*	00	13	20	06	"	**	#	H	"	#	*	
"		"	"	"	11	"	**	01	14	19	O5	"	"	*	*	"	"	"	"
"	*	"	"	"	"	"		O2	15	18	O4	"	"	**	"	"	"	"	"
	VSS	"	"	"	"	"	"	GND	16	17	O3	"	"	"	11	"	"	"	"
P2														JP6	'HI' 'R U4 -29 A14				