

Soporte de móvil — las dos piezas, a tamaño real

Imprime al 100 %, sin «ajustar a la página». Comprueba con una regla que la línea de control mide 100 mm exactos; si no, la impresora ha reducido el dibujo y las dos piezas no encajarán entre sí. Pega la hoja sobre el cartón con cinta por los bordes, corta las dos cosas a la vez y luego la despegas.

Esta hoja está dibujada para cartón de 4 mm. Mide el tuyo antes de cortar: la ranura tiene que medir **exactamente** lo que mida tu cartón. Si el tuyo es distinto, vuelve a sacar la hoja con tu grueso —o ensáchala a mano, que se puede; estrecharla, no—.

