## RUBERT MARTÍN PARDO

## ACOPLE ENTRE EL FLUJO NEUTRÓNICO Y LOS PARÁMETROS NEUTRÓNICOS-TERMOHIDRÁULICOS

GUARDAR Y CARGAR ESTADOS

## 1.1 EXPERIENCIA INICIAL

Para probar las funcionalidades de guardar y cargar estados que brinda Pumita se realizará una experiencia con el código.

La experiencia consiste en simular un transitorio sencillo (caída abrupta de barras de control de un banco).

Se empleará DT=1 segundo; Tfinal=600 segundos = 10 minutos. En el archivo Entrada.txt se especifican las opciones de

OPCIONES QUEMADO CINETICA XENON SAMARIO REACOPLAMIENTO TERMOHIDRAULICO DIRECTO

La posición inicial de los bancos de barras es:

```
B01 := 70.0; B02 := 112.0; B09 := 40.0; B11 := 0.0;
B13 := 0.0; B03 := 0.0; B08 := 0.0; B10 := 0.0;
B12 := 0.0; B07 := 0.0; cero := 0.0;
```

Para tiempo t=10 segundos se realiza una inserción del banco 12: B12=140.0.

Todos los números anteriores corresponden a inserciones de bancos de barra en cm.

Los archivos Entrada.txt y Salida.txt fueron guardados en la carpeta resultados con los nombres Entradal.txt y Salidal.txt respectivamente.

Luego se realizó una corrida con las mismas características que la anterior, salvo que a mitad de tiempo de corrida (TTime= 300), se detuvo la corrida, se salvó el estado actual haciendo uso del procedimiento Transferir, se imprimió en pantalla el texto Transfiriendo estado, se cargó el estado nuevamente el procedimiento Transferir, y se continuó la corrida. Los archivos Entrada.txt y Salida.txt se guardaron como Entrada2.txt y Salida2.txt respectivamente en la carpeta Resultados.

Se observa que los resultados en las dos experiencias son idénticos, lo cual confirma el correcto funcionamiento de la herramienta empleada para guardar y cargar estados.