# **Sommaire**

1	Tran	me cor	mmande format	. 3
	1.1	Code	es	. 3
	1.1.	1	CMD	. 3
	1.1.	2	Trame REPONSE d'acquittement	. 3
	1.1.3	3	Codes réponse d'acquittement	. 3
	1.2	Cas c	de la commande MISSION	. 4
	1.2.	1	Format Payload	. 4
	1.2.	2	Exemple de mission	. 4
	1.2.3	3	Type mesure accepté	. 4
	1.2.	4	Périodicité des relevés	. 4
	1.2.	5	Durée des relevés	. 4
	1.2.0	6	Date de début de mission	. 5
	1.3	Exem	nple de configuration de rendez-vous MEETING	. 5
	1.4	Exem	nple de configuration de la transmission de l'état du système	. 5
2	Tran	mes tr	ansmission de transmission de données	. 5
	2.1	Form	nat de la trame de transmission de données	. 5
	2.1.		Format Payload pour une mesure de grandeur	
	2.1.	2	Code grandeur	. 6
	2.1.	3	Exemple de transmission de Mesures de températures au moment du Rendez-vous	. 6
	2.1.4	4	Exemple de transmission d'une image	6
	2.2	Tram	ne transmission de l'état du système	. 8
	2.2.:		Format :	
	2.2.	2	Exemple 1 : état à bord et batterie	8
	2.2.3	3	Exemple 2 : état de l'instrument et date de dernier reboot	8
	23	Code	e annareil / données	q

# Table des tableaux :

Tableau 1 : codes commandes ou messages	. 3
Tableau 2 : format de la trame d'acquittement suite à envoie commande	
Tableau 3 : codes réponse d'acquittement	. 3
Tableau 4 : code type de mesure	. 4
Tableau 5 : code périodicité	. 4
Tableau 6 : code durée des relevés	. 4
Tableau 7 : code date de début ou de relevé	. 5
Tableau 8 : code grandeur	. 6
Tableau 9 : codes appareils pour transmission STATUS	. 9

# 1 Trame commande format

ID	Nbre d'octets suivant avec CMD incluse mais hors checksum	CMD	Payload ou données utiles	Checksum	\n
2 octets	1 octet	Code commande sur plusieurs octets	max 90 octets	2 octets	

#### 1.1 Codes

#### 1.1.1 ID

Numéro d'IniCube (en décimal) précédé du caractère ASCII ~ .

#### 1.1.2 CMD

Tableau 1: codes commandes ou messages

MISSION	Configuration de mission	
MEASURE	Demande ou transmission de mesure	
STATUS	Demande ou transmission d'état du système	
DEPLOY	Demande de déploiement antennes	
SURVIVAL	Demande d'orientation du Cubesat pour recharge	
EMPTY	Commande vidage mémoire	
SAVE	Ordre d'enregistrement	
MEETING	Configuration date de rendez-vous	
DATE	Mise à l'heure de l'ordinateur de bord	

### 1.1.3 Trame REPONSE d'acquittement

Tableau 2 : format de la trame d'acquittement suite à envoie commande

ID	REPONSE	Checksum
2 octets	code Réponse (Cf Tableau 3) sur plusieurs octets	2 octets

### 1.1.4 Codes réponse d'acquittement

Tableau 3 : codes réponse d'acquittement

MESSAGE sur état de la commande	Description
OK	La commande a été exécutée avec succès
FAIL	Échec de l'exécution de la commande
BUSY	Le dispositif est occupé, réessayer plus tard
ERROR	Erreur interne

### 1.2 Checksum

Il s'agit d'un simple Ou exclusif des caractères compris entre le début (ID inclus) et le Checksum (exclus).

Le tout est transmis sur 2 caractères ASCII.

### 1.3 Pause 100 ms

Une pause de 100 ms est nécessaire entre 2 paquets.

### 1.4 Cas de la commande MISSION

## 1.4.1 Format Payload

Périodicité des relevés	Durée de la mission en mn	Début de la mission au format AAAA/MM/JJ	Type de mesure	Sauvegarde de la mission
en mn		hh :mm :ss		
Cf Tableau 5 en ASCII	Cf Tableau 6 en ASCII	Cf Tableau 7 en ASCII	Cf Tableau 4	Cf Tableau 1

### 1.4.2 Exemple de mission

L'exemple qui suit correspond à la configuration d'une mission de type mesure d'une température toute les 10 mn pendant 110 mn à partir du 13 février 2019 à 12h 12mn et 36 s et enregistrement de la mission

~1	46	MISSION	- P 1 0	- D 1 1 0	- D T 2 0 1 9 / 0 2 / 1 3 _ 1 2 : 1 2 : 3 6	- T C	-SAVE	Checksum
2	Nbre octets	7 octets	Périodicité (10 mn)	Durée (ici 110	Date Début mission au format AAAA/MM/JJ hh :mm :ss	Туре	5 octets	2 octets
octets	sur 1 octet		Ex: 4 octets	mn)	·	mesure et		
Octors	Hors		(variable)			unité		
	checksum							

\_: Espace (0x20)

### 1.4.3 Type mesure accepté

Tableau 4 : code type de mesure

-TC	Température en °C	
-PIX	Attente : Pixels de la caméra IR	

## 1.4.4 Périodicité des relevés

Tableau 5 : code périodicité

-P+ 2 caractères	périodicité des relevés en minutes
------------------	------------------------------------

#### 1.4.5 Durée des relevés

Tableau 6 : code durée des relevés

-D+ 3 caractères	durée pendant laquelle des relevés
	seront faits en minutes

#### 1.4.6 Date de début de mission

Tableau 7 : code date de début ou de relevé

-DT+ 19 caractères	Date de début de mission ou du relevé au format :
	AAAA/MM/JJ hh:mm:ss

# 1.5 Exemple de configuration de rendez-vous MEETING

~1		MEETING	- D	Т	2 (	) 1	. 9	/	0	2	/	1 3		1 2	2 :	1	. 2	:	3	6 -	D	1	1	0	-	-SAVE	Checksum
2	Nbre octets sur 1	7 octets	Date	e Dé	but	mis	sio	n aı	u fo	rm	at A	AAA	A/N	IM/	JJ h	ıh :	mm	ı:ss		0	uré	e du	ren	dez-		5 octets	2 octets
octets	octet																			٧	ous	(ici :	110	mn)			
	Hors checksum																										

\_: Espace (0x20)

# 1.6 Exemple de demande de transmission de l'état du système

~1		STATUS	-	В	0	R	D		-	1	N	S	Т	1	Р	1	0	Checksum
2 octets	Nbre	7 octets	Opt	ions	faculta	itives.	Si pas	d'option	on séle	ctior	nnées	s, tou	ıt	Pé	riod	licite	Ś	2 octets
	d'octets		sera	trar	ısmis e	n 2 pa	quets.							des	s en	ivois	5	
														(10	) mı	า)		

# 2 Trames transmission de transmission de données

### 2.1 Format de la trame de transmission de données

~1	Nbre d'octets suivants mais	Information	Payload ou données utiles	Checksum
	hors checksum			
2 octets	1 octet	Code information cf Tableau 1	max 90 octets	2 octets

En fonction du nombre de mesures, l'information est découpée en paquets de telle façon que le Payload fasse 90 octets maximum.

### 2.1.1 Format Payload pour une mesure de grandeur

Nombre de paquets	Numéro de paquet	Type de mesure	Code grandeur	Valeur en <b>ASCII</b>	1	Date de relevé
1 octet en <b>décimal</b>	1 octet en <b>décimal</b>	Cf Tableau 7 en ASCII	en ASCII	n octets		Cf Tableau 7

## 2.1.2 Code grandeur

Tableau 8 : code grandeur

TXXX_	Température suivi de la température en ASCII (Attention : les mesures de température sont précédées et suivies d'un espace)
-------	---

# 2.1.3 Exemple de transmission de Mesures de températures au moment du Rendez-vous

~1	73	MISSION	2	1	-	T	С	្ន-T12.5	DT2019/11/12_12:12:12	T14.5	DT2019/11/12_12:22:12	1	6
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesu	ıre et		Date relevé		Date relevé	2 oct	ets
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octe	unité	3 oc	tets						

\_: Espace (0x20)

~1	72	MISSION	2	2	-	Т	С	T16.5	DT2019/11/12_12:32:12	T18.5	DT2019/11/12_12:42:12	3	5
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesu	ıre et		Date relevé		Date relevé	2 oct	ets
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	unite	é 3 oc	tets						

\_: Espace (0x20)

## 2.1.4 Exemple de transmission d'une image

~1	56	MEASURE	8	1	-	Р		Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_25.6	_24.6	10.6	11.6_	5 A
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesui	e et u	ınité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 octets
octet	s sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C					
									5 octets t	5 octets	5 octets	7 octets					

\_: Espace (0x20)

~1	56	MEASURE	8	2	-	Р	I	Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_25.6	_24.6	10.6	11.6_	5	9
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesu	ire et i	ınité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 octet	IS
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C						
									5 octets t	5 octets	6 octets	7 octets						

\_: Espace (0x20)

~1	56	MEASURE	8	3	-	Р	I	Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_25.6	_24.6	10.6	11.6_	5	8
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesui	re et u	nité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 octe	ts:
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C						
									5 octets t	5 octets	6 octets	7 octets						

\_: Espace (0x20)

~1	56	MEASURE	8	4	-	Р	I	Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_25.6	_35.2	10.6	11.6_	5	В
	Nbre octets sur 1 octet	7 octets	Nombre paquets sur 1 octet		Type 4 oct		ire et	unité		J			pixel 5 en °C	l'	l'	pixel 8 en °C	2 octe	ets
									5 octets t	5 octets	6 octets	7 octets						
្ន : Espa	ce (0x20)																	
			,								•		•			•		,
~1	55	MEASURE	8	5	-	Р	I	Х	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_25.6	_4.6	10.6	11.6_	6	3

en °C

en °C

en °C

en °C

en °C

5 octets 5 octets 5 octets 5 octets 5 octets 4 octets 6 octets 7 octets

en °C

en °C

en °C

 : Espace	(0x20)

octets sur 1 octet

sur 1 octet

1 octet

4 octets

~1	57	MEASURE	8	6	-	Р	1	Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_4.6	10.3	12.6	17.6	18.6_	6	4
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Type	mesur	e et ur	nité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 oct	ets
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C						
									5 octets	5 octets	5 octets	4 octets	6 octets t	6 octets	6 octets	7 octets		

\_: Espace (0x20)

~1	56	MEASURE	8	7	-	Р	I	Χ	_29.6	_28.6	_27.6	_26.6	_4.6	10.3	12.6	17.6_	4 4	4
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesui	re et u	nité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 octets	
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C						
									5 octets	5 octets	5 octets	5 octets	4 octets t	6 octets	6 octets	7 octets		

\_: Espace (0x20)

~1	62	MEASURE	8	8	-	Р	I	Χ	29.6	28.6	27.6	26.6	14.6	10.3	12.6	17.6_	5	1
2	Nbre octets	7 octets	Nombre paquets	numéro paquet	Туре	mesu	re et ι	ınité	pixel 1	pixel 2	pixel 3	pixel 4	pixel 5	pixel 6	pixel 7	pixel 8	2 octet	is
octets	sur 1 octet		sur 1 octet	1 octet	4 oct	ets			en °C	en °C	en °C	en °C						
									6 octets t	6 octets	6 octets	7 octets						

\_: Espace (0x20)

# 2.2 Trame transmission de l'état du système

### **2.2.1** Format:

ID	Nbre octets		nbre Paquets	code appareil	Données état appareil	code appareil	Données état appareil 2	Checksum
2 octets	sur 1 octet	7 octets		cf Tableau 9	cf Tableau 9	cf Tableau 9	cf Tableau 9	2 octets

# 2.2.2 Exemple 1 : état à bord et batterie

~1	88	STATUS	2	1	-BORD	-SMo1760	-R%25	T41.7	DT2019/11/02_12:12:12	-BATT	-C75	-V4.5	-A750	-LOAD	T50.4_	0 0	
2 octets	Nbre octets	7 octets	nbre	num												2 octets	S
	sur 1 octet		Paquets	paquet													

\_: Espace (0x20)

# 2.2.3 Exemple 2 : état de l'instrument et date de dernier reboot

~1	74	STATUS	2	2	-INST	-ON	-NORM	T37.8	CUBE	T36.2_	-REBOOT	-DT2019/05/20_10:00:12	-N1	3	5
2 octets	Nbre octets	7 octets	nbre	num										2 octet	.s
	sur 1 octet		Paquets	paquet											

\_ : Espace (0x20)

# 2.3 Code appareil / données

Tableau 9: codes appareils pour transmission STATUS

-BORD	Ordinateur de bord								
	-SMo : Stockage SD libre en Mo								
	-S% : Stockage SD utilisé en pou								
	-RMo : mémoire RAM libre en l								
	-R% : occupation mémoire RAN	1 en %							
	-DT : Date/heure à bord								
	-T : température du processeur en °C (*)								
-INST	Instrument								
	État de marche	-ON : allumé							
		-OFF : Éteint							
	-E : erreur								
	mode d'exploitation	-SLEEP : mode sleep							
		-STBY: mode stand-by suivi de la durée (10 s ou 60 s)							
		-NORM : normal							
	-T : température de la caméra (*)								
-BATT	Batterie								
	-C : Niveau de charge en pource	entage							
	-V : Tension batterie en V								
	-A : Courant en mA								
	-LOAD : en charge								
	-T : température batterie (*)								
-REBOOT	Données de redémarrages dus	aux radiations (particules énergétiques)							
	-DT : Date du dernier redémarr	age							
	-N : Nombre de redémarrage								
-CUBE	-T : température dans le cube e	en °C (*)							

<sup>(\*) (</sup>Attention : les mesures de température sont précédées et suivies d'un espace)