Atividade Semanal 5

Marcelo Eduardo Reginato - 13676965 Rhayna Christiani Vasconcelos Marques Casado - 13676429 SEL0614 - Aplicação de Microprocessadores

September 24, 2024

Questão 10

Responder com Verdadeiro (V) ou Falso (F) às seguintes afirmações.

- (V) A pilha é uma memória RAM sequencial do tipo FIFO.
- (V) A pilha geralmente é utilizada para armazenar endereço de retorno de subrotinas e também de interrupções.
- (F) O ponteiro de pilha (Stack Pointer) é um registrador que aponta para um endereço da memória ROM, que é o endereço de retorno do programa após o atendimento a uma interrupção ou sub-rotina.
 - (V) As instruções PUSH e POP são exclusivas para operações com pilha.
- (V) A instrução CALL ¡endereço¿ deve ser usada para indicar qual endereço o programa deve desviar no caso de um atendimento à interrupção ou chamada de sub-rotina.
- (V) A instrução RET, colocada no final de uma sub-rotina, faz com que o último endereço armazenado na pilha seja carregado no registrador PC (program counter).
- (F) A área da RAM interna dedicada à pilha é determinada pelo ponteiro SP, um dos SFRs, que possui tamanho 8 bits, mesmo tamanho do barramento de endereço da CPU.
 - (V) Geralmente são baseadas em flip-flops tipo D.

Questão 11

Refletir se existe diferença entre o endereço armazenado em um espaço de pilha e o endereço armazenado no Stack Pointer (SP)?

Existe, a pilha armazena os dados que estão sendo alocados ou realocados durante a execução, já o StackPointer aponta para o próximo dado que será alocado ou realocado.

Questão 12

Supondo que um banco de 8 LEDs foi conectado à Porta P1 e um banco de 8 Switches conectado à P2 (EdSim51). Acender o LED 0 (pode ser qualquer outro) ao acionar o Switch 7 (pode ser qualquer outro). Apagar o LED ao desligar o Switch.

Foram utilizados o bit da porta P2.0 como Switch 0 e o bit da porta P2.1 como LED 0.

```
ORG 0000h; origem em 0000h
JMP main; salta para a main
3
```

```
4 main:
      JB P2.0, $
                 ; verifica se P2.0 foi zerado, caso nao esteja trava o
     codigo aqui
     CPL P1.0
                 ; complementa P1.0
      JNB P2.0, $ ; verifica se P2.0 foi setada, caso nao esteja trava o
     codigo aqui
     CPL P1.0
                ; complementa P1.0
9
10
                 ; deixa o codigo em loop
      JMP main
                 ; finalizacao do codigo
12
```

Questão 13

Supondo que foram conectados um banco de 8 switches na Porta P2 (EdSim51). Escrever um programa em Assembly para monitorar, quando uma das chaves for pressionada, e indicar o número da chave pressionada em R0 (Se SW3 foi pressionada, então R0=3).

```
org 0000h
                         ; define origem no endereco 00h
 waiting:
      MOV A, #OFFh
                         ; move para A o valor 0xFF (todos os bits 1)
      CLR C
                         ; limpa o Carry
                         ; subtrai o valor de P2 em A
      SUBB A, P2
6
      JZ waiting
                         ; se o valor de A for O (nao houveram chaves
     pressionadas em P2) segue em loop de varificacao
      MOV RO, #00h
                         ; move o valor 0x00 para R0
9
      MOV A, P2
                         ; move o valor de P2 para o acumulador
10
12 switch_number:
                         ; rotaciona atraves do carry o valor de A para a
     direita, verificando qual a chave esta pressionada
      JNC done
                         ; se o carry for O terminou o codigo
14
                         ; se o carry nao for zero incrementa o contador RO
      INC RO
15
      JMP switch_number ; continua em loop ate o carry ser 0
18 done:
19 END
                        ; finalizacao do codigo
```

Questão 14

Criar uma subrotina de delay de 50 milissegundos a partir da contagem de ciclos de instruções e intervalo de tempo. Essa estrutura poderá servir para piscar um LED a cada 50 ms (ver exemplo na aula correspondente).

```
org 0000h; origem em 0000h

ACALL delay; chama subrotina de delay

delay:
MOV R1, #100; mov 100 para o registrador R1
```

```
8 inicio:
9     MOV RO, #250    ; mov 250 para o registrados RO
10     DJNZ RO, $    ; decrementa RO ate seu valor ser igual a O
11     DJNZ R1, inicio ; decrementa R1 e faz todo esse ciclo anterior
12     novamente ate R1 chegar em O
13     RET
14     END     ; finalizacao do codigo
```

Questão 15

Colocou-se 3 LEDs nos endereços P1.0, P1.1 e P1.2 no microcontrolador e 3 chaves nos endereços P2.0, P2.1 e P2.2. Considerando que os LEDs acendem quando é colocado nível baixo na saída e as chaves, quando pressionadas, colocam nível baixo na porta, explique o funcionamento do programa a seguir quando cada chave é pressionada.

```
ORG 0000H
       Leitura:
3
            JNB P2.0, PX
            JNB P2.1, PY
            JNB P2.2, PZ
6
            LCALL Leitura
       PX:
9
            MOV P1, #0
            RET
       PY:
13
            MOV P1, #00000101b
14
            RET
15
16
       PZ:
17
            MOV A, P1
18
            CPL A
19
            MOV P1, A
20
            RET
21
       FIM:
23
            SJMP FIM
24
```

O código fica em loop fazendo a verificação de P2.0, P2.1 e P2.2. Quando P2.0 é pressionada todos os LEDs conectados acendem, pois foi movido #0 para a porta P1 inteira, quando P2.1 é pressionada move #00000101b para a porta P1, de forma que acendem os LEDs P1.0 e P1.1 e por fim quando P2.2 é pressionada move-se o conteúdo de P1 para o acumulador, complementa o acumulador e retorna esse resultado para P1. No mais o código fica em loop por conta da subrotina chamada em LCALL Leitura.