#### 제13강

# C51 프로그래밍 II

C소스와 ASM소스간 인터페이싱

포트 입출력

\* DotMatrix & Keypad 모듈제어

CLCD 제어

실습과제

Ref.) Chapter 12, 13, C51\_02.zip 다운로드

### CnASM 인터페이싱

- \* C 소스와 Assembly 소스간 인터페이싱
  - : 인자 순서 및 유형에 따라 사용되는 범용레지스터가 예약됨
  - 인자 전달시

인자수	char, 1 byte ptr	int, 2byte ptr	long, float	generic ptr
1	R7	R6, R7	R4,,R7	R1,,R3
2	R5	R4, R5	R4,,R7	R1,,R3
3	R3	R2, R3		R1,,R3

#### ■ 반환값의 전달시

반환 유형	레지스터	저장 형식		
bit	C flag			
(unsigned) char, 1byte pointer	R7			
(unsigned) int, 2byte pointer	R6, R7	MSB=R6, LSB=R7		
(unsigned) long	R4,,R7	MSB=R4, LSB=R7		
float	R4,,R7	32-Bit IEEE format		
Generic pointer	R1,,R3	Mem.type=R3, MSB=R2, LSB=R1		

### CnASM 인터페이싱(계속)

■ 아래 소스의 char func\_a(unsigned char)

: char 형은 R7을 통하여....( C51\_02\c2asm\_app 폴더 )

```
C 소스
                                                         Assembly 소스
   c2asm.c
extern unsigned char func a(unsigned char);
extern void func c(void);
void main(void) {
                                           ?PR?func a
                                                           SEGMENT CODE
     unsigned char c;
                                                           _func_a
                                                PUBLIC
                                          ; func_a function with global ?PR?func_a
     c = func a(0x30):
                        // increment
                                          : Relocatable seament
     func c();
                                           func a:
     while(1);
                                                           ; Use register bank 0
                                                USING 0
                                                MOV A,R7
                                                          ; arg. Passing by R7
                                                INC A
//=============
   func_c.c
                                                MOV R7,A; return the value by R7
//=============
                                                RET
void func c(void) {
     int i = 2:
     i++;
```

### 예제실습

### [실습9] C와 어셈블리소스간 인터페이싱

: C51\_02\C51nASM(C와 어셈블리소스간 인터페이싱) 폴더

: 데이터 0x1189와 0x80의 가산/감산 프로그램

```
res = addIntChar(opr1, opr2);
       // 인자로 unsigned int와 unsigned char를 전달
       // opr1은 R6, R7로, opr2는 R5로 전달, res는 R6, R7로 반환
  writeMem8100(res); // res은 R6, R7로 전달
  res = subIntChar(opr1, opr2);
  *mem = res;
  gotoMonitor();
// C51 09 A.ASM
       sub asm file ... interfacing c51 and asm files
            SEGMENT CODE
addIntChar
  PUBLIC
         _addIntChar
  RSEG
            addIntChar
                     (R6, R7) \leftarrow (R6, R7) + (\#0, R5)
_addIntChar:
  MOV A.
            R7
  ADD A,
            R5
  MOV R7.
  MOV A.
           R6
  ADDC A,
            #0
  MOV R6,
  RET
```

```
writeMem8100 SEGMENT CODE
   PUBLIC
            writeMem8100
   RSEG
            writeMem8100
_writeMem8100:
                            ; (8100H) <- (R6, R7)
   MOV DPTR, #08100H
   MOV A, R6
   MOVX @DPTR, A
   INC DPTR
   MOV A, R7
   MOVX @DPTR, A
   RET
   END
// C51 09 C.C
        sub c51 file ... interfacing c51 and asm files
int subIntChar(unsigned int vall, unsigned char vall) {
   unsigned int tmp;
   tmp = val1 - val2;
   return tmp;
```

### 실습과제

### [과제1] C와 ASM 코드간 인터페이싱 I

: [실습9] 소스 참조, P1에 FND 모듈 연결

: 함수의 호출 결과를 P1으로 출력하여 육안 확인토록

(addIntChar(), subIntChar())

#### [과제2] C와 ASM 코드간 인터페이싱 II

: [실습9] 소스 참조

: 다음의 함수(인자의 순서 바뀜) 호출하여 바른 결과 얻도록...

```
res = addIntChar(opr2, opr1);
```

# 포트 입출력(C51\_02\INOUT 폴더)

\* 입출력 처리

```
#include <reg51.h>
unsigned char tmp;
tmp = P1; // P1으로부터 입력
P1 = 0x69; // P1으로 출력
tmp = P1 & 0x0F; // 유효 하위 니블 값만 tmp로 입력
tmp = (\sim P1) & 0x0F;
           // 반전후, 유효 하위 니블 값만 tmp로 입력
```

# 포트 입출력(계속)

```
* 시간지연함수 : delay()
  void delay(unsigned int t) {
      while(t--);
  : 대용하는 어셈블리 코드
      MOV t, R6 			 ; 2T x 1
                          ; 2T x 1
      MOV ++01H,R7
  ?C0001:
      MOV A,t+01H ; 1T x (256 x R6 + R7 +1)
      DEC 1+01H
                          ; 1T \times (256 \times R6 + R7 + 1)
      MOV R6.t
                          ; 2T \times (256 \times R6 + R7 + 1)
      JNZ ?C0104
                          ; 2T \times (256 \times R6 + R7 + 1)
      DEC †
                          ; 1T \times (R6 + 1)
  ?C0104:
```

### 총 소요 머신사이클 수 : (2817 x R6 + 11 x R7 + 18) T

#### \* 0.5sec지연시 인자값 결정

```
2817 x R6 + 11 x R7 + 18 = 500000

R6 = 500000/2817 = 177.49... = 177 = B1H

2817 x 177 + 11 x R7 + 18 = 500000

R7 = (500000 - (498609 + 18)) / 11

= 1373/11 = 124.818 = 125 = 7DH
```

따라서, delay(0xB17D); // 약 0.5sec, t = 45,000

# 포트 입출력(계속)

\* 시간지연함수: msec\_delay()

```
void msec_delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;

for(i=1; i<=ms; i++)
    for(j=1; j<=125; j++); // 약 1msec
}
```

\* 시간지연함수 소프트웨어 모듈(라이브러리)

delay.h : 에더파일

delay.c : 함수정의 소스

# 예제실습

### [실습1] LED 제어


```
// INOUT_01.C
// LED control
        P1_L: LED module
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
void main(void) {
   unsigned char led;
   led = 0x01;
   while(1) {
        P1 = \sim led;
        delay(0xB17D);
                                    // 0.5sec
        led = (led << 1);
        if(led = 0x10)
            led = 0x01;
```

### [실습2] 버튼입력에 대용하는 LED 제어

```
// INOUT 02.C
// Button switch & LED control
       P1_H: Button module, P1_L: LED module
#include <reg51.h>
void main(void) {
   unsigned char pat:
                               // initial pattern, all LED OFF
  pat = 0xFF;
  P1 = pat:
  while(1) {
       pat = P1;  // input P1
P1 = (pat >> 4) | 0xF0;
                               // output, swap high and low nibble
```

# 포트 입출력(계속)

\* 버튼 입력시 채터링(바운싱) 현상 및 디바운싱




- 1) 시간지연 함수를 활용 (p.373)
- 2) 다수판독에 의한 안정화 (p.373)


### [실습3] 채터링현상 (P1^7 bit)

```
// INOUT 03.C
// bouncing
        P1_H : Button module, P1_L : LED module
#include <reg51.h>
void main(void) {
   unsigned char pat;
   unsigned char in;
   pat = 0x01;
                                       // 정논리 패턴
   while(1) {
        P1 = \sim pat;
        while((\simP1 & 0x80)); // wait until msb release while(!(\simP1 & 0x80)); // wait until msb press
        pat = (pat << 1);
        if(pat == 0x10)
             pat = 0x01;
```

}

### \* 이상과 현실





### [실습4] 디바운싱 (지연루틴 활용)

```
// INOUT 04.C
// debouncing ... using delay
       P1_H: Button module, P1_L: LED module
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
void main(void) {
   unsigned char pat;
  pat = 0x01;
  while(1) {
       P1 = \sim pat;
       while(!(~P1 & 0xF0));
                                       // 눌릴 때까지 대기
       msec delay(30);
                                      // <mark>뗄 때까지 대기</mark>
// 뗄 때 디바운싱
       while(~P1 & 0xF0);
       msec delay(30);
       pat = (pat << 1);
```

### 실습과제

[과제1] 다수판독에 의한 디바운싱

[과제2] FND 모듈 응용

: 16진 숫자 표시하는 프로그램 작성

: 1초 간격으로

[과제3] 버튼 입력값만큼 LED 점멸

[과제4] 버튼에 따라 각기 다른 동작

: 동작은 각각 함수로 구현

# DotMatrix/Keypad 모듈

\* C51\_02\DOTnKEY 폴더

: 관련 제어 방법만 소개......

### **DotMatrix 모듈**

\* DotMatrix 모듈 회로 (8x8)

: 64개의 LED 2차원배열

: 8비트 포트 2개 필요

COLS

		C	1 C	2 C	3 C	4 C	5 C	6 C	7 C8
		330 €	A 44	\ \ 1	À \$	* *	À \$	À {	\$
	R1 -	奉	奉	奉	⋨	奉	奉	⋨	奉
P1		¥	Ϋ́	Æ	¥	Ή	Æ	¥	¥
	R2 -	+	+	4	+	+	7	+	Ħ
	R3 -	4	4	4	4	4	4	4	욉
	R4 -	<b>本</b>	本	夲	夲	本	本	本	夲
		左	左	左	奉	左	左	左	杠
	R5 -	¥	¥	Æ	¥	¥	Æ	¥	X
	R6 -	<u></u>	干	7	÷	于	7	F	Ŧ
	R7 -	<u> </u>	孕	卒	孕	孕	卒	7	至
	R8 -	本	本	本	本	本	本	本	本

# DotMatrix 모듈(계속)


\* DotMatrix 모듈의 동적제어

```
: 인간 시각의 잔상효과를 활용
: 칼럼선택을 위한 8비트, 패턴데이터를 위한 8비트 제어신호
: 한 시점에서 한 칼럼만 선택후, 패턴데이터 출력, 고속으로
unsigned char colData = 0x01;
unsighed char i;
COLS = colData;
i = 0:
while(1) {
   delay(10);
                         // short delay
   if(++i) = = 8
       i = 0:
   COLS = \sim(colData << i); // low signal to only a col
                        // all bits ON pattern
   P1 = OxFF:
```

# Keypad 모듈

\* Keypad 모듈 회로 (4x4)

: 16개의 버튼스위치



# Keypad 모듈(계속)

#### \* Keypad 모듈의 동적제어

```
: 행과 열을 위한 각각 4비트씩, 총 8비트로 제어
```

: 특정 열을 선택하고, 행의 정보 읽음

: 열선택 신호(4비트)와 행 판독정보(4비트)로 코드화

```
out = 0x01;

for(i=0; i<4; i++) {

   P1 = ~out;

   in = (~P1) & 0xF0;

   if(in) {

      in |= out;

      break;

   }

   out <<= 1;

   // 특정 열 선택

   // 불편 열에 Low 신호 인가

   // 장위 니블 판독

   // 코드 생성

   break;

   }
```

# CLCD 제어(C51\_02\CLCD 폴더)

#### \* 8비트 제어모드용 라이브러리

```
// clcd8.h
// LCD 8bit interface
#ifndef __CLCD8_H__
#define CLCD8 H
#define LCD I WR (*(unsigned char xdata *)0xF800)
#define LCD_D_WR (*(unsigned char xdata *)0xF801)
#define LCD_I_RD (*(unsigned char xdata *)0xF802)
#define LCD_\overline{D}_RD (*(unsigned char xdata *)0xF803)
void initLCD_8(void);
void writeCommand_8(unsigned char cmd);
void putChar_8(unsigned char ch); void putStr_8(unsigned char *str);
void checkBF(void);
void delayBF(void):
#endif
```

```
// clcd8.c
// LCD 8bit interface
#include "clcd8.h"
#include "delay.h"
// LCD init.
void initLCD 8(void) {
  delay(400);
  writeCommand_8(0x38);
                            // Function Set. 8bit interface mode
  writeCommand 8(0x38);
  writeCommand_8(0x38);
  writeCommand_8(0x08);
                          // Display on, cursor off, blink off
                          // Display on cursor on, blink off
  writeCommand 8(0x0E);
  writeCommand 8(0x06);
                            // cursor increment, no shift
}
// LCD command write
void writeCommand_8(unsigned char cmd) {
                        // check Busy Flag
  checkBF();
  LCD_I_WR=cmd;
}
// LCD data write(write a char to LCD)
void putChar_8(unsigned char ch) {
  checkBF();
```

```
LCD D WR = ch;
// write a string to LCD
void putStr_8(unsigned char *str) {
  unsigned char i;
  i = 0:
  do {
       putChar_8(str[i]);
  } while(str[++i] != 0);
                             // check end of string
// busy flag check
void checkBF(void) {
  while(LCD_I_RD & 0x80); // wait until BF==0
// delay instead of busy flag check
void delayBF(void) {
  msec_delay(2);
                                // 2msec
```

# CLCD 제어(계속)

#### \* 4비트 제어모드용 라이브러리

```
// file : clcd4.h
// LCD 4bit interface
#ifndef __CLCD4_H_
#define CLCD4 H
#define FUNCSET
                   0x28
                                   /* Function Set */
#define ENTMODE
                   0x06
                                   /* Entry Mode Set */
#define ALLCLR
                                   /* All Clear */
                   0x01
                                   /* Display On */
#define DISPON
                   0x0C
#define DISPOFF
                   0x08
                                   /* Display Off */
#define LINE2
                                    /* 2nd Line Move */
                   0xC0
#define HOME
                                    /* Cursor Home */
                  0x02
#define LCD I WR
                  (*(unsigned char xdata *)0xF800)
#define LCD D WR
                   (*(unsigned char xdata *)0xF801)
                   (*(unsigned char xdata *)0xF802)
#define LCD | RD
                   (*(unsigned char xdata *)0xF803)
#define LCD D RD
void initLCD_4(void);
void writeCommand_4(unsigned char cmd);
```

```
void putChar_4(unsigned char ch);
void putStr_4(unsigned char *str); void checkBF(void);
void delayBF(void);
#endif
// file : clcd4.c
// LCD 4bit interface
#include "clcd4.h"
#include "delay.h"
// LCD init.
void initLCD_4(void) {
   delay(15\overline{0}0);
   writeCommand_4(0x20);
   delay(500);
   writeCommand_4(0x20);
   delay(100);
   writeCommand_4(0x20);
   writeCommand_4(0x28);
   writeCommand_4(0x28);
   writeCommand_4(FUNCSET); // Function Set, 4bit mode
   writeCommand_4(DISPOFF);
                                   // Display on, cursor off, blink off
```

```
writeCommand_4(DISPON); // Display on, cursor off, blink off
  writeCommand_4(ENTMODE); // cursor increment, no shift
// LCD command write
void writeCommand 4(unsigned char cmd) {
  unsigned char tmp;
  checkBF();
                          // check Busy Flag
  tmp = cmd \& 0xF0; // get higher nibble
  LCD I WR = tmp:
  //checkBF(); // check Busy riag
tmp = cmd & 0x0F; // get lower nibble
  tmp <<= 4;
                            // shift to higher nibble
  LCD I WR = tmp;
// LCD data write(write a char to LCD)
void putChar_4(unsigned char ch) {
  unsigned char tmp;
  checkBF();
  tmp = ch & 0xF0;
                            // get higher nibble
  LCD D WR = tmp;
  //checkBF();
```

```
tmp = ch & 0x0F;
                            // get lower nibble
  tmp <<= 4:
                            // shift to higher nibble
  LCD D WR = tmp;
// write a string to LCD
void putStr_4(unsigned char *str) {
  unsigned char i;
  i = 0:
  do {
       putChar 4(str[i]);
  } while(str[++i] != 0); // check end of string
// busy flag check
void checkBF(void) {
  while(LCD | RD & 0x80); // wait until BF==0
// delay instead of busy flag check
void delayBF(void) {
  msec_delay(2);
```

### 예제실습

### [실습1] 8비트 모드

```
// CLCD 01.C
// 8bit interface, BF check
// software module : clcd8.h, clcd8.c
#include "clcd8.h"
void main(void) {
                                          // initialize LCD
   initLCD_8();
   writeCommand_8(0x01);
putStr_8("KUT 8051 Board");
                                          // 1st line
   writeCommand_8(0xC0);
putStr_8("LCD Test OK!");
                                          // 2nd line
   while(1);
                                          // loop
```

### [실습2] 4비트 모드

```
// CLCD 02.C
// 4bit interface, BF check
// software module : clcd4.h, clcd4.c
#include "clcd4.h"
void main(void) {
   initLCD_4();
                                          // initialize LCD
   writeCommand_4(0x01);
putStr_4("KUT 8051 Board");
                                          // 1st line
   writeCommand_4(0xC0);
putStr_4("LCD Test OK!");
                                          // 2nd line
   while(1);
                                          // loop
```

### [실습3] 문자출력

```
// CLCD 03.C
// display char patters in CG RAM/ROM
// software module : clcd8.h, clcd8.c
#include "clcd8.h"
#include "delay.h"
static unsigned char lcdTitle[] = "CG RAM/ROM Pats";
void main(void) {
   unsigned char ch;
   unsigned char cnt;
   initLCD_8();
                                    // initialize LCD
   writeCommand_8(0x01);
                                   // 1st line
   putStr_8(IcdTitle);
                                   // put title
  writeCommand_8(0xC0);
putStr_8(".....");
                             // 2nd line
```

### [실습4] 사용자패턴 등록 및 출력

```
// CLCD 04.C
// 8bit interface, user pattern
// software module : clcd8.h, clcd8.c
#include "clcd8.h"
void regUserPattern(void);
void putUserPattern(void);
static unsigned char lcdTitle[] = "KOREATECH DICE";
unsigned char userPattern[64] = {
                                                // 5x8 font
  Ox1E, Ox12, Ox1E, Ox00, Ox04, Ox07, Ox04, Ox04,
  0x09, 0x15, 0x09, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x1F, 0x01, 0x07, 0x01, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00,
                                                    //로
  0x1F, 0x01, 0x1F, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x04, 0x1F,
  0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00,
  0x1F, 0x01, 0x1F, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x04, 0x1F,
                                                    //로
  0x04, 0x0A, 0x11, 0x00, 0x05, 0x1D, 0x05, 0x05,
                                                    //세
  0x04, 0x0A, 0x11, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01
                                                    //서
```

```
int main(void) {
  initLCD_8();
                                   // initialize LCD
  regUserPattern();
                                   // register userPattern
  writeCommand_8(0x01);
                                   // 1st line
  putStr_8(IcdTitle);
                                   // put title
  writeCommand_8(0xC0);
                                   // 2nd line
  putUserPattern();
                                   // put user patterns
  while(1);
                                   // loop
}
void regUserPattern(void) {
  unsigned char cmd;
  unsigned char i;
  cmd = 0x40:
                              // 0100 0000. CG RAM 주소 설정
  writeCommand_8(cmd);
  for(i=0; i<64; i++)
       putChar_8(userPattern[i]);
}
void putUserPattern(void) {
```

```
unsigned char i;

for(i=0; i<8; i++)
   putChar_8(i); // i...pattern address
```

### 실습과제

### [과제1] CLCD 주소접근방법

: [실습1]의 소스를 활용하여,

: CLCD 주소 접근 방법을 달리하여

( 매크로, \_at\_ 키워드 등 )

### [과제2] 사용자패턴 등록 및 출력

: [실습4]의 소스를 활용하여,

: 사용자패턴을 랜덤한 순으로 등록 후, 정상출력