제14강

C51 프로그래밍 III

함수 및 인터럽트 핸들러 함수 외부 인터럽트 타이머/카운터 인터럽트 시리얼인터럽트 실습과제

Ref.) Chapter 12, 13, C51_03.zip 다운로드

함수

```
* 함수 유형
```

: 일반 함수 / 인터럽트 핸들러 함수

* 일반 함수 정의

: 표준 C에서의 함수 정의와 유사

인터럽트 핸들러 함수

* 인터럽트 핸들러 함수 정의

: 인터럽트 요청에 대한 서비스를 수행하는 함수

```
void <func_name>(void) interrupt <벡터번호>
[using <뱅크번호>] { ....... }
```

벡터번호	기 능	주 소
0	EXTERNAL INT O	0003H
1	TIMER/COUNTER 0	000BH
2	EXTERNAL INT 1	0013H
3	TIMER/COUNTER 1	001BH
4	SERIAL	0023H

뱅크번호	레지스터뱅크
0	RBO
1	RB1
2	RB2
3	RB3

예) 타이머/카운터 0의 인터럽트 핸들러 함수 정의

```
// Timer/Counter 0 ISR
void TC0_ISR(void) interrupt 1 using 2 { // T/C0, RB2
: // 함수명은 스타트업코드 파일에서 정의한 이름으로...
}
```

인터럽트 핸들러 함수(계속)

* IHF(ISR)의 어셈블리 변환

C 소스			변환된 Assembly 소스		
A				IG OF GENERATED OBJECT CODE	
			; FUNCTION falarm (BEGIN)		
			0000 C0E0	PUSH ACC	
			0002 C0D0	PUSH PSW	
				; SOURCE LINE # 5	
1		extern <mark>bit</mark> alarm;		MOV PSW,#00011000B;???	
2		int alarm_count;		; SOURCE LINE # 6	
3			0004 E5??	MOV A,alarm_count+01H	
4		// ISR	0006 25E0	ADD A,ACC	
5		void falarm (void)	0008 F5??	MOV alarm_count+01H,A	
		interrupt 1 using 3 {	000A E5??	MOV A,alarm_count	
6	1	alarm_count *= 2;	000C 33	RLC A	
7	1	alarm = 1;	000D F5??	MOV alarm_count,A	
8	1	}		; SOURCE LINE # 7	
			000F D2??	SETB alarm	
				; SOURCE LINE # 8	
			0011 D0D0	POP PSW	
			0013 D0E0	POP ACC	
			0015 32	RETI	
			; F	UNCTION falarm (END)	

스타트업파일 설정

* 인터럽트 취급시, 스타트업코드 파일 취급

```
File: startup.a51
             EQU 80H
IDATALEN
XDATASTART
             EQU OH
             EQU OH
XDATALEN
PDATASTART
             EQU OH
PDATALEN
             EQU OH
   NAME ?C_STARTUP
?C_C51STARTUP SEGMENT
                        CODE
?STACK
             SEGMENT IDATA
        RSEG ?STACK
STACK:
             DS
        EXTRN
                  CODE (?C_START)
        EXTRN
                  CODE (INTO_ISR)
                  CODE (TCO_ISR)
        EXTRN
                  CODE (INT1_ISR)
        EXTRN
        EXTRN
                  CODE (TC1 ISR)
        EXTRN
                  CODE (SERIAL_ISR)
```

마이크로프로세서및실습 C51프로그래밍III 6

PUBLIC ?C_STARTUP

```
CSEG AT 8000H ; start address of user program, KUT51보드
?C_STARTUP: LJMP STARTUP1
      CSEG AT 8003H
      LJMP INTO_ISR
      CSEG AT
                  800BH
      LJMP TCO_ISR
      CSEG AT
                   8013H
      LJMP INT1_ISR
      CSEG AT
                   801BH
      LJMP TC1_ISR
      CSEG AT
                  8023H
      LJMP SERIAL_ISR
      RSEG ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
; idata clear
      MOV RO, #IDATALEN-1
```

외부 인터럽트(C51_03/ExINT 폴더)

- * 스타트업코드 파일(STARTUP.A51)
 - 1) 인터럽트방식의 경우, 외부인터럽트 관련부분 활성화

: 함수명 일치시킬 것!!

```
EXTRN CODE (INTO_ISR)

CSEG AT 8000H; start address of user program

?C_STARTUP: LJMP STARTUP1

CSEG AT 8003H
LJMP INTO_ISR
```

2) 폴링방식의 경우, 주석화

예제실습

[실습1] 외부인터럽트 (인터럽트방식)

```
// INTO 01.C
       interrupt driven method
       normal : pattern shift, INTO : blink
       P1_L: LED module
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
// external INTO ISR
void INTO_ISR(void) interrupt 0 {
   unsigned char blink = 0x00;
  P1 = blink;
  delay(50000);
  P1 = \sim blink;
  delay(50000);
void main(void) {
  unsigned char pat;
```

[실습2] 외부인터럽트 (플링방식)

```
// INTO 02.C
      polling method
     normal : pattern shift, INTO : blink
       P1_L: LED module
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
void main(void) {
  unsigned char blink = 0x00;
  unsigned char pat;
  1T0 = 1:
                                  // edge trigger
  IEO = 0;
                                  // flag clear
  pat = 0xFE;
  while(1) {
       P1 = pat;
       delay(50000);
       pat = (pat << 1) | 1;
```

실습과제

[과제1] LED 상태 횟수만큼 점멸

: P1하위니블에 LED 모듈연결

: 노말... 최하위LED부터 차례로 ON

인터럽트시...LED값만큼 전체를 점멸

[과제2] FND 모듈을 이용한 자모음패턴 출력

: 노말... FND 세그먼트 하나씩 ON 인터럽트시...본인의 이름 자모숌패턴을 출력

타이머/카운터 인터럽트(C51_03/TC 폴더)

```
* STARTUP.A51 소스
 : 허용인터럽트 관련항목 활성
  STARTUP.A51
                   (TCO_ISR)
     EXTRN
            CODE
     PUBLIC ?C_STARTUP
```

?C_STARTUP:LJMP STARTUP 1

CSEG

CSEG AT 800BH LJMP TC0_ISR

AT 8000H

예제실습

```
[실습1] 타이머 모드 (인터럽트방식)
// TCNT 01.C
      T/C0, Timer, mode 1, interrupt driven
      P1 L: LED module
#include <reg51.h>
unsigned char pat;
void TC0_ISR(void) interrupt 1 {
  TRO = 0:
                               // T/C0 stop
  pat = (pat << 1) | 0x01;
                            // move left 1 bit
  if((pat & 0x10) = 0)
      pat = 0xFE:
  P1 = pat;
                               // output the pat to P1
  THO = 0:
                               // timer constant
  TLO = 0;
  TRO = 1:
                               // T/C0 run
```

```
void main(void) {
   \mathsf{TMOD} = \mathsf{0x01};
                                     // T/C0, timer, mode 1
   THO = 0:
                                     // timer constant
   TLO = 0:
   PTO = 0:
                                     // T/C0 priority
                                     // enable T/C0 interrupt
   ETO = 1:
                                     // enable all interrupt
   EA = 1:
   pat = 0xFE;
                                     // initial pat
   P1 = pat;
   TRO = 1:
                                     // T/C0 run
   while(1);
                                     // loop, Normal state
```

예제실습

[실습2] 카운터 모드 (플링방식)

```
// TCNT 02.C
      T/C0, Counter, mode 2, polling
       P1_L: LED module
#include <reg51.h>
void main(void) {
  unsigned char pat:
  \mathsf{TMOD} = \mathsf{0x06};
                              // T/C0, counter mode, mode 2
  THO = 255:
                              // timer constant
  TL0 = 255:
                              // initial pattern
  pat = 0xFE;
  while(1) {
       P1 = pat;
                              // output
       TRO = 1;
                            // T/C0 run
       TFO = 0:
                           // overflow clear
       while(!TF0);
                              // wait until overflow, polling
```

실습과제

[과제1] 게이트 모드

: 게이트 모드로의 제어

[과제2] 타이머 모드 응용

: FND 모듈 활용

: 자모음 패턴 출력

[과제3] 카운터 모드 응용(교통량측정)

: 10대의 차량이동시 인터럽트 요청

시리얼 인터럽트(C51_03/SERIAL 폴더)

* 시리얼인터럽트 관련 모듈

```
// serial.h
#ifndef __SERIAL_H_
#define __SERIAL_H__
                                      // carriage return, '\r'
#define CR
                    0x0D
                                      // line feed, '\n'
#define LF
                    0x0A
// for polling method
void initSerial(void);
void txRTN(unsigned char txbuf);
unsigned char rxRTN(void);
void txStr(unsigned char *str);
// for interrupt driven method
void init|Serial(void);
void txIRTN(unsigned char txbuf);
unsigned char rxIRTN(void);
#endif
```

```
// serial.c
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
// serial initialize, 19200bps
void initSerial(void) {
   TMOD = 0x20;
                                   // T/C1, mode 2
  TH1 = 0xFD;
                                   // 9600bps
  PCON = 0x80:
                                   // x 2 = 19200 bps
                                   // T/C1 run
  TR1 = 1:
  SCON = 0x52;
                                   // Mode=1, REN=1, TI=1, RI=0
  // for interrupt driven method
  //PS = 1;
                                   // enhance serial priority
  //ES = 1:
                                   // enable serial interrupt
  //EA = 1:
                                   // enable all interrupt
// transmit a character
void txRTN(unsigned char txbuf) {
  while(!TI);
                                   // wait until TI == 1
  TI = 0:
                                   // clear TI
  SBUF = txbuf:
                                   // write transmitting data
```

```
// receive a character
unsigned char rxRTN(void) {
  unsigned char rxbuf;
  while(!RI);
                                   // wait until RI == 1
  RI = 0:
                                   // clear RI
  rxbuf = SBUF:
                                   // read received data
  return rxbuf:
// transmit a string
void txStr(unsigned char *str) {
  while(*str)
       txRTN(*str++);
}
// Interrupt... serial initialize, 19200bps
void initlSerial(void) {
   TMOD = 0x20;
                                   // T/C1, mode 2
  TH1 = 0xFD;
                                   // 9600bps
  PCON = 0x80:
                                   // x 2 = 19200 bps
  TR1 = 1:
                                   // T/C1 run
  SCON = 0x52:
                                   // Mode=1. REN=1. TI=1. RI=0
  // for interrupt driven method
```

```
PS = 1:
                              // enhance serial priority
                              // enable serial interrupt
  ES = 1:
  EA = 1:
                              // enable all interrupt
// transmit a character
void txIRTN(unsigned char txbuf) {
  TI = 0; // clear II
SBUF = txbuf; // write transmitting data
  TI = 0:
                        // clear TI
// receive a character
unsigned char rxIRTN(void) {
  unsigned char rxbuf;
  RI = 0:
                              // clear RI
  rxbuf = SBUF:
                              // read received data
  return rxbuf:
```

예제실습

* SERIALAPP.Uv2 더블클릭

[실습1] 일정 시간지연후 문자전송

```
// SERIAL 01.C
       transmit ALPHABET to PC
      using delay
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
#include "delay.h"
void main(void) {
  unsigned char i;
  initSerial();
  SBUF = CR;
                          // line home
  delay(100);
  SBUF = LF;
                          // next line
  delay(100);
  SBUF = CR;
                          // line home
  delay(100);
```

[실습2] 폴링에 의한 통신

```
// SERIAL 02.C
        transmit ALPHABET to PC
        using polling method
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
void main(void) {
   unsigned char i;
   initSerial();
   txRTN(CR);
                            // line home
   txRTN(LF);
                            // next line
   txRTN(CR);
                            // line home
   while(1) {
                                 // 'a'~'z'
        for(i=0; i<26; i++)
             txRTN('a' + i);
        txRTN(LF);
                                 // next line
        txRTN(CR);
                                 // line home
```

} }

[실습3] 인터럽트에 의한 통신

```
// SERIAL 03.C
       transmit ALPHABET to PC
      using interrupt driven method
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
#include "delay.h"
unsigned char txbuf;
unsigned char flagTx;
void SERIAL_ISR(void) interrupt 4 {
  if(TI) {
       if(flagTx==1) {
            TI = 0;
            SBUF = txbuf;
            flagTx = 0;
```

```
void main(void) {
  unsigned char i;
  flagTx = 0;
  initlSerial();
                                   // line home
  txbuf = CR;
  flagTx = 1;
  txbuf = LF:
                                    // next line
  flagTx = 1;
  while(1) {
       for(i=0; i<26; i++) {
                                   // 'A'~'Z'
            txbuf = 'A' + i;
            flagTx = 1;
            msec_delay(10);
                               // delay
                                   // next line
       txbuf = LF;
       flagTx = 1;
```

[실습4] 문자반송(인터럽트방식)

```
// SERIAL 04.C
       receive a char, from PC and retransmit it to PC
       using interrupt driven method
       P1 L: LED module
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
#include "delay.h"
unsigned char buf;
unsigned char flagRx;
void SERIAL_ISR(void) interrupt 4 {
  if(RI) {
       buf = rxIRTN();
       flagRx = 1:
  if(TI) {
       if(flagRx == 1) {
            txIRTN(buf);
            flagRx = 0;
```

```
}
}

void main(void) {
    unsigned char pat;
    flagRx = 0;

    initlSerial();

    pat = 0x03;
    while(1) {
        P1 = pat;
        delay(1000);
        pat = ~pat;
    }
}
// normal
```

[실습5] 문자반송 (폴링방식)

```
// SERIAL 05.C
       receive a char, from PC and retransmit it to PC
       include carriage return char handling
       using polling method, P1_L: LED module
       serial.h. serial.c
#include <reg51.h>
#include "serial.h"
void main(void) {
   unsigned char rxbuf;
  initSerial();
  txStr("input any char..... \r\n");
   while(1) {
       rxbuf = rxRTN();
       txRTN(rxbuf);
                               // retransmit to PC
       if(rxbuf = CR)  {
            txRTN(LF);
                              // next line
```

마이크로프로세서및실습 C51프로그래밍III 32

```
txRTN(CR);  // line home
}

P1 = ~rxbuf;  // out the char to P1
}
```

[실습6] 보드간 시리얼통신

: 두 보드간 연결은 크로스 시리얼케이블로..

```
* 수신측 보드용
    SERIAL 06 Rx.C
       for receiving board
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include "serial.h"
#include "clcd8.h"
#include "delay.h"
int main(void) {
  char msg[16];
  unsigned char rx;
  initLCD_8();
  initSerial();
  writeCommand_8(0x02);
  putStr 8("Waiting.....");
  while(1) {
       rx = rxRTN();
       txRTN(rx);
                                       // retransmit
       sprintf(msg, "RxData: %3d %c", (unsigned)rx, rx);
       writeCommand_8(0x02);
```

```
putStr_8(msg);
writeCommand 8(0x40);
                            // line 2
putStr_8("Type : ");
if(rx >= 'A' && rx <= 'Z')
                             // 대문자
    putStr_8("ALPHABET");
// 소문자
    putStr_8("alphabet");
else if(rx > = '0' & rx < = '9')
                             // 숫자
    putStr_8("Number ");
else
                             // 기타
    putStr_8("other...");
```

: 실습방법) 수신측 보드의 프로그램이 실행중인 상태에서 시리얼케이블을 <u>크로스 시리얼케이블</u>로 교체하고, 송신측 보드의 프로그램을 실행중인 상태에서 수신측보드에 연결된 크로스 시리얼케이블의 다른 한쪽을 송신측 보드에 연결(전원라인은 계속 연결된 상태로)

실습과제

[과제1] 문자열 반송

: 문자열 반송하는 프로그램

: 인터럽트방식 및 폴링방식으로 구현

[과제2] 원격디바이스 제어