#### 제12강

# C51 프로그래밍 I

추가 데이터형 메모리 형 일반포인터 및 메모리형 지정 포인터 실습과제

Ref.) Chapter 12, 13, C51\_01.zip 다운로드

### C51

- \* 데이터 형(표준C+추가): 'reg51.h' 헤더파일 참조
  - bit 형 : 비트주소지정 영역, 선언과 초기화 분리할 것!!

```
bit first, third; // 변수 선언
first = 0x00; // first에 비트주소 0x00(20H.0) 초기화
third = 0x24^1; // third에 비트주소 24H.1로 초기화
```

■ sfr 형 : SFR


```
sfr P1 = 0x90; // 90H의 SFR를 P1으로 선언
sfr TMOD = 0x89; // 89H의 SFR를 TMOD로 선언
```

■ sbit 형 : SFR중 비트주소가능 영역, bit형 대용가능

```
sbit EA = 0xAF; // IE.7을 EA로 선언
sbit CY = 0xD0^7 // PSW.7(D0H.7)을 CY로 선언
// PSW^7, 0xD0^7, 0xD7은 동일함
```

### \* 메모리 영역(형)

메모리영역	설 명	주소범위
data	직접주소지정 가능한 내부 데이터 메모리	0x00 ~ 0xFF
bdata	비트주소지정 가능한 내부 데이터 메모리(바이트주소 20H~2FH)	0x00 ~ 0x7F
idata	간접주소지정 가능한 내부 데이터 메모리	0x00 ~ 0xFF
pdata	MOVX @Ri 명령으로 접근가능한 외부 데이터 메모리	0xxx00 ~ 0xxxFF(256B)
xdata	MOVX @DPTR 명령으로 접근가능한 외부 데이터 메모리	0x0000 ~ 0xFFFF
code	MOVC @A+DPTR 명령으로 접근가능한 프로그램 메모리	0x0000 ~ 0xFFFF



#### \* 메모리 영역 선언 및 사용 예

```
1) 변수
    char sw;
        // 메모리영역 명시적 선언 없을 때, 내부램 영역에 할당
        // char data sw; 와 동일
    char xdata tmp;
        // 메모리영역 명시적 선언. 외부메모리 공간에 할당
2) 포인터
    \frac{\text{char xdata}}{\text{char xdata}} * \text{pLED} = 0x8000;
        // char xdata * data pLED = 0x8000; 와 동일
    char xdata * pSW = 0x8010;
        // <u>char xdata</u> * <u>data pSW</u> = 0x8010; 와 동일
    *pLED = 0xFF; // 외부데이터메모리 8000H에 FFH 쓰기
    sw = *pSW;
                     // 외부데이터메모리 8010H의 값을 읽기
```

#### \* 일반 포인터(generic pointer)

#### : 항상 3바이트를 이용하여 저장, 메모리형은 실행시 결정

메모리 형	idata	xdata (default)	pdata	data, bdata	code
상수값	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05

#### 예) xdata 메모리의 0x8100 주소에 대한 포인터 구조

Mem Type	higher Byte	lower Byte	
0x02	0x81	0x00	

#### 선언 예)

\* 메모리 지정 포인터(memory specific pointer)

```
    : 포인터구조에서 메모리 형 불필요
    => 포인터 구조는 <u>1 혹은 2바이트</u>로 간결
    : 메모리 영역이 컴파일시 결정
    => 고속 접근가능하나 유연성 결여
```

: 메모리형 지정 포인터 선언형식

```
데이터형 [데이터메모리형] * [포인터메모리형] 포인터명 // 가리키는 데이터의 메모리영역, 포인터자체가 위치할 메모리영역
```

#### 선언 예)

```
char data * str; // ptr to string in data int xdata * numtab; // ptr to int(s) in xdata char data * xdata str; // ptr in xdata to data char int xdata * data numtab; // ptr in data to xdata int
```

### C51 컴파일

\* 다운로드( C51\_01.zip ) 및 풀기 : .\BASIC의 basic.Uv2 프로젝트 열기

\* 스타트업 코드 추가

: "STARTUP.A51" 파일 참조

: KUT51 실습보드에 맞게 수정( 125번 라인 )

:

PUBLIC ?C\_STARTUP


CSEG AT 8000H // for KUT51 board

?C\_STARTUP:LJMP STARTUP1

:

### C51 컴파일(계속)


- \* "Target" 탭에서
  - : 메모리 모델 3종 (small, compact, large)
  - : Memory Model 항목: small
  - : 실습관련 예제는 small 모델에서 진행함



# C51 컴파일(계속)

- \* "C51"탭에서
  - : 인터럽트 벡터의 시작주소 설정부분인

'Interrupt vectors at address'에 0x0000으로 설정되어 있고, 체크되었는지를 확인(특히, 인터럽트 취급 경우)



# C51 컴파일(계속)

\* C51 소스 작성시

: 에더파일 포함토록...

#include <reg51.h>

### 예제실습

\* C프로그램 실행후, 모니터프로그램의 실행을 위해 아래의 어셈블리 소스 활용

#### [실습\*] 메모리 영역 관련 예제

```
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
int main(void) {
                               // 08H부터 자동할당
  char b. c:
                               // 외부메모리
  char xdata *pa = 0x8100;
  char xdata *pb = 0x8110;
  char xdata *pc = 0x8120;
  char data *pp = 0x08;
                            // 내부램 08H
  *pa = 0x99;
                               // 8100H <= 0x99
  b = *pa;
                               // 08H주소 <= 0x99
  *pb = b;
                                // 8110H <= 08주소내용
  *pc = &b;
                                // 8120H <= b의 주소
                               // 8121H <= c의 주소
  *(pc+1) = &c;
  *(pc+2) = *pp;
                               // 8122H <= 08번지내 정보
  gotoMonitor();
                               // 모니터프로그램으로
```

### [실습1] sfr & sbit 형

: sbit 형 변수 선언 및 초기화 병행

```
// C51 01.C
   data type : sfr and sbit
       P1_L : LED module
#include <reg51.h>
// sfr 형 및 sbit 형 선언
sfr PORT = 0x90;
                                     // 절대 주소 설정으로 선언
sbit p0 = PORT^0;
// 특정 비트 위치의 접근을 위한 sbit 선언
unsigned char bdata bPat; // bdata 메모리 형으로 선언
sbit bPat0 = bPat^0; // sbit 형 선언 및 초기화 병행
sbit bPat1 = bPat^1;
sbit bPat2 = bPat^2;
shit bPat3 = bPat^3;
void delay(unsigned int t) {
   while(t--);
```

```
Void main(void) {
    unsigned char pat;

    bPat0 = 0;
    bPat1 = 1;
    bPat2 = bPat0;
    bPat3 = bPat1;

    pat = bPat;
    while(1) {
        PORT = pat;
        delay(50000);
        pat = ~pat;
    }
}
```

#### [실습2] sfr & bit 형

: [실습1]의 수정본 (bit형 선언 및 대입 )

bit 형의 선언 및 초기화 분리

```
// C51 02.C
// data type : sfr and bit
      P1 L : LED module
#include <reg51.h>
// sfr 형 및 sbit 형 선언
sfr PORT = 0x90;
                                // 절대 주소 설정으로 선언
sbit p0 = PORT^0;
// 특정 비트 위치의 접근을 위한 sbit 선언
                               // bdata 메모리 형으로 선언
unsigned char bdata bPat;
                                 // bit 형 선언
bit bPat0;
bit bPat1;
bit bPat2;
bit bPat3;
```

```
void delay(unsigned int t) {
  while(t--);
void main(void){
  unsigned char pat;
  bPat0 = bPat^0;
                                   // bit형 변수의 대입
  bPat1 = bPat^1;
  bPat2 = bPat^2;
  bPat3 = bPat^3;
  bPat0 = 0;
                                   // 비트별 값 설정, 비트 단위 접근
  bPat1 = 1;
  bPat2 = bPat0;
  bPat3 = bPat1;
                                   // 바이트 단위 접근
  pat = bPat;
  while(1) {
                                   // PORT 변수는 P1을 의미
       PORT = pat;
       delay(50000);
       pat = ~pat;
```

#### [실습3] 메모리형 지정 변수

```
// C51 03.C
        memory type specific variable
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
void main(void){
    unsigned char xdata * resPtr = 0x8200; // 결과 저장 시작 주소
                                     // data영역내 임의주소에 값 0x11
    unsigned char data d1 = 0x11;
    unsigned char data d2 = 0x22;
    unsigned char data d3 = 0x33;
    unsigned char data d4 = 0x44;
                                      // idata 영역내 임의주소에 값 0x55
// bdata 영역내 임의주소에 값 0x66
// xdata 영역내 임의주소에 값 0x77
// code 영역내 선언만
    unsigned char idata d5 = 0x55;
    unsigned char bdata d6 = 0x66;
    unsigned char xdata d7 = 0x77;
    unsigned char code d8;
    *(resPtr++) = d1;
                                        // 외부 메모리에 저장
    *(resPtr++) = d2;
```

```
*(resPtr++) = d3;

*(resPtr++) = d4;

*(resPtr++) = d5;

*(resPtr++) = d7;

*(resPtr++) = d8;

*(resPtr++) = d1 + d2;

*(resPtr++) = d5 + d6;

*(resPtr++) = &d7;  // 연산

*(resPtr++) = &d7;  // 변수가 저장된 위치

gotoMonitor();  // 모니터프로그램으로
```

### [실습4] 메모리형 지정 포인터

```
// C51 04.C
        memory type specific pointer
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
void main(void){
    unsigned char xdata * resPtr = 0x8200; // 결과 시작 위치
                                           // ptr to 40H in data
    unsigned char data * ptr1 = 0x40;
    unsigned char data * ptr2 = 0x41;
    unsigned char data * ptr3 = 0x42;
    unsigned char data * ptr4 = 0x43;
    unsigned char idata * ptr5 = 0x50;
                                           // ptr to 50H in idata
                                           // ptr to 20H in bdata
    unsigned char bdata * ptr6 = 0x20;
                                           // ptr to 8240H in xdata
    unsigned char xdata * ptr7 = 0x8240;
    unsigned char code * ptr8 = 0x0003;
                                           // ptr to 0003H in code
                                           // (40H) <- 0x11
    *ptr1 = 0x11;
    *ptr2 = 0x22;
```

```
*ptr3 = 0x33;
*ptr4 = 0x44;
*ptr5 = 0x55;
                                       // (50H) <- 0x55
*ptr6 = 0x66;
                                       //(20H)
*ptr7 = 0x77;
                                       // (8240H)
                                       // can not write
*ptr8;
*(resPtr++) = *ptr1;
                                       // (8200H) <- (40h), 0x11
*(resPtr++) = *ptr2;
*(resPtr++) = *ptr3;
*(resPtr++) = *ptr4;
*(resPtr++) = *ptr5;
*(resPtr++) = *ptr6;
*(resPtr++) = *ptr7;
*(resPtr++) = *ptr8;
                                       // 연산
*(resPtr++) = *ptr1 + *ptr2;
*(resPtr++) = *ptr5 + *ptr6;
gotoMonitor();
                                       // 모니터프로그램으로
```

### [실습5] 데이터 전송

```
// C51 05.C
       data transfer
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
void main(void) {
  unsigned char xdata *src = 0x8100;
  unsigned char data *tmp = 0x50;
  unsigned char xdata *dst = 0x8120;
  // a data transfer
                                // 데이터 FOH
   *src = 0xF0;
   *tmp = *src;
   *dst = *tmp;
   gotoMonitor();
                                // 모니터프로그램으로
```

\* 외부메모리 및 입출력 디바이스 접근(4가지)

#### 1) 메모리영역지정 포인터에 의한 접근

#### 2) 일반 포인터 표현에 의한 접근

: 메모리형을 포함한 포인터 구조

#### 3) 매크로에 의한 접근

```
: 'absacc.h' 파일에 정의된 매크로 kBYTE, kWORD 이용
: 메모리형에 따라,
 k는 C(code), D(data), P(pdata), X(xdata)로 대체
#include <absacc.h>
#define KBD 0x8100
unsigned char val8;
unsigned int vall6;
val8 = XBYTE[KBD]; // Read 8100H, xdata영역
XBYTE[0x8200] = 0xFF;
                        // Write 8200H. xdata영역
XWORD[0x8000] = 0xFFFF; // Write 2 byte, 8000H, 8001H
val16 = XWORD[0x8010]; // Read 2 byte, 8010H, 8011H
```

4) \_at\_ 키워드에 의한 접근

: 메모리의 고정된 주소를 지정하기 위해 필요한 키워드

### [실습6] 외부메모리/입출력장치 접근

#### 1) 메모리지정 포인터에 의해

```
// C51 06 1.C
         data transfer ... using memory specific pointer
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
// using memory specific pointer
#define SRC (* (unsigned char xdata *)0x8101)
#define DST (* (unsigned char xdata *)0x8141)
void main(void) {
   unsigned char data *tmp = 0x50;
   // a data transfer
                               // 데이터 99H
   SRC = 0x99;
   *tmp = SRC;
   DST = *tmp;
```

```
gotoMonitor();
                                  // 모니터프로그램으로
2) 일반 포인터에 의해
// C51 06 2.C
        data transfer ... using generic pointer
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
// using generic pointer
#define SRC ((unsigned char *)0x028102) // xdata 8102H
#define DST_PTR (*(unsigned char *)0x028142) // ptr xdata 8142H
void main(void) {
   unsigned char data *tmp = 0x50;
   // a data transfer
                            // 데이터 99H
   *SRC = 0x99;
   *tmp = *SRC;
   DST PTR = *tmp;
   gotoMonitor();
                   // 모니터프로그램으로
```

#### 3) 매크로에 의해

```
// C51 06 3.C
        data transfer ... using Macro
#include <reg51.h>
                                // include macro header file
#include <absacc.h>
extern void gotoMonitor(void);
#define
             SRC 0x8103
                                // xdata memory
            TMP 0x50
                                // data memory 50H
#define
#define
            DST 0x8143
                                // xdata memory
void main(void) {
   // a data transfer
   XBYTE[SRC] = 0x77;
                                // xdata Macro XBYTE[]
   DBYTE[TMP] = XBYTE[SRC];
                                // data Macro DBYTE[]
   XBYTE[DST] = DBYTE[TMP];
  gotoMonitor();
                           // 모니터프로그램으로
```

#### 4) \_at\_ 키워드에 의해

```
// C51 06 4.C
        data transfer ... using _at_ keyword
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
// using _at_ keyword
unsigned char xdata SRC _at_ 0x8104; // memory unsigned char xdata DST _at_ 0x8144; // memory
void main(void) {
   unsigned char data *tmp = 0x50;
   // a data transfer
                                             // 데이터 99H
   SRC = 0x99;
   *tmp = SRC;
   DST = *tmp;
   gotoMonitor();
                    // 모니터프로그램으로
```

### [실습7] 블록데이터 설정 및 전송

: 내부 데이터메모리에서 외부 데이터메모리로 전송

### 마이크로프로세서및실습 C51프로그래밍 31

```
gotoMonitor(); // 모니터프로그램으로
```

### [실습8] 비트단위 전송

: 비트단위 역순 재조합

```
// C51 08.C
        bit transfer
#include <reg51.h>
extern void gotoMonitor(void);
unsigned char bdata src;
sbit src0 = src^0;
sbit src1 = src^1;
sbit src2 = src^2;
sbit src3 = src^3;
sbit src4 = src^4;
sbit src5 = src^5;
sbit src6 = src^6;
sbit src7 = src^7;
unsigned char bdata dst;
sbit dst0 = dst^0;
```

```
sbit dst1 = dst^1;
sbit dst2 = dst^2;
sbit dst3 = dst^3;
sbit dst4 = dst^4;
sbit dst5 = dst^5;
sbit dst6 = dst^6;
shit dst7 = dst^7:
void main(void) {
   unsigned char xdata *res = 0x8100;
   src = 0x69;
   *(res++) = src;
   dst0 = src7;
                                 // bit transfer by reverse
   dst1 = src6;
   dst2 = src5;
   dst3 = src4;
   dst4 = src3;
   dst5 = src2;
   dst6 = src1;
   dst7 = src0;
   *(res++) = dst;
   *(res++) = \&src;
                                 // get address of src
   *(res++) = \&dst;
   gotoMonitor();
                                 // 모니터프로그램으로
```

}

### 실습과제

#### [과제1] 블록 설정 및 전송

: 외부메모리 -> 내부메모리 -> 외부메모리

: 외부메모리 접근방식(4가지)으로 각각

### [과제2] 순차검색

: 블록내에서 원하는 데이터의 탐색

#### [과제3] 버블정렬

: 블록내 데이터의 오름차순 및 내림차순 정렬