MANIPULACIÓN DEL ORDENADOR

Para manipular, montar y desmontar la caja del ordenador y sus elementos deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Comprobar si está desconectada de la corriente eléctrica.
- Utilizar guantes de protección. Deben colocarse después de realizar la descarga de corriente estática.
- Usar un sistema de descarga de corriente estática. Puede utilizarse una pulsera antiestática conectada a tierra o al menos tocar un elemento con conexión a tierra antes de manipular el equipo. Puede utilizarse el propio equipo antes de quitarle el cable de corriente, tocando una parte libre de pintura.
- Usar un tapete aislante sobre el que se manipule la caja. Esto evitará descargas y deterioros en los elementos electrónicos del ordenador por descargas y en el banco de trabajo por rozamientos.
- No tocar ningún chip y cuando haya que manipular cualquier elemento sujetarlo de forma adecuada. En caso contrario la electricidad estática puede dañar el elemento en cuestión.
- Registrar la disposición de todos los elementos que se desconecten. Deben realizarse gráficos, esquemas o fotografías que recojan: orientación de los cables, ubicación de cualquier elemento o tarjeta, ...
- Disponer de forma ordenada los dispositivos, tarjetas, tornillos, etc. que se van desmontando. Puede utilizarse cinta adhesiva para dejar pegados los tornillos en el lugar del que proceden.
- Utilizar un elemento aislante para depositar o colocar los elementos electrónicos. No situarlos sobre superficies metálicas para evitar su deterioro por descargas o rozamientos.
- Utilizar la herramienta adecuada. Generalmente un destornillador de estrella de dimensiones medias.
- Utilizar el tipo de tornillo adecuado para cada elemento. En caso contrario el tornillo no
 ejercerá su función de sujeción o se deteriorarán las roscas del tornillo o, lo que es más
 grave, las roscas de la tuerca del dispositivo.
- No forzar ningún tornillo ni elemento de sujeción por presión de las tapas o de los dispositivos. Cuando un elemento no se pueda extraer de forma suave hay que descubrir la razón que lo impide.
- No apretar demasiado los tornillos de sujeción de las clavijas de los diferentes dispositivos externos. En caso contrario ocurre con frecuencia que al intentar aflojar el tornillo lo que se afloja es el elemento donde se enrosca el tornillo de la placa de, por ejemplo, la tarjeta de expansión (vídeo, puerto paralelo, ...).