
TALLER SI - PRÁCTICA SAI - 2

NÚMERO DE GRUPO	O FUNCIÓNS		Apelidos, Nome
	Coordinador/a:		
	Responsable Limpeza:		
	Responsable Docume	entación:	
Material necesario			Práctica: Funcionamento SAI
■ Toma de corrente eléctrica			
 Dispositivos a comprobar: [1] SAI salicru sps one 500VA PC Monitor Documentación: [2] Tecnoloxías de SAI [3] Manual de seguridade [4] Manual de usuario [5] Guía rápida [6] Práctica SAI 		•	 Monitorizar SAI: Software de monitorización. Control secuencia pítidos. Leds de control panel frontal do SAI. Modo batería: Programar apagado automático do sistema operativo.

Procedemento:


- (1) Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
- (2) Realizar a práctica [6]
- (3) Verificar no software de monitorización o correcto funcionamento do SAI




- (4) Conectar o PC ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (5) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (6) Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (7) Desconectar o PC do SAI e conectar o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (8) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (9) Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (10) Conectar o PC e o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (11) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (12) Avisar ao docente para revisión.
- (13) Configurar o programado do apagado automático do sistema operativo unha vez o SAI entre en modo batería:
 - a) Configuración UPS → Apagado local



El UPS funciona en modo batería → Apagado de sistema local después de XMin Yseg
 Configurar a 2'45"



c) Configuración del diálogo de advertencia:
 Diálogo emergente antes del apagado X Seg. → Configurar a 1'30''
 Intervalo de diálogo de adventencia Y Seg. → Configurar a 15''



- (14) Antes de aplicar avisar ao docente para revisión.
- (15) Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
- (16) Conectar o PC ao SAI.
- (17) Desconectar o SAI da toma de corrente eléctrica.
- (18) Aparecen mensaxes no Monitor? Se é así indica que mensaxes, en que tempos e a cada canto tempo?
- (19) Apágase o sistema operativo de forma programada? Indica o tempo de apagado e porque foi posible.
- (20) Avisa ao docente para a revisión e entrega de práctica.

Revisión:

1 2 3