

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — FOTOS AUSENTE

Curso inicial elétrica simples (N0)

Ensino Type 1 (Camada A). Execução no veículo só com Passaporte tipado (Camada B = esqueleto vazio neste PDF). Critério grátis · procedimento pago. Sem preço. Sem OS viva.

12 V NO BRASIL

1968 (não 1967)

FIM DE LINHA BR

1996 (2003 é México)

PLANTA ANCHIETA

18/11/1959

12 V ≠ ALTERNADOR

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum

1º NACIONAL

03/01/1959

PLATAFORMA DESTA PDF

Type 1 só

1. Para quem — e o que isto não é

PARA QUEM

- Dono de Type 1 BR e auxiliar de box que ainda não crimpa chicote.
- Objetivo: não queimar o carro e saber o que medir antes de pedir OS.
- Critério visual + perguntas + quiz. Sem carro tipado nesta camada.

O QUE ISTO NÃO É

- Não é o M1 chicote (U1–U8 / crimp / malha).
- Não são os 9 procedimentos de bancada (Biblioteca / oficina — não produto).
- **Hércules** = método de oficina (T0–T2), não o nome deste curso.
- Não é diagrama de um carro, nem Passaporte de cliente, nem OS.
- Outra plataforma (Type 3) = outro módulo. Não colar diagrama Type 1 nela.

Padrão Heros: ano antes da cor do fio; tensão medida, não “parece 12 V”; foto da caixa; massa antes de acusar componente; sem torção+fita; evidência (foto + valor) se for para OS. Bitola e fusível típico ficam no U2 (M1) — não neste N0.

2. Seis aulas (índice N0)

Índice canônico. Conteúdo = ementa N0 (“o aluno sai sabendo”). Aula não fecha sem as 3 perguntas de §4.

1 Energia zero e polaridade

Negativo primeiro. Tensão zero no ponto. Não improvisar carga/partida.

2 Ano + 6/12 V (1968)

Medir. 12 V = 1968. 1300/1967 ainda pode ser 6 V. Lâmpada e bobina não misturam. Fonte primária: D1 Pista C (Cap. 1 §5 = rascunho, não pré-requisito).

3 12 V ≠ alternador

Dínamo 12 V + regulador é caminho BR comum. Conversão 6 → 12 e dínamo → alternador são OS diferentes.

4 Diagrama do ano + foto da caixa

Diagrama do ano do veículo. Foto da caixa. 8 vs 12 pólos = o que se vê (sem inventar boletim). Proibido um PDF 67–81 genérico.

5 Massas primeiro

Retorno ~0 V. Metal limpo. Sem massa, o resto mente.

6 Multímetro parado

V e continuidade no carro parado. Sem cheiro de queimado. Sem ponte perigosa.

3. Perguntas de fechamento A1–A6

Três por aula, a partir da N0 §9. Aula não fecha sem as 3 certas. Critério = resposta correta + evidência quando a aula pedir foto ou medida. Parafrase curto; sem fato técnico fora da ementa.

A1 • Energia zero e polaridade

1. O que se faz primeiro no negativo?
2. Como se sabe que há energia zero no ponto?
3. O que não se improvisar em carga ou partida?

A2 • Ano + 6/12 V (1968)

1. Como se mede a tensão com o carro parado?
2. O que é 1968 no BR?
3. 1967 BR sem medir — o que se faz?

A3 • 12 V ≠ alternador

1. Pode haver 12 V sem ser alternador?
2. Quais são as duas OS (6 → 12 vs dínamo → alternador)?
3. O que se recusa num kit de vídeo genérico?

A4 • Diagrama do ano + foto da caixa

1. O que se pede antes do diagrama?
2. O que a foto da caixa decide (8 vs 12 = o que se vê)?
3. Sem foto da caixa — fecha valor?

A5 • Massas primeiro

1. O que se mede numa massa boa (~0 V / metal limpo)?
2. Antes de acusar peça — o que vem primeiro?
3. O que fica fora do N0 (Ω completo / M1)?

A6 • Multímetro parado

1. O que se mede parado (V + continuidade)?
2. Quando se para (cheiro / ponte)?
3. O que o N0 fecha e o que fica fora?

4. §10 Feedback — critério grátis vs M1

Número, bitola, crimp, rebuild e Ω completo = M1 / Biblioteca. Não são este curso.

Aula	Critério grátis (N0)	Número / procedimento = M1 (fora)
1	Negativo primeiro · tensão zero no ponto · sem ponte	Bitola de cabo · crimp
2	Medir · 1968 · não misturar lâmpada/bobina	Ω da bobina · PN
3	12 V $\neq$ alternador · duas OS	Rebuild / polarização (Biblioteca)
4	Diagrama do ano · foto caixa · o que se vê	Boletim inventado · bitola/fusível típico (U2)
5	Massa antes de acusar peça · retorno ~0 V (ideia)	Ω completo · terminal spec
6	V + continuidade parado · sem cheiro · sem ponte	Ensaio dinâmico · carga em marcha completa

Ordem no carro (D1): energia zero → ano/tensão → geração → foto caixa → massa → V parado

Visual obrigatório: dínamo vs alternador (aula 3) · caixa 8/12 (aula 4). Slots na §8 = AUSENTE até Ops tipar genérico anônimo.

Mito × correção

Mito	Correção Heros
12 V = 1967	1968 no BR
12 V = alternador	Dínamo 12 V comum · duas OS
Um PDF 67–81	Diagrama do ano + foto da caixa
1983 = fim / 2003 = fim BR	Nome oficial 1983 · fim BR 1996 · MX 2003

5. Quiz D1

fonte Notion Quiz D1 — gabarito na página editorial. Este PDF não inventa 10 perguntas nem afirma gabarito próprio.

Critério de domínio (D1 / N0)

≥ 8/10 corretas **e**, se for box: foto da caixa + tensão medida anotadas.

Prova de domínio do lead D1 / N0. Sem placa de cliente. Sem preço. Questões e gabarito ficam na página editorial Quiz D1 — não neste artefato.

6. Checklist de saída (N0) 1–7

Versão N0 — item 6 é ~0 V / metal limpo, não Ω completo de M1. Sem 1–4: não fecha valor de elétrica.

- ☐ Ano do veículo (não só CRLV).
- ☐ Tensão **medida** (6 / 12 / mista).
- ☐ Foto da caixa de fusíveis.
- ☐ Foto dínamo **ou** alternador.
- ☐ Foto do prefixo no bloco (se for olhar motor).
- ☐ Massas principais: retorno ~0 V / metal limpo (critério N0) — não Ω completo de M1.
- ☐ (Motor) tinware / correia / vazamento — fora do N0 elétrico; não orçar motor sem isso.

7. Sistêmicos elétricos E1–E3

Só elétrica. Não misturar superaquecimento / tinware no PDF de Aprendiz (outro ofício).

#	Sistêmico	Sintoma de rua	Onde o N0 toca
E1	Massa · chicote · soquete	Luz fraca, painel louco, fusível “sem motivo”	Aulas 5–6 (critério)
E2	6 V / 12 V misturado	Bobina queima, lâmpada estoura	Aulas 2–3
E3	Carga (dínamo vs alternador)	Bateria mora, luz acesa	Aula 3 (duas OS)

8. Fotos-modelo — slots AUSENTE

Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Slots vazios até Ops tipar genérico anônimo.

Caixa 8 pólos
AUSENTE

O que se vê. Placeholder — sem foto de cliente.

Caixa 12 pólos
AUSENTE

O que se vê. Placeholder — sem foto de cliente.

Dínamo vs alternador
AUSENTE

Identificar o que está no carro.
Placeholder.

9. CTA

N0 → M1 chicote · ou OS box (NAP 439).
Olímio Monteiro Soares 439, Fanny, Curitiba. WhatsApp oficina (41) 99187-8091. Não Eletro.
Sem lead nomeado. Sem preço neste PDF. Sem site até OK Founder.

CAMADA B

Só com Passaporte tipado

Sem capa tipada (ano · tensão medida · foto caixa · foto gerador) = não montar Camada B para aquele carro. Este PDF leva só o esqueleto. Sem carro. Sem diagrama genérico.

B.1 Capa do carro (campos vazios)

Type 1 só. Campos = template. Nada preenchido.

ANO DO VEÍCULO Passaporte / tipagem — não só CRLV	TENSÃO MEDIDA 6 / 12 / mista — vazio
FOTO CAIXA 8 vs 12 = o que se vê — AUSENTE	FOTO GERADOR Dínamo ou alternador — AUSENTE
PLATAFORMA Type 1 só — outra plataforma = outro módulo	GATE Vazio até Passaporte tipado

B.2 Unifilar do ano

Gate: diagrama do *ano do veículo* + o que está no carro. Proibido um PDF 67–81 genérico. Acervo não inventa diagrama. Sem artefato tipado neste PDF.

B.3 Bitolas U2 — só M1

Só o trecho que a capa / laudo pedir. Fonte: Módulo Chicote U2 / Guia Bitolas. Não é conteúdo de Camada A / N0. Nada copiado aqui.

B.4 Blueprint do trecho

Só o circuito em jogo — não o chicote inteiro sem laudo. Sem SKU. Sem preço.

B.5 E1 / E2 / E3 (marcar só com evidência)

☐ E1 massa / chicote / soquete	☐ E2 6/12 misturado	☐ E3 carga (dínamo vs alt)
---	--	---

Ω completo = M1 — fora do critério N0 da Camada A. Sem evidência = sem marca.

B.6 O que pedir na OS (sem abrir OS)

- Pedir diagnóstico elétrico escrito com evidência (foto + valor medido).
- Pedir evidência fotográfica de entrada antes de peça.
- Não pedir upgrade dínamo → alternador como se fosse conversão 6 → 12 V.
- Sem número de OS viva. Sem placa. Sem abrir OS neste PDF.

Heros Custom — oficina. NAP pública: Olímio Monteiro Soares **439**, Fanny. WhatsApp **(41) 99187-8091**. Não Eletro.

Documento interno COM-PDF-APR-N0. Camada A = ensino Type 1. Camada B = esqueleto. Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Compilado da ementa N0 + briefing Aprendiz (04/09/2026). Aprendiz testa como aluno — não como curso no ar.