MODULO 3 – Capítulo 8 Checklist

Checklist de Problemas de Alimentación en un Equipo Informático

1. Comprobación Inicial
■ Verificar conexión a la corriente: ¿El equipo está enchufado correctamente?■ Probar otro enchufe: ¿Funciona en otro tomacorriente?
Inspeccionar el cable de alimentación: ¿Está dañado, doblado o roto?
Probar con otro cable de alimentación compatible: ¿Funciona con otro cable?
Revisar si el enchufe tiene corriente: ¿Funciona otro dispositivo en el mismo enchufe?
2. Soluciones Adicionales
Revisar la fuente de alimentación: Usar un multímetro para medir los voltajes.
Probar con una fuente de alimentación nueva: Si se sospecha que la fuente está dañada.
Desconectar componentes no esenciales: Prueba encender solo con la placa, CPU y RAM.
Revisar reguladores de voltaje y protectores de corriente: Podrían estar defectuosos.
Checklist de Problemas en las Conexiones de la CPU y su Disipador
1. Comprobación Inicial
■ Verificar instalación correcta del disipador: ¿Está bien fijado a la CPU y la placa base?
Comprobar el conector del ventilador de la CPU: ¿Está conectado al puerto correcto en la
placa base? (Generalmente "CPU_FAN")
Revisar la pasta térmica: ¿Está bien aplicada o se ha secado?
Verificar si el ventilador del disipador gira al encender: Si no, puede ser un problema de
conexión o fallo del ventilador.
Comprobar los anclajes del disipador: ¿Están correctamente sujetos y hacen contacto con la CPU?
Revisar si la CPU está bien asentada: ¿Está correctamente colocada en el socket sin pines doblados?
3. Soluciones Adicionales
Limpiar el disipador y ventilador regularmente: Evitar acumulación de polvo.
Configurar curvas de ventilación en BIOS o software: Ajustar RPM según temperatura.
Probar otro ventilador de CPU: Para descartar fallos en el conector de la placa base.
Usar pasta térmica de calidad: Mejora la disipación de calor.

Checklist de Problemas en la Memoria RAM

1. Comprobación Inicial
Verificar que los módulos están bien insertados: ¿Los pines están bien alineados y el módulo hace clic en su ranura?
☐ Probar con un solo módulo: Si hay varios módulos, probar uno por uno para descartar fallos. ☐ Limpiar los contactos de la RAM: Usar una goma de borrar o alcohol isopropílico en los pines dorados.
 ■ Probar en otro slot: Si un módulo no funciona en un slot, probar en otro. ■ Comprobar compatibilidad: ¿La RAM es compatible con la placa base y el procesador? ■ Actualizar BIOS: Algunas placas requieren actualizaciones para reconocer ciertos módulos de RAM. ■ Revisar la configuración en BIOS: ¿Está detectando la frecuencia y capacidad correctas?
2. Soluciones Adicionales
 ■ Usar MemTest86 para comprobar errores en la RAM: Ejecutar el test completo para detectar fallos. ■ Probar en otro equipo: Si el módulo funciona en otro PC, el problema podría ser la placa base. ■ Revisar voltajes en BIOS: Si la RAM necesita más voltaje, ajustarlo manualmente. ■ Verificar que los módulos sean iguales: Mezclar diferentes marcas o frecuencias puede generar inestabilidad.
Checklist de Problemas en la Fase POST de la BIOS
1. Comprobación Inicial
 ■ Verificar que la placa base recibe alimentación: ¿Los LED de la placa se encienden? ■ Revisar conexiones de alimentación: ¿Están correctamente conectados los cables de 24 pines (ATX) y 4/8 pines (CPU)? ■ Escuchar pitidos o códigos POST: ¿La placa emite algún código sonoro o muestra códigos en pantalla?
Probar con un solo módulo de RAM: Un módulo defectuoso puede impedir el POST. Resetear la BIOS: Retirar la pila CMOS por unos minutos o usar el jumper de reset. Desconectar dispositivos no esenciales: Dejar solo CPU, RAM y GPU para descartar fallos.
2. Soluciones Adicionales
Consultar el manual de la placa base: Cada fabricante tiene códigos POST específicos. Probar otra GPU o usar la gráfica integrada (si está disponible). Actualizar la BIOS: Si el problema es de compatibilidad con hardware reciente. Revisar que el CPU es compatible con la placa base.

Checklist de Problemas en el Arranque del Sistema Operativo
1. Comprobación Inicial
Verificar que la BIOS/UEFI detecta el disco de arranque: Entrar en la BIOS y comprobar si aparece el disco donde está instalado Windows.
Comprobar el orden de arranque en la BIOS: Asegurarse de que el disco con el sistema operativo está en la primera posición.
Probar con otro puerto SATA o cable: Si el disco no aparece, cambiar de puerto o probar otro cable.
Comprobar el estado del disco duro: Ejecutar "SMART" desde la BIOS o usar herramientas como CrystalDiskInfo en otro equipo.
Probar con Modo Seguro: Si Windows intenta arrancar pero falla, presionar F8 (o Shift + F8 en algunos casos) para acceder a las opciones avanzadas.
Desactivar el Secure Boot: Algunas versiones de Windows o sistemas no firmados pueden bloquearse por esta configuración.
Checklist de Problemas de Arranque en Windows 10 y 11
1. Comprobación Inicial
Verificar que la BIOS detecta el disco de arranque (Entrar en la BIOS con F2/Supr y comprobar si el disco aparece).
Comprobar el orden de arranque en la BIOS (El disco de Windows debe estar en primer lugar).
☐ Probar con Modo Seguro (Presionar F8 o usar una unidad de recuperación). ☐ Desactivar Secure Boot y probar con CSM (Algunas configuraciones pueden bloquear el arranque).
Comprobar si el disco tiene errores usando el modo de recuperación de Windows.
Checklist de Problemas de Vídeo en un PC
1. Comprobación Inicial
Verificar que el PC está encendido (LEDs, ventiladores en marcha).
Comprobar conexiones del monitor (HDMI, DisplayPort, VGA, DVI, adaptadores).
Probar con otro cable de vídeo y puerto diferente.
Probar el monitor en otro equipo para descartar fallo del monitor. Revisar si el monitor está en la entrada correcta (ej. HDMI 1, DisplayPort 2, etc.).

Si hay una tarjeta gráfica dedicada, probar en la integrada (ver detalles abajo).

7. Si Todo Falla, Últimas Pruebas
Probar la tarjeta gráfica en otro PC.
Probar otro monitor o televisor.
Verificar que la RAM está correctamente insertada.
Si la placa tiene un speaker, revisar los pitidos de error.
Recuperación de Acceso en Windows 10/11
Métodos Oficiales de Microsoft
Intentar restablecer la contraseña con una cuenta Microsoft
■ Intentar con una cuenta de administrador alternativa
Usar un disco de restablecimiento de contraseña (si se creó previamente)
Métodos Avanzados (Si No Hay Acceso a una Cuenta Alternativa)
Usar el Modo Seguro con Símbolo del Sistema (si se puede acceder)
Usar et Modo Seguro con Simbolo del Sistema (si se puede deceder)
Métodos con Herramientas Externas
Usar Hiren's BootCD PE o Medicat USB (USB de rescate con herramientas de recuperación)
Usar "Offline NT Password & Registry Editor" (NTPWEdit) (para borrar contraseñas locales)
[4] Reinstalar Windows (Última Opción)
Si no es posible recuperar el acceso, se puede reinstalar Windows sin perder archivos :
Solución de Problemas de Red con IP Manual
Comprobaciones Iniciales
Verificar si el cable de red o Wi-Fi están conectados correctamente.
Reiniciar el router/modem y el equipo.
Probar con otro puerto en el router o cambiar el cable de red. Si es Wi-Fi, probar con otra red o acercarse al router.
Comprobar si otros dispositivos en la misma red tienen conexión.

☑ Solución de Problemas de Impresoras en Red

Comprobaciones Básicas
Verificar que la impresora esté encendida y conectada a la red.
Reiniciar la impresora y el router.
Verificar si la impresora tiene pantalla y si muestra errores o desconexiones.
Si es una impresora Wi-Fi, comprobar que está conectada a la misma red que el PC.
Si es una impresora Ethernet, revisar que el cable de red esté bien conectado.