

Contents

Acesso Remoto ao HR1500 via SSH	1
Objetivo	1
Configuração da porta de serviço	1
Windows	1
Verificar se o cliente SSH está instalado	1
Conectar ao HR1500	2
Linux	2
Verificar se o cliente SSH está instalado	2
Ubuntu / Linux Mint	2
Conectar ao HR1500	2
Teste de conectividade	2
Arquitetura de Rede do HR1500	3

Acesso Remoto ao HR1500 via SSH

Objetivo

Acessar o HR1500 utilizando a porta de serviço Ethernet.

Configuração da porta de serviço

Interface	Endereço IP
enp3s0 (ETH3)	192.168.20.1/24

Configure o computador do técnico com:

Parâmetro	Valor
Endereço IP	192.168.20.2
Máscara	255.255.255.0
Gateway	Não configurar

Conecte um cabo de rede diretamente entre o computador e a porta **ETH3** do HR1500.

Windows

Verificar se o cliente SSH está instalado

Abra o **PowerShell** e execute:

```
ssh
```

Se aparecer a ajuda do comando, o cliente já está instalado.

Caso contrário, instale o recurso **OpenSSH Client** em:

Configurações → Sistema → Recursos opcionais → Adicionar um recurso → OpenSSH Client

Conectar ao HR1500

No PowerShell:

```
ssh user-marrari@192.168.20.1
```

Na primeira conexão responda:

yes

Digite a senha do usuário.

Linux

Verificar se o cliente SSH está instalado

No terminal:

```
ssh -V
```

Caso não esteja instalado:

Ubuntu / Linux Mint

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install openssh-client
```

Conectar ao HR1500

```
ssh user-marrari@192.168.20.1
```

Na primeira conexão responda:

yes

Digite a senha do usuário.

Teste de conectividade

Antes de conectar por SSH, verifique se o equipamento responde na rede:

```
ping 192.168.20.1
```

ou, no Windows:

```
ping 192.168.20.1
```

Se houver resposta, a conexão SSH deverá funcionar normalmente.

Arquitetura de Rede do HR1500

Interface	Função
ETH1 (enp1s0)	Rede do cliente (DHCP)
ETH2 (enp2s0)	Sensor Wenglor (192.168.10.78)
ETH3 (enp3s0)	Porta de serviço (192.168.20.1)
ETH4 (enp4s0)	Reserva