



# Módulo Embebido Aplicado a un Circuito Digital.

Universidad Católica del Maule 2019

Profesor: Dr. Fernando Tapia Ramirez


## Microcontrolador









- 1. Maquina Logica <a href="http://www.etsisi.upm.es/museo\_virtual/origenes/pianologico">http://www.etsisi.upm.es/museo\_virtual/origenes/pianologico</a> rev 01-06-2018
- 2. Caja musical, <a href="https://www.miniinthebox.com/es/p/caja-de-musica-castillo-en-el-cielo-hecho-desaparecer-canon-dulce-especial-creativo-metal-plata-para-chicos-para-chicas p5474273.html">https://www.miniinthebox.com/es/p/caja-de-musica-castillo-en-el-cielo-hecho-desaparecer-canon-dulce-especial-creativo-metal-plata-para-chicos-para-chicas p5474273.html</a>












1. Sitio Oficial Arduino <a href="https://www.arduino.cc/">https://www.arduino.cc/</a> rev 15-08-2018

## Partes relevantes (caso arduino)






 Conectividad Arduino UNO R3

https://www.researchgate.net/figure/Arduino-Uno-Front-and-Back fig10 317386157

Rev 25-08-2018

### Partes relevantes





#### 1. Pinout Node MCU

https://www.dobitaobyt e.com.br/iot-esp8266nodemcu-com-mqtt-aseu-propriobroker/nodemcupinout/

Rev 06-09-2018


## Datos relevantes al usarlos!



- Alimentación primaria.
- Tipos de puerto, acordes al dispositivo periférico, tales como:
  - Digital 0- 5 (V)
  - Análoga, 0-5 (V), 0-3.3 V @ Nro Cuentas
  - Serial (TX-RX)
  - PWM
  - **I2C** es un protocolo síncrono, 2 cables...
  - Alimentación secundaria, para sus respectivas interfas.
- 1. Casos de programación Aplicada <a href="https://aprendiendoarduino.wordpress.com/">https://aprendiendoarduino.wordpress.com/</a> rev 25-09-2018

## Dispositivos complementarios





 Ejemplo de aplicación Periférica

https://www.harispraset yo.web.id/2015/10/caramudah-menampilkankarakter-pada.html

Rev 29-09-2018

# Dispositivos complementarios






 Arduino y pantalla HMI Nextion

https://ar.pinterest.com/pin/321 092648425905546/

Rev 25-09-2018

# Dispositivos complementarios





Caso desarrollado
 Arduino y maquina CNC

https://www.hackster.io/me zain/mini-arduino-cnc-7e4e30


Rev 10-09-2018

## Recomendaciones de Conectividad




- Verificar los terminales de alimentación, cuidando si el algoritmo fue de E/S.
- Debido a la naturaleza con mucha alternativa de código licencia GNU (General Public License), se sugiere verificar alternativas veridicamente conceptuales.
- No olvidar, que en oportunidades, es posible usarlo sin puerto USB, con lo que una fuente de alimentación externa, debe ser de buena calidad.

#### a) Conexión Push Pull












Caso 2




#### b) Conectividad de un LED













#### d) Conectividad de un Relé










#### e) Lectura de divisor de tensión









#### Ref: Digitalización de Señales

http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/dav/archivo/homovidens/farrell/Proy-Final-SFARRELL/Proy-Final/Simulador/conversion.html

# Fundamentos de la Conversión Análogo Digital (A/D)



Para realizar esa tarea, el conversor ADC (Analog-to-Digital Converter - Conversor Analógico Digital) tiene que efectuar

los siguientes procesos:


1.- Muestreo de la señal analógica.




2.- Cuantización de la propia señal




3.- Codificación del resultado de la cuantización, en código binario.









**Ref:** GLOSARIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS del autor **JOSE ANTONIO E. GARCIA ALVAREZ** (ISBN 9788495509574) <a href="http://www.asifunciona.com/electronica/af\_conv\_ad/conv\_ad\_6.htm">http://www.asifunciona.com/electronica/af\_conv\_ad/conv\_ad\_6.htm</a>

## Dato útil



Para el caso de Arduino UNO, todo valor analógico intermedio es expresado con un valor entre 0 y 1023, es decir, sumo 1 en binario cada 4,883 mV.

**Arduino Uno** tiene una **resolución** de 10 bits, es decir, unos valores entre 0 y 1023.

Arduino Due tiene una resolución de 12 bits, es decir, unos valores entre 0 y 4095

#### g) Salida PWM (~)

Valor medio: es el promedio de todos los valores de una señal tomados en un ciclo. Para señales simétricas como la senoidal, el valor medio es nulo.



$$V_{medio} = V_{DC} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$Vmedio = Vdc = \frac{\text{Area Bajo la curva}}{\text{Período}} = \frac{\text{Amplitud} \times \text{Tiempo Alto}}{\text{Período}}$$


$$\frac{D=50\%}{T} \xrightarrow{D=50\%} \xrightarrow{D=50\%} \xrightarrow{D=50\%} \xrightarrow{D=50\%} \xrightarrow{\text{Equivale a una tensión continua del 50% de la nominal}}$$

$$\frac{D=20\%}{T} \xrightarrow{D=20\%} \xrightarrow{D=20\%} \xrightarrow{D=20\%} \xrightarrow{D=20\%} \xrightarrow{D=20\%} \xrightarrow{\text{Equivale a una tensión continua del 20% de la nominal}}$$

$$Control con PWM$$

Lo Habitual, es hacerlo con una interfas de potencia transistorizada.

# El programa





## Enlaces sugeridos



- 1. Sitio Oficial de Arduino <a href="https://www.arduino.cc/">https://www.arduino.cc/</a> dispone de Foros y casos desarrollados. Tambien es posible ser partícipe.
- Canal Youtube Codigo Facilito, <u>https://www.youtube.com/watch?v=RRpUMjMHU6U&list=PLpOqH6AE0tNgrhG4Lca75PMoE</u> <u>-yHrwcDq</u> es un canal con demostraciones para partir en el mundo del Arduino, que cuida el uso correcto de vocabulario técnico y es riguroso al exponer.
- 3. Caso desarollado con código abierto para crear una máquina CNC, orientado a un torno y un router <a href="http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/txapu-cnc-hardware.html">http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/txapu-cnc-hardware.html</a>
- 4. Fritzing <a href="http://fritzing.org/home/">http://fritzing.org/home/</a> es un software que permite simular y dibujar el hardware del arduino.