

Transmisión Serial de Datos

Universidad Católica del Maule

Profesor: Dr. Fernando Tapia Ramirez

Presentación



- Definición de Transmisión Serial
- Caracterización de la transmisión.
- Niveles de Tensión y Protocolos TX/RX


Ideas Generales




- Hay un requerimiento que sucedió al transmitir bit, por ejemplo, el número 256, ¿Cuántos Bit usa?
- ¿Cómo llegan los datos a través de dos cables desde Santiago a Talca ?
- ¿Qué tal si reducimos la cantidad de líneas a utilizar?

Cuando se crearon los primeros periféricos de utilidad de PC, fue necesario crear una interfaz que designase normas para el intercambio de datos binarios serie entre un DTE (Data Terminal Equipment, "Equipo Terminal de Datos"), como por ejemplo una computadora, y un DCE (Data Communication Equipment, "Equipo de Comunicación de Datos"), por ejemplo un módem.





Each electronic system communicates with other systems by transmitting data via a **transmitter** (**Tx**) subsystem and receives data via a **receiver** (**Rx**) subsystem. The medium between the two systems is the communications **channel**. However, when analogue signals or digital data are transmitted through the communications channel, **noise** might be added to the signal, **potentially corrupting the data**. A great deal of care must be taken to ensure that the electronic systems do not use corrupted information.





Ref: Ian Grout , Digital System Design with FPGAS, Año 2013 , Editorial Elsevier

Tipos de Transmisión Serial



Full duplex.


• Significa que puede <u>recibir y enviar</u> información digital <u>simultáneamente</u>.

Duplex o Half-duplex.

• Es cuando sólo podemos transmitir o recibir información, una cosa a la vez.

Simplex.

• Cuando sólo podemos ya sea recibir o transmitir.



VDU

External

power



Figure 2.29: Rear view of laptop identifying PC connections

Serial

port

Parallel

port

Modem


USB


(x2)

LAN

VDU

Ref: Ian Grout , Digital System Design with FPGAS, Año 2013 , Editorial Elsevier












La función principal de un puerto serial, es la de empacar y desempacar paquetes de datos binarios seriales. Como resultado, la serialización significa convertir un dato paralelo (byte) a un conjunto de pulsos seriales que puedan ser recibidos y enviados por una línea de transmisión. En primer lugar, el protocolo serial opera mediante tres condiciones digitales básicas: inicio de transmisión (IT), paridad (P) y fin de transmisión (FT).


Ref: Santos González, Manuel (2007). Sistemas Telemáticos. Madrid: RA-MA Editorial

En primer lugar, el protocolo serial opera mediante tres condiciones digitales básicas:


- inicio de transmisión (IT),
- paridad (P)
- fin de transmisión (FT).








Control de la Transmisión



(a) Synchronous data transmission



(b) Asynchronous data transmission

Figure 2.30: Synchronous and asynchronous data transfer




Ref: Ian Grout , Digital System Design with FPGAS, Año 2013 , Editorial Elsevier

La velocidad se mide en **BAUD** 's. Al modulo serial también se le conoce como UART ó USART o EUSART.

- •UART Universal Asyncronos Receiver and Transmitter que en español se traduciría como Transceptor Asíncrono.
- •**USART** Universal Syncronos and Asyncronos Receiver and Transmitter, que significa en español Transceptor Síncrono y Asíncrono.
- •EUART Enhanced Universal Asyncronos Receiver and Transmitter ó Transceptor Asíncrono Universal Mejorado.



Ejemplo de Transferencia



Para iniciar la comunicación debemos enviar un **bit de start**, que siempre será un 0 y lo mantendremos durante un tiempo que llamamos **tiempo de bit**.

Pasado el tiempo de bit empezaremos a enviar los datos. Un 1, luego cuatro 0, dos 1 y por último un 0.



Ejemplo de transmisión de letra "a".

Si miramos una tabla **ASCII**, la letra a, se vincula al decimal 97 y éste se representa con **01100001**

Formamos una trama

Invertimos el orden de los bits, debido a que el protocolo considera el envío del **bit menos significativo**.

La línea de transmisión siempre que está en reposo estará en nivel alto.

Ref: Sitio Rincón de Ingeniería, Enrique Gómez, Rev 2017, UNAM, Ciudad de México https://www.rinconingenieril.es/funciona-puerto-serie-la-uart/

Tiempo de 1 bit

Es el tiempo que mantenemos 1 bit en la línea de transmisión.

Se estima utilizando el **baudrate**, correspondiendo al número de bits que podemos enviar en un segundo.

Por ejemplo, una comunicación serie puede ser a 9600 baudios, es decir que se pueden transmitir hasta 9600 bits en un segundo.


El calculo del tiempo de bit es sencillo ya que es el inverso del baudrate.

$$T_b = \frac{1}{baudrate}$$

$$T_b = \frac{1}{9600} = 104.2\mu S$$



El tiempo de 1 bit es clave y tan limitante como comunicarnos con personas que hablan otro idioma que no comprendemos.





Calcular la duración del tiempo de exposición de 1 bit, asociado a la Impresora 3D, modelo Ender 3.