

EcuComFramework - Interface Beschreibung

Interfaces der EcuCom-Jobs für KWP1281/2000/UDS

Team	ECF Entwicklungsteam
Eigentümer	Volkswagen AG, VST-3/2, ECF
Version	0.17
Status	freigegeben
Erstausgabe	2010-01-28
Änderungsstand	2015-10-15+02:00

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen AG verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung. Only applies to English translation: The English translation is believed to be accurate. In case of discrepancies the German version shall govern.

Versionsgeschichte

Version 0.17	2013-04-10	ECF Entwicklungsteam
Umstellung auf DocBook Format		
Version 0.15	2010-01-28	ECF Entwicklungsteam
Beschreibung der Jobs (Code-Extrakte)		
Version 0.10	2010-01-15	ECF Entwicklungsteam
Initial Version		

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Liste der Diagnosefunktionen im ECF	7
3. Interfaces KWP1281	10
3.1. IAbsBleed	10
3.2. IBasicSetting	12
3.3. IClearDiagnosticInformation	14
3.4. IFlashXXX1	15
3.5. ILogin	16
3.6. IReadAdaption	17
3.7. IReadDTC	20
3.8. IReadECUIdentification	21
3.9. IReadECUIdentification2	26
3.10. IReadEEPROM	32
3.11. IReadEEPROMSerial	33
3.12. IReadMeasurementValue	35
3.13. IReadMeasurementValueBlock	36
3.14. IReadRAM	38
3.15. IReadROM	40
3.16. ISaveAdaption	41
3.17. ISendRaw	43
3.18. ISequentialActuatorDiagnosis	44
3.19. ISpecialLogin	46
3.20. ISpecialReadAdaption	47
3.21. ISpecialSaveAdaption	50
3.22. ISpecialTestAdaption	51
3.23. ITestAdaption	54
3.24. IWriteCodingValue	57
3.25. IWriteEEPROM	59
3.26. IWriteEEPROMSerial	61
4. Interfaces KWP2000	63
4.1. IAdaption	63
4.2. IBasicSetting2	68
4.3. IBasicSetting3	72
4.4. IClearDiagnosticInformation	76
4.5. IClearLifeCycleInformationS22	77
4.6. IFlashEcu	78
4.7. IFlashInit	81
4.8. IFlashProg2	87
4.9. ILogin	94
4.10. ILongAdaption	95
4.11. ILongAdaption2	101
4.12. IReadBuildInSlaveSystems2S22	107
4.13. IReadBuildInSlaveSystemsS22	109
4.14. IReadChallenge	110
4.15. IReadCodingValue2S22	112
4.16. IReadCodingValueLong	114
4.17. IReadCodingValueS22	117
4.18. IReadDTC	119
4.19. IReadDTCSAE	123
4.20. IReadDTCEnvironmentalConditions	127

4.21. IReadECUExtendedIdentification	129
4.22. IReadECUIdentification	132
4.23. IReadECUIdentification2	137
4.24. IReadErrorPaths	144
4.25. IReadErrorPathsSAE	148
4.26. IReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber	151
4.27. IReadFlashStatus	153
4.28. IReadGatewayCodingValueS22	156
4.29. IReadGatewayComponentList	157
4.30. IReadIdentDataMasterS22	163
4.31. IReadIdentDataSlave2S22	165
4.32. IReadIdentDataSlaveS22	168
4.33. IReadIdentifiedClass12Systems2S22	170
4.34. IReadIdentifiedClass12SystemsS22	173
4.35. IReadIdentMasterS22	176
4.36. IReadLifeCycleInformation	179
4.37. IReadLifeCycleInformationS22	180
4.38. IReadMeasurementValueBlock	182
4.39. IReadMeasurementValueBlock2	184
4.40. IReadMemory	186
4.41. IReadSoftwareVersionNumber	188
4.42. IReadSystemNameOrEngineType	190
4.43. IReadVehicleIdentificationNumber	191
4.44. IReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber	193
4.45. IReadVWLINIdentificationTable	195
4.46. IReinitECU	197
4.47. IRequestSeed	198
4.48. ISelectiveActuatorDiagnosis	199
4.49. ISelectiveActuatorDiagnosis2	203
4.50. ISendKey	206
4.51. ISendRaw	207
4.52. ISequentialActuatorDiagnosis2	209
4.53. ISequentialActuatorDiagnosis3	212
4.54. IService22Generic	215
4.55. IService2EGeneric	217
4.56. ISpecialAdaption	219
4.57. ISpecialLogin2	224
4.58. ISpecialWriteCodingValue2	225
4.59. IStartDiagnosticSession	227
4.60. ISupportedFunctions	229
4.61. ITrainGVA	231
4.62. ITrainICA	232
4.63. IUnlockImmobiliser	233
4.64. IUnlockImmobiliser2	235
4.65. IWriteCodingValue	237
4.66. IWriteCodingValue2	240
4.67. IWriteCodingValue2S2E	242
4.68. IWriteCodingValueLong	244
4.69. IWriteCodingValueS2E	246
4.70. IWriteDataRecord	248
4.71. IWriteFSC	251
4.72. IWriteGatewayCodingValueS2E	253
4.73. IWriteMemory	255

4.74. IWriteMemoryBlock	256
4.75. IWriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber	258
4.76. IWriteVehicleEquipmentCodeAndPRNumberCombination	259
4.77. IWriteVehicleIdentificationNumber	261
4.78. IWriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber	262
4.79. IWriteVWDataSetVersionNumber	263
4.80. IWriteVWEOLConfiguration	265
5. Interfaces UDS	267
5.1. IReadECUIdentification2	267
5.2. ISendRaw	273
Anhang	275

1. Einleitung

Dieses Dokument enthält die Beschreibung der Programmierschnittstelle (ECF-Interfaces) für die Diagnoseanbindung von Fahrzeugsystemen über KWP1281, KWP2000 und UDS.

2. Liste der Diagnosefunktionen im ECF

Innerhalb des EcuCom-Framework (ECF) wird nach erfolgreicher Kommunikationseröffnung zum Steuergerät eine Liste mit allen verfügbaren Diagnosefunktionen des Steuergerätes verwaltet. Diese Liste basiert auf dem Ergebnis des Diagnosedienstes zum Abfragen aller vom Steuergerät unterstützten Funktionen (0x31B80000). Da dieser Dienst nicht alle von Steuergerät tatsächlich unterstützten Funktionen verrät ¹ und manche Steuergeräte diesen Dienst nicht unterstützen ², werden die vom Diagnoseservice zurückgegebenen Funktionsnummern intern auf eigene Nummern abgebildet. Da das ECF in Teilen eine Migration der SGBDen nach Java ist, wurden die intern verwendeten Funktionsnummern der SGBDen übernommen, die durch die Fa. Softing spezifiziert wurden [TechAnfFunk]. Tabelle 2.1, „Diagnosefunktionen“ zeigt alle intern verwendeten Funktionsnummern. Diese Tabelle basiert auf einem Funktionsüberblick aus ausgestattet [TechAnfFunk].

Tabelle 2.1. Diagnosefunktionen

Interne ID (dez.)	ID vom Service (hex.)	Bemerkung	Java-Interface des EcuComJobs
1	-	Identifikation abfragen. Wird nicht extra geliefert, da bei jedem ECU vorhanden.	IReadECUIdentification
2	-	Fehlerspeicher abfragen. Wenn das SG nicht 0x0118 liefert werden die Fehlercodes vom SG als VAG-Codes interpretiert.	IReadDTCByStatus
3	0x0102	Stellglieddiagnose im KWP 1281 Modus	ISequentialActuatorDiagnosis2
3	0x0102	Stellglieddiagnose im KWP 1281 Modus	ISequentialActuatorDiagnosis2
4	0x0101	Grundeinstellung im KWP 1281 Modus	IBasicSetting2
5	-	Fehlerspeicher löschen, immer vorhanden	IClearDiagnosticInformation
6	-	Ausgabe beenden, immer vorhanden	-
7	0x0104	Kurze Codierung	IWriteCodingValue
8	0x0106	Messwertblock lesen im KWP 1281 Modus	IReadMeasurementValueBlock
10	0x0103	Anpassung im KWP 1281 Modus	IAdaption
11	0x0105	Codierung 2	IWriteCodingValue2

¹ So wird das Lesen des Fehlerspeichers bspw. von allen Steuergeräten unterstützt, ist jedoch nicht explizit Teil der Antwort des Steuergerätes beim Auslesen der unterstützten Dienste

² Ungeflashte Steuergeräte antworten meist mit einer Fehlermeldung bei Abfrage der unterstützten Dienste.

Interne ID (dez.)	ID vom Service (hex.)	Bemerkung	Java-Interface des EcuComJobs
15	0x0106	Readinesscode im KWP 1281 Modus,Wird nur von Motorsteuergeräten geliefert.	?
16	-	Zugriffsberechtigung	ILogin
101	-	Codierung (lang)	IReadCodingValueLong
		IWriteCodingValueLong	
102	-	Identifikationsdienste mit Service 0x1A	IReadECUExtendedIdentification
			IReadFlashStatus
			IReadSystemNameOrEngineType
			IReadVehicleIdentificationNumber
			IReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber
			IReadSoftwareVersionNumber
103	0x0117	Selektive Stellglieddiagnose im KWP 1281 Modus	ISelectiveActuatorDiagnosis
104	-	Challenge auslesen WFS IV - Variante 1Wird immer geliefert, wenn nicht Variante 2 (0x010E)	IReadChallenge
105	-	Freischaltung WFS IV - Variante 1Wird immer geliefert, wenn nicht Variante 2 (0x010E)	IUnlockImmobiliser
106	0x010B	Komponentenschutz Generation 1	IWriteFSC
107	0x0108	Upload (Entwicklerfunktion)	IReadMemory
108	0x0108	Download (Entwicklerfunktion)	IWriteMemory IWriteMemoryBlock
109	0x0118	Fehlerspeicher abfragen (SAE-Fehlercodes)Wenn das SG nicht 0x0118 liefert werden die Fehlercodes vom SG als VAG-Codes interpretiert.	IReadDTCSAEByStatus
150	-	Lebenslaufdaten mit Service 0x1A	IReadLifeCycleInformation
151	0x0116	Datencontainernummer	-
152	0x0116	Datencontainer-Version	-
153	0x0116	PR Nummern Kombination	-
154	0x0117	ASAMFileIdentifier	-
155	0x0117	ASAMFileVersion	-
201	0x0114	Steuergeräte Identifikation mit Service 0x22	-
203	0x0114	Generischer Service 0x22/0x2E	-

Interne ID (dez.)	ID vom Service (hex.)	Bemerkung	Java-Interface des EcuComJobs
204	0x0114	Codierung (Service 0x22)	-
301	-	Freischaltung PIN	KWP 1281: ISpecialLogin KWP 2000: ISpecialLogin2, IWriteCodingValue2
302	-	Anpassung Kanal 50	KWP 1281: IReadAdaption, ITestAdaption, ISaveAdaptionISpecialReadAdaption, ISpecialTestAdaption, ISpecialSaveAdaptionKWP2000: AdaptionISpecialAdaption (noch zu implementieren)
1003	0x0110	Sequentieller Stellgliedtest nach KWP2000	ISequentialActuatorDiagnosis3
1004	0x0112	Grundeinstellung im KWP 2000 Modus	IBasicSetting3
1008	0x010F	Messwertblock lesen im KWP 2000 Modus	IReadMeasurementValueBlock2
1010	0x010A	Lange Anpassung im KWP 1281 Modus	ILongAdaption
1015	0x010F	Readinesscode im KWP 2000 Modus, Wird nur von Motorsteuergeräten geliefert.	IReadMeasurementValueBlock
1102	0x0114	Identifikationsdienste mit Service 0x22	-
1103	0x0111	Selektive Stellglieddiagnose im KWP 2000 Modus	ISelectiveActuatorDiagnosis2
1150	0x0114	Lebenslaufdaten mit Service 0x22	-
2010	0x0113	Lange Anpassung im KWP 2000 Modus	ILongAdaption2
1104	0x010E	Challenge auslesen WFS IV - Variante 2	?
1105	0x010E	Freischaltung WFS IV - Variante 2	
1106	0x010C	Komponentenschutz Generation 2	ITrainGVAITrainICA

3. Interfaces KWP1281

3.1. IAbsBleed

3.1.1. Kurzbeschreibung

Entlüftung des ABS-Systems vornehmen.

3.1.2. Jobname

AbsBleed (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.1.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IAbsBleed	
Funktionsname in SGBD	ABS_Entlueftung
Name in SGBD	BAS1BRE
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.AbsBleed	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.AbsBleedBRE	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* AbsBleed	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.JOB_NOT_IMPLEMENTED
* AbsBleedBRE	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_NACK
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.1.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Anzeigegruppennummer.
Parametermapping	false
int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Modus

int control	
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Messwertelesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_SINGLE_VALUE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2
Wert	ReadAdaptionControls1281.START_CYCLIC_READ_VALUE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_CYCLIC_VALUE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	ReadAdaptionControls1281.STOP_CYCLIC
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.1.5. Ergebnisse des Jobs

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert, der dem Anpassungswert zugeordnet ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Einheit des Messwerts oder Leerstring wenn keine Einheit vorhanden ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Bedeutung	Wert der Normanzeige.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.2. IBasicSetting

3.2.1. Kurzbeschreibung

Einstellung von Grundwerten z.B. nach der Reparatur.

3.2.2. Jobname

BasicSetting (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.2.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IBasicSetting	
Funktionsname in SGBD	Grundeinstellung
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.BasicSetting	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* BasicSetting	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.2.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int groupNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Nummer der Anzeigegruppe.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2

int control	
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Meßwertelesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	BasicSettingsModes1281.START
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	2
Wert	BasicSettingsModes1281.CYCLIC
Wert in SGBD	WertLesen
Position	3
Wert	BasicSettingsModes1281.STOP
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen
Position	4
Wert	BasicSettingsModes1281.ONCE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen

3.2.5. Ergebnisse des Jobs

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Einheit des Messwerts oder Leerstring wenn keine Einheit vorhanden ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Wert der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.3. IClearDiagnosticInformation

3.3.1. Kurzbeschreibung

Loeschen des Steuergeraete-Fehlerspeichers.

3.3.2. Jobname

ClearDiagnosticInformation (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.3.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IClearDiagnosticInformation	
Funktionsname in SGBD	Fehlerspeicher_loeschen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ClearDiagnosticInformation	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ClearDiagnosticInformation	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.3.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

3.3.5. Ergebnisse des Jobs

boolean isSuccessful	
Methode zur Ergebnisabfrage	isSuccessful
Ergebnis in SGBD	Erfolg
Bedeutung	Wurde der Fehlerspeicher gelöscht?
Ergebniszugriff index-basiert	false

boolean isSuccessfull	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	false
Meaning	Fehlerspeicher nicht geloescht.
Value	true
Meaning	Fehlerspeicher geloescht.

3.4. IFlashXXX1

3.4.1. Kurzbeschreibung

3.4.2. Jobname

FlashXXX1 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.4.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IFlashXXX1	
Funktionsname in SGBD	FlashXXX1
Name in SGBD	BAS1281, BAS5281, MOT1SKO, MOT2SKO, MOT2V1
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.FlashXXX1	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.FlashXXX1MOT1SKOMOT2SKOMOT2V01	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.FlashXXX1MOT1V01MOT2V02	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.FlashXXX1MOT1V02MOT2V03	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* FlashXXX1	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_CHANNEL
* FlashXXX1MOT1SKOMOT2SKOMOT2V01	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_CHANNEL
* FlashXXX1MOT1V01MOT2V02	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IFlashXXX1	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_CHANNEL
* FlashXXX1MOT1V02MOT2V03	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_CHANNEL

3.4.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

IEcuComJobEventListener listener	
Parameterindex	1
Name in SGBD	??? IEcuComJobEventListener
Bedeutung	Interface zur asynchronen Ausführung und Fortschrittsanzeige.
Parametermapping	false

3.4.5. Ergebnisse des Jobs

3.5. ILogin

3.5.1. Kurzbeschreibung

Login-Prozedur.

3.5.2. Jobname

Login (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.5.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ILogin	
Funktionsname in SGBD	Login
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.Login	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ILogin	
* Login	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_CONNECTION_BROKEN

3.5.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

long loginCode	
Parameterindex	2
Name in SGBD	LogCode
Bedeutung	Eine Ueberpruefung auf den genutzten Darstellungsbereich erfolgt nicht.
Parametermapping	false

3.5.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getCellContent	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCellContent
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt des Speicherzellen falls als Antwort ein Speicherauszug uebertragen wird (Blocktitel 0xFD/0xEF).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.6. IReadAdaption

3.6.1. Kurzbeschreibung

Lesen des aktuell vom SG genutzten auf den Anpassungskanal bezogenen Korrekturwert.

3.6.2. Jobname

ReadAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.6.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadAdaption	
Funktionsname in SGBD	Anpassung_lesen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.6.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Messwartelesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_SINGLE_VALUE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2
Wert	ReadAdaptionControls1281.START_CYCLIC_READ_VALUE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_CYCLIC_VALUE

int control	
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	ReadAdaptionControls1281.STOP_CYCLIC
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.6.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert
Bedeutung	Ausgelesener Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanals, Wertebereich: 0 ... 255 (8 Bit).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert, der dem Anpassungswert zugeordnet ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Einheit des Messwerts oder Leerstring wenn keine Einheit vorhanden ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Wert der Normanzeige.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.7. IReadDTC

3.7.1. Kurzbeschreibung

Fehlerspeicher des Steuergeräts lesen. Vom Steuergerät werden pro Fehler 3 Bytes übertragen, 2 Bytes für die Fehlerquelle und 1 Byte für die Fehlerart.

3.7.2. Jobname

ReadDTC (Argument der Methode `IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob`)

3.7.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadDTC	
Funktionsname in SGBD	Fehlerspeicher_abfragen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadDTC	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode <code>getJobStatusCode</code>):	
* ReadDTC	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.7.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

3.7.5. Ergebnisse des Jobs

int getCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCode
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlerkennung, Fehlernummer bzw. Fehlerort
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getType1Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType1Value
Ergebnis in SGBD	FArt1_Wert
Bedeutung	Wertebereich: 0 ... 194 (0xC2) (8 Bit)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getType2Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType2Value
Ergebnis in SGBD	FArt2_Wert
Bedeutung	MSB im Fehlerartbyte: 0 = Fehler dauerhaft vorhanden, 1 = Fehler tritt sporadisch auf
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

3.8. IReadECUIdentification

3.8.1. Kurzbeschreibung

Lesen der Identifikation des Steuergeräts.

3.8.2. Jobname

ReadECUIdentification (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.8.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadECUIdentification	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraeteversion_abfragen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadECUIdentification	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUIdentification	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.8.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Funktionssteuerung. Dieser Parameter wird nicht mehr benötigt, wurde jedoch aus Kompatibilitätsgründen nicht entfernt. Der übergebene Wert wird ignoriert.
Parametermapping	false

3.8.5. Ergebnisse des Jobs

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	GeraeteNummer
Bedeutung	Teilenummer des Steuergeräts (ASCII-Zeichen aus 1. Block)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	GeraeteErkennung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstandes (Softwareversion) im Steuergerät (ASCII-Zeichen aus 2. Block bis NULL(\$00) im n. Block zur Geraeteerkennung).
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

String getSystemIdentification	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungTyp
Bedeutung	Typ des Ergebnisses GeraeteCodierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierung
Bedeutung	Codierwert im Steuergerät (bei Pincodierung : String aus Telegramm, bei Bytecodierung: in String umgewandelter Parameter-Code PMC)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	0
Meaning	Das SG ist NICHT flashbar
Value	-1
Meaning	Nicht ermittelbar.

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	GeraeteCode
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	ImporteursCode
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertParametercode
Bedeutung	Maximaler Wert für Gerätecodierung.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x7fff (32767)
Meaning	Bei Pincodierung.
Value	0x7f (127)
Meaning	Bei Bytecodierung alt.
Value	0x7fff (32767)
Meaning	Bei Bytecodierung neu.

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	false
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.
Value	true
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.

String getSoftwareNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSoftwareNumber
Ergebnis in SGBD	Softwarenummer
Bedeutung	4-stellige Softwarenummer aus dem Datencontainer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus

int getProgrammingState	
Bedeutung	Programmierungsinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmversuche, Zähler erfolgreiche Programmversuche, Programmierbedingungen (low Byte)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getByteCodingType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getByteCodingType
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Art der Bytecodierung, 'alt' oder 'neu'
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberFlashModul	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberFlashModul
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Teilenummer aus dem Flashmodul.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

3.9. IReadECUIDentification2

3.9.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem.

3.9.2. Jobname

ReadECUIDentification2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.9.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadECUIDentification2	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraeteversion_abfragen2
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadECUIDentification2	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadECUIDentification2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUIDentification2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.9.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Funktionssteuerung. Dieser Parameter wird nicht mehr benötigt, wurde jedoch aus Kompatibilitätsgründen nicht entfernt. Der übergebene Wert wird ignoriert.
Parametermapping	false

3.9.5. Ergebnisse des Jobs

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	12-stellige Software-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenummer
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnummer
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnummer
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertCodierung
Bedeutung	Maximaler Wert für die Codierung.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x7FFFFFFF (8388607)
Meaning	Maximaler Codierwert für Hauptsysteme (Master).
Value	0xFFFFFFFF (16777215)
Meaning	Maximaler Codierwert für Subbussysteme (Slave).

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus
Bedeutung	Programmierinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmierversuche, Zähler erfolgreiche Programmierversuche, Programmierbedingungen (low Byte)

int getProgrammingState	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getClass0Participant	
Methode zur Ergebnisabfrage	getClass0Participant
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Klasse0Teilnehmer. Kennung, ob es sich bei dem Fahrzeugsystem um einen Subbusklasse-0-Teilnehmer handelt.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Kein Subbusklasse-0-Teilnehmer.
Value	1
Meaning	1 Subbusklasse-0-Teilnehmer.
Value	-1
Meaning	Undefiniert.

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound

boolean isInCompound	
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.
Value	1
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.

boolean isIdentificationComplete	
Methode zur Ergebnisabfrage	isIdentificationComplete
Ergebnis in SGBD	IdentifikationVollstaendig
Bedeutung	Kennung, ob die Identifikation des Fahrzeugsystems vollständig ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Die Identifikation ist nicht vollständig.
Value	1
Meaning	Die Identifikation ist vollständig.

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	CodierungTyp
Bedeutung	Typ des Ergebnisses Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

int getCodingTable	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0xFF
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis Codierung liefert keinen Wert. ('!!!!')

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	?????
Meaning	Nicht gesetzt
Value	!!!!
Meaning	Undefiniert
Value	*****
Meaning	Lange Codierung
Value	Sonst
Meaning	Codierwert

int getFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	0
Meaning	Das SG ist NICHT flashbar
Value	-1
Meaning	Nicht ermittelbar.

3.10. IReadEEPROM

3.10.1. Kurzbeschreibung

EEPROM lesen.

3.10.2. Jobname

ReadEEPROM (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.10.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadEEPROM	
Funktionsname in SGBD	EEPROM_lesen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadEEPROM	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadEEPROM	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.10.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Anfangsadresse
Parametermapping	false

int numberOfCells	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Anzahl_Zellen
Bedeutung	Anzahl auszulesender Bytes.
Parametermapping	false

3.10.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt der RAM-Zellen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.11. IReadEEPROMSerial

3.11.1. Kurzbeschreibung

EEPROM lesen (seriell).

3.11.2. Jobname

ReadEEPROMSerial (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.11.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadEEPROMSerial	
Funktionsname in SGBD	EEPROM_lesen_seriell
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadEEPROMSerial	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadEEPROMSerial	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.11.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Anfangsadresse
Parametermapping	false

int numberOfCells	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Anzahl_Zellen
Bedeutung	Anzahl auszulesender Bytes.
Parametermapping	false

3.11.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt der EEPROM-Zellen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

byte[] getData	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.12. IReadMeasurementValue

3.12.1. Kurzbeschreibung

Einzelnen Messwert bzw. ADC-Kanal lesen.

3.12.2. Jobname

ReadMeasurementValue (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.12.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadMeasurementValue	
Funktionsname in SGBD	Messwert_lesen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadMeasurementValue	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadMeasurementValue	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2

3.12.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int blockNo	
Parameterindex	1
Name in SGBD	KanalNr
Bedeutung	Nummer des ADC-Kanals, über den der Messwert eingelesen wird.
Parametermapping	false

int modus	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Messwertelesens gesteuert.

int modus	
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadMeasurementValueModes1281.ONCE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	2
Wert	ReadMeasurementValueModes1281.ONCE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	3
Wert	ReadMeasurementValueModes1281.STOP
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen
Position	4
Wert	ReadMeasurementValueModes1281.ONCE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen

3.12.5. Ergebnisse des Jobs

int getValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	In diesem Ergebnis steht der Messwert, wie er vom Steuergerät erhalten wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.13. IReadMeasurementValueBlock

3.13.1. Kurzbeschreibung

Messwertblock lesen.

3.13.2. Jobname

ReadMeasurementValueBlock (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.13.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadMeasurementValueBlock	
Funktionsname in SGBD	Messwertblock_lesen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadMeasurementValueBlock	
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadMeasurementValueBlock	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadMeasurementValueBlock	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2

3.13.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int blockNo	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Anzeigegruppennummer, deren zugeordnete Messwerte gelesen werden sollen.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Meßwertelesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes1281.ONCE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes1281.ONCE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes1281.ONCE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes1281.STOP
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.13.5. Ergebnisse des Jobs

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Wert der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.14. IReadRAM

3.14.1. Kurzbeschreibung

RAM lesen.

3.14.2. Jobname

ReadRAM (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.14.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadRAM	
Funktionsname in SGBD	RAM_lesen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadRAM	
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadRAM	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadRAM	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.14.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Adresse ab (einschließlich) der die RAM-Zellen gelesen werden.
Parametermapping	false

int numberOfCells	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Anzahl_Zellen
Bedeutung	Anzahl der RAM-Zellen, die gelesen werden (Bytes).
Parametermapping	false

String control	
Parameterindex	4
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Messwerteslesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	WertEinmalLesen
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2

String control	
Wert	ZyklusEinleitenWertLesen
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	WertLesen
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	ZyklusAbbrechen
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.14.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt der EEPROM-Zellen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.15. IReadROM

3.15.1. Kurzbeschreibung

ROM/EPROM lesen.

3.15.2. Jobname

ReadROM (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.15.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadROM	
Funktionsname in SGBD	ROM_lesen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadROM	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IReadROM	
* ReadROM	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.15.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Anfangsadresse
Parametermapping	false

int numberOfCells	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Anzahl_Zellen
Bedeutung	Anzahl auszulesender Bytes.
Parametermapping	false

3.15.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt der ROM-/EPROM-Zellen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.16. ISaveAdaption

3.16.1. Kurzbeschreibung

Speichern eines Anpassungswerts.

3.16.2. Jobname

SaveAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.16.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISaveAdaption	
Funktionsname in SGBD	Anpassung_speichern
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SaveAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SaveAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.16.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	workshopCode
Bedeutung	Der 5-stellige Werkstattcode (Betriebsnummer) zeigt an, wo (Betrieb, Vertriebszentrum, Produktion, Hersteller) das Steuergerät zuletzt codiert wurde. Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int channelValue	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Korrektur_Wert
Bedeutung	Zu speichernder Korrekturwert.
Parametermapping	false

3.16.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert
Bedeutung	Gespeicherter Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanals.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.17. ISendRaw

3.17.1. Kurzbeschreibung

Beliebigen Befehl absenden.

3.17.2. Jobname

SendRaw (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.17.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISendRaw	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	-
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SendRaw	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SendRaw	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISendRaw	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.17.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

byte[] -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	sendData
Bedeutung	Die Request-PDU.
Parametermapping	false

3.17.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	data
Bedeutung	Komplette Response-PDU.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.18. ISequentialActuatorDiagnosis

3.18.1. Kurzbeschreibung

Einleitung/Fortschaltung/Abbruch des Stellgliedtests.

3.18.2. Jobname

SequentialActuatorDiagnosis (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.18.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISequentialActuatorDiagnosis	
Funktionsname in SGBD	Stellglieddiagnose
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISequentialActuatorDiagnosis	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SequentialActuatorDiagnosis	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SequentialActuatorDiagnosis	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_NACK
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE

3.18.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit dem Argument Steuerung wird der Ablauf des Stellgliedtests von der Anwendung aus gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes1281.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes1281.NEXT
Wert in SGBD	NAECHSTER
Position	3
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes1281.STOP
Wert in SGBD	ABBRUCH
Position	4
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes1281.CHECK
Wert in SGBD	CHECKFZG

3.18.5. Ergebnisse des Jobs

int getActuatorCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorCode
Ergebnis in SGBD	StellgliedCode
Bedeutung	Code, mit dem das Stellglied identifiziert wird.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getActuatorTestStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorTestStatus
Ergebnis in SGBD	StellgliedTestStatus
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Ergebnisses wird der Ablauf des Stellgliedtests überwacht.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.19. ISpecialLogin

3.19.1. Kurzbeschreibung

Login-Prozedur.

3.19.2. Jobname

SpecialLogin (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.19.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISpecialLogin	
Funktionsname in SGBD	SonderLogin
Name in SGBD	BAS1SON
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SpecialLogin	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SpecialLogin	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_CONNECTION_BROKEN

3.19.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode

String fingerprintString	
Bedeutung	Der 5-stellige Werkstattcode (Betriebsnummer) zeigt an, wo (Betrieb, Vertriebszentrum, Produktion, Hersteller) das Steuergerät zuletzt codiert wurde. Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

long loginCode	
Parameterindex	2
Name in SGBD	LogCode
Bedeutung	Login-Code
Parametermapping	false

3.19.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getCellContent	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCellContent
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt des Speicherzellen falls als Antwort ein Speicherauszug uebertragen wird (Blocktitel 0xFD/0xEF).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.20. ISpecialReadAdaption

3.20.1. Kurzbeschreibung

Lesen des aktuell vom SG genutzten auf den Anpassungskanal bezogenen Korrekturwert.

3.20.2. Jobname

SpecialReadAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.20.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISpecialReadAdaption	
Funktionsname in SGBD	SonderAnpassung_lesen
Name in SGBD	BAS1SON
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISpecialReadAdaption	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.ReadAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.20.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Messwerteslesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_SINGLE_VALUE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2
Wert	ReadAdaptionControls1281.START_CYCLIC_READ_VALUE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	ReadAdaptionControls1281.READ_CYCLIC_VALUE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	ReadAdaptionControls1281.STOP_CYCLIC
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.20.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert

int getAdaptionValue	
Bedeutung	Ausgelesener Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanals, Wertebereich: 0 ... 255 (8 Bit).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert, der dem Anpassungswert zugeordnet ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Einheit des Messwerts oder Leerstring wenn keine Einheit vorhanden ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Wert der Normanzeige.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.21. ISpecialSaveAdaption

3.21.1. Kurzbeschreibung

Speichern eines Anpassungswerts.

3.21.2. Jobname

SpecialSaveAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.21.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISpecialSaveAdaption	
Funktionsname in SGBD	SonderAnpassung_speichern
Name in SGBD	BAS1SON
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SaveAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SaveAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.21.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	workshopCode
Bedeutung	Der 5-stellige Werkstattcode (Betriebsnummer) zeigt an, wo (Betrieb, Vertriebszentrum, Produktion, Hersteller) das Steuergerät zuletzt codiert wurde. Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2

int channelNumber	
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int channelValue	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Korrektur_Wert
Bedeutung	Zu speichernder Korrekturwert.
Parametermapping	false

3.21.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert
Bedeutung	Gespeicherter Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanals.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.22. ISpecialTestAdaption

3.22.1. Kurzbeschreibung

Testen eines Anpassungswerts.

3.22.2. Jobname

SpecialTestAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.22.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ISpecialTestAdaption	
Funktionsname in SGBD	SonderAnpassung_testen
Name in SGBD	BAS1SON
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.SpecialTestAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SpecialTestAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_4
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.22.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int channelValue	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Korrektur_Wert
Bedeutung	Korrekturwert für den Anpassungskanal.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	4
Name in SGBD	Steuerung

int control	
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Modus des Meßwartelesens gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SpecialTestAdaptionAdaptionControls1281.READ_SINGLE_VALUE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen
Position	2
Wert	SpecialTestAdaptionAdaptionControls1281.START_CYCLIC_READ_VALUE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	SpecialTestAdaptionAdaptionControls1281.READ_CYCLIC_VALUE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	SpecialTestAdaptionAdaptionControls1281.STOP_CYCLIC
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.22.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert
Bedeutung	Ausgelesener Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanals.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.23. ITestAdaption

3.23.1. Kurzbeschreibung

Testen eines Anpassungswerts.

3.23.2. Jobname

TestAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.23.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ITestAdaption	
Funktionsname in SGBD	Anpassung_testen
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.ITestAdaption	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.TestAdaption	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.TestAdaptionEZE1A4AU	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* TestAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* TestAdaptionEZE1A4AU	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3

3.23.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Kanal_Nr
Bedeutung	Nummer des Anpassungskanals.
Parametermapping	false

int channelValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Korrektur_Wert
Bedeutung	Korrekturwert für den Anpassungskanal.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Funktionssteuerung
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	TestAdaptionControls1281.READ_SINGLE_VALUE
Wert in SGBD	WertEinmalLesen

int control	
Position	2
Wert	TestAdaptionControls1281.START_CYCLIC_READ_VALUE
Wert in SGBD	ZyklusEinleitenWertLesen
Position	3
Wert	TestAdaptionControls1281.READ_CYCLIC_VALUE
Wert in SGBD	WertLesen
Position	4
Wert	TestAdaptionControls1281.STOP_CYCLIC
Wert in SGBD	ZyklusAbbrechen

3.23.5. Ergebnisse des Jobs

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Wert
Bedeutung	Ausgelesener Korrekturwert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannel	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannel
Ergebnis in SGBD	Anpassung_Kanal
Bedeutung	Nummer des im Argument Kanal_Nr übergebenen Anpassungskanal.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

3.24. IWriteCodingValue

3.24.1. Kurzbeschreibung

Codierung des Steuergeräts mit dem Parametercode und dem Werkstattcode. und dem Werkstattcode.

3.24.2. Jobname

WriteCodingValue (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.24.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IWriteCodingValue	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraet_codieren
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.WriteCodingValue	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValue	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IWriteCodingValue	
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1

3.24.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Es werden die letzten 5 Zeichen als WSC in dezimaler Schreibweise interpretiert.
Parametermapping	false

int codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	ParameterCode
Bedeutung	Obergrenze Bytecodierung-alt: 127. Obergrenze sonst: 32767.
Parametermapping	false

3.24.5. Ergebnisse des Jobs

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	GeraeteErkennung
Bedeutung	ASCII-Zeichen aus 2. Block bis NULL(\$00) im n. Block zur Geraeteerkennung.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumber
Ergebnis in SGBD	GeraeteNummer
Bedeutung	ASCII-Zeichen aus 1. Block.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValueNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueNew
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungNeu
Bedeutung	Bei Pincodierung : String aus Telegramm, bei Bytecodierung: in String umgewandelter Parameter-Code PMC.

String getCodingValueNew	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprintNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprintNew
Ergebnis in SGBD	WerkstattCodeNeu
Bedeutung	Bei Pincodierung : String aus Telegramm, bei Bytecodierung: in String umgewandelter Parameter-Code PMC.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValueOld	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueOld
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungAlt
Bedeutung	Bei Pincodierung : String aus Telegramm, bei Bytecodierung: in String umgewandelter Parameter-Code PMC.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.25. IWriteEEPROM

3.25.1. Kurzbeschreibung

EEPROM schreiben.

3.25.2. Jobname

WriteEEPROM (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.25.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IWriteEEPROM	
Funktionsname in SGBD	EEPROM_schreiben
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IWriteEEPROM	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.WriteEEPROM	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteEEPROM	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.25.4. Eingangsparmeter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Anfangsadresse
Parametermapping	false

byte value	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Inhalt_Zelle
Bedeutung	Zu schreibendes Byte.
Parametermapping	false

3.25.5. Ergebnisse des Jobs

int getNewAddress	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAddress
Ergebnis in SGBD	Adresse
Bedeutung	Die Adresse, an die geschrieben wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte getNewValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewValue
Ergebnis in SGBD	Inhalt

byte getNewValue	
Bedeutung	Datensatz, der geschrieben wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

3.26. IWriteEEPROMSerial

3.26.1. Kurzbeschreibung

EEPROM schreiben (seriell).

3.26.2. Jobname

WriteEEPROMSerial (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

3.26.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp1281.IWriteEEPROMSerial	
Funktionsname in SGBD	EEPROM_schreiben_seriell
Name in SGBD	BAS1281
Protokoll	KWP1281
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp1281.WriteEEPROMSerial	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteEEPROMSerial	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

3.26.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrByte
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes bei der Adressierung.
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2

int startAddress	
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Anfangsadresse
Parametermapping	false

byte value	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Inhalt_Zelle
Bedeutung	Zu schreibendes Byte.
Parametermapping	false

3.26.5. Ergebnisse des Jobs

int getNewAddress	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAddress
Ergebnis in SGBD	Adresse
Bedeutung	Die Adresse, an die geschrieben wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte getNewValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewValue
Ergebnis in SGBD	Inhalt
Bedeutung	Datensatz, der geschrieben wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4. Interfaces KWP2000

4.1. IAdaption

4.1.1. Kurzbeschreibung

Anpassung lesen - aendern (testen) - speichern.

4.1.2. Jobname

Adaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.1.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IAdaption	
Funktionsname in SGBD	Anpassung2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.Adaption	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.AdaptionAirNotTel	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* Adaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE_ANP
* AdaptionAirNotTel	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE_ANP

4.1.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint des Testers.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2
Name in SGBD	KanalNr
Bedeutung	Kanalnummer der Anpassung

int channelNumber	
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung der einzelnen Arbeitsphasen des Jobs.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	AdaptionModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	AdaptionModes2000.LESEN
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	AdaptionModes2000.AENDERN
Wert in SGBD	AENDERN
Position	4
Wert	AdaptionModes2000.SPEICHERN
Wert in SGBD	SPEICHERN
Position	5
Wert	AdaptionModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

int newAdaptionValue	
Parameterindex	4
Name in SGBD	NeuerAnpassWert
Bedeutung	Neuer Anpasswert. Wertebereich 0 .. 65535.
Parametermapping	false

4.1.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	05
Meaning	Routine durch Steuergeraet beendet.
Value	81
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 1 Byte-Zahl erforderlich.
Value	82
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 2 Byte-Zahl erforderlich.

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	AnpassWert
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeugsystem verwendeter Anpasswert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannelNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannelNumber
Ergebnis in SGBD	AnpassKanalNr
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer. Die Kanalnummer wird nicht belegt.
Ergebniszugriff index-basiert	false

int getAdaptionChannelNumber	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1.255
Meaning	Beliebiger Wert vom Fahrzeugsystem.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getAdaptionValueAtStart	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValueAtStart
Ergebnis in SGBD	AnpassWertBeimStart
Bedeutung	Zwischengespeicherter Anpasswert vom Fahrzeugsystem nach dem Job-Aufruf mit Steuerung = 'START'. Dieser Wert bleibt auch nach Steuerung = 'AENDERN' erhalten.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isRoutineStarted	
Methode zur Ergebnisabfrage	isRoutineStarted
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Flag, ob Anpassung bereits gestartet wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Anpassung wurde bereits gestartet.
Value	false
Meaning	Anpassung wurde noch nicht gestartet.

boolean isReadMeasurementValues	
Methode zur Ergebnisabfrage	isReadMeasurementValues
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Dieses Ergebnis informiert den Anwender, ob das Fahrzeugsystem Meßwerte liefert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isReadMeasurementValues	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isErrorValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	isErrorValue
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Flag, ob der uebergebene Anpasswert ist ausserhalb des gueltigen Wertebereichs ist.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.2. IBasicSetting2

4.2.1. Kurzbeschreibung

Auslesen von Messwerten aus dem Fahrzeugsystem mit der Umschaltmöglichkeit zwischen Messwerte auslesen, wenn Fahrzeugsystem in Grundeinstellung bzw. Messwerte auslesen, wenn Fahrzeugsystem nicht in Grundeinstellung. Die Messwerte werden nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.2.2. Jobname

BasicSetting2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.2.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IBasicSettingBase	
Funktionsname in SGBD	Grundeinstellung2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.BasicSetting2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* BasicSetting2	
	EcuComErrors.OKAY

4.2.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr

int channelNumber	
Bedeutung	Nummer der Anzeigegruppe. Welche Nummern unterstützt werden hängt vom Fahrzeugsystem ab.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Job gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	BasicSettingModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	BasicSettingModes2000.READ
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	BasicSettingModes2000.SWITCH
Wert in SGBD	UMSCHALTEN_BART
Position	4
Wert	BasicSettingModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

4.2.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getResponseID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	06
Meaning	Messwertausgabe ohne Grundeinstellung.
Value	07
Meaning	Messwertausgabe mit Grundeinstellung.
Value	10
Meaning	Messwertausgabe mit Grundeinstellung (Weiterschalten).

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getBasicSettingsGroupNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getBasicSettingsGroupNumber
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getState
Ergebnis in SGBD	Status
Bedeutung	Betriebsart in der sich das Fahrzeugsystem befindet.
Ergebniszugriff index-basiert	false

int getState	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.3. IBasicSetting3

4.3.1. Kurzbeschreibung

Auslesen von Messwerten aus dem Fahrzeugsystem mit der Umschaltmöglichkeit zwischen Messwerte auslesen, wenn Fahrzeugsystem in Grundeinstellung bzw. Messwerte auslesen, wenn Fahrzeugsystem nicht in Grundeinstellung. Die Messwerte werden nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.3.2. Jobname

BasicSetting3 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.3.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IBasicSettingBase	
Funktionsname in SGBD	Grundeinstellung3
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.BasicSetting3	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* BasicSetting3	
	EcuComErrors.OKAY

4.3.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int channelNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Nummer der Anzeigegruppe. Welche Nummern unterstützt werden hängt vom Fahrzeugsystem ab.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung

int control	
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Job gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	BasicSettingModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	BasicSettingModes2000.READ
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	BasicSettingModes2000.SWITCH
Wert in SGBD	UMSCHALTEN_BART
Position	4
Wert	BasicSettingModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

4.3.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false

int getRoutineState	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	06
Meaning	Messwertausgabe ohne Grundeinstellung.
Value	07
Meaning	Messwertausgabe mit Grundeinstellung.
Value	10
Meaning	Messwertausgabe mit Grundeinstellung (Weiterschalten).

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getBasicSettingsGroupNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getBasicSettingsGroupNumber
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getState
Ergebnis in SGBD	Status
Bedeutung	Betriebsart in der sich das Fahrzeugsystem befindet.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.4. IClearDiagnosticInformation

4.4.1. Kurzbeschreibung

Loeschen des Fehlerspeichers in einem Fahrzeugsystem.

4.4.2. Jobname

ClearDiagnosticInformation (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.4.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IClearDiagnosticInformation

Funktionsname in SGBD	Fehlerspeicher_loeschen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ClearDiagnosticInformation	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ClearDiagnosticInformation	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.4.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.4.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isSuccessfull	
Methode zur Ergebnisabfrage	isSuccessful
Ergebnis in SGBD	Erfolg
Bedeutung	Wurde der Fehlerspeicher gelöscht?
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	false
Meaning	Fehlerspeicher nicht geloescht.
Value	true
Meaning	Fehlerspeicher geloescht.

4.5. IClearLifeCycleInformationS22

4.5.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job löscht die Lebenslaufdaten aus dem Steuergerät über Service 0x22.

4.5.2. Jobname

ClearLifeCycleInformationS22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.5.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IClearLifeCycleInformationS22	
Funktionsname in SGBD	LebenslaufdatenS22_loeschen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ClearLifeCycleInformationS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ClearLifeCycleInformationS22	
	EcuComErrors.OKAY

4.5.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.5.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID

int getServiceID	
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.6. IFlashEcu

4.6.1. Kurzbeschreibung

Klasse zum Flashen eines ECU ueber KWP2000. Aufgrund von Problemen beim Auslesen des KI.30-Status über die MCD-API sollte eine Instanz dieses Interface auch nur für einen Flashvorgang verwendet werden.

4.6.2. Jobname

FlashEcu (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.6.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IFlashEcu	
Funktionsname in SGBD	FlashProg3
Name in SGBD	-
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashEcu	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashEcuBase	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashEcuIsoMOT1V01MOT2V02	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashEcuIsoMOT1V02MOT2V03	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IFlashEcu	
* FlashEcu	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_DATE_EXTERNAL_MEDIA
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.JOB_CANCELED_DURING_EXECUTION
* FlashEcuBase	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_CONNECTION_BROKEN
	EcuComErrors.ERROR_TIMEOUT
* FlashEcuIsoMOT1V01MOT2V02	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
* FlashEcuIsoMOT1V02MOT2V03	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_NRC
	EcuComErrors.ERROR_IBT_1

4.6.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String filename	
Parameterindex	1
Name in SGBD	??? Den SGBDden wird keine Datencontainer explizit übergeben.
Bedeutung	Flashcontainer. Kompletter Dateiname des zu flashenden Datencontainers.
Parametermapping	false

String fingerprintString	
Parameterindex	2
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint des Testers.
Parametermapping	false

IEcuComJobEventListener listener	
Parameterindex	3
Name in SGBD	??? IEcuComJobEventListener
Bedeutung	Interface zur asynchrone Ausführung und Fortschrittsanzeige.
Parametermapping	false

int baudrateEDIC	
Parameterindex	4
Name in SGBD	??? Den SGBDen wird keine EDIC-Baudrate explizit übergeben.
Bedeutung	baudrateEDIC
Parametermapping	false

short baudrateECU	
Parameterindex	5
Name in SGBD	??? Den SGBDen wird keine ECU-Baudrate explizit übergeben.
Bedeutung	baudrateECU
Parametermapping	false

4.6.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getMessageCount	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMessageCount
Ergebnis in SGBD	TelegrammZaehler
Bedeutung	Nummer des zuletzt vom Job abgeschickten Telegramms, beginnend bei 1

long getMessageCount	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getDatabaseError	
Methode zur Ergebnisabfrage	getDatabaseError
Ergebnis in SGBD	DatabaseError
Bedeutung	Status-(Fehler-)Meldung vom Flashmodul. Folgende Werte sind möglich: "(Leerstr.) - kein Fehler '0x80030032' - Fehler beim Öffnen der SGO-Datei '0x80030034' - Fehler beim Lesen der SGO-Datei '0x80030035' - Interner Fehler '0x80030036' - Keine gültige SGO-Datei '0x80030037' - Checksummenfehler in der SGO-Datei '0x80030038' - SGO-Datei nicht gefunden
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.7. IFlashInit

4.7.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem.

4.7.2. Jobname

FlashInit (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.7.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IFlashInit	
Funktionsname in SGBD	FlashInit
Name in SGBD	BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashInit	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* FlashInit	
	EcuComErrors.OKAY

4.7.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.7.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isIdentificationComplete	
Methode zur Ergebnisabfrage	isIdentificationComplete
Ergebnis in SGBD	IdentifikationVollstaendig
Bedeutung	Kennung, ob die Identifikation des Fahrzeugsystems vollständig ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Die Identifikation ist vollständig.
Value	false
Meaning	Die Identifikation ist nicht vollständig.

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

String getPartNumberSW	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	CodierungTyp
Bedeutung	Typ der Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03

int getCodingTable	
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis Codierung liefert keine Codierung (Leerstring).

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem. Master 0..8388607, Slaves 0..16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	?????
Meaning	Nicht gesetzt
Value	!!!!
Meaning	Undefiniert
Value	*****
Meaning	Lange Codierung
Value	Sonst
Meaning	Codierwert

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertCodierung
Bedeutung	Maximaler Wert für die Gerätecodierung. Master 8388607, Slaves 16777215.

int getCodingValueMax	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenummer
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnummer
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnummer
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.
Value	false
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.

int getFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	0
Meaning	Das SG ist NICHT flashbar

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus
Bedeutung	Programmierinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmerversuche, Zähler erfolgreiche Programmerversuche, Programmievorbedingungen (low Byte)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getServiceType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceType
Ergebnis in SGBD	Service22
Bedeutung	Verwendeter Service: 0: Service 0x1A, 1: Service 0x22, -1: undefiniert (z.B. KWP2181, LT2).

int getServiceType	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isInconsistencyBit	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInconsistencyBit
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Liefert den Zustand des Inkonsistenz-Bits aus den ECUProgrammingInformation zurück (ECUKonsistenz).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getProgState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgState
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Liefert die ECUProgrammingInformation zur Kennzeichnung der Programmierbarkeit und die Programmkonsistenz des Systems zurück.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isUpdateExists	
Methode zur Ergebnisabfrage	isUpdateExists
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	???
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.8. IFlashProg2

4.8.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job wird der Programmierstatus aus dem Steuergerät ausgelesen. Ausserdem wird die Programmierdauer geschätzt und die Programmiervorbedingungen geprüft

4.8.2. Jobname

FlashProg2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.8.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IFlashProg2	
Funktionsname in SGBD	FlashProg2
Name in SGBD	BAS2FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.FlashProg2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* FlashProg2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_DATE_EXTERNAL_MEDIA
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1

4.8.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String filename	
Parameterindex	1
Name in SGBD	??? Den SGBDen wird keine Datencontainer explizit übergeben.
Bedeutung	Flashcontainer. Kompletter Dateiname des zu flashenden Datencontainers.
Parametermapping	false

4.8.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode

int getResponseID	
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getNewSoftwareVersion	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewSoftwareVersion
Ergebnis in SGBD	NeueSWVersion
Bedeutung	Softwarenummer aus dem übergebenen Datencontainer.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFlashDuration	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashDuration
Ergebnis in SGBD	ProgrammierDauer
Bedeutung	Voraussichtliche Programmierdauer in Sekunden. Dieser Wert wird aus der Anzahl der zu löschenden und zu programmierenden Speicherzellen gebildet.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFlashStateRaw	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashStateRaw
Ergebnis in SGBD	ProgrammierstatusRoh
Bedeutung	Programmierstatus des Steuergeräts im Rohformat. Im LSB steht das erste Byte des Programmierstatus im MSB das vierte Byte. Dieses Ergebnis wird nur zu Testzwecken verwendet. Der Programmierstatus wird in die nachfolgenden Ergebnisse aufgeschlüsselt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	SGStatus
Bedeutung	Status der Programmierung.

int getProgrammingState	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getInconsistencyBit	
Methode zur Ergebnisabfrage	getInconsistencyBit
Ergebnis in SGBD	InkonsistenzBit
Bedeutung	InkonsistenzBit aus dem Programmierstatus.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Programmierung erfolgreich beendet, fahrbereit.
Value	1
Meaning	Programmierung nicht beendet.

int getProgrammingAttempts	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingAttempts
Ergebnis in SGBD	ZaehlerProgrammierVersuche
Bedeutung	Anzahl der gesamten Programmierversuche. Der Zähler wird bei Beginn jeder Programmiersitzung erhöht (vor dem Löschen). Bei der Bandendeprüfung beim Hersteller wird der Zähler mit 0 initialisiert. Der Zähler ist auf 255 begrenzt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSuccessfulProgrammingAttempts	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSuccessfulProgrammingAttempts
Ergebnis in SGBD	ZaehlerErfolgreicheVersuche
Bedeutung	Anzahl der erfolgreichen Programmierversuche. Der Zähler wird nach dem Ende jeder Programmiersitzung erhöht (nach der CS-Prüfung / vor der Durchführung von StopDiagnosticSession). Bei der Bandendeprüfung beim Hersteller wird der Zähler mit 0 initialisiert. Der Zähler ist auf 255 begrenzt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPreconditions	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPreconditions
Ergebnis in SGBD	Vorbedingungen
Bedeutung	Generelle Auswertung der Vorbedingungen. Sind alle Bits des Vorbedingungsbytes 0, dann sind alle Vorbedingungen erfüllt. Dieses Ergebnis unterscheidet nur zwischen 998 (Vorbedingung erfüllt) und 999(Vorbedingung nicht erfüllt).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	998
Meaning	Vorbedingung erfüllt.
Value	999
Meaning	Vorbedingung nicht erfüllt.

int getNumberOfPreconditions	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNumberOfPreconditions
Ergebnis in SGBD	VorbedingungenAnz
Bedeutung	Anzahl der nachfolgenden Vorbedingungsergebnisse. Sind alle Vorbedingungen für die Programmierung erfüllt, liefert dieses Ergebnis den Wert 0.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition1	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition1
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung1
Bedeutung	Textindex für die 1-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition2	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition2
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung2
Bedeutung	Textindex für die 2-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getPrecondition2	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition3	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition3
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung3
Bedeutung	Textindex für die 3-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition4	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition4
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung4
Bedeutung	Textindex für die 4-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition5	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition5
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung5
Bedeutung	Textindex für die 5-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition6	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition6
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung6
Bedeutung	Textindex für die 6-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition7	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition7
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung7

int getPrecondition7	
Bedeutung	Textindex für die 7-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getPrecondition8	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPrecondition8
Ergebnis in SGBD	Vorbedingung8
Bedeutung	Textindex für die 8-te nicht erfüllte Vorbedingung
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getUpdateProgramming	
Methode zur Ergebnisabfrage	getUpdateProgramming
Ergebnis in SGBD	UpdateProgrammierung
Bedeutung	Status der UpdateProgrammierung.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getDatabaseError	
Methode zur Ergebnisabfrage	getDatabaseError
Ergebnis in SGBD	DatabaseError
Bedeutung	Status-(Fehler-)Meldung vom Flashmodul. Folgende Werte sind möglich: "(Leerstr.) - kein Fehler '0x80030032' - Fehler beim Öffnen der SGO-Datei '0x80030034' - Fehler beim Lesen der SGO-Datei '0x80030035' - Interner Fehler '0x80030036' - Keine gültige SGO-Datei '0x80030037' - Checksummenfehler in der SGO-Datei '0x80030038' - SGO-Datei nicht gefunden
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.9. ILogin

4.9.1. Kurzbeschreibung

Einloggen in das Fahrzeugsystem.

4.9.2. Jobname

Login (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.9.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ILogin	
Funktionsname in SGBD	Login
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.Login	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* Login	
	EcuComErrors.OKAY

4.9.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	FingerprintString vom Tester.
Parametermapping	false

long loginCode	
Parameterindex	2
Name in SGBD	LogCode
Bedeutung	Zugriffscode, mit dem die Zugriffsberechtigung erteilt wird.
Parametermapping	false

long accessMode	
Parameterindex	3
Name in SGBD	AccessMode
Bedeutung	Zugriffsstufe, mit der die Zugriffsberechtigung arbeitet.
Parametermapping	false

4.9.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.10. ILongAdaption

4.10.1. Kurzbeschreibung

Lange Anpassung lesen - aendern (testen) - speichern. Bei LangeAnpassung2 werden die Messwerte nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.10.2. Jobname

LongAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.10.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ILongAdaptionBase	
Funktionsname in SGBD	LangeAnpassung
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.LongAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ILongAdaptionBase

* LongAdaption

EcuComErrors.OKAY

4.10.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString

Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int channelNumber

Parameterindex	2
Name in SGBD	KanalNr
Bedeutung	Kanalnummer der Anpassung
Parametermapping	false

int control

Parameterindex	3
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung der einzelnen Arbeitsphasen des Jobs.
Parametermapping	false

Wertebereich:

Position	1
Wert	AdaptionModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	AdaptionModes2000.LESEN
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	AdaptionModes2000.AENDERN
Wert in SGBD	AENDERN
Position	4
Wert	AdaptionModes2000.SPEICHERN
Wert in SGBD	SPEICHERN
Position	5
Wert	AdaptionModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

byte[] newAdaptionValue

Parameterindex	4
----------------	---

byte[] newAdaptionValue	
Name in SGBD	NeuerAnpassWert
Bedeutung	Text-String oder Binär-String.
Parametermapping	false

int newAdaptionValueType	
Parameterindex	5
Name in SGBD	NeuerAnpassWertTyp
Bedeutung	Typ des neuen Anpasswert. 1 = Text-String, 2 = Binaer-String.
Parametermapping	false

4.10.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannelNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannelNumber
Ergebnis in SGBD	AnpassKanalNr
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer. Die Kanalnummer, die das SG zurück gibt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue

byte[] getAdaptionValue	
Ergebnis in SGBD	AnpassWert
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendeter Anpasswert. Text-String oder Binär-String.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionValueType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValueType
Ergebnis in SGBD	AnpassWertTyp
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, in welchem Format das Ergebnis AnpassWert vorliegt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	2
Meaning	Binär-String.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getNewAdaptionValueType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValueType
Ergebnis in SGBD	NeuerAnpassWertTyp
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, in welchem Format der neue Anpasswert an den Auftrag übergeben werden muß.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Text-String.
Value	2
Meaning	Binär-String.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getNewAdaptionValueLength	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValueLength
Ergebnis in SGBD	NeuerAnpassWertLaenge

int getNewAdaptionValueLength	
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, wieviele Zeichen der neue Anpasswert maximal enthalten darf.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1..63
Meaning	Länge der Anpassung.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getAdaptionState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionState
Ergebnis in SGBD	AnpassStatus
Bedeutung	Das Ergebnis AnpassStatus dient zur Steuerung der Anwendung.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	05
Meaning	Routine durch Steuergeraet beendet.

int getRoutineState	
Value	81
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 1 Byte-Zahl erforderlich.
Value	82
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 2 Byte-Zahl erforderlich.

byte[] getNewAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Der uebergebene neue Anpasswert (SGBD-intern = messWerteBuffer).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.11. ILongAdaption2

4.11.1. Kurzbeschreibung

Lange Anpassung lesen - aendern (testen) - speichern. Bei LangeAnpassung2 werden die Messwerte nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.11.2. Jobname

LongAdaption2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.11.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ILongAdaptionBase	
Funktionsname in SGBD	LangeAnpassung2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.LongAdaption2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* LongAdaption2	
	EcuComErrors.OKAY

4.11.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2
Name in SGBD	KanalNr
Bedeutung	Kanalnummer der Anpassung
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung der einzelnen Arbeitsphasen des Jobs.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	AdaptionModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	AdaptionModes2000.LESEN
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	AdaptionModes2000.AENDERN
Wert in SGBD	AENDERN
Position	4
Wert	AdaptionModes2000.SPEICHERN
Wert in SGBD	SPEICHERN
Position	5
Wert	AdaptionModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

byte[] newAdaptionValue	
Parameterindex	4
Name in SGBD	NeuerAnpassWert
Bedeutung	Text-String oder Binär-String.
Parametermapping	false

int newAdaptionValueType	
Parameterindex	5
Name in SGBD	NeuerAnpassWertTyp
Bedeutung	Typ des neuen Anpasswert. 1 = Text-String, 2 = Binaer-String.
Parametermapping	false

4.11.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannelNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannelNumber
Ergebnis in SGBD	AnpassKanalNr
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer. Die Kanalnummer, die das SG zurück gibt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	AnpassWert
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendeter Anpasswert. Text-String oder Binär-String.
Ergebniszugriff index-basiert	false

byte[] getAdaptionValue	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionValueType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValueType
Ergebnis in SGBD	AnpassWertTyp
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, in welchem Format das Ergebnis AnpassWert vorliegt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	2
Meaning	Binär-String.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getNewAdaptionValueType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValueType
Ergebnis in SGBD	NeuerAnpassWertTyp
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, in welchem Format der neue Anpasswert an den Auftrag übergeben werden muß.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Text-String.
Value	2
Meaning	Binär-String.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getNewAdaptionValueLength	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValueLength
Ergebnis in SGBD	NeuerAnpassWertLaenge
Bedeutung	Das Ergebnis zeigt der Anwendung an, wieviele Zeichen der neue Anpasswert maximal enthalten darf.
Ergebniszugriff index-basiert	false

int getNewAdaptionValueLength	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1..63
Meaning	Länge der Anpassung.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getAdaptionState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionState
Ergebnis in SGBD	AnpassStatus
Bedeutung	Das Ergebnis AnpassStatus dient zur Steuerung der Anwendung.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	05
Meaning	Routine durch Steuergeraet beendet.
Value	81
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 1 Byte-Zahl erforderlich.
Value	82

int getRoutineState	
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 2 Byte-Zahl erforderlich.

byte[] getNewAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Der uebergebene neue Anpasswert (SGBD-intern = messWerteBuffer).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.12. IReadBuildInSlaveSystems2S22

4.12.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Indizes aller verbauten Slave-Systeme mit dem Dienst 0x22. Die verbauten Slaves werden aus den Werten IdentifiedSlaveSystems (0x0606) und IdentifiedSlaveSystems2 (0x0607) ermittelt.

4.12.2. Jobname

ReadBuildInSlaveSystems2S22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.12.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadBuildInSlaveSystems2S22	
Funktionsname in SGBD	VerbauteSlavesS22_abfragen2
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadBuildInSlaveSystems2S22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadBuildInSlaveSystems2S22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.12.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.12.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getList
Ergebnis in SGBD	Liste
Bedeutung	Verwendete Liste. 0: undefiniert, 1: Kurze Liste (0x0606), 2: Lange Liste (0x0607)
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSubSysIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSubSysIndex
Ergebnis in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Slave-Steuergerätes. Wertebereich: 0 bis 95
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.13. IReadBuildInSlaveSystemsS22

4.13.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Indizes aller verbauten Slave-Systeme mit dem Dienst 0x22. Die verbauten Slaves werden aus dem Werte IdentifiedSlaveSystems (0x0606) ermittelt.

4.13.2. Jobname

ReadBuildInSlaveSystemsS22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.13.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadBuildInSlaveSystemsS22	
Funktionsname in SGBD	VerbauteSlavesS22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadBuildInSlaveSystemsS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadBuildInSlaveSystemsS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.13.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.13.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getResponseID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSubSysIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSubSysIndex
Ergebnis in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Slave-Steuergerätes. Wertebereich: 0 bis 47
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.14. IReadChallenge

4.14.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Challenge aus der Wegfahrsperre aus.

4.14.2. Jobname

ReadChallenge (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.14.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadChallenge	
Funktionsname in SGBD	Challenge_auslesen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadChallenge	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadChallenge	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.14.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.14.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID

int getServiceID	
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getChallengeByte1	
Methode zur Ergebnisabfrage	getChallengeByte1
Ergebnis in SGBD	Challenge0
Bedeutung	1. Byte der Challenge.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getChallengeByte2	
Methode zur Ergebnisabfrage	getChallengeByte2
Ergebnis in SGBD	Challenge1
Bedeutung	2. Byte der Challenge.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getChallengeByte3	
Methode zur Ergebnisabfrage	getChallengeByte3
Ergebnis in SGBD	Challenge2
Bedeutung	3. Byte der Challenge.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getChallengeByte3	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getChallengeByte4	
Methode zur Ergebnisabfrage	getChallengeByte4
Ergebnis in SGBD	Challenge3
Bedeutung	4. Byte der Challenge.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.15. IReadCodingValue2S22

4.15.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest über Service 0x22 die Codierung aus dem Steuergerät aus.

4.15.2. Jobname

ReadCodingValue2S22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.15.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadCodingValue2S22	
Funktionsname in SGBD	CodierungS22_lesen2
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadCodingValue2S22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadCodingValue2S22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1
	EcuComErrors.ERROR_VALUE

4.15.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int list	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Liste
Bedeutung	Verwendete Liste. 0: Für das Master-Steuergerät wird keine Liste benötigt. 1: Kurze Liste (0x0606). 2: Lange Liste (0x0607).
Parametermapping	false

int subSystemIndex	
Parameterindex	2
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Steuergeräts. Wertebereich: -1 für Master-Steuergerät, 0 bis 95.
Parametermapping	false

4.15.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	CodierungWertBinaer
Bedeutung	Codierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

byte[] getCodingValue	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.16. IReadCodingValueLong

4.16.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der langen Codierung.

4.16.2. Jobname

ReadCodingValueLong (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.16.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadCodingValueLong	
Funktionsname in SGBD	LangeCodierung_lesen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadCodingValueLong	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadCodingValueLongDID6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadCodingValueLong	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* ReadCodingValueLongDID6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.16.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int codingType	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GeraeteCodierungTyp_
Bedeutung	Mit diesem Argument wird das System ausgewählt, von dem die Codierung abgefragt wird. 0x00: Alle Systeme. Ein Ergebnissatz pro System. 0x10: Das Hauptsystem 0x3s: (s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem entsprechend der Nummer.
Parametermapping	false

4.16.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Codierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenr
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnr
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnr
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

String getProgramVersion	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgramVersion
Ergebnis in SGBD	ProgrammDatenStand
Bedeutung	Programm- und Datenstand
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingType
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungTyp
Bedeutung	Typ der Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s

int getCodingType	
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert. Das Ergebnis Codierung liefert keine Codierung (Leerstring).

String getCodingValueBinary	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueBinary
Ergebnis in SGBD	CodierungWertBinaer
Bedeutung	Codierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.17. IReadCodingValueS22

4.17.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest über Service 0x22 die Codierung aus dem Steuergerät aus.

4.17.2. Jobname

ReadCodingValueS22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.17.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadCodingValueS22	
Funktionsname in SGBD	CodierungS22_lesen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadCodingValueS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadCodingValueS22	
	EcuComErrors.OKAY

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadCodingValueS22	
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1
	EcuComErrors.ERROR_VALUE

4.17.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int subSystemIndex	
Parameterindex	1
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Steuergeräts. Wertebereich: -1 für Master-Steuergerät, 0 bis 47 Slave-Steuergerät.
Parametermapping	false

4.17.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	CodierungWertBinaer
Bedeutung	Codierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.18. IReadDTC

4.18.1. Kurzbeschreibung

Auslesen des Fehlerspeichers eines Fahrzeugsystems.

4.18.2. Jobname

ReadDTC (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.18.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadDTCBase	
Funktionsname in SGBD	Fehlerspeicher_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadDTC	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadDTC	
	EcuComErrors.OKAY

4.18.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung des Jobs.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	-
Wert in SGBD	-
Position	2
Wert	MW_LESEN
Wert in SGBD	MW_LESEN

4.18.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID

int getServiceID	
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCode
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlernummer (Fehlerquelle) im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getType1Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType1Value
Ergebnis in SGBD	FArt1_Wert
Bedeutung	Fehlerart
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Keine Anzeige.
Value	1
Meaning	Oberer Grenzwert überschritten.
Value	2
Meaning	Unterer Grenzwert überschritten.
Value	3
Meaning	Mechanischer Fehler.
Value	4
Meaning	Kein Signal / Kommunikation.
Value	5
Meaning	Keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption.
Value	6
Meaning	Kurzschluss nach Plus.
Value	7

int getType1Value	
Meaning	Kurzschluss nach Masse.
Value	8
Meaning	Unplausibles Signal.
Value	9
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse.
Value	10
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus.
Value	11
Meaning	Unterbrechung.
Value	12
Meaning	Elektrischer Fehler im Stromkreis.
Value	13
Meaning	Bitte Fehlerspeicher auslesen.
Value	14
Meaning	Defekt.
Value	15
Meaning	Zur Zeit nicht prüfbar.

int getType2Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType2Value
Ergebnis in SGBD	FArt2_Wert
Bedeutung	Fehlerart 2
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Fehler nicht gespeichert.
Value	1
Meaning	Sporadisch.
Value	2
Meaning	Kurzfristig aufgetretener Fehler.
Value	3
Meaning	Statisch.

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	FMW_Anzahl
Bedeutung	Anzahl der Umweltbedingungen

int getResultSets	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.19. IReadDTCSAE

4.19.1. Kurzbeschreibung

Auslesen des Fehlerspeichers eines Fahrzeugsystems.

4.19.2. Jobname

ReadDTCSAE (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.19.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadDTCSAE	
Funktionsname in SGBD	FehlerspeicherSAE_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadDTCSAE	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadDTCSAE	
	EcuComErrors.OKAY

4.19.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung des Jobs.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	-
Wert in SGBD	-
Position	2
Wert	MW_LESEN

String control	
Wert in SGBD	MW_LESEN

4.19.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCode
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlernummer (Fehlerquelle) im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getType1Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType1Value
Ergebnis in SGBD	FArt1_Wert
Bedeutung	Fehlerart
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Keine Anzeige.
Value	1
Meaning	Oberer Grenzwert überschritten.
Value	2
Meaning	Unterer Grenzwert überschritten.
Value	3
Meaning	Mechanischer Fehler.

int getType1Value	
Value	4
Meaning	Kein Signal / Kommunikation.
Value	5
Meaning	Keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption.
Value	6
Meaning	Kurzschluss nach Plus.
Value	7
Meaning	Kurzschluss nach Masse.
Value	8
Meaning	Unplausibles Signal.
Value	9
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse.
Value	10
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus.
Value	11
Meaning	Unterbrechung.
Value	12
Meaning	Elektrischer Fehler im Stromkreis.
Value	13
Meaning	Bitte Fehlerspeicher auslesen.
Value	14
Meaning	Defekt.
Value	15
Meaning	Zur Zeit nicht prüfbar.

int getType2Value	
Methode zur Ergebnisabfrage	getType2Value
Ergebnis in SGBD	FArt2_Wert
Bedeutung	Fehlerart 2
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Fehler nicht gespeichert.
Value	1
Meaning	Sporadisch.
Value	2
Meaning	Kurzfristig aufgetretener Fehler.

int getType2Value	
Value	3
Meaning	Statisch.

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	FMW_Anzahl
Bedeutung	Anzahl der Umweltbedingungen
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.20. IReadDTCEnvironmentalConditions

4.20.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Umweltbedingungen zu einem Fehlerort aus dem Fahrzeugsystem.

4.20.2. Jobname

ReadDTCEnvironmentalConditions (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.20.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadDTCEnvironmentalConditions	
Funktionsname in SGBD	FehlerspeicherDetails
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadDTCEnvironmentalConditions	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadDTCEnvironmentalConditions	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_NRC

4.20.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int codeOfDTC	
Parameterindex	1
Name in SGBD	FNR
Bedeutung	Fehlernummer, zu der die Umweltbedingungen gelesen werden sollen.
Parametermapping	false

4.20.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFnrValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFnrValue
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlernummer (Fehlerquelle) im Fahrzeugsystem
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

4.21. IReadECUExtendedIdentification

4.21.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die erweiterte Steuergeräteidentifikation aus dem Steuergerät aus.

4.21.2. Jobname

ReadECUExtendedIdentification (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.21.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadECUExtendedIdentification	
Funktionsname in SGBD	ErwIdentifikation_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadECUExtendedIdentification	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUExtendedIdentification	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1
	EcuComErrors.ERROR_IT_2
	EcuComErrors.ERROR_IT_3

4.21.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.21.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getComponentCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getComponentCode
Ergebnis in SGBD	Baugruppennr
Bedeutung	14-stellige Baugruppennummer oder Seriennummer.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCompanyIdentifier	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCompanyIdentifier
Ergebnis in SGBD	Werkskennung
Bedeutung	Herstellerwerkskennzahl und -kennzeichnung im Format 'hhh- kkk'
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getProductionDate	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProductionDate
Ergebnis in SGBD	Fertigungsdatum
Bedeutung	Tagesfertigungsdatum im Format 'dd.mm.yy'
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getModificationState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getModificationState
Ergebnis in SGBD	Aenderungsstand
Bedeutung	8-stelliger Herstelleränderungsstand
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getTestBenchNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTestBenchNumber
Ergebnis in SGBD	Pruefstandnr
Bedeutung	4-stelliger Hersteller-Prüfstandnummer
Ergebniszugriff index-basiert	true

String getTestBenchNumber	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getFactoryNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFactoryNumber
Ergebnis in SGBD	Herstellernr
Bedeutung	4-stelliger Laufende Herstellernummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseFormat	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseFormat
Ergebnis in SGBD	ResponseFormat
Bedeutung	Anzeigeformat
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Antwort nur mit Baugruppennr.
Value	2
Meaning	Antwort mit allen Ergebnissen.

4.22. IReadECUIDentification

4.22.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem.

4.22.2. Jobname

ReadECUIDentification (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.22.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadECUIDentification	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraeteversion_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadECUIDentification	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadECUIDentification	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUIDentification	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.22.4. Eingangsparmeter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung des Jobs. Mögliche Werte: 'FlashInfo' : Lesen der Identifikation des Steuergeräts mit Flash-Informationen. 'FlashClose': Ehemals zum Schliessen des Datencontainers, jetzt ohne Funktion. sonst : Lesen der Identifikation des Steuergeräts ohne Flash-Informationen
Parametermapping	false

4.22.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierung

String getCodingValue	
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem. Master 0..8388607, Slaves 0..16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertParametercode
Bedeutung	Maximaler Wert für die Gerätecodierung. Master 8388607, Slaves 16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	GeraeteErkennung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands incl. Softwareversion im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	GeraeteNummer
Bedeutung	12-stellige Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	GeraeteCode
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	ImporteursCode
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.
Value	false
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungTyp
Bedeutung	Typ der Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true

int getCodingTable	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis Codierung liefert keine Codierung (Leerstring).

boolean isFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	false
Meaning	Das SG ist nicht flashbar.

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus

int getProgrammingState	
Bedeutung	Programmierungsinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmierversuche, Zähler erfolgreiche Programmierversuche, Programmierbedingungen (low Byte)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.23. IReadECUIDentification2

4.23.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem.

4.23.2. Jobname

ReadECUIDentification2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.23.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadECUIDentification2	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraeteversion_abfragen2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadECUIDentification2	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadECUIDentification2MOT2V03	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUIDentification2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* ReadECUIDentification2MOT2V03	
	EcuComErrors.OKAY

4.23.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung

String control	
Bedeutung	Steuerung des Jobs. Mögliche Werte: 'FlashInfo' : Lesen der Identifikation des Steuergeräts mit Flash-Informationen. 'FlashClose': Ehemals zum Schliessen des Datencontainers, jetzt ohne Funktion. sonst : Lesen der Identifikation des Steuergeräts ohne Flash-Informationen
Parametermapping	false

int withoutSubSysS22	
Parameterindex	2
Name in SGBD	OhneSubsystemeS22
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird gesteuert, ob bei Service auch die Identdaten der Subsysteme zurückgeliefert werden. 0: Mit Subsystemen (default), 1: Ohne Subsysteme.
Parametermapping	false

4.23.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isIdentificationComplete	
Methode zur Ergebnisabfrage	isIdentificationComplete
Ergebnis in SGBD	IdentifikationVollstaendig
Bedeutung	Kennung, ob die Identifikation des Fahrzeugsystems vollständig ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

boolean isIdentificationComplete	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Die Identifikation ist vollständig.
Value	false
Meaning	Die Identifikation ist nicht vollständig.

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSubSystemIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSubSystemIndex
Ergebnis in SGBD	Subsystemindex
Bedeutung	Index eines Subsystems.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	CodierungTyp
Bedeutung	Typ der Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis Codierung liefert keine Codierung (Leerstring).

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung

String getCodingValue	
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem. Master 0..8388607, Slaves 0..16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	?????
Meaning	Nicht gesetzt
Value	!!!!
Meaning	Undefiniert
Value	*****
Meaning	Lange Codierung
Value	Sonst
Meaning	Codierwert

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertCodierung
Bedeutung	Maximaler Wert für die Gerätecodierung. Master 8388607, Slaves 16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenummer
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnummer
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnummer
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.
Value	false
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.

int getFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true

int getFlashable	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	0
Meaning	Das SG ist NICHT flashbar

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus
Bedeutung	Programmierinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmerversuche, Zähler erfolgreiche Programmerversuche, Programmierbedingungen (low Byte)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getServiceType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceType
Ergebnis in SGBD	Service22
Bedeutung	Verwendeter Service: 0: Service 0x1A, 1: Service 0x22, -1: undefiniert (z.B. KWP2181, LT2).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isInconsistencyBit	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInconsistencyBit
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Liefert den Zustand des Inkonsistenz-Bits aus den ECUProgrammingInformation zurück (ECUKonsistenz).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getProgState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgState
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result

long getProgState	
Bedeutung	Liefert die ECUProgrammingInformation zur Kennzeichnung der Programmierbarkeit und die Programmkonsistenz des Systems zurück.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isUpdateExists	
Methode zur Ergebnisabfrage	isUpdateExists
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	???
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.24. IReadErrorPaths

4.24.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der (SAE-)Fehlercodes eines Fahrzeugsystems mit Diagnosestatus der Fehlerpfade.

4.24.2. Jobname

ReadErrorPaths (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.24.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadErrorPathsBase	
Funktionsname in SGBD	StatusFehlerpfade_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadErrorPaths	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadErrorPaths	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.24.4. Eingangsparmeter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.24.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFnrValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFnrValue
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlernummer (Fehlerquelle) im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getTotalStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTotalStatus
Ergebnis in SGBD	StatusGesamt
Bedeutung	Gesamter Fehlerstatus.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMilActive	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMilActive
Ergebnis in SGBD	Fehlerlampe

boolean isMilActive	
Bedeutung	Zustand der Fehlerlampe
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Fehlerlampe ein.
Value	false
Meaning	Fehlerlampe aus.

int getMemoryState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMemoryState
Ergebnis in SGBD	Speicherstatus
Bedeutung	Speicherstatus des Fehlers
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Fehler nicht gespeichert.
Value	1
Meaning	Sporadisch.
Value	2
Meaning	Kurzfristig aufgetretener Fehler.
Value	3
Meaning	Statisch.

boolean isTestFinished	
Methode zur Ergebnisabfrage	isTestFinished
Ergebnis in SGBD	TestAbgeschlossen
Bedeutung	Gibt an, ob der Diagnosetest abgeschlossen ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Test noch nicht beendet / nicht unterstützt.
Value	false
Meaning	Test beendet.

int getErrorSymptom	
Methode zur Ergebnisabfrage	getErrorSymptom
Ergebnis in SGBD	Fehlersymptom
Bedeutung	Fehlersymptom
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Keine Anzeige.
Value	1
Meaning	Oberer Grenzwert überschritten.
Value	2
Meaning	Unterer Grenzwert überschritten.
Value	3
Meaning	Mechanischer Fehler.
Value	4
Meaning	Kein Signal / Kommunikation.
Value	5
Meaning	Keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption.
Value	6
Meaning	Kurzschluss nach Plus.
Value	7
Meaning	Kurzschluss nach Masse.
Value	8
Meaning	Unplausibles Signal.
Value	9
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse.
Value	10
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus.
Value	11
Meaning	Unterbrechung.
Value	12
Meaning	Elektrischer Fehler im Stromkreis.
Value	13
Meaning	Bitte Fehlerspeicher auslesen.
Value	14
Meaning	Defekt.
Value	15

int getErrorSymptom	
Meaning	Zur Zeit nicht prüfbar.

4.25. IReadErrorPathsSAE

4.25.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der (SAE-)Fehlercodes eines Fahrzeugsystems mit Diagnosestatus der Fehlerpfade.

4.25.2. Jobname

ReadErrorPathsSAE (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.25.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadErrorPathsBase	
Funktionsname in SGBD	StatusFehlerpfadeSAE_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadErrorPathsSAE	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadErrorPathsSAE	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.25.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.25.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFnrValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFnrValue
Ergebnis in SGBD	FNR_Wert
Bedeutung	Fehlernummer (Fehlerquelle) im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getTotalStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTotalStatus
Ergebnis in SGBD	StatusGesamt
Bedeutung	Gesamter Fehlerstatus.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMilActive	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMilActive
Ergebnis in SGBD	Fehlerlampe
Bedeutung	Zustand der Fehlerlampe
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Fehlerlampe ein.
Value	false
Meaning	Fehlerlampe aus.

int getMemoryState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMemoryState
Ergebnis in SGBD	Speicherstatus

int getMemoryState	
Bedeutung	Speicherstatus des Fehlers
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Fehler nicht gespeichert.
Value	1
Meaning	Sporadisch.
Value	2
Meaning	Kurzfristig aufgetretener Fehler.
Value	3
Meaning	Statisch.

boolean isTestFinished	
Methode zur Ergebnisabfrage	isTestFinished
Ergebnis in SGBD	TestAbgeschlossen
Bedeutung	Gibt an, ob der Diagnosetest abgeschlossen ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Test noch nicht beendet / nicht unterstützt.
Value	false
Meaning	Test beendet.

int getErrorSymptom	
Methode zur Ergebnisabfrage	getErrorSymptom
Ergebnis in SGBD	Fehlersymptom
Bedeutung	Fehlersymptom
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Keine Anzeige.
Value	1
Meaning	Oberer Grenzwert überschritten.
Value	2

int getErrorSymptom	
Meaning	Unterer Grenzwert überschritten.
Value	3
Meaning	Mechanischer Fehler.
Value	4
Meaning	Kein Signal / Kommunikation.
Value	5
Meaning	Keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption.
Value	6
Meaning	Kurzschluss nach Plus.
Value	7
Meaning	Kurzschluss nach Masse.
Value	8
Meaning	Unplausibles Signal.
Value	9
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse.
Value	10
Meaning	Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus.
Value	11
Meaning	Unterbrechung.
Value	12
Meaning	Elektrischer Fehler im Stromkreis.
Value	13
Meaning	Bitte Fehlerspeicher auslesen.
Value	14
Meaning	Defekt.
Value	15
Meaning	Zur Zeit nicht prüfbar.

4.26. IReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber

4.26.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Typprüfnummer aus dem Steuergerät aus.

4.26.2. Jobname

ReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.26.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber	
Funktionsname in SGBD	Typpruefnr_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.26.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.26.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber
Ergebnis in SGBD	Typpruefnr
Bedeutung	Typprüfnummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

String getExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber

Getter in Ergebnis-Interface

4.27. IReadFlashStatus

4.27.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job wird der Status des Flashspeichers aus dem Steuergerät ausgelesen.

4.27.2. Jobname

ReadFlashStatus (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.27.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadFlashStatus

Funktionsname in SGBD	FlashStatus_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadFlashStatus	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadFlashStatus	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.27.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.27.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID

Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID

Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
-----------------------------	---------------

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenr
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnr
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnr
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	ProgrammierStatus
Bedeutung	Der Programmierstatus besteht aus dem Inkonsistenzbit (Bit 7) und den Fehlerbits (Bit 0 - 6)
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getProgrammingState	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getProgrammingPreconditions	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingPreconditions
Ergebnis in SGBD	ProgrammierVorbedingungen
Bedeutung	Dieses Ergebnis teilt mit, welche Vorbedingungen für die Programmierung nicht erfüllt sind. Der Wert 0 besagt, dass alle Bedingungen erfüllt sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getFlashDate	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashDate
Ergebnis in SGBD	FlashDatum
Bedeutung	Datum, an dem das Fahrzeugsystem zuletzt geflasht wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseFormat	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseFormat
Ergebnis in SGBD	ResponseFormat
Bedeutung	Anzeigeformat
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Antwort ohne FTC und ohne Flash-Datum.
Value	2
Meaning	Antwort mit FTC und ohne Flash-Datum.
Value	3
Meaning	Antwort mit FTC und mit Flash-Datum.

int getProgrammingAttempts	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingAttempts
Ergebnis in SGBD	ZaehlerProgrammierVersuche
Bedeutung	Anzahl der gesamten Programmierversuche

int getProgrammingAttempts	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSuccessfulProgrammingAttempts	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSuccessfulProgrammingAttempts
Ergebnis in SGBD	ZaehlerErfolgreicheVersuche
Bedeutung	Anzahl der erfolgreichen Programmiersversuche
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.28. IReadGatewayCodingValueS22

4.28.1. Kurzbeschreibung

Lesen der GatewayCodierung aus dem Gateway-Steuergerät über Dienst 22.

4.28.2. Jobname

ReadGatewayCodingValueS22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.28.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadGatewayCodingValueS22	
Funktionsname in SGBD	GatewayCodierungS22_lesen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadGatewayCodingValueS22	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadGatewayCodingValueS22DID6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadGatewayCodingValueS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.JOB_NOT_IMPLEMENTED
* ReadGatewayCodingValueS22DID6000	

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadGatewayCodingValueS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.28.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.28.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	CodierungWertBinaer
Bedeutung	Codierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.29. IReadGatewayComponentList

4.29.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Verbauliste aus dem Gateway-Steuergerät.

4.29.2. Jobname

ReadGatewayComponentList (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.29.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadGatewayComponentList	
Funktionsname in SGBD	Verbauliste_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadGatewayComponentList	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadGatewayComponentListDID6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadGatewayComponentList	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.JOB_NOT_IMPLEMENTED
* ReadGatewayComponentListDID6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.29.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.29.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getResponseID	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isComponentListAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isComponentListAvailable
Ergebnis in SGBD	ListeVorhanden
Bedeutung	Angabe, ob eine Verbauliste im Gateway existiert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Verbauliste existiert.
Value	false
Meaning	Verbauliste existiert nicht.

int getKI5BaudAddress	
Methode zur Ergebnisabfrage	getKI5BaudAddress
Ergebnis in SGBD	KL5BaudAdresse
Bedeutung	5 Baud-Adresswort des Steuergeräts.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getTpDestinAddress	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTpDestinAddress
Ergebnis in SGBD	TPZielAdresse
Bedeutung	TPZielAdresse
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getBusSystem	
Methode zur Ergebnisabfrage	getBusSystem
Ergebnis in SGBD	Bussystem
Bedeutung	Bussystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getBusSystem	
Value	0
Meaning	Antrieb.
Value	1
Meaning	Antrieb
Value	2
Meaning	Komfort
Value	3
Meaning	Infotainment
Value	4
Meaning	Kombi
Value	5
Meaning	Most
Value	6
Meaning	Extended
Value	7
Meaning	K-Leitung
Value	8
Meaning	Lin Segment 1
Value	9
Meaning	Lin Segment 2
Value	10.
Meaning	nicht vernetzte Komponente

int getCommProtocol	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCommProtocol
Ergebnis in SGBD	KomProtokoll
Bedeutung	Vom Steuergerät verwendetes Kommunikationsprotokoll.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Undefiniert (altes Gateway)
Value	1
Meaning	CAN - TP 2.0 (KWP 2000)
Value	2
Meaning	CAN - TP 1.6 (KWP 1281 / KWP 2000)
Value	3
Meaning	CAN - ISO-TP (UDS)

int getCommProtocol	
Value	4
Meaning	K-Leitung (KWP 1281 / KWP 2000)
Value	5
Meaning	Reserviert
Value	6
Meaning	Reserviert
Value	7
Meaning	Nicht diagnosefähige Komponente

int getNominalComponents	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNominalComponents
Ergebnis in SGBD	Sollverbau
Bedeutung	Sollverbau
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Komponente soll verbaut sein.
Value	0
Meaning	Komponente soll nicht verbaut sein.

int getExtraComponents	
Methode zur Ergebnisabfrage	getExtraComponents
Ergebnis in SGBD	Mehrverbau
Bedeutung	Mehrverbau
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Komponente ist mehrverbaut.
Value	0
Meaning	Komponente ist nicht mehrverbaut.

int getStatusInfoValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getStatusInfoValue
Ergebnis in SGBD	StatusInfosWert
Bedeutung	Statuswert
Ergebniszugriff index-basiert	true

int getStatusInfoValue	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getStatusInfoIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getStatusInfoIndex
Ergebnis in SGBD	StatusInfosIndex
Bedeutung	Verweis auf den Statustext
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	undefinierter Wert
Value	1
Meaning	i.O.
Value	2
Meaning	nicht erreichbar
Value	3
Meaning	Fehler
Value	4
Meaning	nicht angemeldet

boolean isCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isCodingTable
Ergebnis in SGBD	MitCodierung
Bedeutung	Angabe, ob eine Codiertabelle als Ergebnis vorhanden ist
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0
Meaning	Ergebnisse existieren nicht
Value	1
Meaning	Ergebnisse existieren

int getTableNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTableNumber
Ergebnis in SGBD	TabellenNummer
Bedeutung	Nummer der Codiertabelle

int getTableNumber	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValues	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValues
Ergebnis in SGBD	Codierdaten
Bedeutung	Codierdaten in der Codiertabelle
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.30. IReadIdentDataMasterS22

4.30.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job werden Identifikationsdaten mit dem Service 0x22 aus dem Master-Steuergerät ausgelesen. Bei jedem Aufruf wird ein RecordDataIdentifier als String übergeben.

4.30.2. Jobname

ReadIdentDataMasterS22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.30.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentDataMasterS22	
Funktionsname in SGBD	IdentDatenMasterS22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentDataMasterS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadIdentDataMasterS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1

4.30.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String rdiName	
Parameterindex	1
Name in SGBD	IdBezeichnung
Bedeutung	Die englische Kurzbezeichnung des Identifikationsdienstes.
Parametermapping	false

4.30.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultState
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Status
Bedeutung	Der Ergebnisstatus macht Angaben zur Gültigkeit des Ergebnisiswertes.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getResultValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultValue
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Wert
Bedeutung	Das Ergebnis der Anfrage zum RecordDataIdentifizier.Länge, Formatierung und Inhalt/Bedeutung richten sich nach der Anfrage.

String getResultValue	
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getEcuAnswer	
Methode zur Ergebnisabfrage	getEcuAnswer
Ergebnis in SGBD	RID
Bedeutung	RecordDataIdentifizier der Antwort vom SG
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	AnzahlErgebnisse
Bedeutung	Liefert die Zahl der Datensätze, die geliefert wurden. Der Rückgabe-Parameter gibt die Gesamtanzahl X der 'ErgebnisXWert' und 'ErgebnisXStatus' an.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.31. IReadIdentDataSlave2S22

4.31.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job werden Identifikationsdaten mit dem Service 0x22 aus einem Slave-Steuergerät der Klasse 1 oder 2 ausgelesen. Bei jedem Aufruf wird ein RecordDataIdentifizier als String übergeben.

4.31.2. Jobname

ReadIdentDataSlave2S22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.31.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentDataSlave2S22	
Funktionsname in SGBD	IdentDatenSlaveKI1o2S22_abfragen2
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentDataSlave2S22	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentDataSlave2S22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadIdentDataSlave2S22	
	EcuComErrors.OKAY

4.31.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int list	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Liste
Bedeutung	Verwendete Liste. 1: Kurze Liste (0x0606). 2: Lange Liste (0x0607).
Parametermapping	false

int subSysIndex	
Parameterindex	2
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Slave-Steuergeräts. Wertebereich: 0 bis 95.
Parametermapping	false

String rdiName	
Parameterindex	3
Name in SGBD	IdBezeichnung
Bedeutung	Die englische Kurzbezeichnung des Identifikationsdienstes.
Parametermapping	false

4.31.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode

int getResponseID	
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultState
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Status
Bedeutung	Der Ergebnisstatus macht Angaben zur Gültigkeit des Ergebniswertes.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getResultValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultValue
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Wert
Bedeutung	Das Ergebnis der Anfrage zum RecordDataIdentifizier.Länge, Formatierung und Inhalt/Bedeutung richten sich nach der Anfrage.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getEcuAnswer	
Methode zur Ergebnisabfrage	getEcuAnswer
Ergebnis in SGBD	RID
Bedeutung	RecordDataIdentifizier der Antwort vom SG
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	AnzahlErgebnisse
Bedeutung	Liefert die Zahl der Datensätze, die geliefert wurden. Der Rückgabe-Parameter gibt die Gesamtanzahl X der 'ErgebnisXWert' und 'ErgebnisXStatus' an.

int getResultSets	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.32. IReadIdentDataSlaveS22

4.32.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job werden Identifikationsdaten mit dem Service 0x22 aus einem Slave-Steuergerät der Klasse 1 oder 2 ausgelesen. Bei jedem Aufruf wird ein RecordDataIdentifier als String übergeben.

4.32.2. Jobname

ReadIdentDataSlaveS22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.32.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentDataSlaveS22	
Funktionsname in SGBD	IdentDatenSlaveKl1o2S22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentDataSlaveS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadIdentDataSlaveS22	
	EcuComErrors.OKAY

4.32.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int subSysIndex	
Parameterindex	1
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Slave-Steuergeräts.
Parametermapping	false

String rdiName	
Parameterindex	2
Name in SGBD	IdBezeichnung

String rdiName	
Bedeutung	Die englische Kurzbezeichnung des Identifikationsdienstes.
Parametermapping	false

4.32.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultState
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Status
Bedeutung	Der Ergebnisstatus macht Angaben zur Gültigkeit des Ergebniswertes.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getResultValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultValue
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Wert
Bedeutung	Das Ergebnis der Anfrage zum RecordDataIdentifizier.Länge, Formatierung und Inhalt/Bedeutung richten sich nach der Anfrage.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

String getResultValue	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getEcuAnswer	
Methode zur Ergebnisabfrage	getEcuAnswer
Ergebnis in SGBD	RID
Bedeutung	RecordDataIdentifizier der Antwort vom SG
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	AnzahlErgebnisse
Bedeutung	Liefert die Zahl der Datensätze, die geliefert wurden. Der Rückgabe-Parameter gibt die Gesamtanzahl X der 'ErgebnisXWert' und 'ErgebnisXStatus' an.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.33. IReadIdentifiedClass12Systems2S22

4.33.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen von Slave-Systemen (Klasse 1-2) aus dem Fahrzeugsystem.

4.33.2. Jobname

ReadIdentifiedClass12Systems2S22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.33.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentifiedClass12Systems2S22	
Funktionsname in SGBD	IdentSubsystemKl1o2S22_abfragen2
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentifiedClass12Systems2S22	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentifiedClass12Systems2S22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadIdentifiedClass12Systems2S22	
	EcuComErrors.OKAY

4.33.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.33.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getList
Ergebnis in SGBD	Liste
Bedeutung	Verwendete Liste. 0: undefiniert, 1: Kurze Liste (0x0606), 2: Lange Liste (0x0607)
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSubSysIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSubSysIndex
Ergebnis in SGBD	SubSysIdx

int getSubSysIndex	
Bedeutung	Index des Slave-Steuergeräts
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.34. IReadIdentifiedClass12SystemsS22

4.34.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen von Slave-Systemen (Klasse 1-2) aus dem Fahrzeugsystem.

4.34.2. Jobname

ReadIdentifiedClass12SystemsS22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.34.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentifiedClass12SystemsS22	
Funktionsname in SGBD	IdentSubsystemKl1o2S22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentifiedClass12SystemsS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentifiedClass12SystemsS2	
* ReadIdentifiedClass12SystemsS22	
	EcuComErrors.OKAY

4.34.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.34.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getSubSysIndex	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSubSysIndex
Ergebnis in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Slave-Steuergeräts
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true

String getSystemIdentification	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.35. IReadIdentMasterS22

4.35.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem über Service 0x22 Dienste.

4.35.2. Jobname

ReadIdentMasterS22 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.35.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadIdentMasterS22	
Funktionsname in SGBD	IdentMasterS22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadIdentMasterS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadIdentMasterS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.35.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.35.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

String getVersionHW	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	GeraeteNummer
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnummer
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnummer

IFingerprint getFingerprint	
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

4.36. IReadLifeCycleInformation

4.36.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Lebenslaufdaten aus dem Steuergerät aus.

4.36.2. Jobname

ReadLifeCycleInformation (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.36.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadLifeCycleInformation	
Funktionsname in SGBD	Lebenslaufdaten_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadLifeCycleInformation	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadLifeCycleInformation	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.36.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.36.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getServiceID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getLifeCycleInformation	
Methode zur Ergebnisabfrage	getLifeCycleInformation
Ergebnis in SGBD	Lebenslaufdaten
Bedeutung	Lebenslaufdaten.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.37. IReadLifeCycleInformationS22

4.37.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Lebenslaufdaten aus dem Steuergerät über Service 0x22 aus.

4.37.2. Jobname

ReadLifeCycleInformationS22 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.37.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadLifeCycleInformationS22	
Funktionsname in SGBD	LebenslaufdatenS22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadLifeCycleInformationS22	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadLifeCycleInformationS22	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadLifeCycleInformationS22	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1
	EcuComErrors.ERROR_VALUE

4.37.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int blockIndex	
Parameterindex	1
Name in SGBD	BlockIndex
Bedeutung	Index des Blocks der zu lesenden Daten. Wertebereich 0..15.
Parametermapping	false

4.37.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getLifeCycleData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getLifeCycleData
Ergebnis in SGBD	Lebenslaufdaten
Bedeutung	Lebenslaufdaten.
Ergebniszugriff index-basiert	false

String getLifecycleData	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.38. IReadMeasurementValueBlock

4.38.1. Kurzbeschreibung

Auslesen von Messwertgruppen, die das Fahrzeugsystem aufnimmt.

4.38.2. Jobname

ReadMeasurementValueBlock (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.38.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadMeasurementValueBlock	
Funktionsname in SGBD	Messwerteblock_lesen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadMeasurementValueBlock	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadMeasurementValueBlock	
	EcuComErrors.OKAY

4.38.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int blockNo	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Nummer der Anzeigegruppe. Welche Nummern unterstützt werden, hängt vom Fahrzeugsystem ab.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung

int control	
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Jobs gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.READ
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

4.38.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

4.39. IReadMeasurementValueBlock2

4.39.1. Kurzbeschreibung

Auslesen von Messwertgruppen, die das Fahrzeugsystem aufnimmt. Die Messwerte werden nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling Offset übertragen.

4.39.2. Jobname

ReadMeasurementValueBlock2 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.39.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadMeasurementValueBlock2	
Funktionsname in SGBD	Messwerteblock_lesen2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadMeasurementValueBlock2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadMeasurementValueBlock2	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadMeasurementValueBlock2	
	EcuComErrors.OKAY

4.39.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int blockNo	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GruppenNr
Bedeutung	Nummer der Anzeigegruppe. Welche Nummern unterstützt werden, hängt vom Fahrzeugsystem ab.
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Arguments wird der Jobs gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.READ
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	ReadMeasurementValueBlockModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

4.39.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info

int getResponseID	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

4.40. IReadMemory

4.40.1. Kurzbeschreibung

Auslesen von Speicherzellen aus dem Fahrzeugsystem.

4.40.2. Jobname

ReadMemory (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.40.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadMemory	
Funktionsname in SGBD	Speicher_lesen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadMemory	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadMemory	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.40.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int numberOfAddressBytes	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrBytes
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes
Parametermapping	false

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Adresse, ab der gelesen werden soll.
Parametermapping	false

int numberOfCells	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Anzahl_Zellen
Bedeutung	Anzahl der Zellen (Bytes), die ausgelesen werden sollen.
Parametermapping	false

4.40.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info

int getServiceID	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getTransferredData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTransferredData
Ergebnis in SGBD	Inhalt_Zellen
Bedeutung	Inhalt der Speicher-Zellen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.41. IReadSoftwareVersionNumber

4.41.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job wird die Softwareversion jedes Softwaremoduls (ggf. auch Hardware) aus dem Steuergerät ausgelesen.

4.41.2. Jobname

ReadSoftwareVersionNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.41.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadSoftwareVersionNumber	
Funktionsname in SGBD	Softwareversion_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadSoftwareVersionNumber	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadSoftwareVersionNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadSoftwareVersionNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.41.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.41.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSoftwareVersionNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSoftwareVersionNumber
Ergebnis in SGBD	Softwareversion
Bedeutung	Softwareversion eines Software-Moduls. Format: 'kssssss' k: Software-Art, ssssss: Software-Stand.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int isAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isAvailable

int isAvailable	
Ergebnis in SGBD	Vorhanden
Bedeutung	Dieses Ergebnis informiert den Anwender, ob mindestens eine Softwareversion übertragen wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.42. IReadSystemNameOrEngineType

4.42.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Motor- oder Systemnummer aus dem Steuergerät aus.

4.42.2. Jobname

ReadSystemNameOrEngineType (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.42.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadSystemNameOrEngineType	
Funktionsname in SGBD	MotorOderSystemnr_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadSystemNameOrEngineType	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadSystemNameOrEngineType	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.42.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.42.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info

int getServiceID	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemNameOrEngineType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemNameOrEngineType
Ergebnis in SGBD	MotorOderSystemnr
Bedeutung	Motor- oder Systemnummer.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.43. IReadVehicleIdentificationNumber

4.43.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liest die Fahrgestellnummer aus dem Steuergerät aus.

4.43.2. Jobname

ReadVehicleIdentificationNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.43.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadVehicleIdentificationNumber	
Funktionsname in SGBD	Fahrgestellnr_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadVehicleIdentificationNumber	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadVehicleIdentificationNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadVehicleIdentificationNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_1

4.43.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.43.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVehicleIdentificationNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVehicleIdentificationNumber
Ergebnis in SGBD	FahrgestellNr
Bedeutung	17-stellige Fahrgestellnummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.44. IReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber

4.44.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job liefert die ursprüngliche Teilenummer eines programmierbaren Steuergerätes.

4.44.2. Jobname

ReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.44.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadVehicleManufacturerECUHa	
Funktionsname in SGBD	Hardwareteilenr_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadVehicleManufacturerECUHardwareNumberZUS6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadVehicleManufacturerECUHardwareNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* ReadVehicleManufacturerECUHardwareNumberZUS6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.44.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.44.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumber
Ergebnis in SGBD	Teilenummer
Bedeutung	Ursprüngliche Teilenummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getComponentCodeHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getComponentCodeHW
Ergebnis in SGBD	BaugruppeHW
Bedeutung	Baugruppen-Hardwarenummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVarietyKeyHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVarietyKeyHW
Ergebnis in SGBD	SortenschluesselHW
Bedeutung	Sortenschlüssel-Hardwarenummer
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseFormat	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseFormat
Ergebnis in SGBD	ResponseFormat
Bedeutung	0 - Responseformat nicht gesetzt1 - Antwort ohne BaugruppeHW und ohne SortenschluesselHW2 - Antwort mit BaugruppeHW und ohne SortenschluesselHW3 - Antwort mit BaugruppeHW und mit SortenschluesselHW
Ergebniszugriff index-basiert	true

int getResponseFormat	
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.45. IReadVWLINIdentificationTable

4.45.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen von Slave-Systemen (Klasse 0) aus dem Fahrzeugsystem.

4.45.2. Jobname

ReadVWLINIdentificationTable (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.45.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReadVWLINIdentificationTable	
Funktionsname in SGBD	IdentSubsystemKl0S22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReadVWLINIdentificationTable	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadVWLINIdentificationTable	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.45.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.45.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getServiceID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultState
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Status
Bedeutung	Der Ergebnisstatus macht Angaben zur Gültigkeit des Ergebniswertes.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getResultValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultValue
Ergebnis in SGBD	Ergebnis\d+Wert
Bedeutung	Das (erste) Ergebnis der Anfrage zum RecordDataIdentifizier. Länge, Formatierung und Inhalt/Bedeutung richten sich nach der Anfrage.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultSets	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultSets
Ergebnis in SGBD	AnzahlErgebnisse
Bedeutung	Liefert die Zahl der Datensätze, die geliefert wurden. Der Rückgabe-Parameter gibt die Gesamtanzahl X der 'ErgebnisXWert' und 'ErgebnisXStatus' an.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.46. IReinitECU

4.46.1. Kurzbeschreibung

Ausführen der Reinitialisierung des Steuergerätes. Dieser Service ist Teil des Datensatz-Downloads über KWP 2000.

4.46.2. Jobname

ReinitECU (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.46.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IReinitECU	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.ReinitECU	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReinitECU	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.46.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.46.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info

int getResponseID	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.47. IRequestSeed

4.47.1. Kurzbeschreibung

Anfordern eines Seed für den Security Access Level 1 (0x2701).

4.47.2. Jobname

RequestSeed (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.47.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IRequestSeed	
Funktionsname in SGBD	Seed_anfordern
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.RequestSeed	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* RequestSeed	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.47.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.47.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getServiceID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getSeed	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSeed
Ergebnis in SGBD	Seed
Bedeutung	Seed, der vom Steuergerät gesendet wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.48. ISelectiveActuatorDiagnosis

4.48.1. Kurzbeschreibung

Direktes Ansteuern von Stellgliedern. Die Messwerte werden bei SelektiveStellglieddiagnose2 nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling Offset übertragen.

4.48.2. Jobname

SelectiveActuatorDiagnosis (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.48.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISelectiveActuatorDiagnosisBase	
Funktionsname in SGBD	SelektiveStellglieddiagnose
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SelectiveActuatorDiagnosis	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISelectiveActuatorDiagnosisBase	
* SelectiveActuatorDiagnosis	
	EcuComErrors.OKAY

4.48.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit dem Argument Steuerung wird der Ablauf der selektiven Stellglieddiagnose gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.NEXT
Wert in SGBD	NAECHSTER
Position	3
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.BREAK
Wert in SGBD	ABBRUCH
Position	4
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.CHECK
Wert in SGBD	CHECKFZG

int actuatorCode	
Parameterindex	2
Name in SGBD	StellglCode
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode entspricht den Fehlercodes.
Parametermapping	false

4.48.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getServiceID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getActuatorCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorCode
Ergebnis in SGBD	StellgliedCode
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode verweist auf eine Tabelle mit der zugehoerigen Bezeichnung des Stellgliedes im Klartext.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getActuatorTestStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorTestStatus
Ergebnis in SGBD	StellgliedTestStatus
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Ergebnisses kann der Ablauf der Stellglieddiagnose überwacht werden.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.49. ISelectiveActuatorDiagnosis2

4.49.1. Kurzbeschreibung

Direktes Ansteuern von Stellgliedern. Die Messwerte werden bei SelektiveStellglieddiagnose2 nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling Offset übertragen.

4.49.2. Jobname

SelectiveActuatorDiagnosis2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.49.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISelectiveActuatorDiagnosisBase	
Funktionsname in SGBD	SelektiveStellglieddiagnose2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SelectiveActuatorDiagnosis2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SelectiveActuatorDiagnosis2	
	EcuComErrors.OKAY

4.49.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit dem Argument Steuerung wird der Ablauf der selektiven Stellglieddiagnose gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.NEXT
Wert in SGBD	NAECHSTER
Position	3
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.BREAK
Wert in SGBD	ABBRUCH
Position	4
Wert	SelectiveActuatorDiagnosisModes2000.CHECK
Wert in SGBD	CHECKFZG

int actuatorCode	
Parameterindex	2
Name in SGBD	StellglCode
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode entspricht den Fehlercodes.
Parametermapping	false

4.49.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getActuatorCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorCode
Ergebnis in SGBD	StellgliedCode
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode verweist auf eine Tabelle mit der zugehoerigen Bezeichnung des Stellgliedes im Klartext.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getActuatorCode	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getActuatorTestStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorTestStatus
Ergebnis in SGBD	StellgliedTestStatus
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Ergebnisses kann der Ablauf der Stellglieddiagnose überwacht werden.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.50. ISendKey

4.50.1. Kurzbeschreibung

Senden eines Key für den Security Access Level 1 (0x2702).

4.50.2. Jobname

SendKey (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.50.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISendKey	
Funktionsname in SGBD	Key_senden
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SendKey	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SendKey	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.50.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

long key	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Key

long key	
Bedeutung	Key für den Security Access.
Parametermapping	false

4.50.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.51. ISendRaw

4.51.1. Kurzbeschreibung

Versenden einer beliebigen PDU.

4.51.2. Jobname

SendRaw (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.51.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISendRaw	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SendRaw	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISendRaw	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SendRaw	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.51.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

byte[] sendData	
Parameterindex	1
Name in SGBD	sendData
Bedeutung	Die Request-PDU.
Parametermapping	false

4.51.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	data
Bedeutung	Die Response-PDU.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.52. ISequentialActuatorDiagnosis2

4.52.1. Kurzbeschreibung

Ansteuern einer festen Sequenz von Stellgliedern. Reihenfolge der Stellgliedertests wird vom Fahrzeugsystem vorgegeben. Bei createSequentialActuatorDiagnosis3 werden die Messwerte nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.52.2. Jobname

SequentialActuatorDiagnosis2 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.52.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISequentialActuatorDiagnosisBas	
Funktionsname in SGBD	Stellglieddiagnose2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SequentialActuatorDiagnosis2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SequentialActuatorDiagnosis2	
	EcuComErrors.OKAY

4.52.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit dem Argument Steuerung wird der Ablauf der selektiven Stellglieddiagnose gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.NEXT
Wert in SGBD	NAECHSTER

int control	
Position	3
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.STOP
Wert in SGBD	ABBRUCH
Position	4
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.CHECK
Wert in SGBD	CHECKFZG
Position	5
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.SWITCH
Wert in SGBD	UMSCHALTEN

4.52.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getActuatorCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorCode
Ergebnis in SGBD	StellgliedCode

int getActuatorCode	
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode verweist auf eine Tabelle mit der zugehörigen Bezeichnung des Stellgliedes im Klartext.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getActuatorTestStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorTestStatus
Ergebnis in SGBD	StellgliedTestStatus
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Ergebnisses kann der Ablauf der Stellglieddiagnose überwacht werden.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.53. ISequentialActuatorDiagnosis3

4.53.1. Kurzbeschreibung

Ansteuern einer festen Sequenz von Stellgliedern. Reihenfolge der Stellgliedtests wird vom Fahrzeugsystem vorgegeben. Bei createSequentialActuatorDiagnosis3 werden die Messwerte nach dem KWP 2000 Verfahren übertragen, d.h. jeder Messwert wird mit Scaling offset übertragen.

4.53.2. Jobname

SequentialActuatorDiagnosis3 (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.53.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISequentialActuatorDiagnosisBas	
Funktionsname in SGBD	Stellglieddiagnose3
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SequentialActuatorDiagnosis3	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SequentialActuatorDiagnosis3	

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISequentialActuatorDiagnosisBas	
	EcuComErrors.OKAY

4.53.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Mit dem Argument Steuerung wird der Ablauf der selektiven Stellglieddiagnose gesteuert.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.NEXT
Wert in SGBD	NAECHSTER
Position	3
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.STOP
Wert in SGBD	ABBRUCH
Position	4
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.CHECK
Wert in SGBD	CHECKFZG
Position	5
Wert	SequentialActuatorDiagnosisModes2000.SWITCH
Wert in SGBD	UMSCHALTEN

4.53.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode

int getResponseID	
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isMeasurementValuesAvailable	
Methode zur Ergebnisabfrage	isMeasurementValuesAvailable
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Merker, ob Messwerte vorhanden sind.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

int getActuatorCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorCode
Ergebnis in SGBD	StellgliedCode
Bedeutung	Stellgliedcode, mit dem der Stellgliedtest identifiziert wird. Der Stellgliedcode verweist auf eine Tabelle mit der zugehörigen Bezeichnung des Stellgliedes im Klartext.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getActuatorTestStatus	
Methode zur Ergebnisabfrage	getActuatorTestStatus
Ergebnis in SGBD	StellgliedTestStatus
Bedeutung	Mit Hilfe dieses Ergebnisses kann der Ablauf der Stellglieddiagnose überwacht werden.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.54. IService22Generic

4.54.1. Kurzbeschreibung

GenerischS22_abfragen. Mit diesem Job werden beliebige Daten mit dem Service 0x22 aus dem Steuergerät ausgelesen. Bei jedem Aufruf wird ein RecordDataIdentifier übergeben. Als Ergebnis wird ein Hex-String in ErgebnisWert übergeben.

4.54.2. Jobname

Service22Generic (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.54.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IService22Generic	
Funktionsname in SGBD	GenerischS22_abfragen
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.Service22Generic	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* Service22Generic	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1

4.54.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int id	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Id
Bedeutung	RecordDataIdentifier der zu schreibenden Daten.
Parametermapping	false

4.54.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getResponseID	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResultState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultState
Ergebnis in SGBD	Ergebnis1Status
Bedeutung	Der ErgebnisStatus macht Angaben zur Gültigkeit des Ergebniswerts.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getResultValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResultValue
Ergebnis in SGBD	Ergebnis1Wert
Bedeutung	Das Ergebnis der Anfrage zum Identifier als binäres Byte-Array.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.55. IService2EGeneric

4.55.1. Kurzbeschreibung

Mit diesem Job werden beliebige Daten mit dem Service 0x22 aus dem Steuergerät ausgelesen. Bei jedem Aufruf wird ein RecordDataIdentifier übergeben. Als Ergebnis wird ein Hex-String in ErgebnisWert übergeben.

4.55.2. Jobname

Service2EGeneric (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.55.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IService2EGeneric	
Funktionsname in SGBD	GenerischS2E_schreiben
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IService2EGeneric	
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.Service2EGeneric	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* Service2EGeneric	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.55.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int id	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Id
Bedeutung	RecordDataIdentifizier der zu schreibenden Daten.
Parametermapping	false

String value	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Wert
Bedeutung	Wert, der in das Fahrzeugsystem geschrieben wird als Hex-String, ASCII-Darstellung von maximal 252 Byte.
Parametermapping	false

4.55.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.56. ISpecialAdaption

4.56.1. Kurzbeschreibung

SonderAnpassung lesen - aendern (testen) - speichern.

4.56.2. Jobname

SpecialAdaption (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.56.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISpecialAdaption	
Funktionsname in SGBD	SonderAnpassung2
Name in SGBD	BAS2SON
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SpecialAdaption	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SpecialAdaption	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE_ANP

4.56.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int channelNumber	
Parameterindex	2
Name in SGBD	KanalNr
Bedeutung	Kanalnummer der Anpassung
Parametermapping	false

int control	
Parameterindex	3

int control	
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Steuerung der einzelnen Arbeitsphasen des Jobs.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	AdaptionModes2000.START
Wert in SGBD	START
Position	2
Wert	AdaptionModes2000.LESEN
Wert in SGBD	LESEN
Position	3
Wert	AdaptionModes2000.AENDERN
Wert in SGBD	AENDERN
Position	4
Wert	AdaptionModes2000.SPEICHERN
Wert in SGBD	SPEICHERN
Position	5
Wert	AdaptionModes2000.STOP
Wert in SGBD	STOP

int newAdaptionValue	
Parameterindex	4
Name in SGBD	NeuerAnpassWert
Bedeutung	Neuer Anpasswert. Wertebereich 0 .. 65535.
Parametermapping	false

4.56.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode

int getResponseID	
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getRoutineState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getRoutineState
Ergebnis in SGBD	RoutineStatus
Bedeutung	Status der Routine.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	04
Meaning	Routine durch Steuergeraet abgebrochen.
Value	05
Meaning	Routine durch Steuergeraet beendet.
Value	81
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 1 Byte-Zahl erforderlich.
Value	82
Meaning	Routine wartet, Eingabe einer 2 Byte-Zahl erforderlich.

int getAdaptionValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValue
Ergebnis in SGBD	AnpassWert
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeugsystem verwendeter Anpasswert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannelNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionChannelNumber
Ergebnis in SGBD	AnpassKanalNr
Bedeutung	Aktuell vom Fahrzeug verwendete Kanalnummer. Die Kanalnummer wird nicht belegt.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getAdaptionChannelNumber	
Value	1.255
Meaning	Beliebiger Wert vom Fahrzeugsystem.
Value	-1
Meaning	Das Fahrzeugsystem liefert keinen Wert.

int getAdaptionValueAtStart	
Methode zur Ergebnisabfrage	getAdaptionValueAtStart
Ergebnis in SGBD	AnpassWertBeimStart
Bedeutung	Zwischengespeicherter Anpasswert vom Fahrzeugsystem nach dem Job-Aufruf mit Steuerung = 'START'. Dieser Wert bleibt auch nach Steuerung = 'AENDERN' erhalten.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isRoutineStarted	
Methode zur Ergebnisabfrage	isRoutineStarted
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Flag, ob Anpassung bereits gestartet wurde.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Anpassung wurde bereits gestartet.
Value	false
Meaning	Anpassung wurde noch nicht gestartet.

boolean isReadMeasurementValues	
Methode zur Ergebnisabfrage	isReadMeasurementValues
Ergebnis in SGBD	MWVorhanden
Bedeutung	Dieses Ergebnis informiert den Anwender, ob das Fahrzeugsystem Meßwerte liefert.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Messwerte vorhanden.
Value	false

boolean isReadMeasurementValues	
Meaning	Keine Messwerte vorhanden.

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MW_Wert
Bedeutung	Messwert
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWEinh_Text
Bedeutung	Messeinheit. Leerstring wenn keine Einheit vorhanden.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

IMeasurementValue getMeasurementValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValue
Ergebnis in SGBD	MWNA_Wert
Bedeutung	Nummer der Normanzeige
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Measurement Value Handling

List<IMeasurementValue> getMeasurementValueList	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMeasurementValueList
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Rueckgabe aller Messwerte als Liste.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isErrorValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	isErrorValue
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result

boolean isErrorValue	
Bedeutung	Flag, ob der uebergebene Anpasswert ist ausserhalb des gueltigen Wertebereichs ist.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.57. ISpecialLogin2

4.57.1. Kurzbeschreibung

Einloggen in das Fahrzeugsystem.

4.57.2. Jobname

SpecialLogin2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.57.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISpecialLogin2	
Funktionsname in SGBD	SonderLogin2
Name in SGBD	BAS2SON
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SpecialLogin2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SpecialLogin2	
	EcuComErrors.OKAY

4.57.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

String logCode	
Parameterindex	2

String logCode	
Name in SGBD	LogCode
Bedeutung	Zugriffscode, mit dem die Zugriffsberechtigung erteilt wird.
Parametermapping	false

int accessMode	
Parameterindex	3
Name in SGBD	AccessMode
Bedeutung	Zugriffsstufe, mit der die Zugriffsberechtigung arbeitet. Mögliche Werte: 34 und 56.
Parametermapping	false

4.57.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.58. ISpecialWriteCodingValue2

4.58.1. Kurzbeschreibung

Codieren des Fahrzeugsystems (Variante 2) ohne Rücklesen des Codierwerts. Bei KWP 1281-Fahrzeugsystemen wurde mit 'Login' ein Wert (Codierwert) im Fahrzeugsystem hinterlegt.

4.58.2. Jobname

SpecialWriteCodingValue2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.58.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISpecialWriteCodingValue2	
Funktionsname in SGBD	SonderCodierung2
Name in SGBD	BAS2SON
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SpecialWriteCodingValue2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SpecialWriteCodingValue2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.58.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	LogCode
Bedeutung	Wert, mit dem das Fahrzeugsystem codiert wird.
Parametermapping	false

4.58.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.59. IStartDiagnosticSession

4.59.1. Kurzbeschreibung

Startet eine neue Diagnose Session.

4.59.2. Jobname

StartDiagnosticSession (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.59.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IStartDiagnosticSession	
Funktionsname in SGBD	StartDiagnosticSession
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.StartDiagnosticSession	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* StartDiagnosticSession	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1

4.59.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

short sessionType	
Parameterindex	1
Name in SGBD	DiagnoseSession
Bedeutung	Auswahl des Diagnosemodes. Wertebereich 0x00, 0x83-0x86, 0x89. -1 für parameterlosen Aufruf der SGBDen.

short sessionType	
Parametermapping	false

4.59.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getTBoot	
Methode zur Ergebnisabfrage	getTBoot
Ergebnis in SGBD	-
Bedeutung	Der Tester muss die Zeit T_Boot abwarten, bis das SG nach Abstieg in den Bootloader wieder kommunizieren kann.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFBoot	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFBoot
Ergebnis in SGBD	-
Bedeutung	Mit F_Boot muss das SG dem Tester einen Faktor zur Berechnung der Wartezeit T_Boot übergeben, die das SG benötigt, um in den Bootloader abzustiegen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.60. ISupportedFunctions

4.60.1. Kurzbeschreibung

Abfrage der Diagnosefunktionen, die vom Fahrzeugsystem unterstützt werden.

4.60.2. Jobname

SupportedFunctions (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.60.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISupportedFunctions	
Funktionsname in SGBD	UnterstFunktionen_abfragen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctions	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsMOT2000	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsMOV2000	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsMOV2BUG	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsMOV2EDC	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsWEG2000	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.SupportedFunctionsZST6V01	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SupportedFunctions	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsMOT2000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsMOV2000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsMOV2BUG	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsMOV2EDC	

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ISupportedFunctions	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsWEG2000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
* SupportedFunctionsZST6V01	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.60.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

4.60.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getFunctionCode	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFunctionCode
Ergebnis in SGBD	FunktionsNr
Bedeutung	Liste der vom ECU unterstützte Diagnosefunktionen.Bedeutung der Funktionsnummern siehe extra Dokumentation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

4.61. ITrainGVA

4.61.1. Kurzbeschreibung

Programmieren des GFA-Keys, Komponentenschutz GFA anlernen.

4.61.2. Jobname

TrainGVA (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.61.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ITrainGVA	
Funktionsname in SGBD	GFA_Anlernen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.TrainGVA	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* TrainGVA	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.61.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String dataGVA	
Parameterindex	1
Name in SGBD	GFADaten
Bedeutung	Globale Fahrzeug-Authentifikation
Parametermapping	false

4.61.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.62. ITrainICA

4.62.1. Kurzbeschreibung

Programmieren des IKA-Keys, Komponentenschutz IKA anlernen.

4.62.2. Jobname

TrainICA (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.62.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.ITrainICA	
Funktionsname in SGBD	IKA_anlernen
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.TrainICA	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* TrainICA	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.62.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String dataICA	
Parameterindex	1
Name in SGBD	IKADaten
Bedeutung	Individuelle Komponenten-Authentifikation
Parametermapping	false

4.62.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.63. IUnlockImmobiliser

4.63.1. Kurzbeschreibung

Freischalten der Wegfahrsperre, Freischaltung WFS IV.

4.63.2. Jobname

UnlockImmobiliser (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.63.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IUnlockImmobiliser	
Funktionsname in SGBD	WFS_freischalten
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.UnlockImmobiliser	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* UnlockImmobiliser	
	EcuComErrors.OKAY

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IUnlockImmobiliser	
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_4
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.63.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

String vin	
Parameterindex	2
Name in SGBD	VIN
Bedeutung	17-stellige Fahrgestellnummer
Parametermapping	false

String bgw	
Parameterindex	3
Name in SGBD	BGW
Bedeutung	14-stellige Ident-/Seriennummer
Parametermapping	false

String wfs	
Parameterindex	4
Name in SGBD	WFSDaten
Bedeutung	4 -stellige PIN (hex), 2 -stellige P-Klasse (hex). 14-stellige SKC (hex), 8 -stellige MAC (hex)
Parametermapping	false

boolean pinEncoded	
Parameterindex	5
Name in SGBD	PINVerschluesselt
Bedeutung	True (In WFSDaten übergebene PIN ist verschlüsselt) / False (In WFSDaten übergebene PIN ist nicht verschlüsselt)
Parametermapping	false

4.63.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID

int getServiceID	
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.64. IUnlockImmobiliser2

4.64.1. Kurzbeschreibung

Freischalten der Wegfahrsperre, Freischaltung WFS IV

4.64.2. Jobname

UnlockImmobiliser2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.64.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IUnlockImmobiliser2	
Funktionsname in SGBD	WFS_freischalten2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.UnlockImmobiliser2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* UnlockImmobiliser2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IUnlockImmobiliser2	
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.64.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	true

String vin	
Parameterindex	2
Name in SGBD	VIN
Bedeutung	17-stellige Fahrgestellnummer
Parametermapping	false

String wfs	
Parameterindex	3
Name in SGBD	WFSDaten
Bedeutung	4 -stellige PIN (hex), 2 -stellige P-Klasse (hex). 14-stellige SKC (hex), 8 -stellige MAC (hex)
Parametermapping	false

4.64.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.65. IWriteCodingValue

4.65.1. Kurzbeschreibung

Codieren des Fahrzeugsystems mit Auslesen des altenCodierwerts und der neuen Identifikationsinformationen.

4.65.2. Jobname

WriteCodingValue (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.65.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValue	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraet_codieren
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValue	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValue	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_NC
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_SUBSYSTEM_NOT_FOUND
	EcuComErrors.ERROR_NRC
	EcuComErrors.RETURNED_CODES_DONT_MATCH

4.65.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int codingValue	
Parameterindex	2

int codingValue	
Name in SGBD	ParameterCode
Bedeutung	Wert, mit dem das Fahrzeugsystem codiert wird. Wertebereich: Master (1..8388607), Slave (1..16777215).
Parametermapping	false

int codingType	
Parameterindex	3
Name in SGBD	GeraeteCodierungTyp
Bedeutung	Typ der GeraeteCodierung. Werte 0x03 (Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.), 0x2s ((s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.)
Parametermapping	false

4.65.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertParametercode
Bedeutung	Maximaler Wert für die Gerätecodierung.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

int getCodingValueMax	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	GeraeteErkennung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstandes incl. Softwareversion im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumber	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumber
Ergebnis in SGBD	GeraeteNummer
Bedeutung	12-stellige Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem. Jede einzelne Nummer hat 12 Zeichen.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingValueNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueNew
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungNeu
Bedeutung	Neuer Codierwert im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprintNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprintNew
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodeNeu
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprintNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprintNew

IFingerprint getFingerprintNew	
Ergebnis in SGBD	ImporteursCodeNeu
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprintNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprintNew
Ergebnis in SGBD	WerkstattCodeNeu
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

int getCodingValueOld	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueOld
Ergebnis in SGBD	GeraeteCodierungAlt
Bedeutung	Aktueller Codierwert im Fahrzeugsystem
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.66. IWriteCodingValue2

4.66.1. Kurzbeschreibung

Codieren des Fahrzeugsystems (Variante 2) ohne Rücklesen des Codierwerts. Bei KWP 1281-Fahrzeugsystemen wurde mit 'Login' ein Wert (Codierwert) im Fahrzeugsystem hinterlegt.

4.66.2. Jobname

WriteCodingValue2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.66.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smeardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValue2	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraet_codieren2
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValue2	
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValue2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValue2	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.66.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	ParameterCode
Bedeutung	Wert, mit dem das Fahrzeugsystem codiert wird.
Parametermapping	false

4.66.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.67. IWriteCodingValue2S2E

4.67.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job schreibt die Codierung mit dem Service 0x2E in ein Steuergerät.

4.67.2. Jobname

WriteCodingValue2S2E (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.67.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValue2S2E	
Funktionsname in SGBD	CodierungS2E_schreiben2
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValue2S2E	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValue2S2E	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_4
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IBT_3

4.67.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

String codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	CodierungWert
Bedeutung	Codierdaten im binären Format, ASCII-Darstellung von 3..30 byte Hex.
Parametermapping	false

int list	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Liste
Bedeutung	Verwendete Liste. 0: Für das Master-Steuergerät wird keine Liste benötigt. 1: Kurze Liste (0x0606). 2: Lange Liste (0x0607).
Parametermapping	false

int subSystemIndex	
Parameterindex	4
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Steuergeräts. Wertebereich: -1 für Master-Steuergerät, 0 bis 47.
Parametermapping	false

4.67.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	CodierungWertNeuBinaer
Bedeutung	AktuelleCodierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.68. IWriteCodingValueLong

4.68.1. Kurzbeschreibung

Codieren des Fahrzeugsystems

4.68.2. Jobname

WriteCodingValueLong (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.68.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValueLong	
Funktionsname in SGBD	LangeCodierung_schreiben
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValueLong	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValueLongDID6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValueLong	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.RETURNED_CODES_DONT_MATCH_2
* WriteCodingValueLongDID6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.68.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

byte[] codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	CodierungWert

byte[] codingValue	
Bedeutung	Werte, mit denen das Fahrzeugsystem codiert wird.
Parametermapping	false

int codingType	
Parameterindex	3
Name in SGBD	GeraeteCodierungTyp
Bedeutung	Typ der GeraeteCodierung. Werte: 0x00 (Der gelesene Wert wird verwendet), 0x10 (Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring)), 0x3s ((s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar. Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring)).
Parametermapping	false

4.68.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValueNew	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueNew
Ergebnis in SGBD	CodierungWertNeuBinaer
Bedeutung	Neuer Wert, mit dem das Fahrzeugsystem codiert wurde als binäres Byte-Array.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	

byte[] getCodingValueNew	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.69. IWriteCodingValueS2E

4.69.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job schreibt die Codierung mit dem Service 0x2E in ein Steuergerät.

4.69.2. Jobname

WriteCodingValueS2E (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.69.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteCodingValueS2E	
Funktionsname in SGBD	CodierungS2E_schreiben
Name in SGBD	BAS2001
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteCodingValueS2E	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteCodingValueS2E	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_IBT_3

4.69.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

String codingValue	
Parameterindex	2
Name in SGBD	CodierungWert

String codingValue	
Bedeutung	Codierdaten im binären Format, ASCII-Darstellung von 3..30 byte Hex.
Parametermapping	false

int subSystemIndex	
Parameterindex	3
Name in SGBD	SubSysIdx
Bedeutung	Index des Steuergeräts. Wertebereich: -1 für Master-Steuergerät, 0 bis 47.
Parametermapping	false

4.69.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

byte[] getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	CodierungWertNeuBinaer
Bedeutung	AktuelleCodierdaten im binären Format.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.70. IWriteDataRecord

4.70.1. Kurzbeschreibung

Job zum Schreiben eines Datensatzes in ein ECU ueber KWP2000 gemäß Spezifikation'Ablauf Datensatzschreiben für KWP2000 Steuergeräte', V1.8 vom 15.03.2007

4.70.2. Jobname

WriteDataRecord (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.70.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteDataRecord	
Funktionsname in SGBD	Datensatz_schreiben
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteDataRecord	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteDataRecordAIR6V02	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteDataRecordRAD6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteDataRecord	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_0
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_1
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_2
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_3
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_4
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_5
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_6
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_7
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_8
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_10
	EcuComErrors.ERROR_EJOBSTATUS
* WriteDataRecordAIR6V02	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_0
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteDataRecord	
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_1
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_2
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_3
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_4
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_5
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_6
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_7
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_8
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_10
	EcuComErrors.ERROR_EJOBSTATUS
* WriteDataRecordRAD6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_0
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.ERROR_VALUE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_1
	EcuComErrors.ERROR_BLOCKTITLE
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING_STEP_2
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_3
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_4
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_5
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_6
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_7
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_8
	EcuComErrors.ERROR_DATABASE_STEP_10
	EcuComErrors.ERROR_EJOBSTATUS

4.70.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

String filename	
Parameterindex	2
Name in SGBD	XMLDatei

String filename	
Bedeutung	Pfad und Name der XML-Datei, die die Datensätze enthält.
Parametermapping	false

IEcuComJobEventListener listener	
Parameterindex	3
Name in SGBD	IEcuComJobEventListener
Bedeutung	IExecuteSyncCallback, ein Interface zur asynchronen Ausführung und Fortschrittsanzeige.
Parametermapping	false

4.70.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getMessageCount	
Methode zur Ergebnisabfrage	getMessageCount
Ergebnis in SGBD	TelegrammZaehler
Bedeutung	Nummer des zuletzt vom Job abgeschickten Telegramms, beginnend bei 1
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

String getDatabaseError	
Methode zur Ergebnisabfrage	getDatabaseError

String getDatabaseError	
Ergebnis in SGBD	DatabaseError
Bedeutung	Status-(Fehler-)Meldung vom Flashmodul. Folgende Werte sind möglich: "(Leerstr.) - kein Fehler '0x80030032' - Fehler beim Öffnen der SGO-Datei '0x80030034' - Fehler beim Lesen der SGO-Datei '0x80030035' - Interner Fehler '0x80030036' - Keine gültige SGO-Datei '0x80030037' - Checksummenfehler in der SGO-Datei '0x80030038' - SGO-Datei nicht gefunden
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.71. IWriteFSC

4.71.1. Kurzbeschreibung

Schreiben des FSC in das Fahrzeugsystem.

4.71.2. Jobname

WriteFSC (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.71.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteFSC	
Funktionsname in SGBD	FSC_schreiben
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteFSC	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteFSC	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING
	EcuComErrors.READY

4.71.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	WerkstattCode

String fingerprintString	
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

int newFSC	
Parameterindex	2
Name in SGBD	FSC
Bedeutung	Identifikationsdaten
Parametermapping	false

int pin	
Parameterindex	3
Name in SGBD	PIN
Bedeutung	Geheimnummer
Parametermapping	false

boolean pinEncoded	
Parameterindex	4
Name in SGBD	PINVerschluesselt
Bedeutung	Angabe, ob die PIN in den WFS-Daten von FAZIT verschlüsselt ist.
Parametermapping	false
Wertebereich:	
Position	1
Wert	false
Wert in SGBD	0
Position	2
Wert	true
Wert in SGBD	1

4.71.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getNewFSC	
Methode zur Ergebnisabfrage	getNewFSC
Ergebnis in SGBD	FSCNeu
Bedeutung	Neue Identifikationsdaten im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getBlockingTimeSA	
Methode zur Ergebnisabfrage	getBlockingTimeSA
Ergebnis in SGBD	SperrzeitSecurityAccess
Bedeutung	Sperrzeit des Security Access.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getBlockingTimeCAN	
Methode zur Ergebnisabfrage	getBlockingTimeCAN
Ergebnis in SGBD	SperrzeitCAN
Bedeutung	Sperrzeit des CAN.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.72. IWriteGatewayCodingValueS2E

4.72.1. Kurzbeschreibung

Schreiben der GatewayCodierung in das Gateway-Steuergerät über Dienst 0x22.

4.72.2. Jobname

WriteGatewayCodingValueS2E (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.72.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteGatewayCodingValueS2E	
Funktionsname in SGBD	GatewayCodierungS2E_schreiben
Name in SGBD	DID6000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteGatewayCodingValueS2E	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteGatewayCodingValueS2EDID6000	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteGatewayCodingValueS2E	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.JOB_NOT_IMPLEMENTED
* WriteGatewayCodingValueS2EDID6000	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.72.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String codingValue	
Parameterindex	1
Name in SGBD	CodierungWert
Bedeutung	Werte, mit denen das Fahrzeugsystem codiert wird.
Parametermapping	false

4.72.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.73. IWriteMemory

4.73.1. Kurzbeschreibung

Beschreiben von Speicherzellen im Fahrzeugsystem.

4.73.2. Jobname

WriteMemory (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.73.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteMemory	
Funktionsname in SGBD	Speicher_schreiben
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteMemory	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteMemory	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.73.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

int numberOfAddressBytes	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrBytes
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes.
Parametermapping	false

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Adresse, an die die Daten Inhalt_Zelle geschrieben werden sollen.
Parametermapping	false

byte writeData	
Parameterindex	3
Name in SGBD	Inhalt_Zelle
Bedeutung	Ein Datenbyte, das an die angegebene Adresse geschrieben wird.
Parametermapping	false

4.73.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.74. IWriteMemoryBlock

4.74.1. Kurzbeschreibung

Beschreiben von Speicherzellen im Fahrzeugsystem.

4.74.2. Jobname

WriteMemoryBlock (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.74.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteMemoryBlock	
Funktionsname in SGBD	Speicherblock_schreiben
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteMemoryBlock	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteMemoryBlock	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_2
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_3
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.74.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

void -	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Anzahl_AdrBytes
Bedeutung	Anzahl der Adressbytes
Parametermapping	true

int startAddress	
Parameterindex	2
Name in SGBD	Anfangsadresse
Bedeutung	Adresse, an die die Datenbytes geschrieben werden sollen.
Parametermapping	false

String writeData	
Parameterindex	3
Name in SGBD	DatenBytes
Bedeutung	Datenbytes, die angegebene Adresse geschrieben werden sollen.
Parametermapping	false

4.74.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info

int getServiceID	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.75. IWriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber

4.75.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job dient zur Übertragung des Werkstattcodes (Fingerprints) des aktuell angeschlossenen Test- oder Prüfsystems. Er ist Teil des Datensatz-Schreibens.

4.75.2. Jobname

WriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.75.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteRepairShopCodeOrTesterSerialNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.75.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String fingerprintString	
Parameterindex	1
Name in SGBD	-
Bedeutung	Fingerprint vom Tester.
Parametermapping	false

4.75.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.76. IWriteVehicleEquipmentCodeAndPRNumberCombination**4.76.1. Kurzbeschreibung**

Dieser Job dient zur Übertragung des Ausstattungs-Codes bzw. der PR-Nummern- Kombination des Systems (siehe ZDCProzess). Er ist Teil des Datensatz-Schreibens.

4.76.2. Jobname

WriteVehicleEquipmentCodeAndPRNumberCombination (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.76.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVehicleEquipmentCodeAnd	
Funktionsname in SGBD	-

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVehicleEquipmentCodeAnd	
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteVehicleEquipmentCodeAndPRNumberCombination	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteVehicleEquipmentCodeAndPRNumberCombination	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.76.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String prIndex	
Parameterindex	1
Name in SGBD	-
Bedeutung	Prüfnummer als 8-Byte-Hex-String, z.B. 0000004AF2158000.
Parametermapping	false

4.76.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.77. IWriteVehicleIdentificationNumber

4.77.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job schreibt die Fahrgestellnummer ins Steuergerät.

4.77.2. Jobname

WriteVehicleIdentificationNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.77.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVehicleIdentificationNumber	
Funktionsname in SGBD	Fahrgestellnr_schreiben
Name in SGBD	BAS2000
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteVehicleIdentificationNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteVehicleIdentificationNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.77.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String vehicleIdentificationNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Fahrgestellnr
Bedeutung	17-stellige Fahrgestellnummer
Parametermapping	false

4.77.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID

int getResponseID	
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.78. IWriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber

4.78.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job dient zur Übertragung des systemspezifischen Daten-/Zielfdatencontainers (ZDC) der einen oder mehrere Datensätze eines Systems enthalten kann. Kombination des Systems (siehe ZDCProzess). Er ist Teil des Datensatz-Schreibens.

4.78.2. Jobname

WriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.78.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteVWDataSetNumberOrECUDataContainerNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.78.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String partNumber	
Parameterindex	1
Name in SGBD	-
Bedeutung	Teilenummer des ZDC. Nach VW 80125: Dieser DataIdentifier enthält eine VW-Teilenummer (z. B. ZBZZZZZZXX). Jeder

String partNumber	
	unterscheidbarer Daten-/Zielfdatencontainer erhält eine eigene Teilenummer. Der Index XX darf nur Großbuchstaben und Leerzeichen enthalten (Z = Zahl, B = Buchstaben).
Parametermapping	false

4.78.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.79. IWriteVWDataSetVersionNumber

4.79.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job dient zur Übertragung der Version eines systemspezifischen Daten-/Zielfdatencontainers (ZDC) der einen oder mehrere Datensätze enthalten kann. Er ist Teil des Datensatz-Schreibens.

4.79.2. Jobname

WriteVWDataSetVersionNumber (Argument der Methode
IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.79.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVWDataSetVersionNumber	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH

de.volkswagen.smdlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVWDataSetVersionNumber	
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteVWDataSetVersionNumber	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteVWDataSetVersionNumber	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.79.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String version	
Parameterindex	1
Name in SGBD	-
Bedeutung	Zu übertragende Version des ZDC. Nach VW 80125: Generell gilt: Im ersten Byte (High-Byte) sind nur Großbuchstaben von A bis Z und in den folgenden 3-Bytes sind nur Zahlen von 0 bis 9 erlaubt. Startwert ist pro VWDataSetNumber 001dez. Bei jeder Änderung Datensatzes im Datencontainer (ZDC) wird die Versionsnummer um 1 (EINS) erhöht.
Parametermapping	false

4.79.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

4.80. IWriteVWEOLConfiguration

4.80.1. Kurzbeschreibung

Dieser Job dient zur Übertragung der Bauzustandsdokumentation am Bandende von VW (Info der Freigabetabelle). Er ist Teil des Datensatz-Schreibens.

4.80.2. Jobname

WriteVWEOLConfiguration (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

4.80.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.kwp2000.IWriteVWEOLConfiguration	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS2FLSH, BAS6FLSH
Protokoll	KWP2000
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.kwp2000.WriteVWEOLConfiguration	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* WriteVWEOLConfiguration	
	EcuComErrors.OKAY
	EcuComErrors.ERROR_ARGUMENT_1
	EcuComErrors.ERROR_PROGRAMMING

4.80.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String eolConf	
Parameterindex	1
Name in SGBD	-
Bedeutung	Wert der zu übertragenden Bauzustandsdokumentation als 18-Byte-Ascii-String. Lt. VW80125 werden folgende Werte am Bandende eingetragen: Byte01-03: Hardware-Baugruppe, Byte04-07: Hardware-Sortenschlüssel, Byte08-10: Software-Baugruppe, Byte11-14: Software-Sortenschlüssel, Byte15-18: Variante der Software-Sorte
Parametermapping	false

4.80.5. Ergebnisse des Jobs

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID

int getServiceID	
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

5. Interfaces UDS

5.1. IReadECUIdentification2

5.1.1. Kurzbeschreibung

Auslesen der Identifikationsinformationen aus dem Fahrzeugsystem.

5.1.2. Jobname

ReadECUIdentification2 (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

5.1.3. Basisinformationen

de.volkswagen.smarclang.corpext.ecucom.framework.jobs.uds.IReadECUIdentification2	
Funktionsname in SGBD	Steuergeraeteversion_abfragen2
Name in SGBD	BAS7000
Protokoll	UDS
Auszuführende Methode	executeSync
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.uds.ReadECUIdentification2	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* ReadECUIdentification2	
	EcuComErrors.OKAY

5.1.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

String control	
Parameterindex	1
Name in SGBD	Steuerung
Bedeutung	Funktionssteuerung. Dieser Parameter wird nicht mehr benötigt, wurde jedoch aus Kompatibilitätsgründen nicht entfernt. Der übergebene Wert wird ignoriert.
Parametermapping	false

5.1.5. Ergebnisse des Jobs

boolean isIdentificationComplete	
Methode zur Ergebnisabfrage	isIdentificationComplete
Ergebnis in SGBD	IdentifikationVollstaendig
Bedeutung	Kennung, ob die Identifikation des Fahrzeugsystems vollständig ist.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

boolean isIdentificationComplete	
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Die Identifikation ist vollständig.
Value	false
Meaning	Die Identifikation ist nicht vollständig.

String getPartNumberSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberSW
Ergebnis in SGBD	SWTeilenummer
Bedeutung	Software Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getPartNumberHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getPartNumberHW
Ergebnis in SGBD	HWTeilenummer
Bedeutung	Hardware-Teilenummer aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionSW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionSW
Ergebnis in SGBD	SWVersion
Bedeutung	Software-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getVersionHW	
Methode zur Ergebnisabfrage	getVersionHW
Ergebnis in SGBD	HWVersion
Bedeutung	Hardware-Version aus dem Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getCodingTable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingTable
Ergebnis in SGBD	CodierungTyp
Bedeutung	Typ der Codierung
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	0x00
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist nicht codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x03
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x10
Meaning	Das Fahrzeugsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	0x2s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist codierbar nach KWP 2000 light plus.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert die 24-Bit Codierung.
Value	0x3s
Meaning	(s=Nummer des Subsystems) Das Subsystem ist mit einem langen Codierwort codierbar.Das Ergebnis GeraeteCodierung liefert keine Codierung (Leerstring).
Value	Sonst
Meaning	Das Steuergerät liefert einen undefinierten Wert.Das Ergebnis Codierung liefert keine Codierung (Leerstring).

String getCodingValue	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValue
Ergebnis in SGBD	Codierung
Bedeutung	Codierwert im Fahrzeugsystem. Master 0..8388607, Slaves 0..16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	?????
Meaning	Nicht gesetzt
Value	!!!!

String getCodingValue	
Meaning	Undefiniert
Value	*****
Meaning	Lange Codierung
Value	Sonst
Meaning	Codierwert

int getCodingValueMax	
Methode zur Ergebnisabfrage	getCodingValueMax
Ergebnis in SGBD	MaxWertCodierung
Bedeutung	Maximaler Wert für die Gerätecodierung. Master 8388607, Slaves 16777215.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

String getSystemIdentification	
Methode zur Ergebnisabfrage	getSystemIdentification
Ergebnis in SGBD	Systembezeichnung
Bedeutung	Systembezeichnender Text und Kennzeichnung des Datenstands im Fahrzeugsystem.
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Geraetenummer
Bedeutung	IFingerprint: deviceCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getDeviceCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Importeursnummer
Bedeutung	IFingerprint: importerCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets

IFingerprint getFingerprint	
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getImporterCode

IFingerprint getFingerprint	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFingerprint
Ergebnis in SGBD	Betriebsnummer
Bedeutung	IFingerprint: workshopCode
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	Special Fingerprint Handling: getWorkshopCode

boolean isInCompound	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInCompound
Ergebnis in SGBD	ImVerbund
Bedeutung	Verbundinformation
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	true
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet im Verbund.
Value	false
Meaning	Das Fahrzeugsystem arbeitet nicht im Verbund.

int getFlashable	
Methode zur Ergebnisabfrage	getFlashable
Ergebnis in SGBD	ECUFlashbar
Bedeutung	Hinweis, ob das Steuergerät flashbar ist
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	
Value	1
Meaning	Das SG ist flashbar.
Value	0
Meaning	Das SG ist NICHT flashbar

int getProgrammingState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgrammingState
Ergebnis in SGBD	Programmierstatus

int getProgrammingState	
Bedeutung	Programmierungsinformation bestehend aus: Programmierstatus (high Byte), Zähler Programmierversuche, Zähler erfolgreiche Programmierversuche, Programmierbedingungen (low Byte)
Ergebniszugriff index-basiert	true
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	getResultSets
Getter in Ergebnis-Interface	

int getServiceType	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceType
Ergebnis in SGBD	Service22
Bedeutung	Verwendeter Service: 0: Service 0x1A, 1: Service 0x22, -1: undefiniert (z.B. KWP2181, LT2).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isInconsistencyBit	
Methode zur Ergebnisabfrage	isInconsistencyBit
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Liefert den Zustand des Inkonsistenz-Bits aus den ECUProgrammingInformation zurück (ECUKonsistenz).
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

long getProgState	
Methode zur Ergebnisabfrage	getProgState
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	Liefert die ECUProgrammingInformation zur Kennzeichnung der Programmierbarkeit und die Programmkonsistenz des Systems zurück.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

boolean isUpdateExists	
Methode zur Ergebnisabfrage	isUpdateExists
Ergebnis in SGBD	Not a SGBD Result
Bedeutung	???

boolean isUpdateExists	
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getServiceID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getServiceID
Ergebnis in SGBD	ServiceID
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

int getResponseID	
Methode zur Ergebnisabfrage	getResponseID
Ergebnis in SGBD	ResponseCode
Bedeutung	Satz0-Info
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

5.2. ISendRaw

5.2.1. Kurzbeschreibung

Senden beliebiger Request-PDU's.

5.2.2. Jobname

SendRaw (Argument der Methode IEcuComDiagLogicalLink::createEcuComJob)

5.2.3. Basisinformationen

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.uds.ISendRaw	
Funktionsname in SGBD	-
Name in SGBD	BAS7000
Protokoll	UDS
Auszuführende Methode	executeSync

de.volkswagen.scardlang.corpext.ecucom.framework.jobs.uds.ISendRaw	
Implementierungsvarianten:	
* de.volkswagen.ecf.jobs.uds.SendRaw	
Statuscodes der Jobvarianten (Methode getJobStatusCode):	
* SendRaw	
	EcuComErrors.OKAY

5.2.4. Eingangsparameter des Jobs (Argumente der Methode executeSync)

byte[] sendData	
Parameterindex	1
Name in SGBD	sendData
Bedeutung	Die Request-PDU.
Parametermapping	false

5.2.5. Ergebnisse des Jobs

byte[] getData	
Methode zur Ergebnisabfrage	getData
Ergebnis in SGBD	data
Bedeutung	Die Response-PDU.
Ergebniszugriff index-basiert	false
Methode zur Abfrage der Ergebnisanzahl	
Getter in Ergebnis-Interface	

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
ASAM	Association for Standardization of Automation and Measuring Systems
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CAN	Controller Area Network
DTC	Diagnostic Trouble Code, Fehlerspeicher
DTS	Diagnostic Tool Set
ECF	EcuComFramework
ECU	Electronic Control Unit, Steuergerät
EDC	Electronic Diesel Control
EDIC	Enhanced Diagnostic Interface Computer
CAN	Controller Area Network
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EOL	End Of Line
GFS	Geführte Fehlersuche
GVA	Global Vehicle Authentication , Globale Fahrzeug-Authentifikation
GW	Gateway
HW	Hardware
ICA	Individual Component Authentication , Individuelle Komponenten-Authentifikation
KWP	Keyword Protokoll
LSB	Least Significant Bit
LIN	Local Interconnect Network
MCD	Measure Calibration Diagnosis
MSB	Most Significant Bit
MW(B)	Messwert(block)
NA	Normanzeige
OBD	On-Board-Diagnose
ODX	Open Diagnostic Data Exchange
PMC	Parametercodierung
SAE	Society of Automotive Engineers
SG	Steuergerät
SGBD	Steuergerätebeschreibungsdatei
SGT	Stellgliedtest
SW	Software
TP	Transportprotokoll

Abkürzung	Beschreibung
UDS	Unified Diagnostic Services
VAUDAS	Volkswagen/Audi-Diagnoseablaufsystem
VL	Verbauliste
WFS	Wegfahrsperre
WSC	Werkstattcode

Quellenverzeichnis

[TechAnfFunkt] R.Taubert. *Technische Anforderungen Unterstützte Funktionen V1.0*. Softing AG, 17.03.2006.

Stichwortverzeichnis