

Documentazione API – In-Out

Sistema di gestione pesate e accessi. Tutte le richieste hanno base URL `http://<host>:<port>`.

Autenticazione

La quasi totalità degli endpoint richiede un token JWT nell'header HTTP:

```
Authorization: Bearer <token>;
```

Il token si ottiene tramite il login. Gli unici endpoint pubblici (senza token) sono:

- POST `/api/auth/login`
 - POST `/api/command-weigher/weighing/auto`
-

1. Autenticazione

Login

```
POST /api/auth/login
```

Body:

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

Risposta:

```
{
  "access_token": "string"
}
```

Profilo utente corrente

```
GET /api/auth/me
```

Restituisce le informazioni dell'utente autenticato.

Aggiorna profilo

```
PATCH /api/auth/me
```

Body (tutti i campi opzionali):

```
{
  "password": "string",
  "description": "string"
}
```

2. Anagrafica

Le entità anagrafiche condividono la stessa struttura di endpoint. I prefissi disponibili sono:

Prefisso	Entità
/api/anagrafic/subject	Soggetti (clienti/fornitori)
/api/anagrafic/vehicle	Veicoli
/api/anagrafic/driver	Autisti
/api/anagrafic/vector	Vettori
/api/anagrafic/material	Materiali
/api/anagrafic/operator	Operatori

Lista

GET /{prefisso}/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
limit	int	Numero massimo di risultati
offset	int	Offset per paginazione
order_by	string	Campo su cui ordinare
order_direction	string	asc o desc

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 100
}
```

Crea

POST /{prefisso}

Richiede permessi di scrittura.

Soggetto (/api/anagrafic/subject)

```
{
  "social_reason": "Ragione Sociale Srl",
  "telephone": "0123456789",
  "cfpiva": "12345678901"
}
```

Veicolo (/api/anagrafic/vehicle)

```
{
  "plate": "AB123CD",
  "description": "Camion rosso",
  "tare": 5000
}
```

tare è in kg e deve essere > 0.

Autista / Vettore / Operatore

```
{
  "social_reason": "Nome Cognome",
  "telephone": "0123456789",
  "cfpiva": "XXXXXX"
}
```

Materiale

```
{
  "description": "Ghiaia"
}
```

Modifica

```
PATCH /{prefisso}/{id}
```

Richiede permessi di scrittura. Stessa struttura del body di creazione, tutti i campi opzionali.

Elimina

```
DELETE /{prefisso}/{id}
```

Richiede permessi di scrittura.

Elimina tutti

```
DELETE /{prefisso}
```

Richiede permessi di scrittura.

Import massivo da file

```
POST /{prefisso}/upload-file
```

Accetta file CSV o Excel (multipart/form-data).

3. Prenotazioni / Accessi

Base: /api/anagrafic/access

Tipi di prenotazione

Il sistema distingue tre modalità di prenotazione, controllate dai campi `permanent` e `number_in_out`:

Prenotazione standard (`permanent: false, number_in_out: null`)

Una prenotazione singola senza vincoli sul numero di pesate. Rimane aperta finché non viene chiusa manualmente o finché non viene eseguita una pesata completa (peso 1 + peso 2). Tipicamente usata per un ingresso/uscita occasionale.

Prenotazione con numero di operazioni (`permanent: false, number_in_out: N`)

Una prenotazione che prevede esattamente N cicli di pesata (entrata + uscita). Il sistema tiene traccia di quante ne sono state completate. Quando tutte le operazioni previste sono eseguite, la prenotazione può essere chiusa. Utile per DDT con un numero definito di viaggi.

Prenotazione permanente (permanent: true)

Una prenotazione che rimane sempre attiva e non viene eliminata automaticamente dopo le pesate. Può essere riutilizzata un numero illimitato di volte. Tipicamente associata a un veicolo o soggetto che entra ed esce frequentemente (es. abbonamento). Viene eliminata solo su richiesta esplicita.

Lista accessi

GET /api/anagrafic/access/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
limit	int	Numero massimo di risultati
offset	int	Offset per paginazione
status	string	NOT_CLOSED per filtrare solo quelli aperti
fromDate	datetime	Data di inizio (ISO 8601)
toDate	datetime	Data di fine (ISO 8601)
excludeTestWeighing	bool	Esclude le pesate di test
permanent	bool	Filtra solo accessi permanenti
transits	bool	Filtra solo transiti
excludeManuallyAccess	bool	Esclude gli accessi manuali

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 50,
  "buffer": []
}
```

Crea accesso / prenotazione

POST /api/anagrafic/access

Richiede permessi di scrittura. La **targa è obbligatoria** (tramite vehicle.plate o vehicle.id).

Body:

```
{
  "typeSubject": "CUSTOMER",
  "subject": {
    "id": 1,
    "social_reason": "Cliente Srl",
    "telephone": "0123456789",
    "cfpiva": "12345678901"
  },
  "vehicle": {
    "id": null,
    "plate": "AB123CD",
    "description": "Camion",
    "tare": 5000
  },
  "vector": { "id": null, "social_reason": "Vettore Srl" },
  "driver": { "id": null, "social_reason": "Mario Rossi" },
  "material": { "id": null, "description": "Ghiaia" },
  "number_in_out": null,
  "note": "Note libere",
  "document_reference": "DDT-001",
}
```

```
"type": "RESERVATION",
"permanent": false,
"hidden": false,
"mode": "STANDARD"
}
```

Valori ammessi:

Campo	Valori
typeSubject	CUSTOMER, SUPPLIER
type	RESERVATION, MANUALLY, TEST
mode	STANDARD, TRANSIT

Per i campi anagrafici si può passare solo l'id di un record esistente, oppure i dati completi per crearne uno al volo. Usare id :
null o id: -1 per non fare riferimento a un record esistente.

Modifica accesso

```
PATCH /api/anagrafic/access/{id}
```

Richiede permessi di scrittura e che il record sia stato bloccato (vedi sezione WebSocket).

Query parameters opzionali:

- idInOut: id di una pesata specifica da aggiornare.

Body: stessa struttura di creazione con tutti i campi opzionali, in più:

```
{
  "operator1": { "id": 1 },
  "operator2": { "id": 2 },
  "permanent": false,
  "close": false
}
```

Chiudi accesso

```
GET /api/anagrafic/access/close/{id}
```

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato. Marca l'accesso come CLOSED. Fallisce se:

- L'accesso è già chiuso
- Non ha pesate associate
- L'ultima pesata è incompleta (manca il peso 2)

Elimina accesso

```
DELETE /api/anagrafic/access/{id}
```

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato. Fallisce se l'accesso ha pesate associate.

Elimina ultima pesata di un accesso

```
DELETE /api/anagrafic/access/last-weighing/{id}
```

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato.

Query parameters:

- deleteAccessIfislastInOut (bool, default true): se l'accesso non ha più pesate e non è di tipo RESERVATION, viene eliminato automaticamente.

Chiama accesso (pannello/sirena)

GET /api/anagrafic/access/call/{id}

Invia la targa al pannello esterno e attiva la sirena. Il record deve essere bloccato con tipo CALL.

Annulla chiamata

GET /api/anagrafic/access/cancel-call/{id}

Rimuove la targa dal pannello. Il record deve essere bloccato con tipo CANCEL_CALL.

4. Pesate (In-Out)

Lista pesate complete (in-out)

GET /api/anagrafic/access/in-out/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
limit	int	Numero massimo di risultati
offset	int	Offset
fromDate	datetime	Data inizio (ISO 8601)
toDate	datetime	Data fine (ISO 8601)
excludeTestWeighing	bool	Esclude pesate di test
onlyInOutWithWeight2	bool	Solo pesate complete (con peso 2)
onlyInOutWithoutWeight2	bool	Solo pesate incomplete (senza peso 2)

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 200,
  "buffer": []
}
```

Lista pesate singole (balance)

GET /api/anagrafic/access/weighing/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
weigher_name	string	Nome della bilancia
limit	int	Numero massimo
offset	int	Offset
fromDate	datetime	Data inizio
toDate	datetime	Data fine

Scarica PDF di una pesata

GET /api/anagrafic/access/in-out/pdf/{id}

Restituisce il PDF della pesata come file scaricabile (application/pdf).

Stampa ultima pesata

GET /api/anagrafic/access/in-out/print-last

Query parameters: instance_name, weigher_name

Export XLSX

GET /api/anagrafic/access/export/xlsx

Scarica le pesate in formato Excel. Accetta gli stessi parametri di /in-out/list più:

Parametro	Tipo	Descrizione
filterDateAccess	bool	Filtra per data dell'accesso anziché della pesata
access.status	string	NOT_CLOSED per filtrare aperti
access.fromDate	datetime	Alternativa a fromDate
access.toDate	datetime	Alternativa a toDate

Export PDF

GET /api/anagrafic/access/export/pdf

Stessa logica dell'export XLSX ma in formato PDF (A4 orizzontale).

5. Terminale Pesate

Base: /api/anagrafic/weighing-terminal

Lista

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/list

Export XLSX

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/export/xlsx

Export PDF

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/export/pdf

Elimina

DELETE /api/anagrafic/weighing-terminal/{id}

Richiede permessi di scrittura.

6. Comandi alla Pesa

Base: /api/command-weigher

Tutti gli endpoint richiedono autenticazione e i parametri di istanza/bilancia.

Parametri comuni (query string): instance_name, weigher_name

Avvia modalità realtime

GET /api/command-weigher/realtime

Avvia diagnostica

GET /api/command-weigher/diagnostic

Ferma tutti i comandi

GET /api/command-weigher/stop-all-command

Esegui tara

GET /api/command-weigher/tare

Tara preset

GET /api/command-weigher/tare/preset

Zero

GET /api/command-weigher/zero

Rele

GET /api/command-weigher/rele

Stampa generica

GET /api/command-weigher/print

Peso 1 – Entrata

POST /api/command-weigher/in

Registra il primo peso (entrata). Il peso sulla bilancia deve essere stabile.

Body:

```
{
  "typeSubject": "CUSTOMER",
  "subject": { "id": 1 },
```



```
{
  "vehicle": { "plate": "AB123CD" },
  "vector": {},
  "driver": {},
  "material": { "description": "Ghiaia" },
  "operator": { "id": 2 },
  "note": "Note",
  "document_reference": "DDT-001"
}
```

Peso 2 – Uscita

POST /api/command-weigher/out

Stessa struttura di /in. Registra il secondo peso (uscita) completando la pesata.

Pesata senza PID

POST /api/command-weigher/weighing-without-pid

Registra una pesata usando il peso attuale della bilancia senza generare un PID di stampa.

Body: stessa struttura di /in.

Query parameters aggiuntivi:

- tare (int): tara manuale da applicare (in kg)

Pesata automatica tramite identificativo (pubblico)

POST /api/command-weigher/weighing/auto

Endpoint **senza autenticazione**. Permette l'esecuzione automatica di una pesata tramite identificativo (es. badge/RFID).

Body:

```
{
  "identify": "string",
  "rele": "nome_rele",
  "timeout": 3
}
```

Campo	Descrizione
identify	Stringa identificativa (es. codice badge)
rele	Nome del relè da attivare (opzionale)
timeout	Secondi di attesa, max 5 (opzionale)

7. Dati correnti della pesa

Base: /api/data

Leggi dati correnti

GET /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

Aggiorna dati correnti

PATCH /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

Body:

```
{
  "data_in_execution": {
    "typeSubject": "CUSTOMER",
    "subject": { "id": 1 },
    "vehicle": { "plate": "AB123CD" },
    "vector": {},
    "driver": {},
    "material": { "description": "Ghiaia" },
    "operator": {},
    "note": null,
    "document_reference": null
  },
  "id_selected": { "id": 5 }
}
```

data_in_execution accetta **solo uno** dei campi anagrafici per volta.

Cancella dati correnti

DELETE /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

8. WebSocket – Aggiornamenti real-time

Dati anagrafici

WS /api/anagrafic/{anagrafic}?token=<jwt>;

Dove {anagrafic} può essere: access, subject, vehicle, driver, vector, material, operator.

Il token JWT va passato come query parameter token.

Messaggi inviabili al server (lock/unlock record):

```
{
  "action": "lock",
  "anagrafic": "access",
  "idRecord": 42,
  "type": "UPDATE",
  "idRequest": 1
}
```

Campo action	Descrizione
lock	Blocca il record per operazioni esclusive
unlock	Sblocca il record

Campo type	Descrizione
UPDATE	Blocco per modifica
DELETE	Blocco per eliminazione

Campo type	Descrizione
CALL	Blocco per chiamata pannello
CANCEL_CALL	Blocco per annullamento chiamata

Messaggi ricevuti dal server: notifiche di aggiunta, modifica o eliminazione di record.

Dati bilancia in realtime

WS /api/command-weigher/realtime?token=<jwt>&instance_name=...&weigher_name=...

Stream continuo con peso lordo, netto, tara, stato bilancia.

Diagnostica bilancia

WS /api/command-weigher/diagnostic?token=<jwt>&instance_name=...&weigher_name=...

Note generali

- Le date vanno passate in formato ISO 8601 (es. 2025-01-15T00:00:00).
- La paginazione usa `limit` e `offset`. Se non specificati, vengono restituiti tutti i record.
- Per modificare o eliminare un accesso è necessario prima bloccarlo via WebSocket con l'azione `lock` e il tipo appropriato. Il blocco viene rilasciato automaticamente al termine dell'operazione.
- Gli endpoint che restituiscono file (PDF, XLSX) avviano il download diretto con `Content-Disposition: attachment`.