
IN-OUT — INTERFACCIAMENTO DATI DI PESATURA

1. API REST

È possibile effettuare chiamate HTTP per ricevere la lista dei dati di pesatura applicando eventuali filtri.

2. File CSV su cartella

Ogni pesata effettuata genera un file in formato CSV contenente tutti i dati di pesatura.

La cartella in cui tali file vengono generati può essere:

- locale, ossia raggiungibile direttamente presso il sistema su cui è installato il software;
- posta in un'altra cartella remota.

In entrambi i casi, la connessione può avvenire tramite i seguenti protocolli:

Samba/Windows	Cartella di rete condivisa
FTP	Accesso remoto tramite credenziali (utente e password)
SFTP	Equivalente al protocollo FTP, con dati protetti durante il trasferimento