## Roteiro de Instalação de Teodolito.

## Calagem do Equipamento.

- 1- Colocar o teodolito no tripé;
  - Encontrar o ponto topográfico;
  - Colocar os pés do tripé equidistante do ponto topográfico;
  - Fixar o teodolito ao tripé através do parafuso fixador da base do tripé;
  - Ajustar a altura do aparelho (Luneta), com o operador, através do ajuste do tripé;
  - Fixar o movimento geral através do parafuso;
  - Colocar os parafusos calantes de forma equidistante (3mm);
- 2- Instalação do teodolito sobre o ponto topográfico através do prumo óptico;
  - Fixar ao terreno um dos pés;
  - Segurar com as mãos os pés restantes, deixando o polegar no meio das ranhuras;
  - Olhar através do prumo óptico e suspender os pés procurando encontrar o ponto topográfico;
  - Encontrado o ponto topográfico, coincidir o centro do prumo com o ponto, baixar os pés até o terreno fixando-os;

Obs.: Ao fazer a fixação dos pés do tripé ao terreno, o esforço realizado tem que ser no sentido do próprio pé, nunca na direção perpendicular, utilizando os pés.

- 3- Nivelar a base do tripé;
  - Nivelamento através da bolha de nível circular;
  - Posicionar uma das mãos no embolo do pé, para o seu deslocamento;
  - Com a outra mão liberar o movimento (borboleta);
  - Executar o movimento até que a bolha esteja centralizada;
  - Este movimento é alternado de um pé para o outro até que a bolha esteja centralizada.
- 4- Nivelar o teodolito;
  - Nivelamento através da bolha de nível tubular;
  - Colocar o nível tubular paralelo a dois calantes;
  - Movimentar simultaneamente, ambos parafusos calantes, em sentido contrário porém realizando o mesmo percurso até centralizar a bolha;
  - Girar o teodolito 90º a direção anterior, em relação aos dois parafusos calantes;
  - Movimentar somente o parafuso calante oposto aos dois até centralizar a bolha;
  - Repete-se o procedimento até que bolha esteja centralizada em todas as direções;
  - Verificar se o prumo óptico encontra-se sobre o ponto topográfico;
  - Caso não se encontre, frochar com 3 voltas o parafuso fixador da base do tripé à base do teodolito, deslocando a base do teodolito paralelamente aos lados da base do tripé, até coincidir o prumo óptico com o ponto topográfico (eixo vertical do equipamento passando pelo ponto topográfico um vetor imaginário).

A figura abaixo, mostra o procedimento em dois momentos para leitura angular no teodolito ótico mecânico.

V LEITURA VERTICAL
69°50'30"

BOTAO
AJUSTE
DE
LEITURA HORIZONTAL
233°30'45"

H

2339

Н

11'

Figura 01: Leitura angular (ângulo vertical e horizontal)

**VERNIER** 

OBS.: Na janela vertical ou horizontal, nos respectivos limbos, faz-se o ajuste de leitura, lendo grau e minutos, e no vernier, faz-se a complementação das leituras, minutos e segundos.

A figura acima mostra uma visão típica de leitura de ângulo no teodolito. Procedimento para fazer a leitura de um ângulo com o teodolito:

- Ajusta-se a luneta para que o ponto visado esteja em seu campo de visão;
- Trava-se o movimento horizontal e vertical:
- Através dos parafusos micrométricos, faz-se um ajuste fino, até que o ponto visado figue no centro da cruz na mira do teodolito;
- Abre-se o espelho refletor para iluminar o visor de leitura de ângulos;

## Procedimento de leitura:

- 1. Escolhe-se o ângulo a ser lido, vertical ou horizontal;
- 2. Gira-se a roda de ajuste, até que um dos fios da escala numerada (da escala do respectivo ângulo que se deseja ler, horizontal ou vertical) esteja exatamente entre os dois fios fixos daquela escala;
- 3. Faz-se a primeira leitura: Graus e minutos (Obrigatoriamente com arredondamento de 20 minutos, já que posicionamos a régua com este propósito);
- 4. Faz-se a leitura complementar no Vernier: minutos e segundos (Os segundos são arbitrados);
- 5. Para obtenção da leitura final, soma-se a primeira leitura à leitura complementar.

No exemplo da figura, pode ser lido o ângulo vertical.

Primeira leitura: 87° 20`

Leitura Complementar: 03`43``

Leitura Final =  $87^{\circ} 20$ ` + 03` 43`` =  $87^{\circ} 23$ ` 43``

Para a leitura do outro ângulo, repete-se o procedimento do passo 1 em diante.