#### 1.概述

CPS 定义: CPS 通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术,构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统,实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。

本质:基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系

层次结构:划分为三个层次:单元级、系统级、SoS级、单元级 CPS 可以通过组合与集成(如 CPS 总线)构成更高层次的 CPS,即系统级 CPS;系统级 CPS 可以通过工业云、工业大数据等平台构成 SoS 级的 CPS,实现企业级层面的数字化运营特征:数据驱动、软件定义、泛在连接、虚实映射、异构集成、系统自治。

技术需求:单元级:一是状态感知能力;二是对物理实体的控制执行能力;三是对数据的计算处理能力;四是对外交互和通信能力。

系统级:一是 CPS 之间的互联互通能力;二是系统内各组成 CPS 的管理和检测能力;三是系统内各组成 CPS 的协同控制能力。.

SoS 级: 一是数据存储和分布式处理能力;二是对外可提供数据和智能服务能力。

技术体系可以分为四大核心技术要素即"一硬"(感知和自动控制)"一软"(工业软件)"一网"(工业网络),"一平台"(工业云和智能服务平台)。其中感知和自动控制是 CPS 实现的硬件支撑;工业软件固化了 CPS 计算和数据传输的网络载体;工业云和智能服务平台是 CPS 数据汇聚和支撑上层解决方案的基础,对外提供资源管控和能力服务。

# 2.CPS 实现硬件技术

CPU 分类: 指令系统、字长、总线结构、应用方式

CPU 性能评测: CPI: 执行一条指令所需的平均时钟周期; MIPS: 每秒百万条指令; MFLPS: 每秒百万次浮点运算次数微处理器技术发展: 位宽、复杂度、发行方式

嵌入式微处理器: MPU、MCU、DSP、SOC

MPU:由通用计算机中的 CPU 演变而来,只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件,在工作温度,抗电磁干扰,可靠性等方面相对通用计算机的 CPU 做了各种增强

MCU: 单片机包含在其中, 偏重于控制功能。一般以某种微处理器内核为核心, 芯片内部集成了 ROM,EPROM,FLASH,RAM, 总线, 总线逻辑, 定时/计数器, 看门狗, I/O, 串行口, 脉宽调制输出, A/D,D/A 等各种必要的功能和外设; 外设资源丰富, 适合于控制

DSP: 系统结构,采用哈佛结构和专用的硬件乘法器,指令系统,快速 DSP 指令,适用于对处理器运算速度要求较高,向量运算较多的应用领域

SoC:在一个硅片上实现一个更为复杂的系统,系统级集成,体积减小,能耗降低,可靠性提高

微处理器典型技术:地址对准与端序、正交指令集、桶型移位器、指令密度、特殊功能寄存器 SFR、地址重映射、主存控制器、Watchdog、体系结构对操作系统的支持、调试技术

嵌入式系统调试技术:模拟调试、软件调试、BDM/JTAG调试、全仿真调试

地址对准:将 CPU 的存储字长与存储器的存储单位地址对准以便读取,如果他们不完全相同,则中间用一个缓存器过渡。

什么是端序:大端模式:高位字节在低地址/小端模式:高位字节在高地址

ARM 处理器家族: A 系列用于开发操作系统的高性能处理器,应用产品包括手机,数字电视,电子书,家庭网关等 R 系列对于实时应用有杰出的性能,应用产品包括汽车刹车系统,动力传动系统等

M 系列对确定的单片机应用的陈本敏感性解决方案,应用于单片机,混合信号器件,只能传感器,汽车电子系统和安全 气囊

指令密度: 该机器指令程序占用存储器空间的大小

SFR: 特殊功能寄存器,在特定单片机上的具体地址上的寄存器总是制定固定的功能,例如 MCS-51 单片机的 EOH 处符号表示为 ACC 的寄存器总是执行累加器的功能。

地址重新映射:将复位后用户所见的存储器中部分区域,再次映射到其他的地址上

可编程器件

# 3.CPS 实现软件技术

可移植性:消除微处理器差异、硬件差异、封装、应用程序接口、软件层次

前后台系统: 后台程序: 对时间要求不严格的任务, 通常在主循环内执行; 前台程序:要求快速响应或者时间严格的任务,

通常中断内执行

嵌入式操作系统特点: 体积小实时性强, 可裁剪, 可靠性高, 特殊的调试开发环境

嵌入式操作系统中的基本概念、典型嵌入式操作系统

### 4.CPS 实现新技术

物联网平台架构:连接管理平台、设备管理平台、应用支撑平台、数据分析平台

业务应用平台区别于物联网平台、它是建立在物联网平台之上、并面向各行业应用提供系统运行环境

5.经典感知技术和现代感知技术

敏感元件、传感元件、信号调节与转换电路

传感器误差因素:介入误差、应用误差、特性参数误差、动态误差、环境误差

静态模型、动态模型

性能指标: 衡量传感器基本功能特性的指标: 量程 (测量范围)、灵敏度、分辨力(率)、动态范围(跨度与绝对分辨力之比); 精度特性指标: 线性度、重复性、迟滞、死区、漂移、稳定性、精确度。

传感器分类、传感器工作原理(温度、压力、流量、霍尔、光栅、红外、超声、位置、接近、射频)、图像传感器、结构光 RFID 特点:无需直接接触,光学可视,人工干预,操作方便,保密安全

## 6.互联互通技术

频率搬移原理: 傅里叶变换

通信模型: 信源、发送器、信道、噪声源、接收器、信宿

通信的主要任务: 传输系统的有效利用、接口、信号产生、同步、交换管理、差错检测和纠正、寻址宇路由器选择、恢复、报文格式化、安全措施、网络管理

数字通信基础(串并、同步、异步、全双工、传输介质等)

现场总线技术: 总线将分散的有通信能力的测量控制设备作为网络节点, 连接成能相互沟通信息, 共同完成自控任务的控制网络。应用在生产现场、在微机化测量、控制设备之间、实现双向、串行、多节点、数字通信的开放型、控制网络技术。

串行总线技术: 在串行通信中, 参与通信的两台或多台设备通常共享一条物理通路。发送者依次逐位发送一串数据信号, 按一定的约定规则为接收者所接收。

CAN: CAN 总线是一种串行数据通信协议,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。最大通讯距离可达 10km,最大通信速率可达 1Mbps。CAN 总线通信接口中集成了 CAN 协议的物理层和数据链路层功能,可完成对通信数据的成帧处理,包括位填充、数据块编码、循环冗余检验、优先级判别等项工作。多主方式,任何节点互相发送信息

总线特点:管控一体化,一线完成,系统的开放性、互可操作性与互用性、现场设备的智能化、现场设备的功能自治、系统结构的高度分散性、对现场环境的适应性

优点: 节省硬件数量与投资、节省安装费用、节省维护开销、用户具有高度的系统集成主动权、提高了系统的准确性与可靠性

Lonworks 智能控制网络、profibus 等

在串行通信中,参与通信的两台或多台设备通常共享一条物理通路。发送者依次逐位发送一串数据信号,按一定的约定 规则为接收者所接收。

•保证串行通信有效性的方法:使用轮询或者中断来检测、接收信息;设置通信帧的起始、停止位;建立连接握手;实行对接收数据的确认、数据缓存以及错误检查等。

短距离无线通信技术: 蓝牙: 开放性优势, 低成本, 低功耗, 芯片尺寸小, 点对多点连接, 高抗干扰能力, 语音和数据混合传输。Zigbee: 功耗低, 传输速率低, 成本低, 网络容量大, 时延短, 数据安全, 工作频段灵活, Wifi: 信号功率小, 覆盖广, 传输快, 容易被干扰。NFC: 近距离, 短距离无线通信, 反应时间快。UWB: 传输速率高, 抗干扰能力强, 带宽宽, 消耗电能小, 保密性好 NBlot: 深覆盖低功耗大连接低成本

远距离无线通信技术:随着信息技术的发展,已经有多种通信系统,可以实现远距离在非视距条件下实现语音、图像、数据多媒体信息的实时传输。其中,卫星通信系统、个人移动通信系统(以下简称公网)和专用无线多媒体传输系统(以下

简称专网), 是三种主流传输手段。

8.CPS 中的控制技术

自动控制系统相关基本概念、系统数学模型的建立、PID 控制原理、其它先进控制技术

PID 优点:技术成熟,易被掌握,不需要数学模型,控制效果好

比例积分微分调节器。

9.CPS 中的执行技术

CPS 中执行机构的作用、构成、分类、电动执行机构及其驱动技术

执行机构分类: 电动执行器, 气动执行器, 液动执行器

接受控制器的输出信号、控制操纵变量变化。