
5.6 开环频率特性与控制系统性能的关系 5.6.1 控制系统的性能指标

- ❖ 时域指标
 - α 稳态指标: 稳态误差 e_{rr} , 无差度v, 开环放大系数K。
- ❖ 频域指标
- ❖ 闭环幅值 $M(\omega) = \frac{A(\omega)}{A(0)}$



5.6.2 二阶系统性能指标间的关系

❖ 准确关系式

$$\begin{cases} \omega_c = \omega_n \sqrt{4\zeta^2 + 1 - 2\zeta^2} \\ \gamma = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{4\zeta^2 + 1 - 2\zeta^2}} \end{cases}$$

$$\sigma_p = e^{-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

- ❖ 阻尼大小: $\zeta, \sigma_p, \gamma, M_r$
- \bullet 响应速度: $t_s, \omega_c, \omega_r, \omega_b$

$$\omega_b = 1.6\omega_c$$
 [$\zeta = 0.4$],

$$\begin{cases} M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} & (\zeta < 0.707) \\ \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2} \\ \omega_b = \omega_n \sqrt{\sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2} - 2\zeta^2 + 1} \end{cases}$$

$$\omega_c t_s = \frac{6}{\tan \gamma}$$

5.6.3 高阶系统性能指标间的关系

* 经验公式

$$M_r = \frac{1}{\sin \gamma}$$

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1) \qquad (1 \le M_r \le 1.8)$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_s} [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2] \qquad (1 < M_r < 1.8)$$

❖皆有余量,按此计算,实际指标一般都能保证。

5.6.4 开环对数幅频特性与性能指标间的关系

- ❖ 最小相位系统: 无正实部零极点, 无延迟环节。
- ightharpoonup 研究开环对数幅频特性。设最低的转折频率是 ω_1 。
- **公 低频段:** $\omega < \omega_1$ $G(s)H(s) = \frac{K}{s^{\nu}} \Rightarrow$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{j^{\nu}\omega^{\nu}} \qquad 20\lg|G(j\omega)H(j\omega)| = 20\lg K - 20\nu\lg\omega$$

直线,斜率-20v dB/dec ,通过 ($\omega = 1, 20 \lg |GH| = 20 \lg K$) 及 ($\omega = \sqrt{K}, 20 \lg |GH| = 0$)

❖ 开环对数幅频特性的低频段反映稳态性能。


* 中频段: 穿越频率 ω_c 附近。穿越频率大,速度快。

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$


$$\gamma = 180^{\circ} - 90^{\circ} - \arctan\omega_{c} - \arctan0.1\omega_{c}$$
$$= 90^{\circ} - \arctan\omega_{c} - \arctan0.1\omega_{c}$$

$$\omega_{c}$$
 0.4 2 4 40 斜率dB/dec -20 -40 -40 -60 γ 66° 15.3° -7.8° -75°





20lg | G |





设
$$h = \frac{\omega_3}{\omega_2}$$
 即 $\lg h = \lg \omega_3 - \lg \omega_2$ 建议 $\omega_2 \le \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r}$ $\omega_3 \ge \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r}$ $h \ge \frac{M_r + 1}{M_r - 1}$

❖ 高频段, 衰减快。

5.7 控制系统设计的初步概念

- ❖ 系统设计:选择系统的结构、元部件、补偿元件和 线路,设计补偿网络的参数,使系统满足指标。
- ❖ 控制原理的系统设计:选择补偿方法,设计补偿网络的传递函数。也称校正、综合。
- ◆ 基本方法:设计开环对数幅频特性。低频段满足放大幅频特性。低频段满足放大系数和型别。中频段穿越频率足够宽,以-20dB/dec过0dB线并保持足够长度。高频段不特殊设计。







5.8 PID控制器简述 5.8.1 比例 (P) 控制器


$$G_c(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = K_p, m(t) = K_p e(t)$$

- ❖ 放大器 提高开环放大系数。
- ❖ 提高开环放大系数能减小稳态误差。由Bode图知,对数幅频特性向上平移,可提高频带


宽度(提高响应速度), 但也可减小稳定裕度甚至 使系统不稳定。







5.8.2 比例微分 (PD) 控制



$$G_c(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = K_p(1+\tau s), \ m(t) = K_p e(t) + K_p \tau e(t)$$


$$\angle G_c = \arctan(\tau \omega) > 0$$
, $\angle (G_c G_0) > \angle G_0$, $\gamma = 180^\circ + \angle (G_c G_0)$ 增加。

- ❖ 一阶微分环节
- ❖ 放大倍数增加,相位裕度增加,减小振荡。
- ❖ 减小稳态误差,提高稳定性,或使稳定性不变。

5.8.3 积分(I)控制器


❖ 积分环节

$$G_c(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}, \quad m(t) = K_i \int_0^t e(t) dt$$



❖ 提高系统型别,减小误差。相位角是-90°,减小相位裕度,甚至使系统不稳定。

5.8.4 比例积分(PI)控制器



$$\angle G_c(j\omega) = -90^\circ + \arctan(T_i\omega)$$

❖可以在保证稳定性的基础上提高系统型别和 开环放大系数,从而减小稳态误差。

分析PI控制器的作用。

- 幹解 1) 稳态性能。
- ❖ 加P控制器后是1型,加PI控制器后是2型。

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K_0 K_p(T_i s + 1)}{T_i s^2 (Ts + 1)}$$

❖ 2) 稳定性。

$$G_c(s) = \frac{K_p}{T_i s} \Rightarrow G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K_0 K_p}{T_i s^2 (Ts+1)}, \quad 1 + G(s) = 0 \Rightarrow$$


$$T_i s^2 (Ts+1) + K_0 K_p = T_i T s^3 + T_i s^2 + K_0 K_p = 0 \quad \text{ \mathbb{R}} \stackrel{\text{\mathbb{R}}}{\rightleftharpoons} \circ$$

 $R(s) \longrightarrow E(s) \longrightarrow K_{p} \left(1 + \frac{1}{T_{i}s}\right) \longrightarrow M(s) \longrightarrow G_{0}(s) \longrightarrow G_{0}(s)$

$$G_c(s) = \frac{K_p(T_i s + 1)}{T_i s} \Rightarrow G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{K_0 K_p(T_i s + 1)}{T_i s^2 (T_i s + 1)}, \quad 1 + G(s) = 0 \Rightarrow$$

$$T_i s^2 (Ts+1) + K_0 K_p (T_i s+1) = T_i T s^3 + T_i s^2 + K_0 K_p T_i s + K_0 K_p = 0$$
 $T_i > T$ 时稳定。

❖ 例 5-8-2



$$G_0(s) = \frac{1}{s(Ts+1)}, f(t) = f_0 \cdot 1(t), r(t) = 0$$

比较P和PI控制器的 $e_{ssf}(t)$ 。

解 P控制器,闭环稳定。

$$e_{ssf}(t) = -\frac{f_0}{K_p}$$

PI控制器, $T_i > T$ 时闭环稳定

$$e_{ssf}(t) = 0$$

5.8.5 比例积分微分 (PID)控制器

$$G_c(s) = \frac{M(s)}{E(s)} = K_p (1 + \frac{1}{T_i s} + \tau s)$$

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_{0}^{t} e(t) d(t) + K_p \tau e(t)$$

$$\begin{array}{c|c}
R(s) & E(s) \\
\hline
+ & Y(s)
\end{array}$$

$$K_{p}(1 + \frac{1}{T_{i}s} + \tau s) \xrightarrow{M(s)}$$


$$G_{c}(s) = \frac{K_{p}(T_{i}\tau s^{2} + T_{i}s + 1)}{T_{i}s}, \frac{4\tau}{T_{i}} < 1 \Rightarrow G_{c}(s) = \frac{K_{p}(\tau_{1}s + 1)(\tau_{2}s + 1)}{T_{i}s}$$


$$\angle G_c = -90^{\circ} + \arctan \tau_1 \omega + \arctan \tau_2 \omega$$


- ❖ 提高开环放大系数,提高型别,从而减小误差,提高响应速度。
- ❖ 可使相位裕度增加,有利稳定,减弱振荡。
- ❖ 广泛应用。

5.9 超前补偿

- ❖ 超前补偿网络具有正的相位角。如PD控制器。
- ❖ 5.9.1超前补偿网络的特性








❖ 5.9.2 超前补偿网络设计

- ❖ 1.设计原理
- ❖ 对数幅频特性



$$20\lg|G_e| = 20\lg|G_cG_0H| = 20\lg|G_c| + 20\lg|G_0H|$$


$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{\frac{1}{\omega_1}s+1}{\frac{1}{\omega_2}s+1}$$

当
$$\omega$$
< ω ₁时,201g $|G_c|$ =0;

当 $\omega_1 < \omega < \omega_2$ 时, $20\lg |G_c|$ 的斜率为20dB/dec;

当
$$\omega > \omega_2$$
时, $20\lg |G_c| = 20\lg a > 0$

$$\gamma = 180^{\circ} + \angle G_e = 180^{\circ} + \angle G_c + \angle G_0 H > 180^{\circ} + \angle G_0 H$$



❖ 2.设计步骤

- ∞ 1)绘制固有(待设计)部分开环幅频特性20 $\lg |G_0H|$ 。
- ∞ 2)确定设计好的系统应满足的频域指标 ω_c , γ 等。
- $(\mathbf{a}3)$ 若 $20\lg|G_0H|$ 在要求的 ω_c 频段为-40dB/dec,可用 超前补偿。
- **20**1g| G_e | = 201g| G_cG_0H | 及补偿网络对数幅频特性图 201g| G_c | ,并求出补偿 网络数 a,T或 ω_1 , ω_2 。
- ∞5)校核设计后的系统是否满足指标要求。

- ❖ 例5-9-1 单位负反馈系统固有部分传递函数 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)};$ $K = 20s^{-1}; \gamma(\omega_c) > 50^{\circ}$ 。设计超前补偿网络。
- * 解 1)K=20,绘制固有部分的对数幅频特性图,见图中ABC。 $\omega_{co} = 6.3 \text{rad/s}$, $\gamma_0 = 180^{\circ} 90^{\circ} \arctan 0.5 \times 6.3 = 18^{\circ}$. 系统是稳定,但相位裕度不满足要求.
- ❖ 2)设计后系统 γ > 50°, 对 $\omega_{\rm c}$ 没有要求。
- ❖ 3) $\gamma \gamma_0 = 50^{\circ} 18^{\circ} = 32^{\circ}$, 取 $\omega_c > \omega_{c0}$, ∠ $G_c > 32^{\circ}$, 可用超前补偿网络。
- ❖ 4) 求补偿网络参数。


以-20dB/dec过0dB线。

$$2 < \omega_1 < 6$$
, $\mathbb{R} \omega_1 = 4 \Rightarrow D$,

 $DE: -20 \text{dB}/\text{dec} \Rightarrow \omega_c = 10$

 $E:\omega_2$, EF:-40dB/dec

 $20\lg |G_e|$: ABDEF



确定
$$\omega_2$$
的方法。1) $\angle G_{cm} = \angle G_c \Rightarrow \sqrt{\omega_1 \omega_2} = \omega_c = 10 \Rightarrow \omega_2 = 25$
2)任取 $20\omega_1 > \omega_2 > \omega_c$,如取 $\omega_2 = 20$ 。
 $20\lg|G_c| = 20\lg|G_e| - 20\lg|G_0| \Rightarrow$ 补偿网络幅频特性图

$$20\lg|G_c| = 20\lg|G_e| - 20\lg|G_0| \Rightarrow 补偿网络幅频特性图$$

$$\Rightarrow G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_1} s + 1}{\frac{1}{\omega_2} s + 1} = \frac{0.25s + 1}{0.05s + 1} \qquad G_e(s) = \frac{20(0.25s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.05s + 1)}$$
5)校核

* 5)校核

$$K = 20$$
, $\omega_c = 10$

$$\gamma = 180^{\circ} - 90^{\circ} + \arctan 0.25 \times 10 - \arctan 0.5 \times 10 - \arctan 0.05 \times 10 = 52.9^{\circ}$$

MATLAB:
$$\omega_c = 9.57 \text{ rad/s}$$
, $\gamma = 53.5^{\circ}$

若相位裕度不满足要求,可增大 ω ,,或减小 ω 。


❖ 超前补偿提高带宽和响应速度。

5.10 滞后补偿

- ❖ 滞后补偿网络: 负的相位角,如I控制器和PI控制器。
- ❖ 5.10.1 滞后补偿网络的特性

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{\frac{1}{\omega_1}s+1}{\frac{1}{\omega_2}s+1} \qquad (a < 1, \omega_1 > \omega_2)$$

或
$$\frac{1}{a} \cdot G_c(s) = \frac{1}{a} \cdot \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\frac{1}{\omega_1} s+1}{\frac{1}{\omega_2} s+1}$$



$$\omega_1 = 1/aT, \quad a < 1, \quad \omega_2 = 1/T = a\omega_1.$$
 $\omega < \omega_2$ 时, $20\lg|G_c| = 0; \quad \omega > \omega_1$ 时, $20\lg|G_c| = 20\lg a < 0; \omega_2 < \omega < \omega_1$: -20dB/dec 相位角为

$$\angle G_c(j\omega) = \arctan T\omega - \arctan T\omega = \arctan \frac{\omega}{\omega_1} - \arctan \frac{\omega}{\omega_2} < 0$$

- ❖ 5.10.2 滞后补偿网络设计
- ❖ 1.设计原理
- ❖ 1)利用对数幅频特性 20lg | G_c | 中、高频段的衰减作用,使补偿后系统的对数幅频特性曲线以-20dB/dec 的斜率通过0dB 线,同时保证低频段的Bode图不变。
- ❖ 2)利用Bode图 20lg G_c 在低频段的放大作用提高系统的开环放大系数,减小稳态误差,改善稳态性能,同时不改变中、高频段的Bode图,对系统的动态性能改变很小。此法适用场合是系统穿越频率和相角裕度符合要求,但精度不符合要求。
- * 滞后补偿使系统的相角裕度减小。若取 $\omega_1 << \omega_c$,滞后网络的相角对 γ 的影响就很小。一般取 $\omega_1 = \left(\frac{1}{10} \frac{1}{20}\right)\omega_c$ $\angle G_c(j\omega) = -5^\circ \Xi 3^\circ$

- ❖ 2. 设计步骤
 - (2)绘制固有部分的开环对数幅频特性 $20\lg |G_0|$ 。
 - α 2)求出希望的穿越频率 ω_c 及相角裕度 γ 。
 - (3)绘出补偿后的开环Bode图并求出补偿网络的传递函数 $G_c(s)$ 及参数。

❖ 例5-10-1 单位负反馈系统固有部分的开环传递函数为


$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

要求 $K = 5s^{-1}, \gamma \ge 40^{\circ}$,求串联滞后补偿网络参数


* 解 1) 按照指标要求的开环放大系数绘制固有部分的对数幅频特性 $20\lg|G_0| = 20\lg \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$ 见图中折线ABC。

固有部分的幅值穿越频率 $\omega_{co} = 2.1 \text{rad/s}$,Bode图以 -60dB/dec穿越0dB线。

- ❖ 相位裕度 $\gamma(\omega_{c0}) = -21^{\circ}$ 系统不稳定。
- * 2) 对 ω_c 没有要求。 $20\lg|G_0|$ 中当 $\omega<1$ 时斜率为-20dB/dec。这部分 作为中频段,取 $\omega_c=0.5$ 。



- * 3)将 $20\lg|G_0|$ 在 $\omega > 0.5$ 的频段向下平移,使 $\omega_c = 0.5$ rad/s 。即在 0dB线上取 $\omega_c = 0.5$ 的点E,过E作-20dB/dec的直线至F,点F的角频率 $\omega = 1$ rad/s。过 E 作斜率 $\omega = 40$ dB/dec 的直线至 $\omega = 2$ rad/s处,再作斜率为-60 dB/dec的直线形成折线EFG。
- * 延长FE至D,点D的角频率就是滞后补偿网络的转折频率 ω_1 。 造 $\omega_1 = 0.08 \text{rad/s}$ 。过D作斜率为-40dB/dec 的直线交 20lg $|G_0|$ 于点H,点H的角频率就是滞后补偿网络的转折频率 ω_2 ,由图知 $\omega_2 = 0.009 \text{rad/s}$ 。
- ❖ AHDEFG 就是设计后开环幅 频特性 $20\lg|G_e|$ 。



$$G_e = \frac{5\left(\frac{1}{0.08}s + 1\right)}{s(s+1)(0.5s+1)\left(\frac{1}{0.009}s + 1\right)}; \quad G_c = \frac{G_e}{G_0} = \frac{\frac{1}{0.08}s + 1}{\frac{1}{0.009}s + 1}$$

* 4)K=5,
$$\omega_{\rm c} = 0.5$$

$$\gamma = 180^{\circ} - 90^{\circ} + \arctan \frac{0.5}{0.08} - \arctan 0.5 - \arctan 0.5 \times 0.5 - \arctan \frac{0.5}{0.009}$$

= 41°

* 若相位裕度偏小,则可减小 ω_1 或同时减小 ω_1 和 ω_c 。

❖ 例5-10-2 系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{0.5}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

要求K=10,最大超调 $\sigma_p=25\%$,过渡过程时间 $t_s\leq 16.5s$,设计滞后补偿网络。


❖ 解 1)绘出原有系统的开环对数幅频特性 $20\lg|G_0|$, K = 0.5, $\omega_{C0} = 0.5$ $\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ$ – arctan0.5 – arctan0.1×0.5 = 60°

$$M_r = \frac{1}{\sin \gamma_0} = 1.15, \sigma_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1) = 22\%$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2] = 14.3s$$

系统动态性能指标满足要求, 但开环放大系数太小。

* 2)系统动态性能符合要求,不改变Bode图中的中、高频段,利用滞后补偿提高低频段的放大系数。于是 $\omega_{c0} = 0.5 \text{rad/s}$ 。



- * 3)为减少补偿网络滞后角对 ω_c 处相位的影响,取补偿网络的转 折频率 $\omega_1 = 0.05 \text{rad/s}, \omega_1/\omega_c = 1/10$ 。
- ❖ 设计后系统的开环传递函数的放大系数 $K = \frac{1}{a} \times 0.5$, $a = \frac{0.5}{K} = \frac{0.5}{10} = 0.05$ 补偿网络的另一个转折频率 $\omega_2 = a\omega_1 = 0.0025$ rad/s

$$\frac{1}{a}G_c(s) = \frac{1}{0.05} \cdot \frac{\frac{1}{0.05}s + 1}{\frac{1}{0.0025}s + 1} = 20\frac{20s + 1}{400s + 1}; \qquad G_e = G_0\frac{1}{a}G_c = \frac{10(20s + 1)}{s(400s + 1)(s + 1)(0.1s + 1)}$$

❖ 系统的开环放大系数已满足要求, 穿越频率 ω_c = 0.5 rad/s

$$\gamma = 180^{\circ} - 90^{\circ} + \arctan 20 \times 0.5 - \arctan 400 \times 0.5 - \arctan 0.5 - \arctan 0.1 \times 0.5 = 55.1^{\circ}$$

❖ 与 γ₀相比,滞后网络使相位裕度减少5度。

$$M_r = \frac{1}{\sin \gamma} = 1.22$$
, $\sigma_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1) = 24.8\%$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega} [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2] = 15.4 \text{ s}$$

5.11 滞后超前网络


滞后网络与超前网络串联。只用一种网络不行时用此网络。 低频段相角为负,高频段相角为正。如PID控制器。

5.11.1滞后超前网络特性

$$G_c(s) = \frac{(aT_1s+1)(bT_2s+1)}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{(\frac{1}{\omega_1}s+1)(\frac{1}{\omega_3}s+1)}{(\frac{1}{\omega_2}s+1)(\frac{1}{\omega_4}s+1)} \qquad (a < 1, b > 1)$$

$$\omega_{1} = \frac{1}{aT_{1}}, \omega_{2} = \frac{1}{T_{1}}, \omega_{3} = \frac{1}{bT_{2}}, \omega_{4} = \frac{1}{T_{2}}$$

通常 $T_{1} > T_{2}, \omega_{2} < \omega_{1} < \omega_{3} < \omega_{4}$ 。



5.11.2 补偿原理与步骤

- ❖ 用 $G_c(s)/a$ 。当放大系数低于要求值,用超前补偿满足动态指标,相位裕度留3°~5°余量。再用滞后补偿满足放大系数指标。滞后补偿转折频率应远远低于穿越频率。

❖ 例 5-11-1

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

$$K \ge 60, \sigma_p \le 17\%, t_s \le 2s$$


解
$$K = 60,201g|G_0|$$
见图。

$$0.17 = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$$

$$\Rightarrow M_r - 1 = 0.025$$

$$\omega_c t_s = \pi [2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2] \Rightarrow \omega_c = 3.2 \text{ rad/s}$$

* $20 \lg |G_0|$ 的中频段向下平移26dB/dec,穿越频率 1~2rad/s,斜率-40。然后再加超前补偿。取 $20 \lg a = -26 \rightarrow a = 1/20$ 。




滯后网络取 $\omega_1 = 0.2 \text{ rad/s}$,

$$\omega_2 = a\omega_1 = 0.01 \,\text{rad/s}$$

超前网络取 $\omega_3 = 1 \text{ rad/s}$,

$$\omega_4 = 10 \, \text{rad/s}_{\,\circ}$$

$$20\lg |G_e|$$
 见图。 $\omega_c = 3.1 \operatorname{rad/s}$ 。



$$G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_1} s + 1}{\frac{1}{\omega_2} s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{\omega_3} s + 1}{\frac{1}{\omega_4} s + 1} = \frac{(5s+1)(s+1)}{(100s+1)(0.1s+1)}$$

$$G_e(s) = \frac{60(5s+1)}{s(100s+1)(0.1s+1)^2}$$

MATLAB: $\sigma_p = 15.5\%$, $t_s = 1.67s$, $\omega_c = 2.79 \text{ rad/s}$, $\gamma = 54.9^{\circ}$.