
### 自动控制原理III 课程要求

课程安排	46学肘上课+10学时实验
	每周2次课,每次课2学时
平射成绩	10分(随堂作业、点名)
作业成绩	15分(每班需要设置课代表1名)
	(课代表给我留一个联系方式)
实验成绩	15分(3个实验,各占5分)
	实验老师占用3学时讲授原理
考试成绩	60分
	闭卷、须带计算器

# 第一章自动控制概述 1.1引言

- ❖ 自动控制原理——是一门关于自动控制规律 【对象】的技术科学【性质】。其任务是给 定一个被控对象或过程后,按工程或其它需 要给定一个性能要求,然后再依据实际上的 限制,设计控制器来控制这个被控对象或过程,以满足要求【任务】。
- 从理论上讲,自动控制理论(原理)要回答的问题正是针对上述要求下能不能做和怎样做两个问题【内容】。






- ❖ 东汉张衡侯风地动仪
- ❖ 英国机械师瓦特(J. Watt)于1788年发明蒸汽机, 同时又发明了离心式调速器, 并把它与蒸汽机的闸门连接起来, 构成蒸汽机转速的自动调速系统, 它是自动化应用的第一个里程碑


### 1.2自动控制的初步概念

- ☆ 控制: 使装置或过程(对象) 按给定规律运行, 使 被控变量按给定规律变化。
- ❖ 系统:能完成一定任务的物体(元件)的组合。
- ❖ ——室温控制系统元件框图——注意函数方框——



- ❖室内空气:被控制的装置、物理系统或过程。
- ❖ 控制器:差动放大器,对控制对象产生控制作用所需的放大装置。
- ❖ 空调器:直接改变被控变量的元件。
- ❖ 热敏电阻: 检测物理量并转换成另一种量。

#### ❖ ——室温控制系统功能框图——注意信号流线——



- ❖ 输入信号:外加变量。
- ❖ 输出信号:系统或元件产生的变量。
- ❖ 控制变量:控制器输出的信号,作用在对象上。
- ❖ 反馈信号: 被控量经传感器变换并返回到输入端的信号, 要与输入信号比较, 产生偏差信号。
- ❖ 指令输入、给定值:被控量的希望值。
- ❖ 参考输入信号: 代表指令输入与反馈信号比较的基准信号。
- ❖ 偏差信号:参考输入信号与反馈信号之差。
- ❖ 扰动信号: 不希望的外加信号。

## 1.3自动控制系统的分类 1.3.1开环控制与闭环控制

◇ 闭环控制: 输出信号受到输入信号和输出信号自身的 反馈信号的作用。信号流线形成闭合回路。

又称反馈控制。输出信号受偏差量控制。


∞ 优点:精度高,抗干扰能力强。

∞ 缺点:系统结构、设计和调试复杂,可能产生失控——不稳定。

❖ 开环控制:输出信号只取决于输入信号,与输出无关。


∞ 优点:系统结构和调试简单。

∞ 缺点: 抗干扰能力差。




- 1.3.2伺服系统、定值控制系统和程序控制系统
- ❖ 定值控制系统: 输入是固定值。
- ❖ 伺服系统:输入是时间的函数,变化规律常常未知。
- ❖ 程序控制系统: 输入信号按已知规律变化。
- 1.3.3控制系统的其它类型
- ❖ 线性系统 与 非线性系统。
- ❖ 定常系统 与 时变系统。
- ❖ 模拟控制系统 与 计算机控制系统。
- ❖ 运动控制系统 与 过程控制系统。

## 1.4 控制系统的组成及基本要求 1.4.1控制系统的基本组成



- ❖ 控制对象与控制元件
- ❖ 1.执行元件 直接带动控制对象和改变被控量
- ❖ 2.放大元件 放大信号。前置放大器与功率放大器
- ❖ 3.测量元件 检测一种物理量并按某种规律转换成另一种量传 感器,变送器,敏感元件,检测元件
- ❖ 4.补偿元件(校正元件) 补充的元件
- ❖ 5.比较元件 产生控制量和被控制量之间的偏差, 常依附存在

### 1.4.2对控制系统的基本要求



- ❖ 1.稳定性 受控, 正常运行——最基本、最重要的要求
- ❖ 2.准确性 通过"误差"衡量稳态精度, 稳态性能
- ❖ 3.快速性与平稳性 过渡过程快速、平稳——动态性能