
# 第四章 处理器体系结构 ——顺序执行的处理器


教师:郑贵滨 计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学

# Y86-64 指令集 1


9 字节 halt nop fn rA rB cmovXX rA, rB rB irmovq V, rB rA rB rmmovq rA, D(rB) rA rB 0 D mrmovq D(rB), rA fn rA rB OPq rA, rB fn **Dest** jXX Dest **Dest** call Dest ret pushq rA popq rA



# Y86-64 指令集 3




# Y86-64 指令集 4



# 设计硬件模块


#### ■ 组合逻辑

- 计算输入的布尔函数
- 对输入的变化持续做出反应
- 对数据做出操作并实施控制



#### ■ 存储要素

- 存储字节/位
- 可寻址的内存
- 不可寻址的寄存器
- 时钟上升沿触发写入



## 硬件控制语言

- 非常简单的硬件描述语言
- 只能表达有限的硬件操作: 我们要探索和改进的部分

#### ■ 数据类型

- bool:布尔类型
  - a, b, c, ...
- int:字类型
  - A, B, C, ...
  - 不指定字长---可以是字节, 32-bit的字,等等

#### ■声明

- bool a = *布尔表达式*;
- int A = **整数表达式**;

# HCL操作

### 通过返回值的类型分类

- 布尔表达式
  - 逻辑操作
    - a && b, a || b, !a
  - 字比较
    - A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B
  - 集合成员
    - A in { B, C, D }
      -与A == B || A == C || A == D一样

#### ■ 字表达式

- 情况表达式
  - [a: A; b: B; c: C]
  - 按顺序评估测试表达式 a, b, c, ...
  - 返回和首次成功测试对应的字表达式A, B, C, ...

## SEQ 硬件结构

#### ■状态

- 程序计数器 (PC)
- 条件码寄存器 (CC)
- 寄存器文件
- 内存
  - 访问相同的存储空间
  - 数据: 读/写的程序数据
  - 指令: 读取指令

#### ■指令流

- 从PC指定的地址读取指令
- 分多个阶段执行
- 更新PC



Write back


**Memory** 

**Execute** 

Decode icode, ifun


rA, rB valC

**Fetch** 




# SEQ各阶段

- 取指 Fetch
  - 从指令存储器读取指令
- 译码 Decode
  - 读程序寄存器
- 执行 Execute
  - 计算数值或地址
- 访存 Memory
  - 读或写数据
- 写回 Write back
  - 写程序寄存器
- PC更新- PC update
  - 更新程序计数器



# 指令译码



### ■指令格式

■ 指令字节

icode:ifun

■ 可选的寄存器字节

rA:rB

■ 可选的常数字

valC

# 执行算术/逻辑操作

OPq rA, rB

6 fn rA rB

#### 均为整数操作

- ■取指
  - 读两个字节
- ■译码
  - 读操作数寄存器
- ■执行
  - 执行操作
  - 设置条件码

#### ■访存

- 无操作
- ■写回
  - 更新寄存器
- ■更新PC
  - PC + 2

# 各阶段的运算: 算术/逻辑操作

	OPq rA, rB	
取指	icode:ifun ← M₁[PC] rA:rB ← M₁[PC+1] valP ← PC+2	
译码	valA ← R[rA] valB ← R[rB]	
执行	valE ← valB OP valA Set CC	
访存		
写回	R[rB] ← valE	
更新PC	PC ← valP	

读指令字节 读寄存器字节

计算下一个PC 读操作数A 读操作数B 执行ALU的操作 设置条件码寄存器

结果写回

更新PC

- 把指令的执行过程表示为特殊的阶段序列
- 所有的指令都使用相同的格式来表示

# 执行rmmovq 指令

rmmovqrA, D(rB)

4 0 rA rB

D

### ■取指

- 读10个字节
- ■译码
  - 读(2个)操作数寄存器
- ■执行
  - 计算有效地址

#### ■访存

- 写到内存
- ■写回
  - 无操作
- ■更新PC
  - PC + 10

# 各阶段的运算: rmmovq

	rmmovq rA, D(rB)	
取指	icode:ifun $\leftarrow M_1[PC]$ rA:rB $\leftarrow M_1[PC+1]$ valC $\leftarrow M_8[PC+2]$ valP $\leftarrow PC+10$	
译码	valA ← R[rA] valB ← R[rB]	
执行	valE ← valB + valC	
访存	M <sub>8</sub> [valE] ← valA	
写回		
更新PC	PC ← valP	

读取指令字节读寄存器字节读偏移量D计算下一个PC读操作数A读操作数B计算有效地址

把数值写入内存

更新PC

■ 利用ALU计算内存的有效地址

# 执行popq

popq rA b 0 rA 8

#### ■取指

■ 读两个字节

#### ■译码

■ 读栈指针(RSP)

#### ■执行

■ 栈指针加8

#### ■访存

■ 从栈指针旧值(没有加8 的)所指内存处读取

#### ■写回

- 更新栈指针
- 结果写到寄存器(rA)

#### ■PC更新

PC+2

# 各阶段的运算: popq

	popq rA	
取指	icode:ifun ← M₁[PC] rA:rB ← M₁[PC+1]  valP ← PC+2	
译码	$valA \leftarrow R[\$rsp]$ $valB \leftarrow R[\$rsp]$	
执行	valE ← valB + 8	
访存	valM ← M <sub>8</sub> [valA]	
写回 R[%rsp] ← valE R[rA] ← valM		
更新PC	PC ← valP	

- 读指令字节 读寄存器字节
- 计算下一个PC 读栈指针 读栈指针 栈指针加8

从栈里读数据 更新栈指针 结果写回 更新PC

- 利用ALU来增加栈指针
- 必须更新两个寄存器
  - 弹出的数据存到rA
  - 新的栈指针值存到rsp

# 执行条件传送指令

cmovXX rA, rB 2 fn rA rB

#### ■取指

■ 读2个字节

#### ■译码

■ 读操作数寄存器

#### ■执行

■ 如果条件不成立,则把 目的寄存器设为0xF

#### ■访存

无操作

#### ■写回

■ 更新寄存器(或无操作)

#### ■更新PC

PC+2

### 各阶段的运算: Cond. Move

	cmovXX rA, rB	
取指	icode:ifun ← M₁[PC] rA:rB ← M₁[PC+1] valP ← PC+2	
译码	valA ← R[rA] valB ← 0	
执行	valE ← valB + valA If! Cond(CC,ifun) rB ←0xF	
访存		
写回	R[rB] ← valE	
更新PC	PC ← valP	

读指令字节 读寄存器字节

计算下一个PC 读操作数A

利用ALU传递valA (阻止寄存器更新)

结果写回

更新PC

- 读rA寄存器并通过ALU向后传递
- 通过将目的寄存器设为0xF来取消传送
  - 如果条件码和传送条件表明无需传送数据

# 执行跳转指令——Jmps

jxx Dest fall thru:	7 fn	Dest	Not taken
target:	XXX		Taken

#### ■取指

- 读9个字节
- PC+9

### ■译码

■ 无操作

#### ■执行

■ 根据跳转条件和条件码 来决定是否选择分支

#### ■访存

■ 无操作

#### ■写回

无操作

#### ■更新PC

如选择分支,将Dest设为PC 的值;如不选择分支,则PC 设为增加之后的PC值

# 各阶段的运算: Jumps

	jXX Dest	
	icode:ifun ← M₁[PC]	读指令字节
取指	valC $\leftarrow$ M <sub>8</sub> [PC+1] valP $\leftarrow$ PC+9	<b>读目的地址</b> Fall through address
译码		
执行	Cnd ← Cond(CC,ifun)	是否选择分支
访存		
写回		
更新PC	PC ← Cnd ? valC : valP	更新PC

- 计算两个地址
- 根据条件码和分支条件作出选择

## 执行 call指令

call Dest 8 0 Dest return: xxxx target: xxxx

#### ■取指

- 读9个字节
- PC+9

#### ■译码

■ 读栈指针

### ■执行

■ 栈指针减8

#### ■访存

■ 把增加后的PC值写到新 的栈指针指向的位置

#### ■写回

■ 更新栈指针

#### ■更新PC

■ PC设为Dest(目的地址)

# 各阶段的运算: call

	call Dest	
取指	icode:ifun $\leftarrow M_1[PC]$ valC $\leftarrow M_8[PC+1]$ valP $\leftarrow PC+9$	
译码	valB ← R[%rsp]	
执行	valE ← valB + –8	
访存	$M_8[valE] \leftarrow valP$	
写回	R[%rsp] ← valE	
PC更新	PC ← valC	

读指令字节

读目的地址 计算返回指针

读栈指针 栈指针减8

返回值进栈 更新栈指针

PC指向目的地址

- 利用ALU减少栈指针
- 存储增加后的PC

# 执行ret指令

ret 90
return: xxxx

### ■取指

■ 读一个字节

### ■译码

- 读栈指针
- ■执行
  - 栈指针加8

### ■访存

- 通过原栈指针读取返回 地址
- ■写回
  - 更新栈指针
- ■更新PC
  - PC指向返回地址

## 各阶段的运算: ret

	ret	
取指	icode:ifun ← M <sub>1</sub> [PC]	
译码	valA ← R[%rsp] valB ← R[%rsp]	
执行	valE ← valB + 8	
访存	$valM \leftarrow M_8[valA]$	
写回	R[%rsp] ← valE	
更新PC	PC ← valM	

读指令字节

读操作数栈指针 读操作数栈指针 栈指针增加

读返回地址 更新栈指针 PC指向返回地址

- 利用ALU增加栈指针的值
- 从内存中读取返回地址

各阶段的运算

		OPq rA, rB
	icode,ifun	icode:ifun ← M₁[PC]
取指	rA,rB	$rA:rB \leftarrow M_1[PC+1]$
4X1日	valC	
	valP	valP ← PC+2
译码	valA, srcA	$valA \leftarrow R[rA]$
	valB, srcB	$valB \leftarrow R[rB]$
执行	valE	valE ← valB OP valA
	Cond code	Set CC
访存	valM	
写回	dstE	$R[rB] \leftarrow valE$
	dstM	
更新PC	PC	PC ← valP

- 所有的指令有相同的格式
- 每一步计算的内容有区别

## 各阶段的运算

		call Dest
	icode,ifun	icode:ifun ← M₁[PC]
取指	rA,rB	
4X18	valC	$valC \leftarrow M_8[PC+1]$
	valP	valP ← PC+9
译码	valA, srcA	
14 N-7	valB, srcB	$valB \leftarrow R[\$rsp]$
执行	valE	valE ← valB + –8
	Cond code	
访存	valM	$M_8[valE] \leftarrow valP$
写回	dstE	R[%rsp] ← valE
	dstM	
更新PC	PC	PC ← valC

读指令字节 [读寄存器字节] 读常数字 计算下一个PC [读操作数A] 读操作数B 执行ALU的操作 [设置条件码寄存器] 内存读写 ALU的运算结果写回 [内存结果写回] 更新PC

- 所有指令遵循相同的一般模式
- 区别在于每一步计算的不同

## 计算的数值

#### ■取指

icode 指令码

ifun 指令功能

rA 指令指定的寄存器A

rB 指令指定的寄存器B

valC 指令中的常数

valP 增加后的PC值

#### ■译码

srcA 寄存器A的ID

srcB 寄存器B的ID

dstE 目的寄存器E

dstM 目的寄存器M

valA 寄存器A的值

valB 寄存器B的值

#### ■执行

■ valE ALU运算结果


■ Cnd 是否跳转/传送的标识


#### ■访存

■ valM 来自内存的数值


## SEQ 硬件结构

- 浅蓝色方框: 硬件单元
  - 如内存、ALU等
- 灰色方框: 控制逻辑块
  - 用HCL语言描述
- 白色的圆圈: 线路名字(信号标签)。 而非硬件单元
- 粗线: 64位(bit)的字数值
- 细线: 4-8位的数值
- 虚线: 1位的数据






# 取指逻辑



### ■ 预定义的单元

- PC: 存储PC的寄存器
- 指令内存: 读十个字节 (PC to PC+9)
  - 发出地址无效的信号
- Split: 把指令字节分为icode和ifun
- Align: 获取指令中rA, rB 和valC的字段

# 取指逻辑



#### ■ 控制逻辑

- Instr. Valid: 指令是否有效?
- icode, ifun: 指令地址无效时生成no-op指令
- Need regids: 指令是否有寄存器字节?
- Need valC: 指令是否有常数字?

# HCL描述的取指控制逻辑

```
icode ifun
                                          Split
# Determine instruction code
                                             Byte 0
int icode = [
      imem error: INOP;
                                              指令内存
      1: imem icode;
                               imem_error
];
 Determine instruction function
int ifun = [
                                                  PC
      imem error: FNONE;
      1: imem ifun;
];
```

## HCL描述的取指控制逻辑

9 字节 halt nop cmovXX rA, rB fn rA rB rB irmovq V, rB rArB rmmovq rA, D(rB) rA rB mrmovq D(rB), rA D fn rA rB OPq rA, rB fn **Dest** jXX Dest **Dest** call Dest ret pushq rA

popq rA

## HCL描述的取指控制逻辑

```
bool need_regids = icode in
    { IRRMOVQ, IOPQ, IPUSHQ, IPOPQ,
        IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ };

bool instr_valid = icode in
        { INOP, IHALT, IRRMOVQ, IIRMOVQ,
        IRMMOVQ, IMRMOVQ, IOPQ, IJXX, ICALL,
        IRET, IPUSHQ, IPOPQ };
```

# 译码逻辑

#### ■ 寄存器文件


- 读端口 A, B
- 写端口 E, M
- 地址为寄存器的ID或 15 (0xF,无法访问)

### ■ 控制逻辑

- srcA, srcB: 读端口地址
- dstE, dstM: 写端口地址

#### ■ 条件信号

- Cnd: 标明是否触发条件传送
  - 在执行阶段计算出Cnd条件信号



读操作数A

### SrcA——读取valA用的寄存器ID

OPq rA, rB

译码

```
|译码
       cmovXX rA, rB
                                                       读操作数A
                              valA \leftarrow R[rA]
       rmmovq rA, D(rB) 译码
                                                       读操作数A
                              valA \leftarrow R[rA]
                       译码
                              valA \leftarrow R[\$rsp]
                                                       读栈指针
       popq rA
                        译码
                                                       无操作数
       jXX Dest
                        译码
                                                       无操作数
       call Dest
                       译码
                                                       读栈指针
                             valA \leftarrow R[\$rsp]
       ret
int srcA = [
           icode in { IRRMOVQ, IRMMOVQ, IOPQ, IPUSHQ } : rA;
           icode in { IPOPQ, IRET } : RRSP;
           1: RNONE; # 不需要寄存器
            ];
```

 $valA \leftarrow R[rA]$ 

### dstE——写回的目的寄存器ID

```
结果写回
OPq rA, rB
                     R[rB] \leftarrow valE
                写回
                                            有条件的写回结果
                     R[rB] \leftarrow valE
cmovXX rA, rB
                写回
rmmovq rA, D(rB)
                写回
                                            无
popq rA
                     |R[\$rsp] \leftarrow valE
                                            更新栈指针
                写回
jXX Dest
                                            无
                写回
                     R[\$rsp] \leftarrow valE
                                            更新栈指针
call Dest
                写回
                     |R[\$rsp] \leftarrow valE
                                            更新栈指针
ret
                写回
int dstE = [
       icode in { IRRMOVQ } && Cnd : rB;
       icode in { IIRMOVQ, IOPQ} : rB;
       icode in { IPUSHQ, IPOPQ, ICALL, IRET } : RRSP;
       1: RNONE; #不写任何寄存器
```


# 执行逻辑

### ■ 单元

- ALU
  - 实现四种所需的功能
  - 生成条件码数值
- CC
  - 含三个条件码位的寄存器
- cond
  - 计算条件转移/跳转标识

### ■ 控制逻辑

- Set CC: 是否加载条件码寄存器
- ALU A: ALU的输入A
- ALU B: ALU的输入B
- ALU fun: ALU执行哪个功能



## ALU的输入A

```
OPq rA, rB
                                        执行ALU的操作
               执行
                    valE ← valB OP valA
                                        通过ALU传送数据A
cmovXX rA, rB
                    valE \leftarrow 0 + valA
                                        计算有效地址
rmmovq rA, D(rB)
               执行 | valE ← valB + valC
                                        增加栈指针的值
popq rA
               执行 valE ← valB + 8
                                        无操作
jXX Dest
               执行
                                        减少栈指针的值
               执行 | valE ← valB + -8
call Dest
                                        增加栈指针的值
               执行 | valE ← valB + 8
ret
```

```
int aluA = [
    icode in { IRRMOVQ, IOPQ } : valA;
    icode in { IIRMOVQ, IRMMOVQ, IMRMOVQ } : valC;
    icode in { ICALL, IPUSHQ } : -8;
    icode in { IRET, IPOPQ } : 8;
    # 其他指令不需要ALU
```

];


# ALU操作

OPI rA, rB	执行	valE ← valB OP valA	执行ALU的操作
cmovXX rA, rB	执行	valE ← 0 + valA	通过ALU传送数据A
rmmov1 rA, D(rB)	执行	valE ← valB + valC	计算有效地址
popq rA	执行	valE ← valB + 8	增加栈指针的值
jXX Dest	执行		无操作
call Dest	执行	valE ← valB + -8	减少栈指针的值
ret	执行	valE ← valB + 8	增加栈指针的值

```
int alufun = [
    icode == IOPQ: ifun; # IOPQ表示Opq指令
    1:ALUADD;
];
```

## 访存逻辑


- ■访存
  - 读、写内存里的数据字 instr\_valid imem\_erro
- 控制逻辑
  - stat: 指令状态是什么?
  - Mem. read: 是否读数据字?
  - Mem. write: 是否写数据字?
  - Mem. addr.: 选择地址
  - Mem. data.: 选择数据



## 指令状态

### ■ 控制逻辑

■ stat: 指令状 态是什么?



#### ## 确定指令状态码

**int Stat** = [

imem\_error || dmem\_error : SADR;#地址异常

!instr\_valid: SINS;#非法指令异常

icode == IHALT: SHLT; #halt状态


1:SAOK; #正常操作

];

## 内存地址


```
访存
                                                     无操作
OPq rA, rB
                                                     数据写入内存
rmmovq rA,D(rB) 访存
                             M_8[valE] \leftarrow valA
                  访存
                                                     从栈里读取数据
                            valM \leftarrow M_8[valA]
popq rA
                                                     无操作
                  访存
jXX Dest
                                                     返回值入栈
                            M_8[valE] \leftarrow valP
                  访存
call Dest
                                                     读返回地址
                  访存
                            valM \leftarrow M_{g}[valA]
ret
int mem_addr = [
       icode in { IRMMOVQ, IPUSHQ, ICALL, IMRMOVQ } : valE;
       icode in { IPOPQ, IRET } : valA;
       #其他指令不需要地址
];
```

## 读内存



bool mem\_read = icode in { IMRMOVQ, IPOPQ, IRET };

## 更新PC的逻辑




- 新PC
  - 选取下一个PC值
- 条件信号
  - Cnd: 标明是否触发条件跳转
    - 在执行阶段计算出Cnd条件信号

## 更新PC

```
OPq rA, rB
                    更新PC
                                                         更新PC
                             PC \leftarrow valP
rmmovq rA, D(rB)
                    更新PC
                                                         更新PC
                             PC \leftarrow valP
popq rA
                    更新PC
                                                         更新PC
                             PC \leftarrow valP
jXX Dest
                    更新PC
                             PC \leftarrow Cnd ? valC : valP
                                                         更新PC
call Dest
                                                         PC设为目的地址
                    更新PC
                             PC \leftarrow valC
                                                         PC设为返回地址
ret
                    更新PC
                             PC \leftarrow valM
   int new_pc = [
           icode == ICALL : valC;
           icode == IJXX && Cnd : valC;
           icode == IRET : valM;
           1 : valP;
   ];
```

## SEQ 操作#1



### ■ 组合逻辑 无需时序控制

- ALU
- 控制逻辑
- 读内存
  - 指令内存
  - 寄存器文件(读)
  - 数据内存(读)

### ■ 状态单元(存储设备)

时钟寄存器

- 程序计数器PC
- 条件码寄存器 随机访问存储器
- 数据内存(写)
- 寄存器文件(写)

都在时钟上升沿时更新

SEQ 操作 #2

周期 1:

0x000: irmovq \$0x100,%rbx # %rbx  $\leftarrow 0x100$ 

周期 2:

**0x00a:** irmovq \$0x200,%rdx # %rdx  $\leftarrow 0x200$ 

周期 3:


0x014: addq  $\sqrt[6]{r}$ dx, $\sqrt[6]{r}$ bx #  $\sqrt[6]{r}$ bx  $\leftarrow$  0x300 CC  $\leftarrow$  000

周期 4:

**0x016:** je dest # Not taken

周期 5:

**0x01f:** rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200]  $\leftarrow$  0x300



- 依据第二条irmovq指 令设置的状态
- 组合逻辑开始对状 态的变化作出反应

SEQ 操 作 #3

周期 1 周期 2 周期4 周期 3 时钟 irmovq \$0x100,%rbx #%rbx  $\leftarrow 0x100$ 0x000:


周期 1:

0x00a: irmovq \$0x200,%rdx # %rdx  $\leftarrow 0x200$ 周期 2:

addg  $\sqrt[6]{r}$ dx, $\sqrt[6]{r}$ bx #  $\sqrt[6]{r}$ bx  $\leftarrow 0$ x300 CC  $\leftarrow 000$ 0x014:周期 3:

je dest 0x016: # Not taken 周期 4:

0x01f: **rmmovq** %**rbx**,0(%**rdx**) # M[0x200]  $\leftarrow$  0x300 周期 5:



%rbx $\leftarrow 0$ x300

- 依据第二条irmovg指令 设置的状态
- 组合逻辑为addq指令 生成结果

SEQ 操 作 #4

<u>周期</u>1 周期 2 周期4 周期 3 时钟 0x000:


 $\overline{\text{irmovq }}$  0x100, % rbx # %rbx  $\leftarrow$  0x100周期 1:

0x00a: irmovq \$0x200,%rdx # %rdx  $\leftarrow 0x200$ 周期 2:

addg %rdx,%rbx # %rbx  $\leftarrow$  0x300 CC  $\leftarrow$  000 周期 3: 0x014:

je dest 0x016: # Not taken 周期 4:

0x01f: **rmmovq** %**rbx**,0(%**rdx**) # M[0x200]  $\leftarrow$  0x300 周期 5:



- 依据addq指令设 置状态
- 组合逻辑开始对 状态的变化作出 反应

SEQ 操

#5

周期 3:

时钟 周期1 周期2 周期3 周期4 月 周期4 日 1 2 3 4


周期 1: 0x000: irmovq \$0x100,%rbx # %rbx ← 0x100

周期 2: 0x00a: irmovq \$0x200,%rdx # %rdx ← 0x200

**0x014:** addq %rdx,%rbx # %rbx  $\leftarrow$  0x300 CC  $\leftarrow$  000

周期 4: 0x016: je dest # Not taken

周期 5: **0x01f:** rmmovq %rbx,0(%rdx) # M[0x200] ← 0x300



- 依据addq指令设 置状态
- 组合逻辑为je指 令生成结果

### SEQ 总结

- 实现
  - 把每条指令表示成一系列简单的阶段(步骤)
  - 每种指令类型都遵循相同的统一流程
  - 整合寄存器、内存、预设的组合逻辑块
  - 用控制逻辑连接成一个整体
- 不足的地方
  - 实际使用起来太慢
  - 信号必须在一个周期内,传播经过所有阶段:指令内存、 寄存器文件、ALU以及数据内存
  - 时钟必须非常慢
  - 硬件单元只在时钟周期的一部分时间内活动(被使用)