第四章 处理器体系结构

教师: 史先俊 计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学

课程概况

- ■背景
 - 指令集
 - 逻辑设计
- ■串行实现
 - 简单但是速度较慢的处理器设计
- 流水线
 - 使得更多事务同时进行
- ■流水线实现
 - 实现流水线的思想
- ■高级话题
 - 性能分析
 - 高性能处理器设计

内容

- 我们的方法
 - 研究对指定指令集的设计
 - Y86-64: 一个Intel x86-64的简单版本
 - 如果你理解一种,那么你基本就了解所有种类
 - 研究微体系结构层
 - 将各个硬件块聚合成一个处理器结构
 - 内存,功能单元等
 - 通过控制逻辑来确保每条指令正确的运行
 - 用简单的硬件描述语言描述控制逻辑
 - 可以扩展和修改
 - 通过仿真进行测试
 - 通过VHDL进行设计的路线 参见Web aside ARCH:VLOG

日程安排

- 第一周
 - 指令集体系结构
 - 逻辑设计

目标:编写并且测试汇编程序

- 第二周
 - 串行实现
 - 流水线和初级流水线实现

目标: 在串行实现上增加指令集

- 第三周
 - 使流水线运行
 - 现代处理器设计

目标: 优化程序+流水线的设计使其达到高性能

第四章 处理器体系结构

——指令集体系结构/架构


教师: 史先俊 计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学



功能转换:上层是下层的抽象,下层是上层的实现

指令集架构

- 汇编语言视角
 - 处理器状态
 - 寄存器,内存,...
 - ■指令
 - addq, pushq, ret, ...
 - 指令是如何编码成字节的
- 抽象层
 - 上: 如何对机器进行编程
 - 处理器顺序执行指令
 - 下: 什么需要建立
 - 用多样的技巧使得机器快速运转
 - 比如 同时处理多条指令



Y86-64 处理器状态

RF: 程序寄存器/寄存器文件

(Program registers)

%rax	%rsp	%r8	%r12
%rcx	%rbp	%r9	%r13
%rdx	%rsi	%r10	%r14
%rbx	%rdi	%r11	

CC: 条件码 (Condition codes)

ZF	SF	OF	
F	PC		


Stat: 程序状态 (Program status)

DMEM:	内存
(Memory	y)

- 程序寄存器: 15 个寄存器 (除了 %r15), 每个64位
- 条件码: 由算术指令或逻辑指令设置的1-bit 标识(flag)
 - ZF: 零(Zero) SF:负(Negative) OF: 溢出(Overflow)
- 程序计数器:保存下一条指令的地址
- 程序状态: 指示是正常操作或一些错误状态
- 内存: 可字节编址的存储阵列, 小端字节顺序存储的字

指令的层次

- 指令系统处在软/硬件交界面,同时被硬件设计者和系统程序员看到
- 硬件设计者角度:指令系统为CPU提供功能需求,要求易于硬件设计
- 系统程序员角度:通过指令系统来使用硬件,要求易于编写编译器
- 指令系统设计的好坏还决定了: 计算机的性能和成本



ISA指令系统的设计原则

- RICS还是CISC?
 - 还是Risc+Cisc
- 完备性: ISA的指令足够使用
 - 功能齐全:不能没有加法指令,但可以没有inc指令
- 有效性: 程序能够高效率运行
 - 生成代码小:频率高的操作码、操作数短
- 规整性:对称性、匀齐性、一致性
 - push rsp / pop rsp 应保证栈顶恢复
- 兼容性: 相同的基本结构、共同的基本指令集
- 灵活性:
 - 如操作数的寻址方式:满足基本的数据类型访问
- 可扩充性:操作码字段预留一定的空间

ISA指令格式的选择应遵循的几条基本原则

- 应尽量短
- 要有足够的操作码位数
- 指令编码必须有唯一的解释,否则是不合法的指令
- 指令字长应是字节的整数倍
- 合理地选择地址字段的个数
- 指令尽量规整

与指令集设计相关的重要方面

- 操作码的全部组成:操作码个数 / 种类 / 复杂度 LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序,但程序会很长
- 数据类型:对哪几种数据类型完成操作
- 指令格式: 指令长度/地址码个数/各字段长度
- 通用寄存器: 个数/功能/长度
- 寻址方式:操作数地址的指定方式
- 下条指令的地址如何确定:顺序,PC+1;条件转移;无条件转 移;…… 一般通过对操作码进行不同的编码来定义不同的含义, 操作码-指令码相同时,再由功能码定义不同的含义!

一条指令包含的信息

■ 操作码: 指定操作类型—指令类型

(操作码长度:固定/可变)

数据类型bwlq,短/近/远,方向,寻址方式,条件码等

- 源操作数参照:一个或多个源操作数所在的地址 (操作数来源:内存/寄存器/I/0端口/指令本身)
- 结果值参照:产生的结果存放何处(目的操作数) (结果地址:内存/寄存器/I/0端口)
- 下一条指令地址: 下条指令存放何处

(下条指令地址 : 内存)

(正常情况隐含在PC中, 改变顺序时由指令给出)

指令的地址可以多个: 0、1、2、3、 ……


2 3 4 5 字节 halt nop fn rA rB cmovXX rA, rB irmovq V, rB rA rB rmmovq rA, D(rB) rA rB mrmovq D(rB), rA fn rA rB OPq rA, rB **Dest** jXX Dest **Dest** call Dest ret pushq rA F指的是R15的编码1111


popq rA

12

- ■格式
 - 1-10字节的信息,从内存读取
 - 根据第一字节可判断指令长度
 - 比x86-64的指令类型少
 - 比x86-64的编码简单
 - 每次存取更改程序状态的一些部分

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
halt	0 0						١	– rrn	10VC	2 0
nop	1 0						- 1	cm	ovle	2 1
cmovXX rA, rB	2 fn	rArB	←				- 1	cm	ovl	2 2
irmovq V, rB	3 0	F rB					V	cm	ove	2 3
rmmovq rA, D(rB)	4 0	rA rB					<u>D</u>	cm	ovne	2 4
mrmovq D(rB), rA	5 0	rA rB					<u>D</u>	cm	ovge	2 5
OPq rA, rB	6 fn	rA rB					l	cm	ovg	2 6
jXX Dest	7 fn				Des	st]
call Dest	8 0				Des	st]
ret	9 0									
pushq rA	A 0	rA F								
popq rA	B 0	rA F								





寄存器编码

■ 每个寄存器都有1个4-bit的 ID

%rax	0
%rcx	1
%rdx	2
%rbx	3
%rsp	4
%rbp	5
%rsi	6
%rdi	7

8
9
A
В
C
D
E
F

- 和在 x86-64 编码一样
- 寄存器 ID 15 (0xF) 意味着 "无寄存器"
 - 会在硬件设计中的许多地方用到


指令示例

■加法指令



- 将rA中的值加到rB中
 - 结果存储到rB中
 - 注意Y86-64仅允许在寄存器数据中应用加法
- 根据结果设置条件码
- e.g., addq %rax,%rsi 编码: 60 06
- 两字节编码
 - 第一字节指出指令类型
 - 第二字节指出源和目的寄存器

算数和逻辑操作



- 通常以"OPq"表述
- 编码区别仅在于"功能码"
 - 指令第一个字的低4位
- 设置条件码作为指令执 行的副作用

xorq rA, rB

传送操作

寄存器 → 寄存器 rrmovq rA, rB 2 0 irmovq V, rB rB rmmovq rA, D(rB) 4 0 rA rB mrmovq D(rB), rA 5 0 rA rB

- 与x86-64中movq 指令类似
- 内存地址: 更简单的格式
- 赋予不同名称,以保持他们的唯一性

传送指令示例

X86-64

movq \$0xabcd, %rdx

Y86-64

irmovq \$0xabcd, %rdx

编码: 30 82 cd ab 00 00 00 00 00 00

movq %rsp, %rbx

rrmovq %rsp, %rbx

编码: 20 43

movq -12(%rbp),%rcx

mrmovq -12(%rbp),%rcx

编码:

50 15 f4 ff ff ff ff ff ff

movq %rsi,0x41c(%rsp)

rmmovq %rsi,0x41c(%rsp)

编码: 40 64 1c 04 00 00 00 00 00 00

条件传送指令

无条件传送 rrmovq rA, rB 当小于或等于时传送 cmovle rA, rB 当小于时传送 cmovl rA, rB 当等于时传送 cmove rA, rB 当不等于时传送 cmovne rA, rB 当大于或等于时传送 cmovge rA, rB 当大于时传送 cmovg rA, rB

- 通常表示为"cmovXX"
- 指令编码仅在"功能码" 上有区别
- 以条件码的值为依据
- rrmovq 指令的变体
 - (有条件地)从源寄存器 复制到目的寄存器

跳转指令

(有条件地)

iXX Dest 7 fn


Dest

- 通常表示为 "jXX"
- 指令编码仅在"功能码"上有区别
- 以条件码的值为依据
- 和x86-64中的操作相同
- 对目的地址进行完整编码
 - 和x86-64中的PC相对地址编码不一样

跳转指令

无条件跳转 jmp Dest 0 Dest 当小于或等于时跳转 jle Dest Dest 当小于时跳转 Dest Dest 当等于时跳转 ie Dest Dest 当不等于时跳转 Dest ine Dest 当大于或等于时跳转 jge Dest 5 Dest 当大于时跳转 jg Dest 6 Dest

Y86-64 程序栈



- 存储程序数据的内存区域
- 在 Y86-64 (和 x86-64)中用于支持 过程调用
- %rsp指向栈顶
 - 栈顶元素的地址
- 栈向低地址的方向增长
 - 入栈操作必须先减小栈指针
 - 出栈操作后,增加栈指针

栈操作

pushq rA

A 0 rA F

- %rsp 减 8
- 将rA 中保存的字,存储到内存中 %rsp 处
- 与 x86-64 相似

popq rA

B 0 rA F

- 从内存中的 %rsp 位置读取字
- 存放到 rA 中
- %rsp 加 8
- 与 x86-64 相似

子程序调用和返回

call Dest

8 0 Dest

- 将下一条指令的地址入栈
- 开始执行位于 Dest 的指令
- 与 x86-64 相似

ret

9 0

- 从栈中弹出值
- 用作下一条指令的地址
- 与 x86-64 相似

其他指令

nop 10

■ 不作任何事

halt 00

- 停止执行指令
- x86-64 有类似指令, 但是不能在用户模式下执行
- 我们将会用这条指令来终止模拟器
- 编码确保: 命中初值为0的内存时, 程序会停止

状态条件

名字	编码
AOK	1

名字	编码
HLT	2

名字	编码
ADR	3

名字	编码
INS	4

- 正常操作
- 遇到停止指令halt
- 遇到错误地址 (指令或者数据)
- 遇到无效的指令

■ 预期行为

- 如果是AOK,继续执行
- 否则,停止程序执行

编写 Y86-64 代码


- ■尽量多用C编译器
 - 用 C 编码
 - 在 x86-64 中用gcc -Og -S 编译
 - 把X86-64的asm直译到 Y86-64 中
 - 现代编译器使得这个过程更加复杂

■ 编码示例

■ 计算以NULL-0结尾的列表中元素的个数

int len1(int a[]);





Y86-64 代码生成示例

■首先尝试

■ 编写典型的数组代码

```
/* Find number of elements in
   null-terminated list */
long len(long a[])
{
   long len;
   for (len = 0; a[len]; len++)
       ;
   return len;
}
```

■ 用 gcc -Og -S 编译

■问题

- 在 Y86-64 上难以做数组的 索引
 - 因为没有带比例因子的 寻址模式

```
L3:
    addq $1,%rax
    cmpq $0, (%rdi,%rax,8)
    jne L3
```

Y86-64 代码生成示例 2

■然后尝试

■ 用 C 语言模仿 Y86-64 的代码

```
long len2(long *a){
  long ip = (long) a;
  long val = *(long *) ip;
  long len = 0;
  while (val) {
     ip += sizeof(long);
     len++;
     val = *(long *) ip;
  return len;
```

■结果

- 编译器生成和之前一 模一样的代码
- 编译器将两个版本转 换成相同的中间形式

Y86-64 代码生成示例 3

```
len:
   irmovg $1, %r8  # Constant 1
   irmovq $8, %r9 # Constant 8
   mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
   andq %rdx, %rdx
                   # Test val
   je Done
                       # If zero,
goto Done
Loop:
   addq %r8, %rax
                      # len++
   addq %r9, %rdi
                      # a++
   mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
                   # Test val
   andq %rdx, %rdx
                       # If !0, goto
   jne Loop
Loop
Done:
   ret
```

寄存器	用途
%rdi	a
%rax	len
%rdx	val
%r8	1
%r9	8

Y86-64 程序结构 1

```
init:
                 # Initialization
   call Main
   halt
   .align 8
                 # Program data
array:
Main:
                 # Main function
   call len
                 # Length function
len:
   .pos 0x100
              # Placement of stack
Stack:
```

- 程序从地址0处 开始
- 一定要建立栈
 - 位于哪里
 - 指针的值
 - 确保不要覆盖代 码区域
- 一定要初始化数

Y86-64 程序结构 2

init:

Set up stack pointer irmovq Stack, %rsp # Execute main program call Main # Terminate halt

Array of 4 elements + terminating 0 .align 8

Array:

- .quad 0x000d000d000d000d
- .quad 0x00c000c000c000c0
- .quad 0x0b000b000b000b00
- .quad 0xa000a000a000a000
- .quad 0

- 程序从地址0处 开始
- 一定要建立栈
 - 位于哪里
 - 指针的值
 - 确保不要覆盖 代码区域
- 一定要初始化 数据
- 可以用符号化 名字

Y86-64 程序结构 3

```
Main:
irmovq array,%rdi
# call len(array)
call len
ret
```

- 建立对 len 的调用
 - 遵循 x86-64 的过程约定
 - 将数组地址做为实参

汇编 Y86-64 程序

unix> yas len.ys

- 生成 "目标代码" 文件 len.yo
 - 实际上看起来像反汇编程序的输出

```
0 \times 054:
                        | len:
irmovq $1, %r8  # Constant 1
0x05e: 30f9080000000000000 I
                           irmovg $8, %r9 # Constant 8
                         irmovg $0, %rax # len = 0
mrmovq (%rdi), %rdx # val = *a
# Test val
0 \times 07c: 6222
                         andq %rdx, %rdx
0x07e: 73a000000000000000
                                               # If zero, goto Done
                           ie Done
0 \times 087:
                         Loop:
0 \times 087 : 6080
                           addq %r8, %rax
                                               # len++
0 \times 089 : 6097
                         addq %r9, %rdi # a++
0x08b: 50270000000000000000 I
                         mrmovg (%rdi), %rdx # val = *a
0 \times 095: 6222
                          andq %rdx, %rdx # Test val
0 \times 097: 748700000000000000
                           ine Loop
                                              # If !0, goto Loop
0x0a0:
                         Done:
0x0a0: 90
                           ret
```

模拟 Y86-64 程序

unix> yis len.yo

- 指令集模拟器
 - 每条指令在不同处理器状态的计算效果
 - 打印状态的变化

Stopped in 33 steps at PC = 0x13. Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0 Changes to registers:

Changes to memory:


CISC 指令集

- 复杂指令集计算机
- IA32-64 是一个例子
- 基于栈的指令集
 - 用栈来传参数,保存程序计数器
 - 明确的入栈、出栈指令
- 算数指令可以访存
 - addq %rax, 12(%rbx,%rcx,8)
 - 需要读写内存
 - 复杂地址计算
- 条件码
 - 设定为算数和逻辑指令的副作用
- ■理念
 - 添加指令以便执行"典型"的编程任务

RISC 指令集

- 精简指令集计算机
- IBM的内部项目, 后来被 Hennessy (斯坦福大学) 和 Patterson (伯克利大学)推广
- 更少、更简单的指令
 - 需要用更多的指令来完成任务
 - 可以用小且快速的硬件来执行
- 基于寄存器的指令集
 - 更多(一般32个)的寄存器
 - 用于存储参数、返回指针和临时存储
- 仅加载(load)和存储(store)指令能够访存
 - 与Y86-64中的 mrmovq 和 rmmovq 类似
- 没有条件码:测试指令用寄存器返回0或1

MIPS 寄存器



MIPS 指令示例

寄存器-寄存器

Op	Ra	Rb	Rd	00000	Fn
addu \$3.\$2.\$1 # 寄存器加: \$3 = \$2+\$1					

寄存器-立即数

Ор	Ra	Rb	Immediate
addu \$3	\$2 3145	# \$7	即数加: \$3 = \$2+3145

sll \$3,\$2,2

左移: \$3 = \$2 << 2

分支(branch)

)p	Ra	Rb	Offset		

beq \$3,\$2,dest # 当 \$3 = \$2 时分支

加载/存储

730 770	73F 77V 1 F						
Op		Ra	Rb	Offset			

lw \$3,16(\$2) # 加载字: \$3 = M[\$2+16]

sw \$3,16(\$2) # 存储字: M[\$2+16] = \$3

CISC vs. RISC

■ 起初的辩论

- 强硬的观点
- CISC 支持者---容易编译, 代码的字节数更少
- RISC 支持者---能更好地优化编译器,用简单的芯片设计能 快速运行

■目前的状态

- 对于台式机处理器来说,指令集架构的选择不是技术问题
 - 拥有足够的硬件,可以让任何程序快速运行
 - 代码的兼容性更重要
- x86-64吸纳了很多RISC特性
 - 更多的寄存器;用寄存器传递参数
- 对于嵌入式处理器, RISC 更适合
 - 更小、更便宜、功耗更低
 - 大部分手机用ARM处理器

总结

- Y86-64 指令集架构
 - 和x86-64类似的状态、指令
 - 更简单的编码
 - 介于CISC 和 RISC 之间
- ISA设计有多重要?
 - 没有以前更重要
 - 拥有足够的硬件资源,几乎可以让任何程序都能快速 运行