



Infor LN Productie Gebruikershandleiding gereedschapsbehoefteplanning

Release 2022.x

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_titrpug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	4
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	5
Gereedschapsbehoefteplanning (TRP).....	5
Hoofdstuk 2: Gereedschapsvoorbereiding.....	6
Parameters van gereedschapsbehoefteplanning opvragen.....	6
Gereedschapsidentificatie.....	6
Gereedschappen definiëren.....	7
Gereedschappen muteren per gereedschapsoort.....	7
Gereedschapsstatus.....	8
Aanvraagstatus.....	9
Gereedschappen aanvragen.....	9
Tracking gereedschappen.....	10
Gereedschappen aan bewerking/bewerkingsstap koppelen.....	10
Gereedschap naar een order terugbrengen.....	11
Integraties van JSC met Gereedschapsbehoefteplanning.....	11
Hoofdstuk 3: Gereedschapsbehoefteplanning.....	12
Gereedschapsbehoefteplanning.....	12
Planningsmethode gereedschappen.....	13
Planning en tracking gereedschappen.....	14
Beschikbaarheidsplanning opvragen.....	14
Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte wijzigen.....	15
Gereedschappen collectief plannen.....	15
Gereedschappen collectief afvoeren.....	15
Hoofdstuk 4: Gereedschap overzetten.....	17
Gereedschappen aanvragen en terugbrengen.....	17
Gereedschappen naar het magazijn overzetten.....	17
Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten.....	18
Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten.....	18

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de module *Gereedschapsbehoefteplanning* in het pakket Productie van LN.

Gebruik deze gebruikershandleiding als referentie in uw bedrijf.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Gereedschapsbehoefteplanning (TRP)

De module Gereedschapsbehoefteplanning gebruikt u voor het beheer van *gereedschappen* die vereist zijn voor *productieorders* en *serviceorders*.

De module Gereedschapsbehoefteplanning biedt de volgende functies:

- Gereedschap identificeren en markeren
- Behoeftelanning
- Inkoop (in combinatie met de module Inkoopbeheer)
- Gereedschap uitgeven en plannen
- Reconditioneren
- Gereedschap tracken en afstoten
- Prestatiemetingen voor gereedschap

Gereedschappen worden vastgelegd als *inkoopartikelen* met de artikelsoort Gereedschap. Net als andere artikelen kunt u deze artikelen inkopen en opslaan in een magazijn.

Hoofdstuk 2: Gereedschapsvoorbereiding

Parameters van gereedschapsbehoefteplanning opvragen

Om de parameters op te vragen en/of te wijzigen, markeert u de bovenste regel

en klikt u in het menu Bestand op Openen. De TRP-parametersdetail sessie **Parameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)** start met de huidige instellingen parameters. U kunt de parametersdetail sessie Tools Requirement Planning (TRP) (titrp0100s000) gebruiken om de nieuwe parameters te wijzigen en op te slaan. LN zet de ingangsdatum van de gewijzigde parameterset op de huidige datum en tijd, hoewel deze niet worden weergegeven.

U kunt ook de sessie **Parameters gereedschapsbehoefteplanning afdrukken (titrp0400m000)** gebruiken om parameterinstellingen af te drukken en te vergelijken.

Gereedschapsidentificatie

De basisgegevens van de gereedschappen die in LN moeten worden gebruikt, worden eerst in dit business-object vastgelegd. Hierbij kunnen de volgende gegevens die betrekking hebben op gereedschappen, worden vastgelegd:

- *Gereedschap*
- *Gereedschapssoorten*
- *Gereedschapssoorten per gereedschapsset*
- *Gereedschapsnummer*
- *Gereedschapscomponenten*

Allereerst worden de gereedschappen vastgelegd. In de basisgegevens worden gereedschappen vastgelegd als een combinatie van gereedschapssoort en gereedschapsnummer. Per gereedschapssoort kunt u de levensduur van het *gereedschap*, de *reconditioneringsgegevens* en de planningsmethode opgeven. Gereedschappen worden beschouwd als artikelen.

Als voor een bewerking meerdere gereedschappen nodig zijn, kunt u gereedschappen groeperen tot een gereedschapsset. Om gereedschappen uitwisselbaar te maken kunt u alternatieve gereedschappen definiëren. Alternatieve gereedschappen zijn gereedschappen waarmee dezelfde bewerking kan worden uitgevoerd.

In dit business-object kunt u een lijst met gereedschapscomponenten muteren voor samengestelde gereedschappen die uit losse componenten bestaan.

Gereedschappen definiëren

U definieert als volgt een gereedschap:

1 Gereedschap aanmaken

Gebruik de sessie Artikelen (tcibd0501m000) om een *gereedschap* aan te maken. Hiervoor moet u een artikel definiëren van het soort *Gereedschap* met de leveringsbron *Inkoop* of *Job-shop*. In de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** moet u ook subentiteiten definiëren, zoals kostprijsgegevens, magazijngegevens, inkoopgegevens en bestelgegevens. Bereken de kostprijs van het zojuist gedefinieerde gereedschap.

2 Gereedschapssoort definiëren

Gebruik de sessie Gereedschappen (titrp0101m000) om de *gereedschapssoort* te definiëren in de module Gereedschapsbehoefteplanning. Hier kunt u de algemene gegevens en de reconditioneringsgegevens van de gereedschapssoort opgeven.

3 Status zetten op Actief

Stel het veld **Artikel/magazijnstatus** in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000) in op *Actief*.

4 Gereedschappen definiëren

Gebruik de sessie Gereedschapsnummers (titrp0102m000) om voor de gereedschapssoort gereedschappen te definiëren. Elke gereedschapssoort krijgt een *gereedschapsnummer*. U kunt de algemene gegevens en de reconditioneringsgegevens van elk gereedschap afzonderlijk opgeven.

NB: Het gereedschapsnummer wordt weergegeven in de sessie Artikelen - seriedragende artikelen (tcibd4501m000).

Gereedschappen muteren per gereedschapssoort

Voor elk gereedschap slaat u de volgende gegevens op:

- Gebruiksgegevens
- Reconditioneringsgegevens
- Status

Wanneer u een gereedschap toevoegt, genereert LN een correctieorder, die in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)** kan worden opgevraagd. De correctieorder wordt gegenereerd en automatisch verwerkt voor het magazijn dat u hebt ingevoerd in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. De reden van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Reden van correctieorder** in de sessie **Prameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**. De beschikbare voorraad van het gereedschap in de sessie **Magazijn - artikelvoorraad (whwmd2515m000)** neemt toe als u een gereedschap toevoegt.

Wanneer een gereedschap wordt afgevoerd, genereert LN ook een correctieorder, die kan worden opgevraagd in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)**. De reden van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Default reden voor afvoeren** in de sessie **Prameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**.

Vanwege financiële mutaties moet u voor het betreffende gereedschap een *inkoopbureau* invoeren. U kunt een inkoopbureau als volgt definiëren:

- Gebruik de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** om de artikelinkoopgegevens voor dit gereedschap in te voeren.
- Gebruik de sessie **Gebruikersprofielen (tdpur0143m000)** om de gebruikersdefaults te controleren.
- Gebruik de sessie **Kopen-van relaties (tccom4520m000)** om de relatiegegevens voor dit gereedschap te muteren.

Als u productieorders plant, worden de *bewerkingen* van de routing ook gepland. Als u serviceorders plant, worden de aan de serviceactiviteiten gekoppelde gereedschappen meegepland. De planning is gebaseerd op de *gereedschapssoort* en de **Planningsmethode** die voor de gereedschapssoort is opgegeven.

Indien u bewerkingen van een Productieorder en/of serviceactiviteiten van een Serviceorder afsluit, wordt tijdens de nacalculatie het veld 'Aantal keren/uren gebruikt' bijgewerkt.

Gereedschapsstatus

Een gereedschap kan de volgende statussen hebben:

NB

Een gereedschap met de status *Geblokkeerd* wordt niet meegenomen bij het plannen van nieuwe voorgerecalculeerde behoeften, en evenmin bij het uitvoeren van de controle op de beschikbaarheid van gereedschappen.

Nieuw

Een nieuw ingevoerd gereedschap heeft de status *Nieuw*. U kunt de status wijzigen van *Nieuw* in *Beschikbaar* of in *Geblokkeerd*.

Beschikbaar

Voor toekenning aan een Productieorder of Serviceorder moet de status *Beschikbaar* zijn. U kunt de status handmatig wijzigen in *Geblokkeerd* of in *In reconditioneringsfase*.

Geblokkeerd

Gereedschappen met deze status kunnen niet worden gepland of afgegeven aan een Productieorder of een Serviceorder. De status van een gereedschap wordt in de volgende gevallen ingesteld op *Geblokkeerd*:

- Als de *levensduur van het gereedschap* afneemt of gelijk is aan het totale aantal uren/keren waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Als de status in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)** handmatig wordt gewijzigd in *Beschikbaar* of *In reconditioneringsfase*.

Gereserveerd

De status *Gereserveerd* wordt aan een gereedschap toegekend wanneer het is afgegeven aan een Productieorder of een Serviceorder. U kunt de status *Gereserveerd* niet handmatig toekennen in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**.

In reconditioneringsfase

De status **In reconditioneringsfase** wordt aan een gereedschap toegekend wanneer met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)** reconditionering voor het gereedschap is aangevraagd. Binnen de geplande onderhoudsperiode worden gereedschappen met deze status niet gepland voor afgifte aan een Productieorder of een Serviceorder.

Als het gereedschap wordt teruggebracht met behulp van de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**, wijzigt de status van het gereedschap van **In reconditioneringsfase** in **Beschikbaar**.

Aanvraagstatus

Een aanvraag kan een van de volgende statussen hebben:

Aangevraagd

Het gereedschap is aangevraagd op de afdeling of het service-center.

Beschikbaar

Het gereedschap is beschikbaar op de afdeling of het service-center.

Gereedschappen aanvragen

Wanneer een gereedschap wordt aangevraagd, controleert LN of er een *gereedschapsaanvraag* aanwezig is in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** voor de combinatie van gereedschap en afdeling.

Als een dergelijke aanvraag ontbreekt, maakt LN deze aan. Vervolgens plant LN de gereedschapsaanvragen die beschikbaar zijn in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)**, op basis van de vroegste aanvraagdatum en de hoogste prioriteit.

NB

Als er geen aanvraag voor het gereedschap is bij een andere afdeling of een ander service-center, heeft deze aanvraag de status **Beschikbaar**.

Als het gereedschap al is aangevraagd bij een andere afdeling of een ander service-center, heeft de nieuwe aanvraag de status **Aangevraagd**.

LN werkt het veld **Status gereedschapsbehoefte** bij in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** en het veld **Status** in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**.

Tracking gereedschappen

Tracking van gereedschappen bevat de gereedschapsgegevens die zijn gerelateerd aan de gereedschapsaanvragen die zijn gekoppeld aan de geplande productieorder/bewerking of aan de geplande serviceorder/regelnummer/activiteitsregel.

De tracking van gereedschappen wordt bijgewerkt als de gereedschappen worden geretourneerd met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**. Gereedschappen worden per order afgedrukt in de sessie **Gebruikte gereedschappen per order afdrukken (titrp1412m000)**.

Gereedschappen aan bewerking/bewerkingsstap koppelen

Gereedschappen aan een bewerking koppelen

- Als de volgorde waarin de gereedschappen op de productieorderdocumenten voorkomen niet van belang is, kunt u de gereedschappen rechtstreeks aan een bewerking koppelen.

Gereedschappen aan een bewerking koppelen:

- Selecteer een record in de sessie Routingbewerkingen (tirou1102m000).
- Klik in het *betreffende* menu op **Gereedschappen**.
- Hiermee start u de sessie **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)**, waarin u een of meer gereedschappen kunt koppelen aan een bewerking.
- Deze gereedschappen komen dan direct onder het bewerkingsnummer op de productieorderdocumenten.

Gereedschappen aan een bewerkingsstap koppelen

De gereedschapsgegevens die aan bewerkingsstappen zijn gekoppeld, geven bijvoorbeeld aan welke gereedschappen nodig zijn voor het uitvoeren van een specifieke bewerking.

Als u aan een bewerking een aantal gereedschappen in een bepaalde volgorde wilt toevoegen, moet u een gereedschap aan een bewerkingsstap koppelen. Nadat u voor de bewerking bewerkingsstappen hebt vastgelegd in de sessie Bewerkingsstappen (tirou1105m000), kunt u aan elke bewerkingsstap een of meer gereedschappen koppelen.

- Selecteer in de sessie **Bewerkingsstappen (tirou1105m000)** een bewerkingsstap voor de gewenste combinatie van artikel, routing en bewerking.
- Klik in het *betreffende* menu op **Gereedschappen**.
- Hiermee start u de sessie **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)**, waarin u een of meer gereedschappen kunt koppelen aan een bewerkingsstap.

Default

Als de huidige sessie wordt gestart voor een bewerking met een taakrelatie waaraan gereedschappen zijn gekoppeld in de sessie Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000), worden de gereedschappen uit de sessie **Taakrelatie - gereedschappen (tirou0115m000)** default weergegeven in de huidige sessie. Als bewerkingsstappen worden toegevoegd, worden deze default gegevens verwijderd.

In de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** kunt u de gereedschappen die nodig zijn voor de bewerking van een lopende productieorder opvragen en definiëren. Op basis van de gegevens in de huidige sessie worden de gereedschapsgegevens default weergegeven in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** op het niveau van de bewerking of bewerkingstap.

U kunt in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** echter extra gereedschappen aan een bewerking of aan een bewerkingstap van een lopende productieorder koppelen. U doet dit als volgt:

- Door het invoeren van een nieuwe record
- Door het starten van de sessie **Bewerking/bewerkingstap - gereedschappen (tirou1110m000)** waarin u extra gereedschapsgegevens kunt vastleggen. Als u de sessie **Bewerking/bewerkingstap - gereedschappen (tirou1110m000)** wilt starten, selecteert u een record in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** en klikt u in het *betreffende* menu op **Bewerking/bewerkingstap - gereedschappen**.

NB

Als u extra gereedschappen aan de productieorder toevoegt met de sessie **Bewerking/bewerkingstap - gereedschappen (tirou1110m000)**, verschijnen deze gereedschappen als defaults op toekomstige productieorders waarbij gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende bewerking of bewerkingstap.

Gereedschap naar een order terugbrengen

LN controleert de aanvragen voor de afdeling en/of het service-center van de specifieke order/bewerkingcombinatie. Als de aanvraag wordt gevonden, heeft deze de status *Beschikbaar*.

Als de *aanvraaggegevens van gereedschappen* of de aanvraag ontbreken, voegt LN de aanvraag of de aanvraaggegevens toe. Het gereedschap wordt vervolgens naar deze aanvraag verzonden.

NB

Als een gereedschap dat al eerder is gebruikt voor een aantal bewerkingen van de order, ook nodig is voor een volgende bewerking van diezelfde order, wordt het gereedschap eerst naar de volgende bewerking overgezet. Hierbij wordt niet gekeken naar de aanvraagdatum en de prioriteit.

Integraties van JSC met Gereedschapsbehoefteplanning

U kunt de gereedschapsbehoeften voor de productie van een artikel definiëren in de sessie **Bewerking/bewerkingstap - gereedschappen (tirou1110m000)** van de module Routing.

Gereedschapsbehoeften voor een bepaalde productieorder kunnen worden gemuteerd in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** van de module Gereedschapsbehoefteplanning.

Wanneer een nieuwe productieorder wordt overgezet naar de module Job-shopbeheer of handmatig wordt aangemaakt, berekent LN de gereedschapsbehoeften.

Hoofdstuk 3: Gereedschapsbehoefteplanning

Gereedschapsbehoefteplanning

In de module Gereedschapsbehoefteplanning kunt u een controle uitvoeren op de beschikbaarheid van gereedschappen voor een:

- Geplande productieorder uit de module Orderplanning in Planning.
- Productieorderadvies uit de module Voorraadanalyse in Magazijnbeheer.
- Productieorder uit de module Job-shopbeheer in Productie.
- Serviceorder uit de module Serviceorderbeheer in Service.

De gereedschapsplanning is gebaseerd op het concept van materiaalresources. Het is essentieel om zodanig te plannen dat gereedschappen op de juiste plaats en tijd en in de juiste hoeveelheid beschikbaar zijn. Gereedschappen worden beschouwd als artikelen.

NB

Revisiebeheer en verhuur van gereedschappen maken geen deel uit van de module Gereedschapsbehoefteplanning.

In de module Service kunt u serviceorders (op locatie) en (reparatie)werkorders opgeven. Beide worden getoond in Gereedschapsbehoefteplanning als gereedschappen worden gebruikt.

LN werkt de gereedschapsbehoefteplanning bij in de sessie Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000), als aan een van volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De planning van productieorders is ingevoerd of bijgewerkt in de sessie Productieorders (tisfc0501m000).
- Een Serviceorder uit de module Serviceorderbeheer in Service is ingevoerd of gemuteerd.
- De gereedschapssoort van een voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte in de sessie Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000) is gewijzigd.
- Het gereedschapsnummer van een gereedschapssoort in de sessie **Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** is gewijzigd.
- De waarde van het veld **Aantal keren gebruikt** in de sessie **Voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** is gewijzigd.
- De sessie **Beschikbaarheidsplanning genereren (geplande prod.orders) (titrp1213m000)** is gebruikt.
- De sessie **Beschikbaarheidsplanning gereedschap genereren (whina3205m000)** is gebruikt.
- Wanneer een reparatiewerkorder wordt ingevoerd.
- U voert de sessie **Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000)** in Service uit.

Sla de beschikbaarheidsplanning van gereedschappen op in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)**. Wanneer u de sessie **Controle op beschikbaarheid gereedschappen (titrp0213m000)** uitvoert, drukt LN een overzicht af met de volgende gegevens:

- Benodigd aantal keren gebruikt. Op basis hiervan wordt gecontroleerd hoeveel gereedschappen daadwerkelijk nodig zijn voor de desbetreffende datum van de bewerking, het regelnummer of de activiteitsregel.
- Gepland aantal keren gebruikt dat nog beschikbaar is om de bewerking te voltooien.
- De gereedschapstekorten voor elke bewerking.
- Benodigde adviesinkoophoeveelheid. LN berekent deze hoeveelheid met de volgende formule:

Tekort van gereedschapsoort / Levensduur gereedschap

Als er een tekort is aan gereedschappen, heeft dit geen invloed op de gegevens in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)**.

Planningsmethode gereedschappen

Gereedschapsplanning dient om een voorcalculatie te maken van de gereedschappen die nodig zijn voor productieorders, serviceorders en werkorders. Bij het plannen van een productieorder wordt bepaald welke gereedschappen nodig zijn. Dit gebeurt aan de hand van de routing die aan het artikel is gekoppeld.

Nadat de gereedschappen zijn gepland, wordt in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)** de beschikbaarheid van de geplande gereedschappen gecontroleerd.

De procedure voor gereedschapsplanning wordt in de volgende sessies gebruikt:

- **Gereedschappen collectief plannen (titrp0211m000)**. Deze methode wordt alleen gebruikt als het gereedschapsnummer niet is opgegeven.
- **Gereedschappen herplannen (titrp1202m000)**.
- **Controle op beschikbaarheid gereedschappen (titrp0213m000)**. Deze methode wordt alleen gebruikt als het gereedschapsnummer niet is opgegeven.

In de planningsmethode voor gereedschappen wordt rekening gehouden met het veld "Aantal keren gebruikt" in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. Het aantal te plannen gereedschappen wordt bepaald door het veld "Max. aantal te plannen gereedschappen". Als LN gereedschappen plant met de sessies **Gereedschappen collectief plannen (titrp0211m000)** en **Gereedschappen herplannen (titrp1202m000)**, houdt LN ook rekening met de alternatieve gereedschapsoorten. LN houdt ook rekening met het veld **Planningsmethode** in de sessie **Gereedschappen (titrp0101m000)**. Afhankelijk van de waarde op dit veld, gebruikt LN de volgende methoden bij het plannen:

- Minimum levensduur gereedschap. LN kijkt eerst naar de gereedschappen met een minimum levensduur.
- Maximum levensduur gereedschap. LN selecteert gereedschappen met een maximum levensduur.
- Gebaseerd op orderhoeveelheid. Bij de planning selecteert LN gereedschappen met een resterende levensduur die gelijk is aan of groter is dan de behoefte die voor de planning wordt aangehouden.
- Niet van toepassing. De planningmethode is niet van toepassing. Dit wil zeggen dat de levensduur van het gereedschap niet van toepassing is.

In de procedure voor de planningsmethode voor gereedschappen wordt rekening gehouden met alle eerder genoemde ingevoerde gegevens. Op basis daarvan worden de gereedschappen gepland. Als in één procedure voor beschikbaarheidscontrole niet aan de behoefte kan worden voldaan, wordt een inkoophoeveelheid aanbevolen. Als LN er niet in slaagt de gereedschappen voor de behoefte te plannen, wordt de behoefte niet gewijzigd.

Planning en tracking gereedschappen

Met het plannen en tracken van gereedschappen bepaalt u de geplande en huidige locatie van gereedschappen, evenals de historische gereedschapsgegevens.

De gereedschappen die in LN zijn vastgelegd, kunnen de volgende status hebben:

- Aanwezig in een magazijn
- Gepland of afgegeven voor een Productieorder
- Gepland of afgegeven voor een Serviceorder
- In onderhoud

De plannings- en trackinggegevens van gereedschappen worden voor de productieorder gegenereerd wanneer de bewerkingen waaraan het gereedschap is toegekend, worden gepland in de module Job-shopbeheer. De gegevens worden gegenereerd voor serviceorders wanneer de serviceactiviteiten in Service worden gepland.

In Planning en tracking gereedschappen kunt u het volgende doen:

- De voorgerecalculeerde gereedschapsbehoefte muteren voor productieorders/bewerkingen en serviceorders/activiteiten.
- Controleren of de gereedschappen beschikbaar zijn, voordat de geplande productieorder wordt overgezet uit:
 - De module Orderplanning.
 - De module Voorraadanalyse naar de module Job-shopbeheer.

U kunt ook de tijdgefasende beschikbaarheid afdrukken voor de planning van gereedschappen, voor geplande en werkelijke productieorders en voor serviceorders.

Beschikbaarheidsplanning opvragen

De gegevens van kritische gereedschappen worden voor de volgende orders weergegeven:

- Productieorders uit Productie.
- Service- en werkorders uit Service.
- Geplande Orderplanning-orders uit Planning. Om de kritische gegevens van geplande RRP-orders in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)** op te nemen, moet u de sessie **Beschikbaarheidsplanning genereren (geplande prod.orders) (titrp1213m000)** uitvoeren. Er wordt alleen rekening gehouden met het actuele *scenario*.
- *Productieorderadviezen* in Magazijnbeheer. Om de kritische gegevens van adviezen in de sessie **Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000)** op te nemen, moet u de sessie **Beschikbaarheidsplanning gereedschap genereren (whina3205m000)** uitvoeren.

U kunt aangeven dat een gereedschap kritiek is door het selectievakje **Kritisch in beschikbaarheidsplanning** in de sessie **Gereedschappen (titrp0101m000)** in te schakelen.

Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte wijzigen

De gereedschapsbehoefte omvat de gegevens over het gereedschap en het aantal uren of minuten dat het gereedschap nodig is om een bewerking of activiteit uit te voeren. U kunt de voorgecalculeerde af te geven gereedschappen of de geplande gereedschappen voor de job-shop of het servicecenter muteren.

De beschikbaarheidsplanning voor werkelijke orders wordt gegenereerd met de sessie Beschikbaarheidsplanning (titrp0513m000), nadat de orders zijn ingevoerd in de sessie Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000).

Het menu Specifiek

De voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte kan aan de volgende behoefte, een magazijn, een afdeling of een andere order worden teruggegeven met de sessie **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen (titrp0215m000)**. Deze sessie wordt gestart door te klikken op **Gereedschappen aanvragen en terugbrengen** op in het *betreffende* menu.

Klik op **Gereedschapsaanvragen** in het menu Specifiek om de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** te starten. In deze sessie kunt u zien of een gereedschap beschikbaar is voor een afdeling of service-center.

Gereedschappen collectief plannen

Als het *gereedschapsnummer* wordt gepland in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)**, hoeft u deze sessie niet uit te voeren.

Geef de ordersoort, de order, de bewerking, de activiteitsregel of het bereik van de regelnummers in. Als u op **Plannen** klikt, zoekt LN naar alle gereedschapsoorten die aan de order zijn gekoppeld en plant de gereedschappen waarvoor het gereedschapsnummer niet aanwezig is.

NB

Als er geen gereedschappen zijn van de vereiste soort, wordt de alternatieve gereedschapsoort gepland op basis van het vereiste aantal keren gebruikt, de planningsmethode en het maximum aantal te plannen gereedschappen. Als het maximum aantal gereedschappen ontoereikend is voor het vereiste aantal keren gebruikt van een gereedschapsoort, wordt daarvoor geen gereedschap gepland.

Gereedschappen collectief afvoeren

Als u klikt op **Afvoeren**, verschijnen twee soorten overzichten:

- Een overzicht van de gereedschappen die daadwerkelijk uit LN zijn verwijderd.
- Een overzicht van de gereedschappen die niet uit LN konden worden verwijderd als gevolg van de bestaande verwijzing in Service of Productie.

NB

Om een gereedschap af te voeren moet u:

- De voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte verwerken in de sessie **Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000)**.

- Verwijder het gereedschapsnummer in de sessies **Bewerking/bewerkingsstap - gereedschappen (tirou1110m000)** en **Machines (machinesoorten) (tirou0102m000)**.

Wanneer u een gereedschap afvoert, genereert LN een correctieorder, die kan worden opgevraagd in de sessie **Correctieorders (whinh5120m000)**. De correctieorder wordt gegenereerd en automatisch verwerkt voor het magazijn dat u hebt ingevoerd in de sessie **Gereedschapsnummers (titrp0102m000)**. De reden van een correctie is gelijk aan de reden die u hebt vastgelegd op het veld **Default reden voor afvoeren** in de sessie **Parameters Gereedschapsbehoefteplanning (titrp0100s000)**.

Vanwege financiële mutaties moet u voor het desbetreffende gereedschap een *inkoopbureau* invoeren. U kunt een inkoopbureau als volgt definiëren:

- Gebruik de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** om de artikelinkoopgegevens voor dit gereedschap in te voeren.
- Gebruik de sessie **Gebruikersprofielen (tdpur0143m000)** om de gebruikersdefaults te controleren.
- Gebruik de sessie **Kopen-van relaties (tccom4520m000)** om de relatiegegevens voor dit gereedschap te muteren.

Hoofdstuk 4: Gereedschap overzetten

Gereedschappen aanvragen en terugbrengen

U kunt een of meer gereedschappen aanvragen of terugbrengen voor een reeks:

- Orders
- Bewerkingen
- Bewerkingsstappen
- Regelnummers
- Activiteitsregels

Indien u **Terugbrengen** selecteert in het veld **Actie**, kunt u op het tweede tabblad aangeven waar het gereedschap moet worden teruggebracht:

- Gereedschappen naar het magazijn overzetten
- Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten
- Gereedschap naar een order terugbrengen

Als u niet expliciet aangeeft waar het gereedschap naar toe moet, wordt het gereedschap default overgezet naar de volgende behoefte. Voor meer informatie, zie [Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten](#).

Aanvraagstatus

Als gereedschap wordt aangevraagd of teruggegeven, verandert de status van de aanvraag. Als een gereedschap wordt aangevraagd, verandert de status van **Beschikbaar** in **Aangevraagd**. Als een gereedschap wordt teruggebracht, verandert de status van **Aangevraagd** in **Beschikbaar**.

Gereedschappen naar het magazijn overzetten

Als een gereedschap aan het magazijn wordt geretourneerd, gaat LN na of er *aanvraaggegevens* aanwezig zijn voor dezelfde *gereedschapsaanvraag* in het magazijn waar het gereedschap op dat moment in gebruik is.

Als er geen additionele aanvraaggegevens zijn, gebeurt het volgende:

- De aanvraag wordt verwijderd.
- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is ingeschakeld.
- De sessie **Tracking gereedschappen (titrp0512m000)** wordt bijgewerkt.

Als voor dezelfde aanvraag additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** heeft de waarde *Aangevraagd*.
- De status van het gereedschap is *Beschikbaar*.

Gereedschappen naar de afdeling / het servicecenter overzetten

Voordat een gereedschap wordt overgezet, gaat LN na of er additionele *aanvraaggegevens* aanwezig zijn voor de *gereedschapsaanvraag*.

Als voor dezelfde aanvraag geen additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- De aanvraag wordt uit de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** verwijderd.
- De tracking-gegevens in de sessie **Tracking gereedschappen (titrp0512m000)** worden bijgewerkt.

Als voor dezelfde aanvraag additionele aanvraaggegevens aanwezig zijn, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** staat op *Aangevraagd*.
- LN gaat na of er bij de opgegeven afdeling een aanvraag voor het gereedschap aanwezig is.

Als bij de afdeling een aanvraag aanwezig is, gebeurt het volgende:

- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** staat op *Beschikbaar*.
- De aanvraaggegevens met de vroegste aanvraagdatum en de hoogste orderprioriteit worden het eerst gepland.
- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is ingeschakeld.

Als bij de afdeling geen aanvraag aanwezig is, gebeurt het volgende:

- Het selectievakje **Ger. aanwezig** in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)** is uitgeschakeld.
- Het veld **Aanvraagstatus** in de sessie **Gereedschapsaanvragen (titrp0515m000)** heeft de waarde *Gereserveerd*.

Gereedschappen naar volgende behoefte overzetten

LN gaat na of er meer aanvraaggegevens voor gereedschappen aanwezig zijn bij de afdeling waar het gereedschap momenteel in gebruik is.

Als er meer *aanvraaggegevens voor gereedschappen* aanwezig zijn in de sessie **Gereedschapsaanvraag - regels (titrp0516m000)**, wordt gereedschappen naar die behoeften overgezet. Zijn er geen aanvraaggegevens meer aanwezig, dan wordt het gereedschap aan een nieuwe aanvraag toegekend.

Aan welke nieuwe aanvraag het gereedschap wordt toegekend, is afhankelijk van de prioriteit.

- Eerst worden gereedschappen toegekend aan orders voor afdelingen van de soort *lijnstation*. Het gereedschap wordt overgezet naar de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.

- Daarna worden gereedschappen toegekend aan orders voor afdelingen van de soort *lijnsegment*. Het gereedschap wordt overgezet naar de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.
- Zijn er geen aanvragen van afdelingen van de soort lijnstation of lijnsegment, dan wordt het gereedschap gereserveerd voor de order met de vroegste **Aanvraagdatum/tijd** en de hoogste orderprioriteit.

NB

Is voor het gereedschap geen aanvraag aanwezig, dan wordt de status van het gereedschap ingesteld op Beschikbaar.

Wanneer een gereedschap is overgezet naar de volgende behoefte met aanvraaggegevens of met een nieuwe gereedschapsaanvraag, wordt de status van de aanvraag ingesteld op Beschikbaar. De aanvraagstatus Beschikbaar betekent dat het gereedschap aanwezig is op de afdeling of het service-center dat op de aanvraag is ingevuld. LN schakelt het selectievakje **Ger. aanwezig** in.