A1

J5V
C1
C2
Y1
RB4
RB5
SR1
RB6
RB1
RB2
RB3
BEEP
RRESET
RSR
RR2
RG1
RG2
RG3
RG4
RG5
RG6
RR1
RR3
RR4
RR5
SR2
RTSL
RTHR
RTHL
RTSR
TL
TR
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9