# 实验四 模数与数模转换

## 杨庆龙

#### 2018.4.11

## 1 实验目的

- 了解模数和数模转换电路的原理和使用方法
- 掌握MCS-51系列单片机中定时器和计数器的使用方法
- 掌握使用示波器,信号源对单片机系统进行调试的方法

## 2 实验原理

#### 2.1 数模转换器

#### 2.1.1 控制

单片机系统中,有两个12位DAC和两个比较器,通过特殊功能寄存器DAC0CN实现控制,详见1

Table 1: DACOCN寄存器结构

|        | 1001c 1: D1100011 1 17 18 12 17 |    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| D7     | D6                              | D5 | D4      | D3      | D2      | D1      | D0      |  |  |  |  |
| DAC0EN |                                 |    | DAC0MD1 | DAC0MD0 | DAC0DF2 | DAC0DF1 | DAC0DF0 |  |  |  |  |

- DAC0EN:使能设置, 0禁止, 1允许
- DAC0MD1-0:工作模式,00写入触发,01,10,11分别对应计数器3,4,2
- DAC0DF2-0:数据格式,000:右对齐,001右对齐左移一位..1xx左对齐

## 2.1.2 参考电压

单片机系统中,使用REFOCN寄存器进行参考电压控制,详见2

- AD0VRS:ADC0的参考电压, 0为VREF0, 1为DAC0输出
- AD1VRS:ADC1的参考电压, 0为VREF1, 1为AV+

Table 2: REF0CN寄存器结构

| D7 | D6 | D5 D4 |        | D3     | D2    | D1    | D0    |
|----|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|    |    |       | AD0VRS | AD1VRS | TEMPE | BIASE | REFBE |

- TEMPE:内部温度传感器,0禁止,1允许
- BIASE:偏置电压允许位,必须设为1
- REFBE:内部参考电压允许位, 0禁止, 1允许

#### 2.2 模数转换器

单片机内部有一个片内ADC0,一个9通道输入多路选择开关和可编程增益放大器,提供100ksps下的真12位进度。

#### 2.2.1 多路选择器

使用AMX0SL寄存器选择输入情况, 0-7对应AIN0-AIN7, 其余为温度传感器

#### 2.2.2 时钟设置

ADC0使用ADC0CF寄存器设置SAR的时钟,详见3

Table 3: ADC0CF寄存器结构

| D7      | D6      | D5      | D4      | D3      | D2      | D1      | D0      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ADC0SC4 | ADC0SC3 | ADC0SC2 | ADC0SC1 | ADC0SC0 | AMP0GN2 | AMP0GN1 | AMP0GN0 |

- ADC0SC:设置时钟频率为  $\frac{SYSCLK}{CLK_{SAR0}} 1$
- AMP0GN:设置内部电压增益,000,001,010,011为1,2,4,8,10x为16,11x为0.5

#### 2.3 定时器2

定时器2共有三种工作方式:带捕获的16位定时器/计数器模式,带自装载的16位定时器/计数器,串口0波特率发生器

Table 4: T2CON寄存器结构

| D7  | D6   | D5    | D4    | D3    | D2  | D1   | D0     |
|-----|------|-------|-------|-------|-----|------|--------|
| TF2 | EXF2 | RCLK0 | TCLK0 | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |

## 2.4 定时器3

定时器3仅可工作在自装载模式下

Table 5: TMR3CN寄存器结构

| 1 | D7  | D6 | D5 | D4 | D3 | D2  | D1  | D0     |
|---|-----|----|----|----|----|-----|-----|--------|
|   | TF3 |    |    |    |    | TR3 | T3M | T3XCLK |

## 2.5 定时器4

定时器4和定时器2相同

Table 6: TMR3CN寄存器结构

| D7  | D6 | D5 | D4 | D3 | D2  | D1  | D0     |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|--------|
| TF3 |    |    |    |    | TR3 | T3M | T3XCLK |

## 3 实验内容

## 3.1 数模转换

## 3.2 模数转换

使用ADC进行模数转换,并将结果输出到数码管显示。

### 3.3 模数数模联调

#### 3.3.1 转换输出

模数转换从信号源输入,将转换结果再通过数模转换输出,输出结果用示波器查看。

#### 3.3.2 音频回放

音谱输入已经接到AIN1上(使用AMX0SL选择),音谱输出用DAC1驱动(低位0xD5,高位0xD6)。