## 电磁波理论与应用导论课后作业

杨庆龙 1500012956

April 4, 2018

#### Part I

# 第一部分 课后问题回答

- 1 电磁波理论基础
- 1.1 狭义相对论的基本假设是什么?
- 1.1.1 相对性原理

一切物理定律,在所有惯性系中均有效,即一切物理定律的方程式在洛仑兹变换下都具有形式不变性。

#### 1.1.2 光速不变性

光在真空中传播的速度恒定为光速,且与光源的运动状态无关,与光的传播方向无关,与观察者所处惯性系状态无关。

### 2 电磁频谱管理与应用

#### 2.1 手机通信使用了哪些频率,未来5G使用什么频率?

工信部公布的5G通信网络使用3000MHz-3600MHz-4800MHz-5000MHz两个频段。 中国有三大移动通信运营商,而且每个运营商都支持2G,3G,4G三代网络,又加上同一代通信网络也会有不同的解决方案,所以中国国内手机通信的频率使用非常复杂。详情见以下表格:

- 3 电磁波的发射与传播
- 3.1 什么是地波,天波,视距传播和超视距传播?
- 3.1.1 地波

沿陆地/海洋表面传播的电磁波,距离几百千米至几千千米,主要使用长波。

Table 1: 中国移动频率使用表

Table 1. T B D D M T K T A				
服务提供商	通信标准	通信技术	上行频率/MHz	下行频率/MHz
	20	GSM800	885-909	930-954
GSM1800	1710-1725	1805-1820		
中国移动	TD-SCDMA	2010-2025	2015-2025	
1 国初初		1880-1890	1880-1890	
232 <b>4Q</b> 370	2B20H2BF0		ı	
2575-2635	2575-2635			
	200	GSM800	909-915	954-960
GSM1800	2G 1745-1755	1840-1850		
中国联通	WCDMA	1940-1955	2130-2145	
一日水远	ער דער	2300-2320	2300-2320	
$2554\mathbf{Q}575$	$^{\mathrm{TD-LTE}}_{2555-2575}$			
FDD-LTE	1755-1765	1850-1860		
	2G	909-915	954-960	
3G	CDMA2000	1920-1935	2110-2125	
中国电信	TDITE	2370-2390	2370-2390	
$2634 \mathbf{Q} 655$	TD-LTE 2635-2655		<u> </u>	
FDD-LTE	1765-1780	1860-1875		

#### 3.1.2 天波

天波是指利用电离层反射或折射回地球进行传播的电磁波,距离可超过1万千米,主要使用短波频段。由于电离层容易受太阳活动影响,所以天波信号不够稳定。

#### 3.1.3 视距传播

视距传播使用超短波,微波作地面通信和广播,其传播距离与地面上人的视线 距离相仿,一般不超过50km。

#### 3.1.4 超视距传播

电磁波除了利用电磁波反射实现超视距传播,还可以利用低层大气的分层特征通过反射和折射实现超视距传输。

### 4 电磁波与媒质和物体的作用

### 4.1 请解释电磁波/光波的极化

电磁波的极化即为电场矢量末端随时间变化的特性。右手拇指指向传播方向,如果电场矢量旋转方向与四指弯曲方向一致,称为右手极化;相反则称为左手极化;若电场矢量方向不旋转则为线极化。可分为:

• 线极化:电场矢量方向不变,但大小可变;

- 圆极化:电场矢量大小不变,但方向随时间旋转;
- 椭圆极化:电场矢量的大小和方向都随时间变化。

### 5 电磁波作为信息的载体-信号调制

- 5.1 通信信号调制一般有哪些?
- 5.1.1 模拟信号调制
  - 幅度调制(AM)
  - 频率调制(FM)
  - 角度调制

#### 5.1.2 数字信号调制

- 二进制幅度键控(BASK)
- 二进制频移键控(BFSK)
- 四进制频度键控(QFSK)
- 二进制相移键控(BPSK)
- 四进制相移键控(QPSK)
- 正交调制(QAM)

#### Part II

## 第二部分 电磁频谱与应用综述

Ministryofinformationindustrypeople'srepublicofChina. 中华人民共和国无线电频率划分规定[M]. 人民邮电出版社, 2003.

电磁波看不见摸不着,但又无处不在。但不同电磁波却有着完全不同的性质,微波可以被用来加热食物,X光可以用来机场安检,红外更是可以帮助我们在黑暗中看清物体。只有充分了解不同波长电磁波的性质,我们才能够利用电磁波制造出产品,改善人类的生活。下文就将按照低频到高频的顺序,介绍不同波长电磁波的相关性质和应用。

极低频(ELF)极低频电磁波指的是频率为3Hz到30Hz,波长为10000公里 到100000公里电磁波。这种电磁波波长极长,远远大于普通地表起伏的物理尺 度。因此,这种电磁波可以轻松绕过地表障碍物,实现地表远距通信。此外, 极低频电磁波还可以被电离层反射,这就使得地表和电离层构成了一个巨型波 导,使得该电磁波甚至有能力实现全球通信。此外,由于很少有分子的振动 频率低至几十Hz, 所以这种电磁波在空气和水中的衰减都很小[Jursa, Adolph S., Ed. (1985). Handbook of Geophysics and the Space Environment, 4th Ed (PDF). Air Force Geophysics Laboratory, U.S. Air Force. pp. 10.2510.27.], 因此 该电磁波还曾被用于潜艇通信[Barr R, Jones D L, Rodger C J. ELF and VLF radio waves [J]. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2000, 62(17):1689-1718.],但由于其带宽实在有限,所以能传递的信息很少,现在已经 不再使用。 该电磁波由于带宽太窄,所以多少应用方面的研究,但其传播距离 很广的特点却引起了不少健康方面的关注。 超低频(SLF) 超低频指的是频率介 于30Hz到300Hz间的电磁波,常见电力传输所使用的即为该波段的电磁波,这也 是该电磁波最常见的用途。与ELF类似的,该波段电磁波在水中传播的衰减也 很微弱,因此也被用于潜艇通信["Navy gets new facility to communicate with nuclear submarines prowling underwater". The Times of India. 31 July 2014.] 特低频(ULF) 特低频指的是300Hz到3kHz的电磁波。这个频段在地球物理学科 十分有用,因为不论是地震还是等离子层扰动都会产生特低频电磁波,也就可 以通过检测这些电磁波实现对地球物理状态的监控。 此外,该波段的电磁波 还具有穿透地表的能力,因此,该波段电磁波还被北约用于早期的地面通信, 以实现山地通信。由于其带宽比较有限,所以现在已经不再军用,但依然被广 泛采用与挖矿等特殊工作场所。 甚低频(VLF) 甚低频指的是3kHz到30kHz的电 磁波。与ELF波类似,该波段的电磁波一样可以绕过山地,被电离层反射,进 而实现远距传输。但是,与ELF不同,VLF主要是在电离层界面上传播,也因 此更容易受太阳活动影响,远距传输时噪声也比ELF波大很多。由于其具有 一定带宽而又可以传播很远的距离,除了被用于最基本的声音信号通信外,也 常用于导航和授时。此外,该波段也被用于潜艇通信,但通信距离不如SLF那 么深,对发射机的功率也有一定的要求,但其使用频移键控调制方式时,传 输速率最高能到75bit/s,已具有传递简单战术命令的命令的能力,和ELF只 能传递"入/出海底"的指令相比又进了一大步。 低频(LF) 低频电磁波频率 为30kHz到300kHz。由于这个波段的电磁波衰减比较慢,而带宽又足够宽,能 够调制具有一定带宽的语音信号,故最常用于AM无线电广播。与VLF类似, 该波段也被用于授时系统和导航系统。 因为只需要一般的晶振就能产生相应波

段的基频信号,而调制也不涉及过于复杂的数学物理过程,所以该波段也是无线电爱者最常用的波段. 中频(MF) 中频电磁波位于300kHz到3MHz的范围内。与LF,VLF类似,该波段也用于授时,导航与广播。该波段的电磁波能够传递一定的距离但又不会过远,发射设备和接收设备都可以做到轻量化和低能耗,所以非常适合用于海上船只间的通信和陆地与海上船只间的通信。 该波段电磁波一样会被电离层反射,实现超视距通信,但通信状态极其容易受电离层状态影响。当电磁波被波动较大的D层反射时,就会带来大量噪声,超视距通信效果将大打折扣;而到了夜晚,随着太阳活动对相应区域电离层的影响减弱,该电磁波就能被较为稳定的F层反射,并实现效果非常优秀的超视距通信。高频(HF) 高频为3MHz到30MHz的范围内。该波段主要用于需要较大带宽和具有一定距离的通信场景,常见的有军用短波通信系统,地空通信系统,短波区域广播,岸舰通信系统,超视距雷达,全球海上遇险和安全系统。