
LÖD DITT EGET LYSANDE INTERNETDAGARNAHJÄRTA!




1: Samla ihop allt du behöver.




2: Löd en <u>mycket tunn</u> platta där batteriet ska anslutas. Ta inte för mycket lödtenn.




3: Löd fast batterihållaren. Öppningen ska vara uppåt. Titta på den vita markering på kretskortet och bilden ovan.



4. Löd fast knappen längst ned. Se till att du inte får några kortslutningar.




5. Sätt fast lysdioderna. Det långa benet i det fyrkantiga hålet (+) och det korta benet i det runda hålet. Löd sedan fast benen.




6. Klipp av benen med en avbitartång.



7. Sätt i klädstiftet från framsidan och löd fast det. Glöm inte knappen.



8. Sätt i batteriet (plus-sidan upp) och sätt på strömmen med knappen. TADA!! PS. Ditt hjärta har en GEEKPRT, fråga närmaste maker vad den gör.



Källa: Sparkfun https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-solder---through-hole-soldering Licens: CC BY-NC-SA 3.0