

World Of Tech 2017

2017年4月14日-15日 北京富力万丽酒店

RHIECOX





出品人及主持人:

51CTO WOT大会主编

网络性能优化实践



WLAN容量设计和性能 优化实践







最小云 Brocade SE manager

分享主题:

WLAN容量设计和性能优化实践



常见问题

- 有一个xxxx场景, 多少AP合适?
- 一个AP最多可以带多少人? 2 0 0 @ 4 M可以吗? 不是1个AP单频 5 G都可以到1. 3 Gbps吗?
- 要开一个会, 1000平方米, 2000人大会, 能同时看视频吗?
- 为什么家里无线还好,公司无线差?
- 以前还不错,最近越来越差了?
- 有一个会议室,500人,我们部署了10个AP,怎么有人连接不上呢?
- 在公共区域丢包严重,网页浏览都难
- 为什么我传个文件给旁边同事,很慢呢?上网还行
- 将iPad 固定在桌子视频还行,拿起来咋就看到"请等待..."呢?

•



内容概要


- WiFi系统简介
- WLAN系统容量设计
- AP部署和信道规划
- WiFi性能优化
- MU-MIMO和OFDMA(802.11ax)








WLAN 系统简介











802.11 WLAN的发展






256-QAM (11ac)







Wi-Fi基本工作原理: CSMA/CA

- 半双工工作模式 (HUB)
- 共享传输媒质/频谱
- 参与者完全平等
- 速率自适应变化











物理速率不能反映WIFI的容量



- 1、速率是根据所处环境自动变化的
- 2、终端能力不同(一致性低)
- 3、竞争机制
- 4、额外开销OverHead高(ACK,重发, RTS/CTS、Beacon等)

吞吐量!=链路的利用率


- 1、链路速率基本是固定的
- 2、终端能力一致性高
- 3、非竞争
- 4、额外开销OverHead很低


吞吐量=链路的利用率



WIFi系统容量的评估

- Airtime无线资源的利用率
 - Airtime=实际应用吞吐量/设备吞吐量
 - · Airtime 决定了系统容量和延迟
 - AirTime= 无线链路利用率
- 系统容量=所有不同用户的性能统计和







影响Wi-Fi性能的诸多因素



自身及其他Wi-Fi或非Wi-Fi干扰

影响Wi-Fi体验或性能的常见因素

- 1. **AP性能**: 11ac (SU-MIMO/MU-MIMO), 4x4:4, 3x3:3, 2x2:2
- 2. 终端性能: 手机、平板、电脑不同终端的性能差异很大.
- 3. 终端到AP的距离:SNR、天线类型:具有良好的上下行信号 强度,从而最佳速率
- 4. 同时接入终端数量
- 5. 非WIFI或其他WIFI的干扰!
- 6. 自身WIFI系统的干扰!
- 7. 有线、无线网络架构









WLAN 系统容量设计










AP和终端的理论链路速率





性能@-65 dBm RSSI

АР	终端	MCS	PHY 物理速率	吞吐量/TCP/ Xput*
11ac, 4SS, 80 MHz	11ac, 3SS, 80 MHz	5	780 Mbps	540 Mbps
	11ac, 2SS, 80 MHz	5	520 Mbps	360 Mbps
	11ac, 1SS, 80 MHz	5	260 Mbps	180 Mbps
	11n, 2SS, 40 MHz	6	270 Mbps	160 Mbps
	11n, 1SS, 40 MHz	6	135 Mbps	80 Mbps
	11n, 2SS, 20 MHz	7	144 Mbps	85 Mbps
	11n, 1SS, 20 MHz	7	72 Mbps	45 Mbps
	11a/g, 1SS, 20 MHz	54 Mbps	54 Mbps	25 Mbps
	11b, 1SS, 20 MHz	11 Mbps	11 Mbps	5 Mbps


^{*} TCP Xput is 70%, 60%, and 50% of PHY Rate for 11ac, 11n, and 11a/b/g, respectively

S/N不同,性能不同。



不同类型终端的Airtime


-如果要求性能10Mbps, 5GHz,








多终端

--AP支持3X3: 3 11ac, 1.3Gbs@5GHz











每个AP的容量

- AP 类型和配置
 - 11a/b/g/n/ac, 2/3/4-SS*
 - 信道带宽
 - 带宽越宽AP(当AP单独部署)的容量越大
 - 非重叠信道越少。多AP部署场景容易导致信道冲突
- 终端类型
 - 11a/b/g/n/ac, 1/2/3-SS
- 覆盖或信号强度(保证最小 RSSI/SNR)
 - 根据用户对不同终端的性能要求(SLA)
 - 对于一般的链接, -80 dBm; 但对多媒体QoS业务, 建议> -60 dBm



可用Airtime

- 不是100% airtime都可用于数据传输
- WiFi管理流量等开销 (Beacon/RTS/CTS/Probe Request/Probe Response/ACK)
- 同信道共享
- 一般, 60-80% 可用airtime
 - 2.4G, 信道带宽为40M/80M的5G的Airtime较低
 - 在高密度部署如Link NYC无线城市,场馆等可用Airtime甚至会只有 40-50%
- 对于 QoS的多媒体业务, 建议 <50%



设计案例: 容量要求

终端类型	应用 (SLA)	# 关联终端数	% 同时活跃终端 数	性能需求
笔记本	在线测试 (100 Kbps)	100	50%	5 Mbps
平板	Google Doc (500 Kbps)	200	50%	50 Mbps
手机	Web/E-mail (500 Kbps)	200	20%	20 Mbps
SmartTV	视频流 (10 Mbps)	40	50%	200 Mbps
总计吞吐量需求	275 Mbps			



需要的AP数量 AP


--AP 3X3: 3 11ac或以上

终端类型	无线网卡 配置	单终端最高吞吐量 (Mbps)		每终端性能需 # 同时活跃约		†活跃终 5%@2.4G			
		2.4G	5G		总计	2.4G	5G	2.4G	5G
笔记本	11ac, 2x2	80	360	0.1	50	12	38	2%	1%
平板	11ac, 2x2	80	360	0.5	100	25	75	15%	1%
手机	11ac, 1x1	45	180	0.5	100	25	75	28%	21%
SmartTV(视 频流)	11n, 2x2	80	160	10	20	5	15	59%	94%
Airtime 总需求						104%	117%		
Airtime/AP						60%	80%		
AP数量					2	2			
可能的带宽突发或增长					1	1			
AP数量					3	3			



设计部署前验证

- 设计、部署的验证
 - 使用实际的终端
 - 使用实际要部署的AP
 - 覆盖范围内的实际应用
 - 不同位置的性能; 尤其是边缘, 非可视点的性能
 - 移动终端尤其是手机,PAD等不同朝向时的性能
 - 实际的应用和场景(多终端同时使用)
 - 使用产品缺省设置














AP部署和信道规划







提升WiFi性能的基础






避免隐藏节点

室内分布对性能影响

- 无法支持MIMO
- 隐藏节点导致碰撞
- 降低了自动信道选择和干扰规避能力



- 无法支持定位
- WIPS安全问题





远离非WiFi干扰源





2.4GHz





Treadmills



Smart Meters



2.4 / 5GHz



3G/4G等蜂窝基站的干扰







相邻AP尽量不使用相邻信道

fc+20MHz

fc+11MHz

fc+30MHz




Figure 2. IEEE 802.11a Channelization

8m@2.4GHz: -36-58=-94dBm

fc-9MHz

fc+9 MHz

fc-30 MHz

fc-20 MHz

fc-11 MHz

8m@5.2GHz: -36-65=- 101dBm







WLAN 性能优化







WiFi本身是最主要的干扰源



102.4



避免使用低速、过多SSID

VARIABLES:

Beacon Data Rate (Mbps 802.11b 1 Mbps Beacon Frame Size (Byt 300 Beacon Interval (ms) 102.4

Amount of Overhead: 0-10% Low

Number of APs on Channel*	1	2	3
1	2.60%	5.20%	7.80%
2	5.20%	10.40%	15.60%
3	7.80%	15.60%	23.40%
4	10.40%	20.80%	31.20%
5	13.00%	26.00%	38.99%
6	15.60%	31.20%	46.79%
7	18.20%	36.39%	54.59%
8	20.80%	41.59%	62.39%
9	23.40%	46.79%	70.19%
10	26.00%	51.99%	77.99%



VARIABLES:
Beacon Data Rate (Mbps 802.11g 6 Mbps Beacon Frame Size (Byt 300

Beacon Interval (ms)


Amount of Overhead: 0-10% Low

Number of APs on Channel*	1	2	3
1	0.45%	0.90%	1.35%
2	0.90%	1.80%	2.70%
3	1.35%	2.70%	4.05%
4	1.80%	3.60%	5.40%
5	2.25%	4.50%	6.75%
6	2.70%	5.40%	8.10%
7	3.15%	6.30%	9.45%
8	3.60%	7.20%	10.80%
9	4.05%	8.10%	12.16%
10	4.50%	9.00%	13.51%






信道带宽选择: 20MHz, 40MHz, 80MHz?





哪个信道好?









OBSERVED THROUGHPUT (Mbps)



优先使用5G信道?








降低数据包长度









80%的无线数据包<256B




集中转发瓶颈








MAC表更新速度, IP子网规划





```
2960-1#show mac address-table

Mac Address Table


Vlan Mac Address Type Ports


1 001d.70ab.5d60 DYNAMIC Fa0/2
1 001e.f724.a160 DYNAMIC Fa0/3

Total Mac Addresses for this criterion: 2
2960-1#
```



配备合适的工具















MU-MIMO 和OFDMA (802.11ax)





MU- MIMO









OFDM vs OFDMA

OFDM



OFDMA (8 0 2 . 1 1 a x)







WIFI网络的性能

- AP和终端的能力
- 根据用户SLA和具体应用进行合理的系统设计
 - 定位、多媒体业务
- AP部署、信道规划和天线的选择
- WiFi性能调优









