MANUEL TERRAIN · 2025

E Ride Pro SS 2.0

72V · 40Ah Samsung · 5kW nom / 12kW peak · 19"/18" Pr

⚖️ **139 lbs / 63 kg** | 🛞 2.75-19 / 3.0-18 | 🔁 Marche arrière | 🛢️ IP67 | ⚡ ECO + SPORT

🔍 Rechercher dans le manuel ... ×

🚀 Démarrage — Premier départ ▶️

PROFIL DE RÉFÉRENCE — TOUTES LES ÉTAPES CI-DESSOUS SONT ADAPTÉES POUR TOI

185 lbs (84 kg) · 5'11" · Trail mixte · Niveau intermédiaire · Shinko 241 · Rayons noirs 19"/18"

💡 Cette section regroupe **tout ce que tu dois faire dans l'ordre exact** avant ta première sortie. Suit les phases dans l'ordre — ne pas sauter d'étapes. Compter environ **2 à 3 heures** pour tout faire correctement.

⚠️ Prévoir : clés Allen 4/5/6 mm, douille 17 mm, clé dynamométrique, Loctite 243 bleu, graise légère (axe avant), jauge pression pneus, chargeur ERP, mètre à ruban souple.

PHASE 1 — DÉBALLAGE & INVENTAIRE

1. Sortir la moto de la caisse. **Garder la caisse comme poubelle** pour les emballages, mousses et zip-ties pendant le montage.
2. Retirer tous les emballages plastiques, mousses de protection et zip-ties de transport — y compris ceux qui retiennent les leviers de frein et la roue avant.
3. **Garder les entretoises de plaquettes** (caliper pad spacers) — ils serviront pour les futures purges de freins.
4. Faire l'inventaire en cochant chaque pièce : moto · chargeur · afficheur TFT · deux repose-pieds · garde-boue AV et AR · plaque avant · kit d'outils · manuel · module Bluetooth · câbles, boulons et entretoises.
5. Si une pièce manque : noter et contacter le revendeur avant de commencer le montage.

PHASE 2 — CHARGE INITIALE DE LA BATTERIE

💡 Commencer la charge en premier — elle prend 2–4 heures. Continuer le montage pendant ce temps.

1. Utiliser la clé pour ouvrir le couvercle batterie. Vérifier que la batterie est bien connectée et verrouillée.
2. **Activer la batterie :** Ton SS 2.0 n'a pas de breaker. Appuyer sur le bouton batterie pendant **3 secondes** — le voyant de charge monte progressivement. Si aucune réaction : vérifier la connexion du connecteur principal.
3. Brancher le connecteur DC du chargeur ERP au port de charge → brancher ensuite l'AC au mur.
4. Vérifier que le voyant du chargeur indique la charge en cours.
5. Laisser charger jusqu'à 100% pour la première charge — important pour calibrer le BMS.

⚠️ La première charge complète aide le BMS à calibrer les cellules. Pour les charges suivantes, 80–90% est suffisant pour préserver la vie de la batterie.

PHASE 3 — MONTAGE MÉCANIQUE

3A — Roue avant

1. Placer la moto sur béquille ou support pour libérer l'avant.
2. **Graisser l'axe avant** — appliquer une couche légère de graisse sur toute la surface de l'axe. C'est indiqué dans le guide assemblage REV Rides — essentiel pour éviter la corrosion et faciliter les futures dépose.
3. Insérer l'axe partiellement depuis le côté droit. Installer une entretoise dans le hub côté disque.
4. Glisser le rotor entre les plaquettes de l'étrier, aligner les jambes de fourche, pousser l'axe jusqu'au bout.
5. Visser les deux boulons d'axe (M12) à la main d'abord, puis serrer à **20–25 N.m**.
6. Serrer les **boulons de bridage fourche (M5) à 12 N.m** — utiliser du **Loctite 243 bleu** sur ces vis.
7. Revérifier tous les fixateurs de la roue avant avant de continuer.

3B — Guidon Deity Highside 760mm + Titanium Surron Fixation directe Potence

💡 Ton configuration : **Titanium Surron Rehausse 1" (25mm)** fixé sur le upper collier fourche → **Titanium Surron Fixation directe Potence** par-dessus → **Deity Highside 760mm Rise 80mm**. L'afficheur est maintenu par le **Titanium Surron Afficheur Mount Ajustable**. **Hauteur totale total de rise : ~105mm** au-dessus du upper collier — position haute et droite optimale pour 5'11" en E-Moto trail debout.

⚠️ **Hauteur totale Rehausse 1" + Fixation directe TS :** Le potence d'origine constructeur a été retiré. Vérifier que le headset est correctement préchargé via TS Potence Lock ou espaceurs de direction. Ordre de serrage obligatoire : **(1) Rehausse sur upper collier** → **(2) Fixation directe sur rehausse** → **(3) Guidon sur fixation directe**. Toujours de bas en haut.

1. **Vérifier l'installation du Rehausse 1" Titanium Surron :** Boulons de fixation du rehausse sur le upper collier fourche → **8–12 N.m avec Loctite 243 bleu**, en croix progressivement. C'est la base de tout ton hauteur totale — vérifier en premier. **Vérifier le Fixation directe Potence sur le rehausse :** Les 4 boulons M6x20mm serrés à **8–12 N.m avec Loctite 243**. Couple officiel Titanium Surron Heavy Hitter : 132 in-lb / 11 ft-lbs.

2. **Placer le guidon Deity Highside 760mm** dans le collier du Fixation directe. Insérer les 4 boulons de collier **sans serrer** — laisser le guidon libre de s'orienter.

3. **Vérifier l'installation du Afficheur Mount Ajustable Titanium Surron :** L'afficheur TFT doit être bien fixé et orienté pour être lisible en position debout. Ajuster l'angle selon ta ligne de vision.

4. Installer le levier de frein gauche (Allen 5 mm) et le boîtier de poignée de gaz (Allen 4 mm / cruciforme). Route les câbles proprement — pas de virages brusques.

5. **Angle guidon Deity Highside 760mm / 80mm Rise pour ton profil (5'11") :** Avec le hauteur totale complet (rehausse 1" + fixation directe + rise 80mm = ~105mm total), tu es dans une position haute et droite idéale pour l'E-Moto trail debout. **Angle additionnel sur le collier : 0–3° vers l'avant maximum**. Le hauteur totale total apporte déjà toute la hauteur nécessaire — ne pas sur-incliner vers l'avant.

6. Serrer les boulons de collier guidon **en croix, progressivement** à **8–10 N.m** avec Loctite 243. Ne pas dépasser — l'aluminium du Deity peut se rayer.

7. **Largeur 760mm :** Le Deity Highside est à 760mm, tu peux couper jusqu'à 20–30mm par côté si nécessaire selon tes préférences. À 5'11", 760mm full width est généralement idéal pour le trail mixte.

8 Ajuster l'angle des leviers à **30–35° vers le bas** — tester en position debout sur les repose-pieds Titanium Surron pour valider l'ergonomie complète.

9 Serrer le collier de levier (M5, Allen 4 mm). **Test poignée de gaz obligatoire :** tourner et relâcher — retour instantané. Si ça accroche → repositionner le boîtier.

3C — Repose-pieds

1 Installer les deux repose-pieds. Utiliser du **Loctite 243 bleu obligatoire** sur les boulons de support.

2 Serrer les boulons de support (M8) à **25–30 N.m**, support principal (M10) à **40–45 N.m**.

3D — Garde-boue et plaque avant

1 Installer le garde-boue avant avec Loctite 243 sur chaque boulon (zone à vibrations).

2 Installer le garde-boue arrière / mud flap avec Loctite 243.

3 Installer la plaque avant (number plate).

PHASE 4 – VÉRIFICATION MÉCANIQUE COMPLÈTE

🔴 Cette phase est critique. Ne pas la sauter. C'est ici qu'on attrape les erreurs avant qu'elles causent un accident ou une panne sur le trail.

Serrage général — tous les boulons critiques

Pièce	Couple	Loctite 243
Axe avant (M12)	20–25 N.m	Non
Pinch bolts fourche (M5)	12 N.m	Oui
Boulons têtes fourche (M6)	8 N.m	Oui
Boulons collier guidon Deity — TS Fixation	8–10	Oui – Loctite 243

directe (M6)	N.m	
Boulons Fixation directe Potence sur upper collier (M6x20mm)	8–12 N.m	Oui – Loctite 243 obligatoire
Étriers AV et AR (M6)	12 N.m	Oui
Disque frein AV (M5)	8–10 N.m	Oui
Disque frein AR (M6)	10–12 N.m	Oui
Axe arrière (M12)	55–60 N.m	Non
Boulon d'arbre intermédiaire (M10)	40–45 N.m	Oui – critique
Boulons moteur (M8)	25–30 N.m	Oui
Boulons couronne (M8)	20–25 N.m	Oui
Support repose-pieds (M10)	40–45 N.m	Oui
Shock arrière sup. (M8)	20–25 N.m	Oui
Shock arrière inf. (M8)	25–30 N.m	Oui
Boulons batterie (M6)	8 N.m	Non

Tests mécaniques avant allumage

1. **Poignée de gaz :** Tourner et relâcher — doit revenir instantanément à zéro. Si ça accroche ou traîne → repositionner le boîtier jusqu'à ce que le retour soit parfaitement franc.

2. **Jeu poignée de gaz :** Vérifier ~2 mm de jeu libre avant que ça commence à accélérer. Trop peu = risque d'accélération involontaire.

3 **Leviers de frein :** Pomper plusieurs fois — doivent être fermes, pas spongieux. Si spongieux → purge nécessaire avant de rouler.

4 **Rotation roue avant :** Tourner à la main — doit tourner librement sans bruit. Vérifier que le disque ne frotte pas sur l'étrier.

5 **Rotation roue arrière :** Même vérification. Vérifier tension chaîne : 20–30 mm de jeu.

6 **Suspension :** Appuyer fort sur le guidon — la fourche doit coulisser sans coincer ni gripper. Vérifier que les joints ne fuient pas.

7 **Électrique :** Vérifier visuellement tous les connecteurs — aucun fil pincé, aucun connecteur déconnecté.

PHASE 5 – PRESSION DES PNEUS

1 Mesurer à froid (moto n'a jamais roulé = parfait).

2 Viser pour ta première sortie en trail mixte : **Avant : 12 psi · Arrière : 13 psi** (Shinko 241).

3 Vérifier que les capuchons de valve sont bien remis après.

PHASE 6 – PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

1 Vérifier que la batterie est bien verrouillée (clé).

2 **Aucun breaker sur ton modèle.** La batterie s'active directement via le bouton batterie (3 sec) ou via la clé d'allumage selon la configuration de ta version.

3 Tourner la clé en position 2 — l'afficheur TFT doit s'allumer.

4 Vérifier que l'afficheur montre : % batterie, température, mode actif. Si rien ne s'affiche → vérifier la connexion de l'afficheur sur le guidon.

5 Vérifier que le mode est en **ECO** par défaut.

6 Vérifier que le regen est sur **Niveau 1** par défaut.

7 Tester la marche arrière à l'arrêt : appuyer sur le bouton reverse, appliquer légèrement le poignée de gaz — la moto doit reculer doucement.

8 Tester le phare : interrupteur dédié. ON/OFF.

9 Tester les freins : levier avant et pédale arrière — les deux doivent mordre progressivement sans spongiosité.

PHASE 7 – RÉGLAGE SUSPENSION INITIAL (TON PROFIL)

⚠️ Rappel : la spring 50 LB fourche est trop souple pour ton poids (185 lbs). Ces réglages compensent avec les clics. Pour un configuration optimal, planifier l'amélioration vers 60 LB.

Régler les clics — fourche

1 Nettoyer les vis ajusteurs (bas et haut de la fourche) avec un chiffon.

2 **Compression (bas du tube droit) :** Visser doucement à la butée dans le sens horaire. Revenir **4–5 clics** dans le sens anti-horaire. (4 clics = plus ferme pour compenser la spring souple)

3 **Détente (haut du tube droit) :** Visser à la butée. Revenir **5 clics** anti-horaire.

4 **Purge d'air :** Ouvrir légèrement les capuchons en haut des deux tubes pour relâcher la pression accumulée. Refermer avant de rouler.

Régler les clics — shock arrière

1 **Compression (réservoir) :** Visser à la butée. Revenir **4 clics** anti-horaire.

2 **Détente (bas du shock) :** Visser à la butée. Revenir **4 clics** anti-horaire.

Mesurer le SAG — obligatoire avant de rouler

1 Lever la roue arrière complètement. Mesurer du centre de l'axe AR à un point fixe marqué sur le garde-boue. **Note : ex. 600 mm.**

2 Enfiler tout ton équipement (casque, bottes, protections).

3 Monter en position debout sur les repose-pieds, avoir un assistant qui refait la mesure au même point. Faire rebondir légèrement avant la mesure.

4 SAG = mesure 1 − mesure 2. **Cible : 24 mm (28% du débattement total de 85 mm).**

5 Si SAG > 68 mm → ajouter du précharge (bague horaire). Si SAG < 58 mm → retirer du précharge (bague anti-horaire).

6 Répéter jusqu'à obtenir 24 mm ± 3 mm (entre 21 et 26 mm).

PHASE 8 – CONNEXION BLUETOOTH

1 Vérifier que le voyant rouge du dongle 4 fils est allumé (moto allumée).

2 Télécharger l'application **E RIDE PRO** (iOS 13+ / Android).

3 Ouvrir l'application → **Search Nearby** → sélectionner ta moto.

4 Mot de passe : **ERP123** (majuscules). Renommer l'appareil (ex. "SS2-Trail").

5 Vérifier que les données temps réel s'affichent (tension, températures, vitesse).

6 Déverrouiller le mode Off-Road (City 20 mph → 60 mph) si disponible dans l'application.

7 Changer le mot de passe si souhaité. Appuyer sur **Enregistrer le profil** → redémarrage électrique la moto.

PHASE 9 – PREMIÈRE SORTIE DE RODAGE (ECO UNIQUEMENT)

💡 La première sortie doit être **prudente**. Son but est de vérifier que tout fonctionne correctement, roder les plaquettes, et te familiariser avec la moto — pas de performer.

1. Démarrer en **mode ECO (3 kW)** uniquement pour cette première sortie.
2. Faire quelques **freinages progressifs** à basse vitesse pour roder les plaquettes et rotors neufs — 5 à 10 freinages modérés, en laissant refroidir entre chaque série.
3. Tester le regen niveaux 1 et 2 en terrain plat — apprendre la sensation de chaque niveau.
4. Tester la marche arrière en terrain plat.
5. Faire 15–20 minutes en ECO sur terrain facile. **Ne pas passer en SPORT** lors de cette première sortie.
6. Pendant ce premier sortie, écouter : bruits anormaux · vibrations · comportement de la suspension · réponse des freins.

PHASE 10 – VÉRIFICATION POST-PREMIÈRE SORTIE

🔴 Cette vérification post-sortie est **obligatoire**. Les vibrations de la première sortie peuvent desserrer des boulons qui semblaient bien serrés à l'atelier.

1. Laisser la moto refroidir 15–20 minutes.

2 **Revérifier tous les boulons critiques** — axe avant, axe arrière, boulon d'arbre intermédiaire, boulons moteur, boulons couronne, shock. La première sortie cause souvent un desserrement.

3 Vérifier la tension de la chaîne — peut avoir bougé (20–30 mm). Réajuster si nécessaire.

4 Vérifier les deux pneus visuellement — aucune hernies, aucun clou.

5 Inspecter les joints de fourche — aucune trace de fuite d'huile.

6 Vérifier le SAG arrière — peut avoir légèrement changé après le rodage du shock. Réajuster si hors de 21–26 mm.

7 Lubrifier la chaîne — première sortie = première lubrification après rodage.

8 Laisser refroidir la batterie 30 minutes minimum avant de charger.

PHASE 11 – AJUSTEMENTS FINS APRÈS 2–3 RIDES

💡 Après 2–3 rides en ECO, tu commenceras à ressentir exactement ce que la moto fait et ce qui manque. C'est le bon moment pour affiner.

1 **Passer en SPORT** sur une section connue et facile. Ressentir la différence de puissance. Rester conservateur les premières minutes.

2 **Ajuster la suspension si nécessaire :** Fourche qui plonge trop → fermer 1 clic de compression. Guidon qui renvoie → fermer 1 clic de détente. Un changement à la fois.

3 **Affiner les pressions pneus** selon le terrain : plus technique → 11/12 psi. Très glissant → 10/11 psi.

4 **Refaire le SAG** maintenant que la suspension est rodée — corriger si hors de 21–26 mm.

5 **Régler l'angle du guidon et des leviers** si la position n'est pas parfaite debout sur les repose-pieds.

6 **Revérifier le boulon d'arbre intermédiaire** après 3 rides — pièce à surveiller particulièrement sur les SS 2.0.

RÉSUMÉ — ORDRE DES PHASES

#	Phase	Durée	Statut
1	Déballage & inventaire	15 min	☐
2	Charge initiale batterie (en parallèle)	2–4h	☐
3	Montage mécanique — roue · **Deity 760mm sur TS Fixation directe** · repose-pieds Titanium Surron · Afficheur Mount · garde-boues	45–60 min	☐
4	Vérification mécanique complète + couples de serrage	30 min	☐
5	Pression des pneus (12/13 psi Shinko 241)	5 min	☐
6	Première mise sous tension + tests électriques	10 min	☐
7	Réglage suspension + SAG (cible 24 mm)	20–30 min	☐
8	Connexion Bluetooth + déverrouillage Off-Road	10 min	☐
9	Première sortie de rodage (ECO uniquement)	20–30 min	☐
10	Vérification post-première sortie	20 min	☐
11	Ajustements fins après 2–3 rides	En continu	☐

⚡ Ma moto — E Ride Pro SS 2.0 ▶️

E RIDE PRO SS 2.0 · 2025 · TON MODÈLE

185 lbs (84 kg) · 5'11" · Trail mixte · Niveau intermédiaire · Config Fatty 19"/18" ·

Sans breaker

DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCES

OFFICIEL ERIDEPRO.COM

0 → 30 MPH **2.36 s**	VITESSE MAX **96 km/h (60 mph)**
PUISSANCE NOM. 5 kW (continu)	PUISSANCE PEAK **12 kW**
COUPLE MOTEUR **55 N.m peak**	COUPLE ROUE AR **471 N.m (58T)**

BATTERIE & POIDS

OFFICIEL ERIDEPRO.COM

BATTERIE 72V 40Ah · 2880 Wh	CELLULES Samsung 21700 Li-ion
POIDS MOTO **139 lbs / 63 kg**	LIMITE PILOTE **265 lbs** (300 lbs selon certains revendeurs — eridepro.com = source officielle)
BATTERIE IP **IP67**	CYCLES DE VIE ~500–600 cycles

AUTONOMIE

OFFICIEL

@ 25 MPH (40 km/h) **50+ miles**	@ 15 MPH (24 km/h) **90+ miles**
CHARGE 20 → 90% **~2 heures**	CHARGE COMPLÈTE ~4 heures

DIMENSIONS OFFICIEL

HAUTEUR SELLE

830 mm / 33"

EMPATTEMENT

1260 mm / 49.6"

GUIDON

Deity Highside 760mm · Rise 80mm
31.8mm · 9° back · 5° up · 334g
Hauteur totale total guidon : ~105mm

POTENCE

Titanium Surron Fixation directe + Rehausse 1"
31.8mm · rehausse sous fixation directe · hauteur totale total ~105mm

REPOSE-PIEDS

Titanium Surron CNC
Compatible brackets stock

DISPLAY MOUNT

Titanium Surron Ajustable
Single-sided billet alu

GARDE AU SOL

280 mm / 11"

ROUES (ta config)

19" AV / 18" AR Rayons noirs

MODES & FONCTIONNALITÉS SUPPORT OFFICIEL ERIDEPRO.COM

🌿 ECO	3 kW peak · autonomie max
⚡ SPORT	12 kW peak · pleine performance
🔁 MARCHE ARRIÈRE	Bouton dédié sur le guidon
🛑 REGEN OFF	Aucun freinage regen
🛑 REGEN 1	Freinage regen faible
🛑 REGEN 2	Freinage regen fort
💡 PHARE	On/Off · interrupteur dédié
🔌 ALLUMAGE	Double position · recharge accessoires

🔴 Le SS 2.0 **n'a PAS de mode Turbo.** Le Turbo est exclusif au SS 3.0. Sur le SS 2.0, ce bouton est la **marche arrière.**

MODE CITY – LIMITEUR DE VITESSE IMPORTANT

🔴 **La moto est livrée limitée à 20 mph (32 km/h) depuis l'usine** pour conformité légale. Le plein potentiel de 60 mph nécessite de passer en mode Off-Road / Sport. Vérifier les lois locales avant de désactiver le limiteur.

🏙️ MODE CITY (stock)	Limité à 20 mph (32 km/h)
⛰️ MODE OFF-ROAD	60 mph – plein potentiel

⚠️ Le mode Off-Road à 60 mph est **interdit sur route publique, pistes cyclables et trottoirs** dans la majorité des provinces et états. Usage hors-route et terrain privé uniquement.

CONTRÔLEUR & TRANSMISSION VÉRIFIÉ

Élément	Spec
Contrôleur	FOC · calibré 6 kW nominal · IP67
Poulie	22 mm avec rainures anti-boue
Couronne	58 dents
Chaîne	428 standard (amélioration O-ring recommandé)
Boulon d'arbre intermédiaire	M10 (point faible — voir section dédiée)
Support repose-pieds	Footpeg brace renforcé · Inclus d'origine
Garde-boue arrière	Mud flap redesigné · Inclus d'origine

POINTS FAIBLES CONNUS

⚠️ Ces points faibles concernent principalement l'usage trail mixte intensif — à surveiller pour un pilote intermédiaire en progression.

🔴 Bras oscillant (bras oscillant)

Le bras oscillant est le talon d'Achille principal du SS 2.0. La flexion sous effort intense peut causer des axles arrière pliés, des boulons de bras oscillant cassés, et une usure latérale anormale du biellette. C'est souvent la cause de pannes inexpliquées.

Surveiller l'usure latérale du biellette · Amélioration bras oscillant renforcé disponible

🟠 Boulon d'arbre intermédiaire M10

Le bolt arbre intermédiaire du SS 2.0 est M10 (vs M12 sur le SS 3.0). Il est sous forte pression en usage intensif. Un bolt cassé peut laisser la moto immobilisée sur le trail.

`Amélioration Chromoly boulon d'arbre intermédiaire disponible en aftermarket`

🟡 Fourche stock en virage rapide

FastAce indique officiellement que la 50 LB est "trop souple" pour les riders au-dessus de 175 lbs. À 185 lbs, tu es hors fourchette : attends-toi à de la plongée excessive, un SAG difficile à maintenir à 24 mm, et un manque de support en virage rapide. La 60 LB est la spring correcte pour ton poids.

`Rebuild fourche 60 LB + valving custom + joints SKF fortement recommandé`

🟡 Sabot de protection moteur absente de série

La moto n'est pas livrée avec une protection moteur. En trail technique avec rochers et racines, le moteur est exposé aux impacts.

`Sabot de protection moteur aftermarket disponible · Installation simple · Fortement conseillée`

AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES

💡 Ces améliorations sont classés par priorité pour ton profil (185 lbs, trail mixte, niveau intermédiaire). Les **essentiels** adressent des points faibles documentés. Les **performance** améliorent le plaisir de conduite.

ESSENTIELS — POINTS FAIBLES

1 · Boulon d'arbre intermédiaire Chromoly (M10 → renforcé)

Priorité · Peu coûteux · Pièce à risque sur usage intensif

Remplace le bolt M10 stock par un bolt Chromoly plus résistant. À combiner avec un amélioration bras oscillant si tu pousses vraiment la machine.

2 · Sabot de protection moteur moteur

Essentiel trail technique · Installation simple

Protection contre les impacts rocheux sur le moteur. Pièce d'assurance peu coûteuse — à installer dès le début.

3 · Rebuild fourche (spring 60 LB + valving custom)

Haute priorité pour ton poids / usage rapide

Spring DIY 60 LB disponible directement chez FastAce (dimensions : 420 mm × 31 mm × 4.7 mm gauge). Service complet recommandé : huile premium + valving custom + joints Ariete/SKF. Amélioration majeure pour ton poids. Service interval officiel FastAce : 300h ou 2 ans.

PERFORMANCE & ERGONOMIE

4 · Potence rehausse fixation directe ✅ DÉJÀ INSTALLÉ (Titanium Surron)

Recommandé pour pilotes 5'10"+ · Position debout

Améliore significativement la position de conduite debout. Renforce aussi la structure du guidon. À combiner avec un afficheur mount pour repositionner l'écran.

5 · Bras oscillant renforcé (aftermarket)

Si usage intensif / sauts · Adresse le talon d'Achille principal

Élimine la flexion bras oscillant responsable d'axles et boulons pliés. Amélioration majeur si tu pousses les limites de la machine.

6 · Shock 550 LB (remplacement BDA53RC)

Pour ton poids en usage trail intensif

FastAce indique officiellement : 450 LB = 70–100 kg usage modéré, 550 LB = recommandé pour usage intensif et riders en limite haute de fourchette. À 84 kg en trail mixte, le 550 LB est le bon choix selon le fabricant. Simple swap de spring sur le BDA53RC existant.

AMÉLIORATIONS FREINAGES AVANCÉS OPTIONNEL

7 · Rotors surdimensionnés 250–228 mm

Volar Sport — meilleure dissipation thermique en descente longue

Les rotors 220 mm stock sont bons pour le trail normal. Pour des descentes longues et répétées, les rotors 250–228 mm réduisent le fade thermique et améliorent la modulation. Compatible SS 2.0 avec adaptateurs inclus.

8 · Étriers TRP DH-R EVO

Amélioration freinages sérieux — modulation supérieure

Étriers 4 pistons semi-metallic. Mordant plus précis et progressif que les étriers stock. À combiner avec rotors surdimensionnés pour une amélioration freinages complète. Compatibles huile minérale.

AMÉLIORATION CONTRÔLEUR PERFORMANCE AVANCÉE

9 · Contrôleur EBMX X-9000 V2 ou V3

Amélioration performance électrique majeure

Débloque la pleine puissance du moteur au-delà de la calibration stock. Meilleure gestion thermique, réponse poignée de gaz améliorée, paramètres programmables (courbe de puissance, regen, vitesse max). Plug-and-play sur SS 2.0. Annule la garantie si installé dans la période de couverture.

GARANTIE OFFICIELLE

ℹ️ Garantie officielle E Ride Pro — source : eridepro.com. Valide pour l'acheteur original uniquement, non-transférable.

⚠️ **Mise à jour — 27 mai 2025 :** La limite de kilométrage a été retirée. Politique actuelle : **1 an sans limite de km** + 5 jours ajoutés pour la livraison. Certains revendeurs affichent encore "1 an ou 1 000 miles" — la politique officielle eridepro.com prévaut.

DURÉE ET COUVERTURE OFFICIEL ERIDEPRO.COM

Composant	Couverture
Batterie	12 mois (sans limite de km)
Moteur	12 mois (sans limite de km)

Contrôleur	12 mois (sans limite de km)
Cadre / châssis	12 mois (sans limite de km)
Composants consommables (suspension, pneus, plaquettes, chaîne)	Non couverts (usure normale)

BATTERIE — CONDITION DE COUVERTURE

COUVERTE SI
Capacité chute sous 70% dans la période

NON COUVERTE
Dégradation naturelle progressive normale

CE QUI ANNULE LA GARANTIE

🔴 **Modifications électriques = garantie annulée.** Contrôleurs, throttles, moteurs, batteries aftermarket non approuvés. Pas de travaux électriques sans approbation de E Ride Pro. Décapage / powder coat = garantie annulée.

- Modifications du système électrique (contrôleur, moteur, batterie, poignée de gaz aftermarket)
- Dommages causés par accident, mauvaise utilisation ou entretien inadéquat
- Usure normale (pneus, plaquettes, chaîne, suspension)
- Accessoires tiers non fournis par E Ride Pro
- Décapage et powder coating de la moto
- Acheteur non-original (garantie non-transférable)

CE QUI EST COUVERT

- Défauts de fabrication sur batterie, moteur, contrôleur, cadre
- Pièces de remplacement fournies gratuitement si couvertes

- Frais de livraison des pièces couverts par E Ride Pro

⚠️ **Important :** L'installation des pièces de garantie est à la charge du client. E Ride Pro ne rembourse pas les frais de main-d'œuvre ou réparations par des tiers.

CONTACT GARANTIE

📧 Support officiel —

🌐 Page support — eridepro.com/pages/support

🔧 UPGRADES — PIÈCES RECOMMANDÉES ATELIER

💡 Organisées par priorité : 🔴 **Urgent** (sécurité/fiabilité), 🟠 **Performance** (améliore la ride), 🔵 **Confort** (qualité de vie). Pièces basées sur ton profil 185 lbs · trail mixte.

🔴 PRIORITÉ 1 — SÉCURITÉ & FIABILITÉ

🔴 **Spring fourche 60 LB (remplacer le 50 LB stock)** — ~80–120$

Stock 50 LB trop souple pour 185 lbs — plonge sous freinage, manque de support en montée · FastAce ALX13RC compatible · Amélioration majeure de la tenue de route

🔴 **Loctite 243 (bleu) — tube de rechange** — ~12$

Essentiel pour tous les boulons de la moto · Déjà installé sur tes pièces TS · Avoir un tube en réserve pour trail repairs · Références : potence, rehausse, repose-pieds

🔴 **Huile minérale de frein Shimano BL / Magura Royal Blood** — ~15–25$

Purge annuelle recommandée · NE JAMAIS utiliser DOT sur ces freins · Shimano Mineral ou Magura uniquement · Avoir 100ml en réserve

🟠 PRIORITÉ 2 — PERFORMANCE

🟠 **Plaquettes de frein semi-métalliques (upgrade)** ~30–55$

Stock organique = mordant correct mais usure rapide sur trail · Semi-métal = meilleure résistance à la chaleur et durabilité · Compatibles avec rotors 220mm stock

🟠 **Pneus Kenda Washougal II ou Maxxis Maxx-IS (upgrade Shinko 241)** ~120–180$ paire

Shinko 241 = bon pneu polyvalent mais crampons moins agressifs · Washougal II 2.75-19 / 3.0-18 compatible · Meilleure traction en boue et terrain meuble · Profil similaire au Shinko

🟠 **Amortisseur arrière FastAce BDA63RC (upgrade BDA53RC)** ~350–500$

Version 63mm plus performante que le 53mm stock · Réservoirs séparés = meilleure gestion thermique · Pertinent pour trail technique intensif et 185+ lbs

🔵 PRIORITÉ 3 — CONFORT & ACCESSOIRES

🔵 **Protection de fourche néoprène (fork boots)** ~20–35$

Protège les tubes de fourche de la boue et des rochers · Prolonge la durée de vie des joints · Accessoire bon marché, impact significatif sur longévité

🔵 **Garde-boue arrière prolongé (mudguard)** ~25–45$

Stock laisse passer beaucoup de boue sur le bras oscillant et les connecteurs · Prolongé = moins d'entretien après sortie mouillée

🔵 **Moufles chauffantes ou grip heaters** ~60–120$

Québec = saisons courtes · Poignées chauffantes = 4–6 semaines de saison en plus · Connexion directe sur la batterie 72V via convertisseur 12V · Confort pour 5–15°C

🔵 **Seal Mate — outil entretien joints fourche** ~12–18$

Déjà mentionné dans entretien · Indispensable pour nettoyer sous les joints sans démontage · 5 min de nettoyage = prolonger les joints de 50h+ · À avoir dans la trousse de trail

PIÈCES DE RECHANGE — AVOIR EN STOCK ATELIER

Pièce	Qté	Raison	Prix approx.
Plaquettes de frein AV + AR	1 jeu	Usure imprévisible sur trail intensif	~30–50$
Maillon rapide chaîne (520)	2×	Chaîne sautée = fin de ride	~5$
Câble de gaz	1	Rupture possible après choc	~15–25$
Liquide frein minéral	100ml	Purge d'urgence ou fuite	~15$
Fusibles (vérifier ampérage sur ta moto)	2–3	Panne électrique rapide à diagnostiquer	~5$
Joints toriques connecteurs	assortiment	Remplacement après inspection annuelle	~10$

🔧 Suspension ▶️

> PROFIL DE RÉFÉRENCE
>
> **185 lbs (84 kg) · 5'11" · Sentiers rapides / mix technique · Shinko 241**

COMPOSANTES VÉRIFIÉES SOURCES OFFICIELLES

Pièce	Spec confirmée
Fourche	FastAce ALX13RC · Tube Ø37 mm · Course **200 mm** · Spring **50 LB** · Axe 110x20 mm Boost
Shock arrière	FastAce BDA53RC · Course **85 mm** · Spring **450 LB** · Œil/œil 265 mm
Rotor avant	**220 mm**
Rotor arrière	**220 mm**
Compatible rotors max	223 mm (fourche)

🔴 **Spring rate inadaptée à ton poids — FastAce officiel :**

Fourche 50 LB stock : FastAce indique officiellement que la 50 LB est *idéale sous 175 lbs* et *"trop souple"* au-dessus de 176 lbs. À 185 lbs, tu es hors fourchette — la **60 LB est la spring correcte pour toi.**

Shock 450 LB stock : FastAce indique 450 LB pour 70–100 kg. À 84 kg en trail intensif, tu es dans la zone limite haute. Pour un usage sentiers rapides, le **550 LB est recommandé.**

Les réglages de clics ci-dessous sont valides comme point de départ, mais avec les springs stock tu devras fermer davantage pour compenser. Les améliorations 60 LB / 550 LB sont fortement conseillés pour ton profil.

RÉGLAGES DE BASE ATELIER

⚠️ Ces réglages sont un bon point de départ avec les springs stock. Avec la spring 50 LB fourche (trop souple pour 185 lbs), tu devras probablement **fermer 1–2 clics de compression supplémentaires** pour compenser. Idéalement, amélioration vers 60 LB fourche + 550 LB shock pour des réglages optimaux.

💡 **Méthode recommandée pour débuter :** Commencer par ces réglages de base. Faire un sortie de 10 min. Changer UN seul paramètre. Refaire un sortie. Répéter. Ne jamais changer compression ET détente en même temps — impossible de savoir ce qui a aidé.

SPRING RECOMMANDÉE POUR TON POIDS FASTACE OFFICIEL

Spring	Poids pilote	Usage
50 LB (stock)	Idéale sous 175 lbs	Trop souple pour toi (185 lbs)

60 LB (recommandée)	**176–200 lbs**	**Correcte pour ton poids · "Race / Ideal"**
38–60 LB progressive	80–120 kg	Option progressive (ALX13RC 1.0)

🔧 **Dimensions spring fourche (remplacement DIY) :** Longueur 420 mm · Diamètre ext. 31 mm · Gauge 4.7 mm. La 60 LB est disponible directement chez FastAce, compatible SS 2.0.

🔵 Fourche — compression (spring 50 LB) **5 clics ouverts**

🔵 Fourche — détente **6 clics ouverts**

🟠 Amortisseur — compression **5 clics ouverts**

🟠 Amortisseur — détente **5 clics ouverts**

📐 SAG cible **24 mm (difficile à tenir avec spring 50 LB stock)**

COMMENT UTILISER LES CLICS – RÈGLES DE BASE

💡 **Règle d'or :** toujours partir de la butée douce (full ouvert), compter jusqu'au nombre voulu. Ne jamais forcer. Changer **un seul réglage à la fois**, puis tester. Noter chaque changement dans un carnet.

1. Nettoyer la vis ajusteur avant de toucher pour voir le repère.
2. Visser doucement dans le sens horaire (↻) jusqu'à la butée douce — **ne pas forcer**. C'est le zéro.
3. Revenir dans le sens anti-horaire (↺) du nombre de clics voulu en comptant un par un.

4 Faire un test de conduite de 5–10 minutes sur ton terrain habituel.

5 Ajuster par pas de **1 clic maximum**. Jamais 3–4 clics d'un coup.

LOCALISATION DES AJUSTEURS — FOURCHE FASTACE ALX13RC

ℹ️ La FastAce ALX13RC est une fourche inversée (USD). Le système hydraulique est dans le tube **droit**. Le ressort est dans le tube **gauche**. Jamais les deux côtés en même temps.

Ajusteur	Où exactement	Outil	Sens ↻ = fermer	Sens ↺ = ouvrir
Compression	Bas du tube droit (côté roue)	Tournevis plat ou doigt	Plus ferme / plus de résistance aux impacts	Plus souple / plus de débattement
Détente	Haut du tube droit (capuchon)	Tournevis plat ou doigt	Retour plus lent / plus stable	Retour plus rapide / plus vif
Purge air	Haut des deux tubes (capuchons)	Tournevis plat	—	Ouvrir légèrement pour relâcher la pression accumulée — fermer avant de rouler

PROCÉDURE DE RÉGLAGE — COMPRESSION FOURCHE

1 Placer la moto sur béquille, roue avant levée.

2 Localiser la vis de compression au bas du tube droit (côté disque).

3 Visser doucement à la main jusqu'à la butée — compter mentalement comme référence.

4 Revenir au réglage voulu : ex. 4–5 clics ouverts pour ton profil.

5 Faire la même chose des deux côtés si ton modèle a deux ajusteurs de compression.

6 Test de conduite — si la fourche plonge trop au freinage : fermer 1 clic. Si trop dure sur petits chocs : ouvrir 1 clic.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE — DÉTENTE FOURCHE

1 Localiser la vis de détente au haut du tube droit (capuchon doré).

2 Visser à la butée douce, puis revenir au réglage voulu (ex. 5 clics ouverts).

3 Test simple sans rouler : appuyer fort sur le guidon pour comprimer la fourche, puis lâcher brusquement.

4 La fourche doit revenir à sa position en **1 mouvement propre** sans rebondir. Si elle rebondit : fermer 1 clic. Si elle revient trop lentement : ouvrir 1 clic.

5 Test de conduite sur bosses : si le guidon renvoie = détente trop ouvert. Si la fourche reste basse = détente trop fermé.

SYMPTÔMES FOURCHE ATELIER

Symptôme

Guidon qui renvoie après une bosse

`Détente trop ouvert → fermer 1 clic`

Symptôme

Avant dur dans les racines / petits chocs

`Compression trop fermée → ouvrir 1 clic`

Symptôme

Avant qui plonge trop

Compression trop ouverte → fermer 1 clic

Symptôme

Fourche qui reste basse

Détente trop fermé → ouvrir 1 clic

Symptôme

Manque de stabilité en virage à vitesse élevée

Spring 50 LB limite → envisager rebuild 60 LB

LOCALISATION DES AJUSTEURS — SHOCK FASTACE BDA53RC

Ajusteur	Où exactement	Outil
Précharge	Bague filetée sur le corps du ressort	Clé à ergot ou pièce de monnaie
Compression	Bouton/vis sur le réservoir externe	Tournevis plat ou doigt
Détente	Vis au bas du corps de l'amortisseur	Tournevis plat

PROCÉDURE DE RÉGLAGE — PRÉCHARGE SHOCK

1. Le précharge ajuste la position de repos du shock — il contrôle directement le SAG.
2. Tourner la bague dans le sens horaire (↻) = plus de précharge = SAG diminue (moto plus haute).
3. Tourner dans le sens anti-horaire (↺) = moins de précharge = SAG augmente (moto plus basse).
4. Mesurer le SAG après chaque ajustement (voir procédure SAG). Cible : **24 mm** (21–26 mm acceptable).
5. Vérifier que les deux côtés du ressort ont le même contact avec la bague.

SYMPTÔMES SHOCK ARRIÈRE ATELIER

Symptôme

Manque de grip sur pierres / racines

`Compression trop fermée → ouvrir 1 clic`

Symptôme

S'écrase trop dans le rapide

`Compression trop ouverte → fermer 1 clic`

Symptôme

Arrière rebondit / coup de raquette

`Détente trop ouvert → fermer 1 clic`

Symptôme

Arrière raide dans les enchaînements

`Détente trop fermé → ouvrir 1 clic`

Symptôme

Usure latérale anormale du biellette

`Flexion du bras oscillant → voir section Points faibles`

PROCÉDURE D'AJUSTEMENT RECOMMANDÉE — SÉQUENCE LOGIQUE

1. **Étape 1 — SAG en premier :** Toujours régler le SAG avant de toucher aux clics. Un SAG incorrect rend tous les autres réglages inutiles.
2. **Étape 2 — Baseline :** Mettre les réglages à la position de base (**4–5 / 5 / 4 / 4 clics** — fourche comp / fourche reb / shock comp / shock reb). Faire un sortie de référence sur ton terrain habituel. Noter tes sensations.
3. **Étape 3 — Compression fourche :** Ajuster en premier si la fourche plonge trop (fermer) ou est trop dure sur petits chocs (ouvrir). 1 clic, puis test.

4 **Étape 4 — Détente fourche :** Ajuster si le guidon renvoie sur les bosses (fermer) ou si la fourche reste basse (ouvrir). 1 clic, puis test.

5 **Étape 5 — Shock compression puis détente :** Même logique à l'arrière. Compression d'abord, détente ensuite. 1 clic à la fois.

6 **Étape 6 — Document :** Noter les réglages finaux. Si tu pars sur un autre terrain, noter les changements et revenir au baseline entre les sessions.

RÉGLAGES PAR TERRAIN ATELIER

Terrain	F.comp	F.reb	S.comp	S.reb	Pneus
Mix rapide / tech	6	5	4	4	12/13 psi
Plus technique	7	5–6	5	4	11/12 psi
Plus rapide	5	4–5	3	3–4	12/13 psi
Très glissant	7	5	5	4	10/11 psi

MESURE DU SAG — PROCÉDURE COMPLÈTE

⚠️ Porter tout ton équipement habituel (casque, bottes, protection) pour la mesure — le poids de l'équipement influence le SAG. Idéalement mesurer après une sortie (shock chaud).

1 **Mesure 1 — Extended :** Lever la roue arrière complètement. Poser un morceau de scotch ou une zip-tie sur le tube du shock au niveau du cache-poussière. Mesurer du centre de l'axe AR à un point fixe et marqué sur le garde-boue. **Note ce chiffre (ex. 600 mm).**

2 **Mesure 2 — Static :** Poser doucement la moto au sol sans pilote. Mesurer le même point. Différence = SAG statique (doit être 25–35 mm).

3. **Mesure 3 — Pilote SAG :** Monter en position debout sur les repose-pieds, équipement complet. Faire rebondir légèrement la moto pour centrer le shock. Avoir un assistant qui refait la mesure exacte au même point. **SAG = Mesure 1 − Mesure 3. Cible : 24 mm (28% du débattement total de 85 mm).**
4. Si SAG > 68 mm : trop mou — ajouter du précharge (tourner bague horaire).
5. Si SAG < 58 mm : trop ferme — retirer du précharge (tourner bague anti-horaire).
6. Répéter la mesure 3 fois pour avoir une moyenne fiable.

💡 **Truc de mécanicien :** Faire la mesure 3 fois en montant, 3 fois en descendant de la moto, et prendre la moyenne. Ça élimine le frottement des joints qui peut fausser la mesure.

ENTRETIEN SUSPENSION

Pièce	Entretien
Fourche FastAce	Nettoyer tubes après boue · Vérifier joints · Service complet recommandé : **300h ou 2 ans** (intervalle officiel FastAce)
Shock FastAce	Vérifier fuites, ressort, jeu d'axes · Service complet ~100–120h
Biellette	Graissage saisonnier · Surveiller l'usure latérale (indicateur flexion bras oscillant)

🛞 Pneus & Chaîne ▶️

PROFIL — PRESSIONS ADAPTÉES POUR TOI

185 lbs (84 kg) · 5'11" · Trail mixte · Niveau intermédiaire · Shinko 241

CONFIGURATION ACTUELLE CONFIRMÉ

PNEU AV STOCK

PNEU AR STOCK

PNEU AV STOCK
2.75 - 19

PNEU AR STOCK
3.0 - 18 (Pneu large)

MONTÉ ACTUELLEMENT
Shinko 241 AV + AR

RAYONS
Noirs · 19" / 18"

SHINKO 241 – PROFIL DONNÉES FABRICANT

CONSTRUCTION
4-ply nylon carcass · bias ply

COMPOUND
Sticky rubber · knobs dimpled

TERRAIN IDÉAL
Terrain dur, rochers, route mixte

HOMOLOGATION
DOT · Speed P (94 mph)

DURÉE DE VIE
2 400 – 5 000 mi

RÉSISTANCE CREVAISON
Bonne — sidewall renforcé

⚠️ La durée de vie varie selon le style : asphalte intensif = 2 400 mi · Trail modéré = 5 000+ mi. Le profil se carrée progressivement — surveiller l'usure centrale. **Pas recommandé pour autoroute soutenu au-dessus de 80 km/h.**

PRESSIONS TERRAIN – SHINKO 241 ATELIER

Usage	Avant	Arrière	Note
Route / terrain dur	16–18 psi	17–18 psi	Usure optimale asphalte
Trail mixte (base intermédiaire)	13 psi	14 psi	Bon compromis grip/stabilité pour intermédiaire
Plus technique	11 psi	12 psi	Plus de grip
Très glissant / boue	10 psi	11 psi	Grip max
Dur et rapide	13 psi	14 psi	Support max

⚠️ Toujours vérifier à **froid**. Avec les Shinko 241, 1 psi de différence est perceptible. En dessous de 10 psi : risque de choc de jante. Pour un trajet routier avant le trail, rester entre 16–18 psi.

COMMENT AJUSTER LA PRESSION — PROCÉDURE

1. **À froid uniquement :** Mesurer avant de rouler ou après 30+ minutes d'arrêt. Une pneu chaud peut avoir 2–3 psi de plus — ne pas dégonfler un pneu chaud pour atteindre la cible froide.
2. Retirer le capuchon de la valve Schrader. Connecter la jauge numérique. Lire la pression actuelle.
3. **Dégonfler :** Appuyer sur la petite tige centrale de la valve avec un objet fin (stylo, tournevis fin) par courtes impulsions. Revérifier après chaque impulsion.
4. **Gonfler :** Utiliser une pompe à vélo ou compresseur. Ajouter de l'air par petites quantités. Revérifier souvent — facile de trop gonfler.
5. Remettre le capuchon de valve — il protège la tige contre la boue et la poussière.
6. Répéter pour l'autre roue. AV et AR ont des cibles différentes — ne pas mettre la même pression partout.

💡 **Truc terrain :** Si tu n'as pas ta jauge, un pneu trail à bonne pression doit déformer légèrement sous le poids de la moto mais pas s'affaisser. Ce n'est pas précis mais ça te sauve si tu oublies la jauge.

CHAÎNE — RÉGLAGE ATELIER

JEU CIBLE	ALIGNEMENT MAX
20 – 30 mm	**1 mm d'écart entre côtés**
MESURE JEU	**OUTIL**
Milieu entre pignon et couronne, bras	**Clé 17 mm axe + clé Allen 5 mm tendeurs**

oscillant horizontal

PROCÉDURE RÉGLAGE CHAÎNE — ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. **Préparation :** Placer la moto sur béquille centrale ou demander à quelqu'un de tenir. Le bras oscillant doit être horizontal (position naturelle).
2. **Desserrer l'axe AR :** Clé 17 mm, desserrer l'écrou d'axe de 1–2 tours. *Ne pas retirer — juste relâcher.*
3. **Repères :** Regarder les repères gravés sur les tendeurs des deux côtés. Ils doivent être identiques avant de commencer.
4. **Ajustement :** Tourner les vis de tension (clé Allen 5 mm) **d'un tour complet à la fois, côté gauche puis côté droit**. Horaire = tension la chaîne (recule la roue). Anti-horaire = détend (avance).
5. **Mesure :** Appuyer sur le brin inférieur de la chaîne au milieu entre pignon et couronne. Le jeu vers le bas et vers le haut doit totaliser **20–30 mm.**
6. **Alignement :** Vérifier que les repères des deux côtés sont identiques (tolérance max 1 mm). Une roue mal alignée usera la chaîne rapidement.
7. **Serrage final :** Tenir l'axe immobile, serrer l'écrou à **55–60 N.m** (couple officiel). Revérifier le jeu après serrage — ça change légèrement.
8. **Vérification finale :** Tourner la roue à la main et vérifier que la chaîne ne saute pas et n'est pas trop tendue sur toute la rotation. Un point dur = chaîne usée ou couronne voilée.

💡 **Truc :** La chaîne est plus tendue à certains points de rotation (couronne pas parfaitement ronde). Vérifier le jeu à plusieurs positions de la roue — régler sur le point le plus tendu. Jeu minimum acceptable : 15 mm à ce point.

⚠️ La poulie 22 mm avec rainures anti-boue du SS 2.0 optimise la traction en conditions boueuses — nettoyer régulièrement pour maintenir l'efficacité des rainures.

⚠️ **Amélioration recommandé :** La chaîne 428 stock est une chaîne non-scellée. Pour un usage trail intensif, un amélioration vers une chaîne **O-ring ou X-ring 428** augmente significativement la durabilité et réduit l'entretien.

⚠️ **Lubrification :** Lubrifier la chaîne après chaque sortie humide ou poussiéreux, pas seulement en maintenance mensuelle. Utiliser un lubrifiant spécifique e-moto / moto.

🔴 Une chaîne mal réglée ou une roue mal alignée usent prématurément la transmission. Vérifier après chaque ajustement.

DÉPOSE ROUE ARRIÈRE

1. Desserrer l'axe et les tendeurs.
2. Avancer la roue pour libérer la chaîne.
3. Sortir l'axe puis la roue.

🔋 Batterie & Regen ▶️

PROFIL — RECOMMANDATIONS ADAPTÉES POUR TOI

185 lbs (84 kg) · Usage trail intensif · Charge 80–90% pour rides quotidiennes

SPÉCIFICATIONS OFFICIEL ERIDEPRO.COM + SUPPORT

TENSION / CAPACITÉ	ÉNERGIE TOTALE

72V / 40Ah	2880 Wh
CELLULES Samsung 21700 Li-ion	AMOVIBLE **Oui · Swappable**
IP BATTERIE **IP67**	ACTIVATION BATTERIE Bouton 3 sec (pas de breaker)
CYCLES DE VIE ~500–600 cycles	CHARGE 20→90% **~2 heures**
CHARGE COMPLÈTE ~4 heures	

⚠️ IP67 = résistant à l'immersion jusqu'à 1 m / 30 min. Cependant, le fabricant déconseille le nettoyeur haute pression directement sur la batterie. **Retirer la batterie avant jet haute pression.**

TEMPÉRATURES & LIMITES

MANUEL OFFICIEL

Paramètre	Valeur
Plage de charge	0°C → 45°C
Stockage / usage	-20°C → 50°C
Protection charge froide	Bloquée automatiquement sous 0°C
Cycles avant dégradation	~500–600 cycles
Seuil dégradation notable	Perte capacité après ~500 cycles

PROCÉDURE DE CHARGE – ÉTAPES COMPLÈTES

⚠️ Toujours charger dans un endroit ventilé, à l'abri de l'humidité. Ne jamais charger sans surveillance la nuit si ce n'est pas habituel. Surveiller les premières charges sur une nouvelle batterie.

1. **Température :** Vérifier que la batterie est entre 10°C et 45°C. Après une grande sortie, laisser refroidir 30–60 minutes minimum.
2. **Éteindre la moto :** Tourner la clé en position OFF. Ton SS 2.0 n'a pas de breaker — la clé suffit. Attendre que l'afficheur soit complètement éteint avant de brancher.
3. **Brancher DC en premier :** Connecter le connecteur DC du chargeur au port de charge de la moto. Vérifier qu'il est bien enclenché.
4. **Brancher AC ensuite :** Brancher la prise AC du chargeur dans la prise murale.
5. **Vérifier :** Le voyant du chargeur doit indiquer la charge en cours (rouge généralement). Si rien ne se passe, vérifier la connexion DC.
6. **Fin de charge :** Le voyant passe au vert ou s'éteint selon le modèle de chargeur. Ne pas laisser en charge permanente plusieurs jours.
7. **Débranchement :** Débrancher **AC en premier**, attendre 5 secondes, puis débrancher le DC. Toujours dans cet ordre.

🔴 Utiliser uniquement un chargeur approuvé E Ride Pro. Un chargeur incompatible peut endommager les cellules Samsung de façon permanente et irréversible.

💡 **Recommandation :** Pour maximiser la vie de la batterie (500–600 cycles), charger à **80–90% au lieu de 100%** pour les rides quotidiennes. Faire une charge complète seulement avant les longues sorties.

DÉPOSE BATTERIE

1. **Éteindre la moto :** Tourner la clé en position OFF. Attendre que l'afficheur s'éteigne complètement. **Ton SS 2.0 n'a pas de breaker** — la clé est le seul interrupteur principal.

2 Insérer la clé dans le verrou du couvercle batterie et tourner pour ouvrir.

3 Débrancher d'abord le connecteur principal (gros connecteur orange ou noir selon ta version), puis le connecteur de communication (petit).

4 Sortir la batterie en la glissant à l'angle — elle est lourde (environ 15 kg). Avoir une bonne prise.

STOCKAGE

Sujet	Recommandation
Charge de stockage	50–70%
Recharge périodique	Tous les 30–60 jours si non utilisée
Transport	Protéger pluie, chocs, soleil direct, métal sur bornes
Endroit	Frais et sec · Hors gel
Après grande sortie	Laisser refroidir avant charge

HIVER & TEMPS FROID E-MOTO SPÉCIFIQUE

🔴 **Ne jamais charger une batterie froide.** Après une sortie par temps froid, attendre **2–3 heures** à température ambiante avant de brancher le chargeur. Risque de lithium plating = dommage permanent et irréversible aux cellules.

Situation	À faire
Stockage hiver	Rentrer la batterie à l'intérieur · Jamais dans un garage non chauffé
Température de charge	Min. 10°C (50°F)
Charge max en hiver	80–90% seulement (pas 100%)
Décharge min. en froid	Ne pas descendre sous 20%
Après sortie par froid	Laisser réchauffer 2–3h avant charge
Perte d'autonomie	-20 à -30% sous 0°C

Limite de sortie	**Ne pas rouler sous -10°C (14°F)**
Mode recommandé en froid	ECO pour démarrer — laisser la batterie se réchauffer par l'usage

⚠️ En hiver : installer la batterie juste avant de partir (après l'avoir gardée au chaud). Une batterie froide au départ = moins de puissance et moins d'autonomie dès les premières minutes.

PROFILS ÉLECTRONIQUES TERRAIN ATELIER

Usage	Mode	Poignée de gaz	Regen
Base sentier	**SPORT**	Soft / med-soft	OFF ou 1
Technique / racines	**SPORT**	Soft	1 (faible)
Rapide / ouvert	**SPORT**	Medium	OFF
Apprentissage	**ECO (3kW)**	—	Au choix
Max autonomie	**ECO (3kW)**	Doux	2 (fort)

FREINAGE RÉGÉNÉRATIF – UTILISATION

ℹ️ Le regen récupère **5–10% d'autonomie** dans les meilleures conditions — soit 3 à 7 miles supplémentaires sur une sortie de 70 miles. Pas une solution de remplacement à la charge, mais un bonus réel en terrain technique.

LES 3 POSITIONS VÉRIFIÉ

🛑 REGEN OFF — **Roue libre · Aucun freinage moteur**

🛑 REGEN 1 — faible — **Engine braking léger · Récupération douce**

🛑 REGEN 2 — fort — **Engine braking marqué · Récupération max**

QUAND UTILISER QUEL RÉGLAGE ATELIER

Situation	Regen	Raison
Trail technique / racines	OFF ou 1	Évite le blocage roue AR imprévu
Terrain rapide / ouvert	OFF	Meilleure fluidité, pas de surprise
Descentes longues	1 ou 2	Récupère de l'énergie + préserve les plaquettes
Sentier stop-and-go	1	Meilleur compromis grip / récupération
Mode autonomie max	2	Récupération maximale
Sol glissant / boue	OFF	Regen 2 peut déstabiliser sur grip faible

CE QUE LE REGEN FAIT POUR TES PLAQUETTES

✅ Utiliser le regen en descente à la place des freins hydrauliques réduit l'usure des plaquettes et la chauffe des rotors. En trail technique avec beaucoup de descentes, le regen 1 peut remplacer la majorité des freinages légers.

EFFICACITÉ SELON LE TERRAIN

TERRAIN IDÉAL POUR REGEN

Descentes fréquentes · Stop-and-go · Trail varié

TERRAIN PEU EFFICACE

Flat rapide · Longues lignes droites

RÉCUPÉRATION TYPIQUE

5–10% d'autonomie

EN MILES (sortie ~70 mi)

+3 à +7 miles

⚠️ Sur sol glissant ou en virage serré, le Regen 2 peut bloquer la roue arrière sans avertissement. Toujours utiliser OFF ou Regen 1 dans ces conditions.

💡 MEILLEURES PRATIQUES – LONGÉVITÉ BATTERIE SAMSUNG 72V 40AH

✅ **Règle d'or :** Charger entre 20% et 85% pour les sorties quotidiennes. Recharge complète à 100% seulement avant une longue sortie où tu as besoin de toute l'autonomie. Cette habitude seule peut prolonger la durée de vie de la batterie de 25–30%.

Usage	Niveau cible	Pourquoi
Sortie quotidienne	80–85%	Réduit le stress chimique sur les cellules — prolonge la vie de 25–30%
Longue sortie / max autonomie	100%	Seulement quand nécessaire — ne pas laisser branché plus de 2h après atteinte
Stockage court (1–2 semaines)	40–60%	Niveau idéal pour réduire le vieillissement en attente
Stockage hivernal (1–4 mois)	50–60%	Vérifier mensuellement, recharger si descend sous 40%
Stockage très long (6+ mois)	30–40%	Évite le stress des charges extrêmes sur longue période
Niveau minimum absolu	20% – ne jamais descendre sous	Décharge profonde régulière = dommages irréversibles aux cellules

⚡ CONSEILS AVANCÉS DE CHARGE

- **Attendre 30 min après une grosse sortie** avant de brancher — la batterie chaude charge moins bien et s'use plus vite
- **Jamais charger sous 0°C / 32°F** — le gel cause des dommages permanents irréversibles aux anodes
- **Après sortie par grand froid** — attendre 2–3h à température ambiante avant de charger
- **En hiver** — prévoir 20–30% de perte d'autonomie. Planifier les sorties en conséquence
- **Conduite agressive = gaz progressif** — ouvrir les gaz brusquement génère de la

chaleur dans la batterie et accélère son usure. Les pilotes au gaz progressif obtiennent 20% plus de longévité

- **Pause de 5 min toutes les 45 min** lors de sorties longues et intensives — laisse la batterie respirer
- **Signes de batterie en fin de vie :** autonomie réduite progressivement, charge plus longue qu'avant, coupures inattendues, batterie chaude anormalement en charge

❄️ HIVER — PROCÉDURE COMPLÈTE AU QUÉBEC

⚠️ Le Québec avec ses hivers rigoureux demande des précautions particulières. Le froid **n'endommage pas** la batterie à l'utilisation, mais charger une batterie froide cause des dommages permanents.

Situation	Action
Avant de sortir par froid	Rentrer la batterie la nuit. La remettre juste avant de partir
Température de ride minimum	**Ne pas rouler sous -10°C (14°F)**
Après sortie froide	Attendre 2–3h à l'intérieur avant de charger
Pression pneus en hiver	Vérifier chaque semaine — perd environ **1 psi par 10°F de baisse**
Stockage hors-saison	Batterie à 50–60%, à l'intérieur, entre 10–25°C. Vérifier toutes les 4 semaines
Nettoyage sel/boue	Après chaque sortie hivernale — le sel est corrosif pour les connecteurs

❄️ HIVERNAGE COMPLET — QUÉBEC ATELIER

❄️ Au Québec, l'hiver dure 4–5 mois. Une bonne préparation préserve la batterie Samsung, les roulements et l'électronique. Ces étapes sont **adaptées pour -20°C à -35°C**.

MISE EN HIVERNAGE — PROCÉDURE COMPLÈTE

1. **Charge batterie à 60–70%** — pas 100%, pas 0%

   60–70% = tension de stockage idéale Samsung 21700 · 100% prolongé dégrade les cellules · 0% = risque de mort de batterie si autodécharge hivernale

2. **Déposer la batterie** si stockage < -10°C

   Stocker la batterie à l'intérieur (garage chauffé ou sous-sol) · Idéal : 10–15°C · Jamais dans un garage non chauffé au Québec · La batterie est IP67 mais pas conçue pour -25°C prolongé

3. **Nettoyage complet avant rangement**

   Eau froide basse pression · Séchage complet · Lubrifier chaîne · Graisser points de pivot · Spray diélectrique sur tous les connecteurs électriques exposés

4. **Fourche et amortisseur** — position mi-débattement

   Ne pas laisser la fourche à pleine extension prolongée · Idéalement sur béquille centrale ou support · Évite les marques sur les tubes de fourche

5. **Pneus — dégonfler légèrement**

   Descendre à 8–10 psi pour stockage · Réduit la déformation à plat prolongée · Regonfler aux pressions normales avant la première sortie printanière

6. **Vérification mensuelle de la batterie**

   Vérifier le niveau de charge 1× par mois · Si sous 40% → recharger à 60% · Une batterie Li-ion complètement déchargée peut ne pas récupérer

REMISE EN SERVICE – PRINTEMPS

1. **Inspecter visuellement avant de mettre sous tension**

   Rongeurs (câbles mâchés fréquents au Québec) · Condensation sur connecteurs · Rouille sur disques de frein (normal, disparaît après 2–3 freinages)

2. **Charge complète à 100% avant la 1ère sortie**

   Après stockage hivernal, une charge complète équilibre les cellules · Vérifier tension à 84V au multimètre · Laisser refroidir 30 min avant de partir

3. **Regonfler les pneus et vérifier le SAG**

   13 psi AV / 14 psi AR trail mixte · SAG 24mm (peut avoir bougé après hivernage) · Vérifier jeu de chaîne

4 **Première sortie en ECO uniquement — 20–30 min**

Rodage post-hivernage : laisser les lubrifiants se redistribuer · Vérifier freins (mordant peut être réduit après l'hiver) · Écouter bruits anormaux

5 **Purge des freins recommandée après chaque hiver**

L'huile minérale absorbe l'humidité sur 12 mois · Point d'ébullition abaissé = freins moins efficaces par temps chaud · Huile minérale Shimano ou Magura (ne jamais DOT)

TEMPÉRATURES LIMITES – BATTERIE SAMSUNG 21700 VÉRIFIÉ

Condition	Température	Impact	Action
Stockage idéal	10–25°C	Aucun	Garage chauffé, sous-sol
Stockage acceptable	0–10°C	Légère autodécharge	Vérifier mensuellement
Stockage limite	-10°C à 0°C	Autodécharge accrue	Vérifier aux 2 semaines
Rouler par froid	-5°C à 0°C	Autonomie -20 à -30%	Préchauffer 20 min à l'intérieur avant
Rouler par grand froid	< -10°C	Autonomie -40%+, BMS peut couper	Non recommandé
Charge à froid	< 5°C	Dégradation des cellules	Réchauffer batterie à 10°C+ avant charge

🖥️ Commandes ▶️

CE QUE L'AFFICHEUR MONTRE REV RIDES OFFICIEL

VITESSE
km/h ou mph

BATTERIE
% restant

TEMPÉRATURE BATTERIE
°C en temps réel

TEMPÉRATURE MOTEUR
°C en temps réel

TEMPÉRATURE CONTRÔLEUR
°C en temps réel

DONNÉES TRAJET
Distance · Temps · Odomètre

MODE ACTIF
ECO / SPORT

NIVEAU REGEN
0 · 1 · 2

PORTS DE RECHARGE ACCESSOIRES CONFIRMÉ

PORT USB-A
Inclus

PORT USB-C
Inclus

💡 L'interrupteur d'allumage à **double position** permet de recharger des accessoires (caméra, téléphone, GPS) sans allumer la moto en mode de conduite. Tourner la clé en position 1 (accessoires) au lieu de la position 2 (conduite).

NAVIGATION DANS LES MENUS

1. **Allumer :** Tourner la clé en position 2. L'afficheur s'allume et affiche les informations de base.
2. **Changer de mode (ECO/SPORT) :** Utiliser le bouton de mode sur le guidon. L'afficheur confirme le mode actif.
3. **Ajuster le regen :** Bouton dédié. Appuyer pour cycler entre OFF → 1 → 2 → OFF. Le niveau actif s'affiche à l'écran.
4. **Activer la marche arrière :** Moto à l'arrêt uniquement. Appuyer sur le bouton reverse. La marche arrière ne fonctionne pas en mouvement avant.
5. **Allumer/éteindre le phare :** Interrupteur dédié — peut être utilisé indépendamment du mode de conduite.
6. **Recharger accessoires :** Clé en position 1 (pas 2). Brancher sur USB-A ou USB-C. Ne pas dépasser la charge de la batterie principale.

BLUETOOTH – DONGLE 4 FILS (TA VERSION 2025) CONFIRMÉ

✅ Tu as le dongle **2025 version 4 fils** (orange · jaune · vert/bleu · noir) — c'est la version correcte et actuelle. Ce dongle est compatible avec l'application officielle E RIDE PRO.

INSTALLATION ET CONNEXION DU DONGLE

1. Repérer le connecteur micrologiciel 4 fils (orange · jaune · vert/bleu · noir) dans la zone batterie / contrôleur.
2. Brancher le connecteur **noir** du dongle sur le connecteur noir correspondant du câble micrologiciel.
3. Allumer la moto (clé position 2) — le voyant **rouge** sur le dongle doit s'allumer. Si rien = vérifier la connexion.
4. Ouvrir l'application **E RIDE PRO** sur ton téléphone (Application Store / Google Play). iOS 13+ minimum. Gratuit.
5. Appuyer sur **"Search Nearby"** dans l'application.
6. Sélectionner ta moto dans la liste.
7. Mot de passe : **ERP123** (majuscules). Si erreur : réessayer 2–3 fois.
8. Une fois connecté : renommer l'appareil (ex. "SS2-Trail"). Changer le mot de passe si souhaité — 5–8 caractères, chiffres ou lettres anglaises uniquement. **Le noter immédiatement.**

⚠️ Mot de passe oublié : contacter **** pour la procédure de reset.

⚠️ Après chaque changement : appuyer sur **Enregistrer le profil** puis faire un redémarrage électrique complet (éteindre et rallumer la moto) pour appliquer les paramètres.

CE QUE L'APPLICATION FAIT ACTUELLEMENT SUR LE SS 2.0

ÉTAT MARS 2025

🔴 **Réalité confirmée :** Le hardware Bluetooth est présent sur ton SS 2.0. Cependant, **les fonctions de réglage personnalisé de l'application ne sont pas encore actives sur le SS 2.0**. Seul le SR a le réglage personnalisé complet aujourd'hui. Le SS 2.0 peut se connecter et lire les données, mais les réglages avancés arrivent via une mise à jour logicielle.

Fonction	SS 2.0 maintenant	SS 2.0 après micrologiciel
Connexion application	✅ Fonctionne	✅
Données temps réel (tension, températures, vitesse)	✅ Disponible	✅
Alertes pannes / codes erreur	✅ Disponible	✅
Limite de vitesse (City 20mph → 60mph)	⚠️ À vérifier	✅ Confirmé
Capteurs (béquille, inclinaison, frein, temp)	⚠️ Partiel	✅ Complet
Start Soft (poignée de gaz -10–20%)	⚠️ Partiel	✅ Complet
Eco speed limit (52% recommandé)	❌ Pas encore	✅ Via micrologiciel
Sport speed limit (73% recommandé)	❌ Pas encore	✅ Via micrologiciel
Power maps / courbe de puissance	❌ SR seulement	✅ Via micrologiciel
Regen thumb 100%	❌ SR seulement	✅ Via micrologiciel
Enregistrer le profil / profils	❌ SR	✅ Via micrologiciel

personnalisés	seulement	
Factory Reset	❌ SR seulement	✅ Via micrologiciel

PROFIL BLUETOOTH – TON PROFIL PERSONNALISÉ

185 LBS · 5'11" · TRAIL MIXTE · NIVEAU INTERMÉDIAIRE · SHINKO 241

💡 Ces valeurs sont calculées pour **ton profil exact**. Elles seront disponibles via micrologiciel sur le SS 2.0. Note-les maintenant pour les appliquer dès la mise à jour. **Commencer avec ces valeurs de base, tester 1–2 rides, ajuster ensuite.**

VITESSES – VALEURS RECOMMANDÉES

Paramètre	Valeur	Pourquoi pour toi
Eco Speed Limit	52%	Limite économique — sections techniques et longues rides
Sport Speed Limit	73%	Bon compromis trail mixte — puissance disponible sans être incontrôlable à 185 lbs
Reverse Speed	10%	Lent et sécuritaire pour manœuvrer

ACCÉLÉRATION – VALEURS RECOMMANDÉES

Paramètre	Valeur de base	Ajustement selon style
Eco Acceleration	10%	Laisser à 10% — progression douce idéale pour trail technique
Sport Accélération (intermédiaire — départ)	8%	Commencer à 8% pour intermédiaire — montée en puissance contrôlée, moins de risque de glissade arrière
Sport Accélération (terrain ouvert, à l'aise)	12–13%	Plus de punch en sortie de virage sur terrain rapide

Sport Acceleration (très technique)	8%	Racines et rochers — meilleure gestion de traction

FREINAGE RÉGÉNÉRATIF – VALEURS RECOMMANDÉES

Paramètre	Valeur	Pourquoi pour toi
Thumb Regen Brake	100%	Force de regen max via levier pouce — préserve tes plaquettes en descente
Regen poignée de gaz — trail technique	Niveau 1	Engine braking doux — pas de surprise sur terrain irrégulier
Regen poignée de gaz — terrain ouvert / rapide	OFF	Roue libre pour fluidité maximale
Regen poignée de gaz — descentes longues	Niveau 2	Récupération max + préserve les plaquettes
Regen poignée de gaz — sol glissant / boue	OFF obligatoire	Regen 2 peut bloquer la roue AR sans avertissement

POIGNÉE DE GAZ ET CONFORT – VALEURS RECOMMANDÉES

Paramètre	Valeur	Pourquoi pour toi
Start Soft	Activer	À 185 lbs, le couple 12 kW peut lever l'avant — Start Soft donne 10–20% de progressivité en plus au démarrage
Power Delivery Curve	Progressive (moderate ramp-up)	Trail mixte — meilleure traction, moins de wheelspin sur rochers et racines
Balance Torque	Modéré	Évite les départs brusques. Peut augmenter légèrement après prise en main complète de la moto

CAPTEURS – RÉGLAGES RECOMMANDÉS POUR TOI

Capteur	Réglage	Raison spécifique à ton usage
Kickstand (béquille)	Activer	Sécurité essentielle — empêche le départ si béquille oubliée

Tilt > 45°	**Activer**	Trail rapide + 12 kW = risque de wheelie involontaire — protection importante
Brake Sensor	**Activer**	Trail avec beaucoup de freinage — coupe le poignée de gaz proprement
Motor Temperature	**Ne JAMAIS désactiver**	Trail rapide = moteur chaud. Seule protection contre un dommage permanent
Parking Mode	**Au goût**	Pratique si moto sans surveillance
Thumb Brake convert	**Désactiver**	Tu as un levier pouce regen — ne pas confondre les deux fonctions

RÉSUMÉ – PROFIL COMPLET À NOTER MAINTENANT

📋 Note ces valeurs dans ton téléphone ou un carnet — à appliquer dès que la mise à jour SS 2.0 est disponible.

Eco Speed Limit	52%
Sport Speed Limit	73%
Reverse Speed	10%
Eco Acceleration	10%
Sport Accélération	8% → 10% (progresser selon expérience)
Thumb Regen Brake	100%
Start Soft	Activé
Power Curve	Progressive
Capteur béquille	Activé
Capteur tilt	Activé
Capteur frein	Activé
Capteur temp moteur	Activé — jamais désactiver

CAPTEURS — EXPLICATION COMPLÈTE

Capteur	Ce qu'il fait	Recommandation
Kickstand (béquille)	Coupe le poignée de gaz si béquille en bas	Activer — sécurité essentielle
Tilt (inclinaison)	Coupe la puissance si moto inclinée >45° vers l'arrière	Activer — protège en chute arrière

> 45°		
Brake sensor (frein)	Coupe le poignée de gaz quand frein actionné	Activer – désactiver si tu fais des wheellies
Motor temperature	Surveille la temp moteur + réduit puissance si surchauffe	Ne JAMAIS désactiver
Parking mode	Empêche le démarrage accidentel	Au goût

INFOS APPLICATION

APPLICATION STORE

NOM
E RIDE PRO

PLATEFORMES
iOS 13+ · Android

MOT DE PASSE
ERP123

PRIX
Gratuit

DONNÉES COLLECTÉES
Aucune

SUPPORT EMAIL

MISE À JOUR LOGICIELLE – À SURVEILLER

⚠️ La mise à jour logicielle qui activera toutes les fonctions de réglage personnalisé sur le SS 2.0 est prévue mais pas encore déployée. Elle se fera directement depuis l'application via Bluetooth. Surveiller les notifications dans l'application et les annonces sur **eridepro.com**. Une fois déployée, toutes les fonctions du tableau ci-dessus seront disponibles.

MODE CITY → MODE OFF-ROAD – DÉVERROUILLAGE

🔴 La moto est livrée **limitée à 20 mph** depuis l'usine. Le mode Off-Road (60 mph) est destiné à un usage hors-route uniquement. Vérifier les lois locales avant de déverrouiller. Au Québec et au Canada : la moto n'est pas homologuée pour la route — usage hors-route uniquement.

1. Moto à l'arrêt, allumée.
2. Accéder au menu de l'afficheur via la combinaison de boutons indiquée dans ton manuel propriétaire (généralement appui long sur le bouton mode).
3. Naviguer jusqu'à l'option de limitation de vitesse (Speed Limit / City Mode).
4. Désactiver le limiteur ou passer en mode Off-Road.
5. Confirmer le changement. La limite passe de 20 mph à 60 mph.

💡 REV Rides a une vidéo dédiée pour la dérestriction du SS 2.0 sur leur site. Chercher "E Ride Pro derestrict" sur leur chaîne YouTube pour la procédure exacte bouton par bouton.

🔵 PROFIL BLUETOOTH – TON PROFIL PERSONNALISÉ ATELIER

💡 Ces valeurs sont testées pour **185 lbs · 5'11" · trail mixte · niveau intermédiaire · Shinko 241**. Commence par le profil de départ, puis progresse selon ton confort.

PROFIL DE DÉPART – SÉCURITAIRE ATELIER

🚀 VITESSES

ECO Speed Limit	52%
SPORT Speed Limit	73%
Marche arrière	10%

⚡ ACCÉLÉRATION

ECO Accel	10%
SPORT Accel départ	8%
Power Curve	Progressive

🛑 REGEN & CONFORT

Thumb Regen	100%
Start Soft	Activé
Regen terrain	OFF

🔒 CAPTEURS

Béquille	✅ ON
Tilt	✅ ON
Frein	✅ ON

	Temp moteur ✅ ON

⚠️ **Ne jamais désactiver les capteurs** — béquille, tilt, frein et temp moteur sont des protections critiques. Les désactiver peut endommager la moto ou causer un accident.

PROGRESSION ACCÉLÉRATION SPORT — 4 ÉTAPES ATELIER

Étape	SPORT Accel	Quand progresser	Sensation
1 — Départ	8%	Premiers 5–10 rides	Doux, prévisible, idéal apprentissage
2 — Confortable	10%	Quand le 8% semble trop mou	Bon équilibre puissance/contrôle
3 — Trail actif	12%	Trail mixte maîtrisé	Répondant, demande anticipation
4 — Avancé	13%	Technique confirmée	Agressif — roue AR glisse sur meuble

RÉGLAGES PAR CONDITION TERRAIN ATELIER

Terrain	Mode	Accel	Regen	Raison
Trail sec rapide	SPORT	12–13%	OFF	Traction optimale, pas de freinage moteur surprenant
Trail mixte	SPORT	10–12%	OFF ou 1	Polyvalent, bonne autonomie
Boue / glissant	ECO ou SPORT	8–10%	OFF	Regen peut bloquer AR sans avertissement sur glissant
Montées raides	SPORT	10%	OFF	Puissance constante, pas de à-coups

Descentes longues	ECO	—	1 ou 2	Récupération énergie + moins de freins
Gestion chaleur	ECO	10%	1	Après code 00C00 — refroidissement actif

⚠️ CODES D'ERREUR – TABLEAU COMPLET

💡 Procédure universelle : **Clé OFF** → **attendre 30 sec** → **Clé ON**. Si le code disparaît, continuer prudemment. S'il revient immédiatement, ne pas rouler — consulter le tableau ci-dessous.

CODES CRITIQUES – ARRÊT IMMÉDIAT DANGER

`00C00`

🌡️ **Surchauffe moteur**

Action : Arrêt immédiat · Passer en ECO · Attendre 15–20 min à l'ombre · Ne JAMAIS désactiver capteur temp pour continuer · Si récurrent : vérifier ventilation moteur, réduire usage SPORT prolongé

`00E00`

🌡️ **Surchauffe contrôleur**

Action : Arrêt immédiat · Attendre 20–30 min · Vérifier que les ailettes du contrôleur sont propres et dégagées · Si récurrent après nettoyage : diagnostic contrôleur requis

`00800`

🔋 **Basse tension batterie**

Action : Rentrer immédiatement en ECO · Charger dès que possible · Tension sous ~65V = coupure BMS imminente · Objectif : ne jamais descendre sous 15%

`00900`

⚡ **Surtension batterie**

Action : Arrêt · Vérifier chargeur (72V nominal, 84V max) · Ne pas utiliser un chargeur non compatible · Si se produit en roulant : regen trop fort en descente → réduire niveau regen

CODES MOTEUR & CONTRÔLEUR ATTENTION

00300

Phase contrôleur

Action : Redémarrer · Si récurrent : vérifier connecteurs 3 phases moteur (inspection visuelle) · Nettoyage contacts · Si persiste : contrôleur à vérifier en atelier

00400

Surintensité

Action : Redémarrer · Réduire accélération Bluetooth (baisser SPORT Accel de 2%) · Vérifier que la batterie est bien chargée (>20%) · Si récurrent : contrôleur ou câblage

00500

Tube de puissance

Action : Redémarrer · Inspection visuelle du câblage de puissance · Vérifier absence de pincement ou d'humidité sur les connecteurs principaux

00A00

Hall moteur (capteur position)

Action : Redémarrer · Si récurrent : vérifier connecteur Hall (petit connecteur multi-broches sur le moteur) · Contacts oxydés = nettoyage contact électrique + diélectrique

00B00

Phase moteur

Action : Redémarrer · Vérifier connecteurs 3 phases · Roue arrière tourne librement à la main ? Si non : vérifier blocage mécanique

03000

Blocage moteur

Action : Arrêt · Vérifier que la roue AR tourne librement · Chaîne coincée ou sautée ? · Corps étranger dans la transmission ? · Ne pas forcer les gaz

CODES CAPTEURS INFO

00600

Capteur tilt (inclinaison)

Action : Redresser la moto complètement · Redémarrer · Si se déclenche en roulant : choc violent ou moto trop inclinée (>45°) · Vérifier que capteur est bien fixé

00700

Poignée de gaz (capteur TPS)

Action : Vérifier jeu de 2mm · Boîtier de gaz bien centré et non coincé · Nettoyer sous le boîtier (boue, sable) · Vérifier connecteur capteur TPS

`00D00`

Capteur température moteur

Action : Vérifier connecteur capteur (petit connecteur sur le moteur) · Nettoyage contacts · Si moteur est froid et code présent = capteur défectueux

`00F00`

Capteur température contrôleur

Action : Même procédure que 00D00 · Vérifier connecteur dans le boîtier contrôleur

`01000`

Capteur courant

Action : Redémarrer · Généralement résolu au redémarrage · Si récurrent : inspection câblage BMS

`02000`

Hors-phase / désynchronisation

Action : Redémarrer · Vérifier connecteurs moteur-contrôleur · Si récurrent : calibration contrôleur (atelier)

`04000`

Communication (CAN bus)

Action : Redémarrer · Vérifier connecteur afficheur · Câble TFT bien branché des deux côtés · Si persiste : afficheur ou câble de communication défectueux

---

🛑 Freins & Guidon ▶️

SPECS FREINS VÉRIFIÉ

ROTOR AVANT	ROTOR ARRIÈRE
220 mm	**220 mm**

ROTOR MAX COMPATIBLE	ÉTRIERS

223 mm (fourche)	Hydraulique 4 pistons

🔴 **SS 2.0 : HUILE MINÉRALE UNIQUEMENT** — confirmé sur la page support officielle eridepro.com.
SS 3.0 et SR = DOT 4. Ces fluides sont **totalement incompatibles** : mélanger détruit le système.

POSTE DE PILOTAGE ATELIER

📐 Guidon	5–10° vers l'avant
👍 Angle des leviers	30–35° vers le bas
↔️ Jeu poignée de gaz	~2 mm

ℹ️ Pour les pilotes grands (5'11"+), un **potence rehausse fixation directe** améliore significativement la position de conduite debout. Prévoir un **afficheur mount** si le rehausse est installé.

AJUSTEMENT GUIDON – PROCÉDURE

1. Desserrer les 4 vis de pontet avec la clé Allen 5 mm.
2. Faire pivoter le guidon à l'angle voulu (5–10° vers l'avant).
3. Resserrer progressivement **en croix** (pas tout d'un côté d'abord). Couple : 8–10 N.m.
4. Desserrer le collier de levier, ajuster à 30–35° vers le bas. Vérifier que le levier suit l'avant-bras naturellement en position debout.
5. Vérifier le jeu poignée de gaz (~2 mm) après repositionnement.

PURGE DES FREINS – PROCÉDURE COMPLÈTE (HUILE MINÉRALE)

🔴 **SS 2.0 uniquement : huile minérale** — jamais DOT. Utiliser un kit de purge spécifique huile minérale. Ne jamais partager un kit entre systèmes huile minérale et DOT.

⚠️ **Quand purger :** levier spongieux · levier tire jusqu'au guidon · brakes inconsistants · annuellement en entretien préventif. Compter 30–45 minutes pour les deux freins.

Outils nécessaires pour la purge

- Kit de purge huile minérale (seringue + entonnoir + tuyau + purge block)
- Huile minérale hydraulique (Shimano ou compatible mineral oil)
- Clé Allen 2.5 mm (vis de purge levier)
- Clé 7 mm (nipple caliper)
- Alcool isopropylique + chiffons propres
- Récipient de récupération

Procédure de purge — étapes

1. **Préparation :** Retirer la roue et les plaquettes. Insérer le purge block dans l'étrier pour empêcher les pistons de sortir. Couvrir le rotor et les plaquettes avec un chiffon.
2. **Positionner le levier :** Le port de purge du levier doit être le **point le plus haut** du circuit. Desserrer le collier de levier et pivoter jusqu'à ce que le réservoir soit horizontal.
3. **Lever :** Retirer la vis de purge avec la clé Allen 2.5 mm. Fixer l'entonnoir. Verser de l'huile minérale fraîche dans l'entonnoir (¼ plein environ).

4 **Caliper :** Remplir la seringue d'huile minérale fraîche. Purger l'air de la seringue en la tenant verticalement et en poussant jusqu'au liquide. Connecter la seringue au nipple de l'étrier.

5 **Purge :** Desserrer le nipple ½ tour. Pousser doucement l'huile de la seringue vers le haut. L'ancienne huile (plus foncée) remontera dans l'entonnoir. Continuer jusqu'à ce que l'huile sortant soit propre et claire — sans bulles.

6 **Finalisation :** Serrer le nipple. Tapoter le long du tuyau hydraulique pour déloger les bulles restantes. Tirer le levier 10 fois. Inspecter l'entonnoir — si des bulles remontent, recommencer.

7 **Fermeture :** Retirer l'entonnoir, replacer la vis de purge + joint torique. Nettoyer tout débordement à l'alcool isopropylique. Remonter plaquettes et roue.

8 **Test :** Pomper le levier plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit ferme. Tester à basse vitesse avant usage intensif. Le levier doit être ferme et mordre progressivement.

💡 **Truc pro :** Incliner légèrement la moto du côté du frein à purger pour que les bulles remontent plus facilement vers le levier. Tapoter le long du tuyau avec le doigt ou un crayon pour aider les bulles à bouger.

SEUILS DE REMPLACEMENT OFFICIEL

ÉPAISSEUR MIN. PLAQUETTES	EN DESSOUS DE 1 mm
1.5 mm	**DANGER — remplacer immédiatement**

🔴 Plaquettes contaminées à l'huile = irrécupérables. Remplacement obligatoire — le nettoyage seul ne suffit pas.

DIAGNOSTICS FREINS SUPPORT OFFICIEL

Problème

Disque qui frotte

Centrer l'étrier avant tout réglage suspension

Problème

Freins qui couinent

Nettoyer rotors + poncer plaquettes (éliminer toute surface brillante) + série de freinages lents pour "mater"

Problème

Levier spongieux

Air dans le circuit → purge nécessaire (huile minérale)

Problème

Plaquettes neuves / changées

Rodage : plusieurs freinages progressifs avant usage intensif

Problème

Plaquettes < 1.5 mm

Remplacement immédiat — risque de dommage rotor

DIRECTION

- Vérifier l'absence de jeu : freiner de l'avant puis pousser la moto AV/AR.
- Claquement → vérifier les roulements de direction.
- Après une chute : vérifier alignement fourche et têtes.
- Ne pas rouler vite si point dur ou jeu net.

🛠️ Entretien ▶️

TABLEAU DE FRÉQUENCES COMPLET

Fréquence	À faire
Avant chaque sortie	Pression pneus, freins, tension chaîne, axes, batterie verrouillée, bruits / jeux
Après chaque sortie humide / poussiéreux	**Lubrifier la chaîne · Nettoyer tubes fourche · Sécher shock et biellette**
Après chaque sortie (tous)	Nettoyer moto · Vérifier vis importantes · Inspecter biellette pour usure latérale
Mensuel	Serrage général (dont boulon d'arbre intermédiaire) · Fuites fourche / shock · Usure pneus et chaîne · Inspection électrique · Vérifier tension sortie batterie
Saisonnier	Inspection biellette + bras oscillant · Roulements de roues (remplacer si piqués) · Roulements de direction · Protections et faisceaux · Graissage complet points de pivot
300h ou 2 ans	Service complet fourche FastAce (huile + joints) — intervalle officiel FastAce
100–120h	Service complet shock FastAce

NETTOYAGE — PROCÉDURE CORRECTE

SUPPORT OFFICIEL

🔴 **Retirer la batterie avant d'utiliser un nettoyeur haute pression.** La pression peut forcer l'eau à entrer dans le boîtier malgré l'IP67. Ne jamais diriger le jet sur les connecteurs électriques, l'afficheur ou la zone moteur.

1. Retirer la batterie.
2. Rincer à l'eau douce — éviter le jet haute pression sur connecteurs, afficheur, moteur et joints de fourche.
3. Nettoyer les rotors à l'**alcool isopropylique** pour prévenir le glazing. Ne jamais mettre de lubrifiant sur les rotors.
4. Sécher les tubes de fourche, le shock, le biellette.

5 Lubrifier la chaîne si sortie humide ou poussiéreux.

6 Remettre la batterie une fois la moto complètement sèche.

ROULEMENTS DE ROUES — INSPECTION ET REMPLACEMENT

TYPE
Scellés · Résistants eau et poussière

REMPLACEMENT
Toujours en paire (les deux côtés)

Signe	Action
Bruit sourd ou grincement rotatif	Remplacement immédiat
Jeu latéral sur l'axe de roue	Remplacement immédiat
Résistance ou frottement anormal	Inspection + remplacement si piqués
Roulements piqués (corrosion)	Remplacement — ne pas relubrifier
Inspection saisonnière normale	Nettoyer + repacker à la graisse waterproof

⚠️ Toujours remplacer les roulements en paire. Mélanger un neuf et un vieux stresse le plus faible et accélère la défaillance.

INSPECTION ÉLECTRIQUE MENSUELLE

- **TS Rehausse 1" (base du hauteur totale) :** Vérifier les boulons de fixation sur le upper collier — 8–12 N.m avec Loctite 243. C'est la pièce la plus basse du hauteur totale, toute vibration remonte de là.
- **Fixation directe Potence Titanium Surron :** Vérifier les 4 boulons M6x20mm — couple 8–12 N.m. Vérifier aussi l'interface rehausse → fixation directe pour aucun jeu.
- **Guidon Deity Highside 760mm :** Inspecter visuellement pour fissures ou déformation — surtout après une chute. Ne jamais redresser un bar alu déformé, le

remplacer.

- Vérifier la tension de sortie batterie au multimètre — doit être proche de 72V à pleine charge
- Inspecter tous les connecteurs (batterie, moteur, accélérateur) — absence de corrosion ou brûlure
- Vérifier l'afficheur TFT : rétroéclairage, lisibilité, absence d'erreur
- Tester tous les interrupteurs (phare, regen, marche arrière) — réponse immédiate
- Inspecter le faisceau électrique — absence de fils exposés, frottés ou pincés

POINTS DE GRAISSAGE

Point	Fréquence	Produit
Biellettes de suspension	Saisonnier	Graisse waterproof
Axe supérieur amortisseur	Saisonnier	Graisse waterproof
Axe inférieur amortisseur	Saisonnier	Graisse waterproof
Pivot bras oscillant	Annuel	Graisse waterproof
Axes de roues	À la dépose	Graisse légère
Chaîne	Après sortie humide / poussiéreux	Lubrifiant e-moto spécifique
Tubes de fourche (extérieur)	Après nettoyage	Silicone spray léger

ERREURS DE MAINTENANCE À ÉVITER

🔴 **Sur-serrer les boulons** = filets arrachés ou composants fissurés. Toujours utiliser une clé dynamométrique sur les points critiques.

- Utiliser des lubrifiants d'usage général (WD-40) à la place de produits spécifiques e-moto
- Nettoyer les rotors avec autre chose que l'alcool isopropylique
- Utiliser un jet haute pression avec la batterie en place
- Remplacer un seul roulement sans remplacer son pair
- Ignorer un bruit nouveau ou une légère perte de performance
- Appliquer de la graisse sur les rotors ou les plaquettes

OUTILS RECOMMANDÉS

ESSENTIELS

Clés Allen 4/5/6 mm · Douilles 14/17 mm · Tournevis cruciforme · Frein-filet bleu · Clé dynamométrique · Jauge pression pneus · Mètre à ruban souple (SAG)

FORTEMENT CONSEILLÉS

Gauge d'usure de chaîne · Multimètre · Alcool isopropylique · Lubrifiant e-moto · Graisse waterproof · Silicone spray

COUPLES DE SERRAGE

⚠️ Feuille traduite du chinois par un tiers via REV Rides. Utiliser comme référence pratique mais toujours vérifier contre la visserie livrée avec la moto.

🔵 **Frein-filet bleu obligatoire** : garde-boue, repose-pieds, boulons de bridage fourche, vis de transmission, fixations de freinage et tous les points à vibrations.

A
Disque frein AV (M5)
8–10 N.m

B
Pinch bolts fourche (M5)
12 N.m

C
Axe avant (M12)
20–25 N.m

D
Boulons têtes fourche (M6)
8 N.m

E

F/G

E

Potence guidon (M6)

8–10 N.m

F/G

Contrôleur haut/bas (M6)

8–10 N.m

H

Sous-cadre (M8)

15–20 N.m

I

Poulie moteur AV (M12)

40–50 N.m

J

Poulie arrière (M6)

10–12 N.m

K

Shock / biellette sup. (M8)

20–25 N.m

L

Repose-pieds 2x (M8)

25–30 N.m

M

Support repose-pieds (M10)

40–45 N.m

N

Disque frein AR (M6)

10–12 N.m

O

Étriers AV et AR (M6)

12 N.m

P

Boulons couronne (M8)

20–25 N.m

Q

Axe arrière (M12)

55–60 N.m

R

Vis pignon moteur (M6)

12 N.m

S

Jack shaft bolt (M10) ⚠️

40–45 N.m

T

Boulons moteur (M8)

25–30 N.m

U

Shock inférieur (M8)

25–30 N.m

V

Support batterie (M6)

8 N.m

W/X

Couvercles batterie (M6)

8 N.m

Y

Verrou batterie (M6)

5 N.m

PRODUITS RECOMMANDÉS

ℹ️ Produits sélectionnés pour ton usage : trail mixte, conditions variées (boue, poussière, humidité), 185 lbs, Shinko 241. Organisés par priorité d'achat.

🔗 CHAÎNE – LUBRIFIANTS

CONDITIONS MIXTES (trail humide + sec) – RECOMMANDÉ #1

Motul Chain Lube Off-Road

Spray synthétique spécifique moto off-road. Couche hydrophobe anti-fling, protège contre l'eau et la boue, résiste à la projection. Le meilleur rapport performance/facilité d'utilisation pour le trail mixte.

CONDITIONS SÈCHES / POUSSIÉREUSES – ALTERNATIF

Maxima Chain Wax

Wax moto spécifique dirt bike. Élimine le fling-off, n'attire pas la saleté. Appliquer après le sortie, laisser sécher. Donne des centaines de km entre applications en conditions sèches.

CONDITIONS TRÈS HUMIDES / BOUE – ALTERNATIF

Muc-Off Wet Lube ou Castrol Power1 Chain

Lubrifiant wet pour rides très humides. Dure plus longtemps sous la pluie mais attire plus la saleté — nettoyer la chaîne avant de réappliquer.

🔴 **Jamais de WD-40** comme lubrifiant de chaîne. C'est un nettoyant/dégrippant, pas un lubrifiant — il assèche la chaîne après évaporation.

Condition	Produit	Fréquence
Sortie sec / poussière	`Maxima Chain Wax`	Après chaque sortie
Trail mixte (standard)	`Motul Chain Lube Off-Road`	Après chaque sortie
Très humide / boue	`Muc-Off Wet Lube`	Après chaque sortie humide

Nettoyage chaîne	Motul Chain Clean (dégraissant)	Avant réapplication sur chaîne sale

🛢️ GRAISSES — SUSPENSION & ROULEMENTS

RÉFÉRENCE ABSOLUE OFF-ROAD — RECOMMANDÉ #1

Bel-Ray Waterproof Grease (tub 397g)

Formule aluminum complex — supérieure au lithium. Résistance à l'eau exceptionnelle même en eau salée. Utilisée depuis des décennies en motocross pro. Parfaite pour roulements de roues, pivot bras oscillant, biellette, roulements de direction, étriers de frein. Un seul produit pour tous les points de graissage de la moto.

ALTERNATIF QUALITÉ RACING

Maxima Waterproof Grease ou Motorex 2000

Alternatives de qualité racing si Bel-Ray non disponible. Motorex 2000 est populaire chez les mécaniciens compétition européens.

Point de graissage	Produit
Roulements roues AV + AR	Bel-Ray Waterproof Grease
Pivot bras oscillant	Bel-Ray Waterproof Grease
Biellettes biellette	Bel-Ray Waterproof Grease
Roulements de direction	Bel-Ray Waterproof Grease
Axes de roues (axe lui-même)	Anti-seize léger (pas de la graisse)

🍴 FOURCHE — ENTRETIEN JOINTS ET TUBES

OUTIL ESSENTIEL — JOINT QUI FUIT SANS DÉMONTER

Seal Mate (outil plastique ~7$)

Outil plastique qui s'insère sous le joint de fourche pour nettoyer la saleté emprisonnée. Règle 80% des fuites de joints en 5 minutes sans démontage. 200 000+ riders l'utilisent. À avoir absolument dans la trousse d'atelier.

ENTRETIEN PRÉVENTIF JOINTS — RECOMMANDÉ

WPL Forkboost (lubrifiant externe stanchions)

S'applique sur les tubes de fourche às joints. Pomper la suspension 10x — le produit extrait la saleté emprisonnée dans les joints et les lubrifie. Prévient les fuites et prolonge la vie des joints. Appliquer avant chaque sortie ou après le nettoyage.

SERVICE COMPLET FOURCHE (80–100h)

Huile fourche 5W ou 7.5W (Motul Fork Oil ou équivalent)

Pour le service complet de la fourche FastAce ALX13RC. Vérifier la viscosité recommandée dans le manuel FastAce (généralement 5W pour ce type de fourche trail). À faire par un atelier si tu n'as pas l'expérience.

🧹 NETTOYAGE

Usage	Produit	Note
Nettoyage général moto	Muc-Off Bike Cleaner ou S100	Ne pas diriger sur connecteurs électriques
Rotors (anti-glazing)	Alcool isopropylique 99%	Appliquer sur chiffon propre — jamais en spray direct
Dégraissage chaîne	Motul Chain Clean ou Muc-Off Degreaser	Avant réapplication du lubrifiant
Nettoyage général (dégraissant)	WD-40 Multi-Use	Dégrippant / anticorrosion seulement — jamais sur chaîne
Spray silicone (tubes fourche)	Silicone Spray (Muc-Off ou Finish Line)	Appliquer sur les tubes après nettoyage

🔩 FIXATIONS

Usage	Produit
Zones à vibrations (obligatoire)	Loctite 243 – Frein-filet bleu
Axes (anti-saisissement)	Anti-seize cuivre léger
Boulons exposés (anticorrosion)	Spray antirouille (Corrosion X ou équivalent)

🧰 OUTILS À AVOIR

ESSENTIELS ATELIER

FORTEMENT CONSEILLÉS

Clés Allen 4/5/6 mm
Douilles 14 mm et 17 mm
Tournevis cruciforme
Clé dynamométrique (0–60 N.m)
Jauge pression pneus numérique
Mètre à ruban souple (mesure SAG)

Seal Mate (joints fourche)
Gauge d'usure de chaîne
Multimètre (vérif. batterie)
Stand / béquille d'atelier
Carton récupérateur (graissage chaîne)
Chiffons microfibre

📦 LISTE D'ACHAT PRIORITAIRE

1. **Immédiat :** Motul Chain Lube Off-Road · Bel-Ray Waterproof Grease · Seal Mate · Loctite 243 · Alcool isopropylique 99%
2. **Court terme :** WPL Forkboost · Gauge usure chaîne · Silicone Spray · Dégraissant chaîne · Multimètre
3. **Service 80–100h :** Huile fourche 5W–7.5W · Joints fourche SKF (si service complet) · Kit roulements de roues d'origine constructeur

🚫 LES 7 ERREURS LES PLUS COURANTES — À ÉVITER ABSOLUMENT

🔴 Ces erreurs apparaissent dans **80% des pannes prématurées** sur les e-motos. Toutes évitables avec de bonnes habitudes.

#	Erreur	Conséquence	Solution
1	Laisser la batterie sous 20% plusieurs jours	Dommages irréversibles aux cellules, perte de capacité permanente	Recharger dès que tu rentres si tu es sous 20%
2	Jet haute pression sur moteur/batterie/connecteurs	Infiltration d'eau = court-circuit, corrosion, panne moteur	Chiffon humide + brosse douce seulement sur les zones sensibles
3	Charger une batterie froide (sortie hivernale)	Dépôts de lithium sur les anodes = dommages permanents irréversibles	Attendre 2–3h à l'intérieur avant de brancher
4	Ignorer la chaîne après une sortie humide	Chaîne et couronnes rongées rapidement = remplacement	Lubrifier dans les 2h après chaque sortie

		prématuré à 100$+	mouillée
5	Oublier les boulons critiques après les premières sorties	Arbre intermédiaire, axe arrière, boulons moteur = risque structurel	Vérification complète après les 3 premières sorties, puis mensuelle
6	WD-40 sur la chaîne	Le WD-40 n'est pas un lubrifiant — il décape la graisse existante et accélère l'usure	Utiliser uniquement un lubrifiant chaîne e-moto (Motul, Bel-Ray, etc.)
7	Ignorer les connecteurs électriques	Corrosion = perte de puissance, pannes intermittentes, surchauffe locale	Inspecter mensuellement, graisser diélectrique 2x par an

🔌 ENTRETIEN DES CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

💡 Les connecteurs sont le point de défaillance le plus fréquent sur une e-moto. **L'humidité est l'ennemi principal.** Une bonne routine de connecteurs prévient 90% des pannes électriques intermittentes.

- **Inspection mensuelle :** Déconnecter chaque connecteur principal. Chercher : oxydation blanche ou verte, broches tordues, brûlures, humidité
- **Nettoyage :** Alcool isopropylique 99% sur un coton-tige. Jamais d'eau
- **Protection :** Graisse diélectrique (dialectric grease) sur chaque connecteur après nettoyage — 2x par an minimum, plus souvent après sorties mouillées
- **ACF-50 ou WD-40 Specialist :** Vaporiser sur les fils exposés et connecteurs après nettoyage pour protéger contre l'humidité et le sel
- **Connecteur batterie principal :** Le plus important à surveiller. Signe de problème : chaleur lors de la connexion/déconnexion
- **Harness de direction :** Inspecter là où les fils fléchissent avec la suspension — zone de friction la plus courante

⏱️ INTERVALLES DE SERVICE — RÉCAPITULATIF COMPLET

Intervalle	Tâches
Avant chaque sortie	Pression pneus · Freins (test) · Chaîne (tension + état) · Axes et boulons critiques visuels · Batterie (niveau) · Poignée de gaz (snap-back)
Après sortie mouillée	Lubrifier la chaîne · Sécher les connecteurs · Vaporiser ACF-50 sur zones exposées
Toutes les 5–10 sorties	Rehausse TS + fixation directe + collier guidon (serrage) · Boulons arbre intermédiaire · Tension chaîne précise
Mensuel	Inspection complète connecteurs · Biellette et roulements de direction · Tension de sortie batterie (multimètre) · Usure plaquettes · Niveaux visuels fourche
Saisonnier	Purge des freins (huile minérale) · Roulements de roues · Points de graissage complets · Inspection câblage complet
300h ou 2 ans	Service fourche FastAce (vidange huile + joints) · Remplacement joints si fuite visible avant

---

🏍️ Conduite ▶️

PROFIL — TECHNIQUE ADAPTÉE POUR TOI

185 lbs (84 kg) · 5'11" · Trail mixte · Niveau intermédiaire · 12 kW peak

🎯 **Ton cockpit installé :** Deity Highside 760mm Rise 80mm + Titanium Surron Rehausse 1" + Fixation directe Potence + repose-pieds CNC Titanium Surron. Configuration optimisée pour toi à 5'11" en trail mixte — **hauteur totale total ~105mm** = position debout idéale · largeur 760mm = bonne levier en virage · angle arrière 9° = poignets en position neutre · Rehausse 1" titane = base rigide ultra-légère · fixation directe = zéro flex sous effort.

ERGONOMIE COCKPIT — DEITY HIGHSIDE 760MM POUR 5'11" EN TRAIL MIXTE

Paramètre	Ton configuration	Impact pour toi
Largeur guidon	760mm	Excellent levier pour les virages à grande vitesse · plein contrôle de l'avant à 185 lbs
Angle arrière	9°	Poignets en position neutre · moins de fatigue sur les longues rides · naturel en position debout
Angle relevé	5°	Coudes légèrement relevés · meilleure absorption des chocs · standard DH/Enduro
Rehausse Titanium Surron 1"	+25mm (1")	Élévation supplémentaire sous le fixation directe · complète le hauteur totale pour position optimale 5'11" · materiau titane Ti-6Al-4V = ultra rigide et léger
Rise Deity Highside	80mm ✅ confirmé	Position haute et droite idéale pour 5'11" · moins de fatigue dos sur longues rides · meilleure visibilité en trail mixte
Hauteur totale total de rise	~105mm au-dessus upper collier	Rehausse 1" (25mm) + Fixation directe TS + Rise 80mm Deity = position E-Moto trail debout parfaite pour 5'11" · aucun besoin d'incliner davantage
Fixation directe Potence	Fixation upper collier fourche	Zéro flex de potence · réponse de direction directe et précise · ressenti immédiat de l'avant-train
Collier	31.8mm	Compatible standard · bonne résistance à la torsion en trail intensif
Repose-pieds Titanium Surron	CNC aluminium · position stock	Meilleure grip que l'd'origine constructeur · surface plus large · stable en position debout sur les bosses

✂️ **Couper ou pas le guidon ?** À 5'11" en trail mixte, 760mm full width est optimal. Si tu ressens que c'est trop large dans les sections techniques étroites (arbres rapprochés), tu peux couper 15–20mm par côté (720–730mm). Des repères de coupe sont marqués sur le bar Deity.

⚠️ **Maintenance spécifique au Deity + TS Fixation directe :** Après chaque grosse chute — vérifier l'alignement du guidon, l'absence de plat ou fissure sur le bar Deity, et le serrage des 4 boulons M6x20mm du potence. Les bars alu ne doivent jamais être redressés après une chute — remplacer si déformé.

ℹ️ La E Ride Pro SS 2.0 délivre **12 kW en instantané** — c'est 4× plus qu'une tronçonneuse. La gestion du poignée de gaz est la compétence #1 pour profiter de la moto en sécurité.

GESTION DU POIGNÉE DE GAZ

Situation	Comment faire	Pourquoi
Départ / accélération	Rouler progressivement, pas de coup sec	12 kW peut lever l'avant brusquement
Virage technique	Stabiliser la vitesse avant le virage, accélérer en sortie	Le couple électrique déstabilise si appliqué en plein virage
Terrain glissant	Mode ECO ou poignée de gaz très doux en mode SPORT	Roue arrière peut déraper instantanément
Descente	Regen 1 ou 2 + frein modéré	Protège les plaquettes + récupère de l'énergie
Sol meuble (sable, boue)	Maintenir une vitesse constante, éviter les à-coups	Les à-coups font creuser plutôt qu'avancer

POSITION DE CONDUITE – TRAIL

1. **Debout sur les repose-pieds :** Position de base en trail. Genoux légèrement fléchis. Coudes levés et à l'extérieur. Poids centré sur les pieds, pas assis.
2. **Bras :** Coudes à 90° et relevés (pas tombants). Prise souple sur le guidon — les bras tendus et raides amplifient les chocs au lieu de les absorber.
3. **Regard :** Toujours regarder loin devant — 10–15 m minimum. Regarder l'obstacle = aller vers l'obstacle.

4. **Pour les bosses / sauts :** Comprimer légèrement la suspension en approche (accélération courte), puis décharger au moment du décollage (relâcher le poignée de gaz).

5. **Freinage en descente :** Freiner avant la courbe, pas dedans. Doigt sur le frein avant, pied sur le frein arrière + regen. Distribuer 60% frein avant, 40% arrière.

PRISE EN MAIN AU PREMIER DÉMARRAGE

1. Démarrer en **mode ECO (3 kW)** pour les premières heures. Apprendre la réponse du poignée de gaz et la puissance de freinage dans un environnement connu.
2. Tester le regen niveau 1 en terrain plat — apprendre comment la moto décélère quand on relâche le poignée de gaz.
3. Faire quelques freinages progressifs pour roder les plaquettes si elles sont neuves.
4. Passer en SPORT seulement quand à l'aise avec ECO. La différence de puissance est immédiate et significative.
5. Tester la marche arrière à l'arrêt avant de l'utiliser en situation.

SPÉCIFICITÉS E-MOTO VS MOTO À ESSENCE

Caractéristique	E-moto (SS 2.0)	Moto essence
Couple disponible	Instantané dès 0 RPM	Monte avec les RPM
Freinage moteur	Regen (réglable)	Compression moteur (fixe)
Bruit	Presque silencieux	Sonore
Chaleur moteur	Minimale (refroid. air)	Importante
Entretien périodique	Beaucoup moins	Vidanges, filtre à air, etc.
Autonomie	50–90 miles selon vitesse	Illimitée si station disponible
Performances	Supérieures en bas régime	Supérieures en haut régime

DIAGNOSTIC RAPIDE SUR LE TERRAIN

SUSPENSION

Symptôme

Moto instable à haute vitesse

`Détente AV trop ouvert → fermer 1 clic`

Symptôme

Tape dans les racines

`Compression trop fermée → ouvrir 1 clic`

Symptôme

Arrière qui glisse

`Shock trop ferme ou pneus trop durs`

Symptôme

Arrière qui rebondit

`Détente AR trop ouvert → fermer 1 clic`

Symptôme

Moto molle dans le rapide

`Trop souple / SAG trop grand → vérifier SAG`

Symptôme

Usure latérale biellette

`Flexion bras oscillant → voir section Points faibles`

TRANSMISSION & MÉCANIQUE

Symptôme

Bruit de transmission

Jeu de chaîne incorrect → réajuster 20–30 mm

Symptôme

Vibration anormale

Vérifier tension chaîne + serrage vis arbre intermédiaire

Symptôme

Roue arrière qui part de côté

Alignement roue → vérifier repères tendeurs (≤1 mm)

ÉLECTRIQUE SUPPORT OFFICIEL

Problème

Moteur ne démarre pas

Vérifier : fil décharge, connecteur accél., fils moteur, capteur levier frein

Problème

Vitesse max non atteinte

Vérifier niveau batterie et état accélérateur

Problème

Chargeur ne charge pas

Vérifier enfichage DC + état du chargeur

Problème

Problème de câblage

Inspecter connexions : batterie, moteur, accélérateur · Chercher fils lâches ou endommagés

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Rouler sans avoir réglé le SAG
- Changer plusieurs réglages de suspension en même temps
- Mettre trop de pression dans les pneus
- Rouler avec une chaîne trop tendue ou trop lâche
- Charger la batterie encore chaude juste après une grande sortie
- Utiliser du DOT 4 dans les freins — **huile minérale uniquement sur le SS 2.0**
- Laver au jet haute pression avec la batterie en place
- Ne pas vérifier le boulon d'arbre intermédiaire périodiquement
- Ignorer une usure latérale du biellette (signe de flexion bras oscillant)

🎯 PROGRESSION INTERMÉDIAIRE — LES 4 COMPÉTENCES CLÉS À DÉVELOPPER

💡 En tant que pilote intermédiaire, ces 4 compétences ont le plus grand impact sur ta progression. Travailler une à la fois dans l'ordre proposé.

#	Compétence	Comment pratiquer	Pourquoi c'est prioritaire
1	**Freinage progressif**	Pratiquer arrêts graduels et arrêts d'urgence à basse vitesse. Alterner frein avant seul, arrière seul, puis les deux	Le 12 kW surprend — le freinage maîtrisé est la première ligne de sécurité
2	**Vision lointaine**	En virage : regarder la sortie du virage, pas l'entrée. Se forcer à regarder loin devant	Tu vas là où tu regardes — la vision détermine la trajectoire naturellement
3	**Gaz progressif**	Ne jamais "claquer" la poignée. Travailler la montée en puissance progressive, surtout en sortie de	12 kW avec un départ sec = roue arrière en glissade ou avant qui lève — les deux

		virage	déstabilisent
4	**Position debout active**	Genoux fléchis, coudes relevés, corps légèrement vers l'avant. Laisser la moto bouger sous toi, pas avec toi	Position détendue = meilleure absorption des chocs + meilleur contrôle en terrain irrégulier

🔄 TECHNIQUE DE VIRAGE — MÉTHODE INTERMÉDIAIRE

💡 La trajectoire idéale en trail : entrer large → apex (point le plus proche de l'intérieur) → sortir large. Cette ligne aplatit le virage et maximise la traction.

- **Freiner AVANT le virage**, moto droite — jamais pendant que tu es penché (risque de chute avant)
- **Regarder la sortie du virage** dès que tu entres — ton corps et la moto suivront naturellement
- **Relâcher les gaz à l'entrée** pour laisser le poids se déplacer vers l'avant (fourche descend = meilleure direction)
- **Reprendre les gaz progressivement** à partir de l'apex — jamais brusquement ou en plein milieu du virage
- **Ne jamais freiner fort en virage penché** — si tu dois freiner en virage, utiliser doucement le frein arrière uniquement
- **Sur terrain glissant** : ralentir encore plus avant le virage, poids arrière, sortie douce des gaz

🛑 FREINAGE — RÉPARTITION OPTIMALE

Situation	Frein avant	Frein arrière	Regen
Freinage normal en ligne droite	60–70%	30–40%	Niveau 1
Freinage d'urgence	70–80%	20–30%	OFF

Descente longue	40%	30%	Niveau 2 (économise les plaquettes)
Sol glissant / boue	40%	40%	OFF obligatoire
Freinage en virage (urgence)	Éviter	Doux seulement	OFF

⚡ SPÉCIFICITÉS E-MOTO VS MOTO À ESSENCE — À RETENIR

- **Couple instantané** — pas de montée en régime. Le 12 kW est disponible immédiatement dès que tu tournes la poignée. À l'aise avec ça avant d'augmenter l'accélération Bluetooth
- **Silence = danger supplémentaire** — les animaux, randonneurs et autres utilisateurs du sentier ne t'entendent pas. Ralentir aux intersections et zones aveuglées
- **Poids bas centré** — la batterie est basse dans le cadre. La moto est plus stable dans les virages que son poids suggère
- **Pas de calage** — pas de stress de caler dans les montées techniques. Avantage majeur pour un intermédiaire
- **Regen = frein moteur électrique** — en niveau 1-2, le regen ralentit la moto quand tu lâches la poignée. Apprendre à l'utiliser comme frein d'appoint sur les descentes
- **Température moteur** — surveiller l'afficheur sur les sorties longues et en montées répétées. Si la température monte : passer en ECO et donner une pause de 5 min

📈 PLAN DE PROGRESSION — 6 ÉTAPES VERS L'AVANCÉ

Étape	Quand tu maîtrises	Ce que tu travailles ensuite
1	Démarrage et arrêt en ECO contrôlés	Freinage progressif + vision lointaine
2	Virages simples en ECO	Trajectoire : entrer large → apex → sortir large

	sans effort	
3	Trajectoires fluides en ECO	Introduction SPORT en sections ouvertes connues
4	SPORT maîtrisé en terrain ouvert	Gestion du gaz progressif en sortie de virage SPORT
5	SPORT sur terrain varié	Ajustement suspension 1 clic à la fois selon ressenti
6	Toutes conditions en SPORT fluide	Augmenter accélération Bluetooth à 12%, travailler le regen comme frein

---

❓ Questions fréquentes ▶️

❓ QUESTIONS FRÉQUENTES

Question	Réponse directe
La moto ne démarre pas	(1) Béquille relevée ? (2) Batterie activée ? (3) Clé en position ON ? (4) Capteur frein coincé ? — Appuyer/relâcher les deux leviers
Poignée de gaz ne répond pas (afficheur OK)	Capteur frein coincé · béquille pas tout à fait relevée · capteur tilt actif (moto penchée). Un seul de ces capteurs actif coupe le gaz
Autonomie a baissé depuis les premières sorties	Normal si passé en SPORT. Vérifier batterie partiellement chargée, froid, pneus dégonflés. Si baisse >30% sans raison : tester tension à 84V au multimètre à pleine charge
Roue arrière glisse en accélération	Normal à 12 kW sur sol meuble. Solutions : gaz plus progressif · baisser accélération Bluetooth à 8% · regen OFF · remonter pression AR de 1–2 psi
Freins qui grincent	Nettoyer rotors à l'alcool isopropylique. Poncer légèrement les plaquettes (retirer toute surface brillante). 5–10 freinages progressifs pour roder. Si persiste : contamination huile = remplacement plaquettes
Suspension trop dure / trop molle	1 clic à la fois. Trop dure = ouvrir (anti-horaire). Trop molle = fermer (horaire). Vérifier SAG (24 mm) avant de toucher les clics

Code d'erreur sur l'afficheur	Clé OFF → 30 sec → ON. Si disparaît : continuer prudemment. Si revient : consulter tableau codes d'erreur dans Commandes
Chaîne qui claque ou fait du bruit	Vérifier jeu (20–30 mm). Si bien tendue et bruit persiste : pignon ou couronne usé (dents en vague = remplacer les deux). Lubrifier après chaque sortie humide
Température moteur élevée	Passer en ECO immédiatement. Code 00C00 = arrêt 15–20 min obligatoire. Ne JAMAIS désactiver le capteur pour continuer
Marche arrière ne fonctionne pas	Moto à l'arrêt COMPLET → bouton R → poignée doucement. Fonctionne uniquement à l'arrêt total
Bluetooth ne se connecte pas	Voyant rouge dongle allumé ? Fermer/rouvrir l'application. Oublier l'appareil dans Bluetooth du téléphone et reconnecter. Mot de passe : ERP123
Perte de puissance soudaine en SPORT	Protection thermique ou batterie sous 20%. Passer en ECO → attendre 5 min → puissance revient. Si coupe totalement : batterie trop basse

✅ Liste de contrôle ▶️

AVANT LA SORTIE

- [ ] Pression pneus à froid — base : 12 psi AV / 13 psi AR (Shinko 241)
- [ ] Freins : serrage et absence de bruit
- [ ] Tension chaîne (20–30 mm)
- [ ] Axe arrière serré (55–60 N.m) + alignement roue
- [ ] Boulon d'arbre intermédiaire — vérifier serrage (40–45 N.m)

- [ ] TS Rehausse 1" sur upper collier fourche — 8–12 N.m + Loctite 243 (base du hauteur totale)
- [ ] Fixation directe Potence Titanium Surron sur rehausse — 4× M6x20mm à 8–12 N.m + Loctite 243
- [ ] Guidon Deity Highside 760mm — collier 8–10 N.m en croix + Loctite 243
- [ ] Afficheur Mount Ajustable Titanium Surron — bien fixé et angle lisible
- [ ] Repose-pieds Titanium Surron — support à 40–45 N.m + Loctite 243
- [ ] Batterie bien verrouillée
- [ ] Niveau de charge batterie suffisant
- [ ] Jeu poignée de gaz (~2 mm)
- [ ] Absence de bruit, jeu ou fuite anormale

APRÈS LA SORTIE

- [ ] Nettoyer la moto
- [ ] Essuyer et inspecter les tubes de fourche
- [ ] Inspecter le biellette pour usure latérale (bras oscillant)
- [ ] Vérifier jeu / fuite / bruit nouveau
- [ ] Laisser refroidir la batterie avant de charger

↺ Réinitialiser les checklists

RÉSUMÉ RÉGLAGES — TON PROFIL ATELIER

Fourche compression (50 LB stock)	4–5 clics ouverts
Fourche détente	6 clics ouverts
Shock compression	4 clics ouverts
Shock détente	4 clics ouverts
SAG cible	24 mm
Pneus trail mixte (Shinko 241)	13 psi AV / 14 psi AR
Pneus technique	11 psi AV / 12 psi AR
Mode terrain	SPORT
Jeu chaîne	20–30 mm
Guidon	5–10° vers l'avant
Leviers	30–35° vers le bas

Sources : eridepro.com (officiel) · support.eridepro.com · REV Rides
Atelier = recommandations pour 185 lbs / 5'11" / Shinko 241 / sentiers rapides
Vérifié = données confirmées sources officielles fabricant

🎯 ASTUCES RAPIDES – SUR LE TERRAIN

💡 Ces astuces viennent de l'expérience terrain sur les e-motos — choses qu'on apprend souvent à la dure.

- **Pression pneus à froid uniquement** — une pression mesurée après une heure de sortie sera plus haute. Toujours mesurer au garage avant de partir
- **Rentrer avec 15–20% de batterie minimum** — ne pas attendre le rouge. Le BMS coupe l'alimentation brusquement sous 10%
- **Poignée de gaz qui accroche légèrement** — symptôme courant sur les e-motos. Vérifier le jeu de 2mm et repositionner le boîtier
- **Marche arrière sur pente** — utiliser à faible vitesse seulement. Ne pas mettre les gaz à fond en reverse sur une montée
- **Regen OFF en boue** — le regen niveaux 1-2 peut bloquer la roue arrière sans prévenir sur sol glissant. Réflexe à avoir
- **Chaîne qui claque** — signe d'un jeu excessif. Vérifier immédiatement. Une chaîne trop lâche peut sauter de la couronne et endommager le bras oscillant
- **Afficheur rouge température moteur** — passer en ECO immédiatement et s'arrêter 5 min. Ne jamais désactiver le capteur pour continuer
- **Bruit de claquement à l'arrière** — souvent l'axe arrière qui commence à se desserrer. Vérifier et serrer à 55–60 N.m
- **Outil minimal à emporter sur le trail** — Allen 4/5/6mm, clé 17mm, pompe portable, patch tubeless, Loctite bleu en mini-tube

🗺️ Outils terrain ▶️

📋 CHECKLIST RAPIDE – FORMAT POCHE

⚡ 10 POINTS AVANT DE PARTIR

1. **Pression pneus — 13 AV / 14 AR (psi)**
2. **Batterie — niveau affiché > 30%**

3	Chaîne — jeu 20–30 mm + lubrifiée
4	Axe arrière — serré (donner coup de clé 17mm)
5	Freins — test mordant dans l'entrée
6	Poignée de gaz — jeu 2mm, retour franc
7	Béquille — relevée, capteur actif
8	Guidon + potence — pas de jeu
9	Bluetooth — connecté, profil chargé
10	Kit urgence — Allen 4/5/6, pompe, patch

📊 TABLEAU DE BORD – TES RÉGLAGES ACTUELS

🔧 SUSPENSION

Fourche compression	5 clics
Fourche détente	6 clics
Shock compression	5 clics
Shock détente	5 clics
SAG cible	24 mm

🛞 PNEUS (SHINKO 241)

Trail mixte AV	13 psi
Trail mixte AR	14 psi
Technique AV	12 psi
Technique AR	13 psi
Glissant / boue AV	11 psi

🔵 BLUETOOTH SPORT

Speed Limit	73%
Accélération	8–13%
Thumb Regen	100%
Start Soft	ON
Power Curve	Progressive

⚡ AUTONOMIE ESTIMÉE

ECO trail mixte	55–65 km
SPORT trail mixte	35–45 km
SPORT agressif	20–28 km
Demi-tour max	~30 km

🔩 COUPLES CRITIQUES

Axe arrière	55–60 N.m
Arbre intermédiaire	40–45 N.m

🏍 PROFIL RIDER

Poids	185 lbs
Taille	5'11"

Étriers frein	12 N.m
Potence TS	8–12 N.m
Collier guidon	8–10 N.m

Niveau	Intermédiaire
Terrain	Trail mixte
Région	Québec

🗺️ CARTE DES PANNES – ARBRE DE DÉCISION

💡 Clique sur un symptôme pour voir la cause probable et la solution.

🔴 **La moto ne démarre pas du tout** URGENT

🔴 **Perte de puissance soudaine en SPORT** URGENT

🟠 **Poignée de gaz ne répond pas (afficheur allumé)** ATTENTION

🟠 **Roue arrière glisse / wheelspin excessif** ATTENTION

🟠 **Bruit de claquement à l'arrière** ATTENTION

🟢 **Freins qui grincent ou sifflent** INFO

🟢 **Bluetooth ne se connecte pas** INFO

🟢 **Autonomie réduite depuis quelques sorties** INFO

📓 LOG DE SORTIES & ALERTES MAINTENANCE

💾 Tes sorties et km sont cumulés automatiquement. Les alertes de maintenance s'affichent quand tu approches ou atteins un seuil — basées sur ton kilométrage et tes heures.

0	0.0h	0	–
km total	heures total	sorties	km / sortie

Distance (km)

Durée (heures)

Batterie retour (%)

Mode principal…

Notes terrain (optionnel)

+ Enregistrer la sortie