surastration di 1 CONTROUG Lo scopo di un Sistema di Controllo (Sdc) e, attraverso una retroazione e ad un controllore, riprodure un USCITA DES DERATA 4d(t) = Kdr(t) con r(t) un segnale di riferimento, e kd che consente di effettuare una scalatura di potenza ton 4d e r Principal: specifiche di procetto · Stabilità ASINTOTICA (AS): requisito fondamentale per (1) esistenza di resime permanente (2) integrità fisica del sistema (3) consistenta del modello lineare · precisione d. viscosta a resime permonente: non vestiamo che la nostra useta y differisca "di troppo dal nostro sognale v di Viferine sta · prossione di risposta a resimo transitorio: Stessa cosa, ro transitoro · attenuazione / re. ezione de disturbis NON controllabili de noi

PRECISIONE DI RISPOSTA: REGING PERMANENTE (CAMBIE) • Fer studiare la precisione si pone 2=0
. Un sdC si dicc DI TIPO k se l'errore, a resime permonente, è una costante k \$0 tipo 0 y (r=8.(t)) l'errore e definito dal sistema (s) (x) è la differenza tra l'uscita desiderata e quella offenuta We= Kd-W(S) Sc 11 SdC e AS, allora lo e anche il sistema di erroic, c la sua risposta dd RRP vale Ck = Me, 0 + Me, + Me, + ... + Mex Me, i = ! [d'wecs)] con

$$W(s) = \frac{\kappa_d F(s)}{\kappa_d + F(s)} \qquad \frac{\kappa_d^2}{\kappa_d + F(s)} = \frac{\kappa_d^2}{\kappa_d + F(s)} = \frac{\kappa_d^2}{\kappa_d + F(s)} = \frac{\kappa_d^2}{\kappa_d + F(s)}$$

guindi

$$e_o = \left[W_e(s)\right]_{s=0}^{s=0} = \frac{Kd^2}{Kd+Kr}$$
 SdC topo 0

$$e_{ik} = \begin{bmatrix} w_{e}(s) \\ \hline s^{ik} \end{bmatrix}_{s=0}^{kd^{2}}$$
 SdC t.po $\stackrel{>}{>} 1$

. ELENENTI INTEGRATORI SUL RAMO DIRETTO per raggingere il tipo richiesto

· GUADAGNO K& nel RANO DIRETTO: per stare sotto la solia di errore

· RISCHI: o Instabilità

o peggioramento transitorio · saturazione attuator:

PRECISIONE DI RISPOSTA R.P. (ingress: sin asoidali) o entità di errori a regime permanent

Cw = Me(w) sin (wt + ye(w))

dove Me(ω) e φe(ω) sono ποσοκο e FASG
della risposta armonica We(iω) del sistema di errore

Me(w) = | Kd2 | KD+F(iw)


(elemento visonante puno com WN=W)

PRINCIPIO DEZ MODERCO INTERNO

per annullare l'errore a regime, il ramo diretto deve avere un elemento dinamico in grado di senerare il segnale di riferimento

PRECISIONE DI RISPOSTA: REGINE TRANSITORIO

• in genere si considero la risposta forzata del SdC a un segnale a gradino unitario, risposta indicale




· Quelle relazioni sono riscordo l'usota du SdC ad andlo APERTO!

·Si usono delle correlazioni tra paraneti di W(s) e F(jw)

ts. B3 = 3 Mp = modulo alla risonanza

B3: banda passante

1+5 2 0.85 Mr



ATTENUAZIONE / RETEZIONE disturbo


- · Ora s: pone 120
- · Un sac si dice ASTATICO vispetto ad un disturbo
- 2 se la V.r.p 42 a 2=const c NULA
- · S. presuppore de l'sdC sia A.S.
- · Uz = Wz(0), quind: Si dere avere ALMENO uno zero in S=0

 Dove posizionare l'elemento integratore dipende dal

 PUNTO di ACCESSO del disturbo
- DISTURBO SUL RANO DIRETTO

 "a monte"

 7 7 F2(S) -> F2(S) --> F2(S) -->



 $W(z) = \frac{kd F_2(s)}{kd + F_1(s)F_2(s)} = \frac{kd N_2 D_1}{kd D_1 D_2 + N_1 N_2}$

F2(s) ha zero in S=0

LF.(s) ha polo in S=0

· Con uno zero in F2(s) pero si avvebbe l'ANNULLAMENTO d: YR per r=const caso patologico · S: diede quind d'avere un poro a nonte del DISTURBO (pr. ma), per l'astatismo n assenza dipoli non de astatismo, e la v.r.p $Z = \delta - i Ct$ $Kd F_2(S)$ $V_2 = \frac{Kd + F_1(S)F_2(S)}{Kd + K_1K2}$ $Kd + F_2(S)F_2(S)$ $Kd + F_2(S)F_2(S)$ $Kd + K_1K2$ $F_2(S)F_2(S)$ $Kd + K_1K2$ $F_2(S)F_2(S)$ $Kd + K_1K2$ $F_2(S)F_2(S)$ $Kd + K_1K2$ $F_2(S)F_2(S)$ $F_2(S)F_2(S)$ a 2 = 8-1 ct) $V_i = F_i(0) = guadagno F_i(s)$ · Importanza di element: integratori a monte del disturbo per avere astatismo. Eventualmente assimperlo al controllore (C(s) e Importanta del guadasno K. a monte del disturbo per attonuare il disturbo a regime, in modo de sodd, sfare eventual I.m. tazioni sil valore 42

DISTURBO SU PAMO IN RETROAZIONE $W_2(s) = \frac{F(s)}{\kappa d}$ F(s) - --- = - was) Kd+F(s) Kd 1 - (- F(s)) ASTATISMO SU F(S) hz une zero in s=0 ha caso patologico! Anche W(s) hz =) i distuibi sul ramo di netroazione vanno 1 più possibile EVITATI!

đ	Hon	uaz	10W		re	r c Z	orc	9.	stu	1 60	-)		as:	S	nu	Soid	cli	
						9 0												
	con		Z =	SI	n (nf	z.											
			40	o =	М;	ş(ω)) S,	م(د	st	4 Y	Q 2-	(w)/					
Sp	ecif												,					
						4 m		(س د	-	ny.	. (১).	7					
	α,			α	le	10	que	Sto	C	02.î		8:						
				o#. swi	enc	99B	1) d:	MA F	sul L(3	(دى (دى))	}a	مهم	دىرا	K			
	P)		- (ew	=	0	Pe	r u)=($\widehat{\omega}$	`	_						
			(८०७ ८	۱۷ مار	di O	00 li)/(.	νω •	ء ر ن	, o	qui	n er (3	ine		