## 計算機概論入門

## 計算機概論入門

- ▶電腦的演變
- ▶電腦的組成
- ▶週邊設備




第一代電腦 真空管時期 (1946~1958) 第二代電腦 電晶體時期 (1959~1963)

第三代電腦 積體電路時期 (1964~1970)


#### 第一代電腦:真空管時期(1946~1958)

- ▶ 西元1946年
  - ▶ 賓州大學John. W. Mauchly和 J. Presper Eckert, Jr.製造第一部以真空管(vacuum tube)為基礎元件的計算機, 稱為ENIAC。
  - ► ENIAC和UNIVACI開啟了 第一代電腦:真空管時期
- ▶ 西元1947年
  - ▶ ACM(the Association for Computing Machinery)開始提供交換計算機領域相關資訊、想法及發現的園地。
- 西元1948年
  - ▶ Richard Hamming發明Hamming code(漢明碼),可找出傳輸資料的錯誤並訂正之,此技巧被廣泛應用在電腦及電話系統。



#### 第一代電腦:真空管時期(1946~1958)

- ▶ 西元1952年
  - ▶ Grace Murray Hopper設計了第一個編譯器(compiler): A-0。
  - ▶ 編譯器是用來將程式語言所寫的程式轉換成電腦可執行的0與1數列
- ▶ 西元1956年
  - ▶ William Bradford Shockley、John Bardeen及Walter Houser Brattain因半導體的研究,及發現電晶體的效應,而榮獲諾貝爾物理獎。
- ▶ 西元1957年
  - ▶ John Backus和IBM的同事發展了第一個FORTRAN語言的商用編譯器(後來賣給西屋公司)。
  - ▶ FORTRAN是第一個高階的電腦程式語言。




#### 第二代電腦:電晶體時期(1959~1963)

- ▶ 西元1959年
  - Honeywell公司推出以電晶體(transistor)為基礎元件的計算機,稱為Honeywell 400 是第二代電腦(電晶體時期)的代表作。
  - ■電晶體較真空管體積小、耗電少、 且散熱快,因此可靠性較高;同時 價格也較低廉,很快取代了真空管 計算機。
- ▶ 西元1959年
  - ▶ 全錄公司(Xerox)完成第一部商用影印機。 (在美語中·Xerox machine是copy machine的同義字。)
  - ▶ John McCarthy開發了第一個人工智慧程式語言LISP。
- ▶ 西元1962年
  - ▶ 史丹佛大學和普渡大學成立全球最早的計算機科學系(computer science departments)。
  - ▶ MIT的Steve Russell發明了全球第一個電腦遊戲。



第二代電腦:電晶體時期(1959~1963)

- ▶ 西元1963年
  - ▶ 美國國家標準局制定了以7個位元(bit)編碼的ASCII, 為目前非常重要的電腦編碼標準。



**ASCII** 

第三代電腦:積體電路時期(1964~1970)

▶ 西元1964年

▶ IBM推出第一部以積體電路(IC)為基礎元件的IBM 360計算機。速度比電晶體快上數百倍,在空間上也省了很多。

▶ IBM 360開啟了第三代電腦:積體電路時代。

▶ Douglas Engelbart發明了滑鼠(mouse)。



#### 第三代電腦:積體電路時期(1964~1970)

- ▶ 西元1968年
  - ► Robert Noyce、Andrew Grove和 Gordon Moore成立了Intel,是今 日世界影響力最大的電腦微處理器發明公司。



- 西元1970年
  - ▶ Dennis Ritchie和Kenneth Thompson設計了UNIX作業系統。

- ▶ 西元1971年
  - ▶ Niklaus Wirth維爾特開發了Pascal物件導向和程序導向程式語言
  - ▶ 此時一片積體電路晶片可容納數千個、甚至數萬個電子元件。
  - ▶ 代表作是全世界第一部微處理器 (microprocessor): Intel 4004。



- 西元1972年
  - ▶ Dennis Ritchie丹尼斯·里奇開發C程式語言
- ▶ 西元1975年
  - ▶ 第一部個人電腦(PC)問世, 稱為Altair 8800。
  - ▶ IBM製出第一部雷射印表機。



- ▶ 西元1976年
  - ▶ 第一部超級電腦(supercomputer)誕生,稱為Cray-1。
  - ▶ IBM發展第一部噴墨印表機。
  - ▶ Steve Jobs和Steve Wozniak設計了蘋果一號(Apple I)。


- ▶ 西元1977年
  - ▶ Steve Jobs和Steve Wozniak成立蘋果電腦公司(Apple Computer),並推出在當時最出眾的蘋果二號(Apple II)。
  - ► BillGates和Paul Allen創設 微軟(Microsoft)。



- ▶ 西元1978年
  - ▶ Ron Rivest、Adi Shamir及Leonard Adleman發明了RSA公開金鑰加密法。
  - ▶ Intel推出第一個16位元的處理器8086及8088, 其中8088是IBM PC初期所採用的中央處理器(Central Processing Unit; CPU)。
- ▶ 西元1981年
  - ▶ IBM推出開放式的個人電腦架構,使各電腦廠能推出與IBM個人電 compatible)的機器,自此,個人電腦逐漸成為最主流的產品。



- ▶ 西元1984年
  - ▶ 新力(Sony)和飛利浦(Philips)推出CD-ROM,使數位資料的儲存方式往前邁進一大步。
- ▶ IBM PC AT使用Intel 16位元的80286。西元1989年
  - ▶ Tim Berners-Lee提出全球資訊網(WorldWide Web; WWW)的構想。





- 西元1990年
  - ▶ WWW正式推出。
- ▶ 西元1991年-
  - ▶ 芬蘭赫爾辛基大學的學生Linus Torvalds,基於UNIX的開放原始碼,創作了個人電腦作業系統Linux (Linus + UNIX)。


- ▶ 西元1993年
  - ▶ 蘋果電腦公司推出第一部普及的PDA。
  - ▶ Intel推出第一代的Pentium 60和66 MHz。
  - ▶ 第一版的Windows NT問世。



- ▶ 西元1994年
  - ▶ 第一個成功的商業化瀏覽器Netscape(網景)推出。
  - ▶ 楊致遠和David Filo推出Yahoo!搜尋引擎。
- ▶ 西元1995年
  - ▶ James Gosling領軍的團隊推出了跨平台的JAVA程式語言。
  - ▶ Windows 95問世,同時搭配IE 1.0。



- ▶ 西元1997年
  - ► IBM深藍電腦擊敗稱霸棋壇14年的棋王Garry Kasparov。
  - ▶ 1997年的深藍可搜尋及估計隨後的12步棋,而一名人 類象棋好手大約可估計隨後的10步棋



- ▶ 西元1998年
  - ▶ Windows 98問世。
- ▶ 西元1998年
  - ▶ 史丹佛博士班的休學學生Larry Page和Sergey Br Google。
  - ► Google藉由存取超過30億筆網頁資料,不用半秒鐘就可以將相關的搜尋結果提供給遍佈全球的使用者。







- ▶ 西元2004年
  - ▶ Google上市,造成華爾街股市大轟動。
- ▶ 西元2005年
  - ▶ 簡單易用的網路電話軟體Skype逐漸流行。

  - ▶ <mark>尼葛洛龐帝(Nicholas Negroponte)</mark>提出100天元城県电域的願景,並成立非營利組織 OLPC。



- ▶ 西元2013年
  - ▶ 除了觸控、聲控外,最新流行的手機功能是可讓使用者以眼睛或頭部操控的介面。
  - ▶ 穿戴式行動裝置及3D印表機日益普及。
- ▶ 西元2014年
  - ▶ 臉書以190億美元收購即時通訊軟體WhatsApp。
  - ▶ iPhone 6系列首波銷售寫下蘋果的最高紀錄。
- ▶ 西元2015年
  - ▶ 智慧手錶Apple Watch的發售與搶 購熱潮,使穿戴式裝置的戰火一觸 即發。




項目 代別	年代	電子元件	電子元件的大小	速度比較
第一代	1946 ~ 1959	真空管	大姆指	毫秒(ms) (10 <sup>-3</sup> 秒)
第二代	1959 ~ 1964	電晶體	鉛筆的橡皮頭	微秒(us) (10 <sup>-6</sup> 秒)
第三代	1964 ~ 1971	積體電路	0.5mm鉛筆心	10毫微秒 (10 <sup>-8</sup> 秒)
第四代	1971年以後	超大型 積體電路	比針尖小	毫微秒 (10 <sup>-9</sup> 秒)

## 電腦的組成

#### 通用架構

- ▶ 當今計算機的通用架構,是基於**馮紐曼模式(von Neumann Model)**架構, 此架構的主要精神在於<mark>儲存程式(stored program)</mark>的概念。
- ▶ 馮紐曼在1945年提出這種儲存程式概念及可行架構的論文。
- ▶ 馮紐曼模式主要有四大子系統:
  - ▶ 記憶體(Memory)
  - ▶ 算術邏輯單元(Arithmetic Logic Unit; ALU)
  - ▶ 控制單元(Control Unit)
  - ▶ 輸入/輸出(Input/Output)
- ▶ 其中算術邏輯單元和控制單元合起來稱為中央處理器(Central Processing Unit; CPU)。


## 通用架構



#### 記憶體


▶ 在馮紐曼模式裡,記憶體除了用來儲存數位資 及運算後的結果,同時也用來儲存程式。

▶ 換句話說,記憶體同時儲存程式及資料,當操作不同程序時,只要載入相對應的程式即可,不必另外改變硬體。



## 控制單元


▶ 控制記憶體、輸出入及算術邏輯單元的運作, 於大腦的中樞神經。



#### 算術邏輯單元


▶ 負責資料的運算處理,包括加減乘除等運算及 上的處理(例如:比較兩個數的大小)。

- **▶** 10 > 2
- $\triangleright$  5 + 5 = 10
- $\triangleright$  0xA5 | 0xFF = 0xFF
- $\rightarrow$  0x05 % 0x03 = 0x02



## 輸入/輸出


- ▶ 輸入子系統:負責將程式及資料放入電腦裡, 鍵盤、滑鼠及掃描器等。
- ▶輸出子系統:負責將處理後的結果送出電腦,例如: 螢幕及印表機等。
- ▶ 廣義的輸出入子系統還包括次要的儲存設備 (secondary storage device),例如:磁碟、光碟片及磁带等。











電腦基礎元件由真空管、電晶體、 積體電路到超大型積體電路



#### 桌上型電腦的造型 日新月異

▶ 有些電腦公司整合軟體和硬體的使用介面,串聯VoIP和Wi-Fi等傳輸方式,呈現全新運算裝置,在鍵盤上設計出可放手機或平板電腦的基座,再加上三方通話裝置及獨特的六吋螢幕保護程式,完整提供消費者最簡易便利的操作方式。

- ▶ 第三波革命(資訊革命;第一波是農業革命,第二波是工業革命)已 展開全面性的應用,作為現代人,資訊素養已愈來愈重要。
- ▶ 邁向數位世界「資訊就是力量」的新時代,善用資訊工具是擷取新知的不二法門。





▶ 發展3C技術,將可提升全民的生活品質,厚植產業發展潛力。



#### 周邊設備-CPU

- ▶ 中央處理器(Central Processing Unit; CPU)是計算機的大腦,是一個電路極為複雜的晶片,用來執行儲存在記憶體的程式指令,控制數位資料的處理及運算。
- ▶ CPU主要有兩部分:
  - ▶ 控制單元(Control Unit; CU)
  - ▶ 算術邏輯單元(Arithmetic Logic Unit; ALU)






#### 周邊設備-CPU

#### 中央處理器和記憶體的連結架構圖

- ▶ 中央處理器有一個極小的儲存裝置,稱為暫存器(register),可以暫時存放指令或資料。
- ▶ 暫存器的存取速度比主記憶體快,可 大大增高CPU的效能。
  - ▶ 指令暫存器(Instruction Register): 儲存所執行指令。
  - ▶程式指標暫存器(Program Counter):記錄目前程式正在執行的指令位址之。



## 周邊設備-CPU

# 控制單元

- ▶ 負責控制電腦執行程式的流程。
- ▶ 負責指揮各個系統單元執行所須進行的任務。
- ▶ 必須協調各個系統單元間的運作。
- ▶ 例如:它會從記憶體將所須執行的程式指令搬到暫存器並 對指令解碼,然後交給算術邏輯單元運算,再將運算結果 放回暫存器或記憶體。

## 周邊設備-CPU

# 算術邏輯單元

- ▶ 是算術單元及邏輯單元的合稱,負責加法、減法、乘法及除法 等數學運算。
- ▶ 負責AND、OR、XOR(eXclusive OR;兩者相同為0、反之為1)及NOT等邏輯運算。
  - ▶ 邏輯運算用來做位元的操作,並用來判斷決定程式流程的某些條件 是否成立。
  - ▶ 通常是「大於條件」、「等於條件」及「小於條件」等,例如:判 斷兩個數的大小等。

#### AND

Х	У	x AND y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

#### OR

Х	у	x OR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#### XOR

Х	У	x XOR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

#### NOT

х	NOT x
0	1
1	0

## 周邊設備-CPU

■ 在微處理器的發展史上,最主要是 Intel 和 AMD 的兩雄對決,當然還 有其他競爭者,如: Motorola及 VIA(威盛)等。





- 微處理器的設計極為複雜,很多關鍵的設計都已被這些主要的設計公司專利化。
- 這些公司又常因侵權而引發訴訟,最後通常會謀求妥協方案,彼此互相交換專利設計。

# 周邊設備-匯流排

► 在中央處理器和記憶體的連結架構裡,有一些用來傳輸電子訊號的傳輸工具,稱為<mark>匯流排(bus)。</mark>

#### 控制匯流排

• 讓控制單元可以操控算術邏輯單元的運算。

#### 位址匯流排


將所要執行的程式位址傳到中央處理器內的程式指標 暫存器。

#### 資料匯流排

• 可供各單元間進行資料交換。

- 記憶體依速度、單位價格及屬性等分成多種 類型。
- ▶ 記憶體是用來儲存數位資料以及運算後的結果。

在馮紐曼模式裡,記憶體同時儲存程式及資料,當操作不同程序時,只要載入相對應的程式即可,不必另外改變硬體。



► CPU執行時,若每次都從主記憶體擷取資料,因主記憶體傳送資料到CPU的速度較慢,效率會較差,因此使用快取記憶體(cache)可提高CPU與記憶體間之頻寬。

#### 馮紐曼瓶頸 (von Neumann Bottleneck)

 不論CPU與記憶體的速度有多快,整個系統的速度終將 受限於<u>匯流排(bus)的速度。</u>


▶ 主記憶體的每個位置都有個位 址,才能去存取它的內容。

位址	値
0000000000000000	10110101
0000000000000001	01101011
000000000000000000000000000000000000000	11101101
000000000000011	00011111
:	:
:	:
:	:
:	:
:	:
111111111111111	11000011

- 記憶體愈大、就能將愈多程式及資料從硬碟載入 至記憶體中, CPU的執行效率也就愈高。
- 若程式資料太大或太多而無法載入有限的記憶體中, CPU就必須從硬碟中讀取資料或程式,整個速度就慢了許多。

# Tip:執行程式


- ▶ <mark>擷取指令:CPU</mark>執行時,先由控制單元擷取(fetch)所要執行的指令,放 在指令暫存器。
- ▶ 解碼指令:所抓到的東西都是二位元字串,每個指令可能包括指令動作 及資料,當抓到指令時,可由查表法進行解碼(decode)動作。
- ▶ 執行指令:當找到該指令對應的運算動作,就交給算術邏輯單元來執行 (execute),執行完所得的結果再由控制單元協助儲存回記憶體。



# Tip:生產線技術

- ▶ 為增進CPU效率,當算術邏輯單元正在執行時,控制單元會開始進行下一個擷取指令的動作。
- ▶ 此方式如同汽車工廠的生產線(pipeline),某單元完成汽車某零件的裝配後,交給後面單元繼續完成,同時它也接著進行下一部汽車的零件裝配。

▶ 將CPU執行程式的流程,以生產線方式進行,稱為生產線技術(pipelining),可大大提升CPU的 執行效率。 \_\_\_\_\_



- ▶ 電腦主機板上用來傳輸電子訊號的傳輸工具,稱為 匯流排(bus),包括:
  - ▶ 系統匯流排:負責CPU與記憶體間的資料傳送。
  - ▶ 擴充匯流排:保留一些連接給使用者彈性使用。
- ▶ 匯流排一次所能傳輸的資料量,稱為<mark>匯流排寬度</mark> (buswidth),它會和CPU每次所能處理的位元數相 容。




# 連接埠

- ▶ 例如:將USB連接埠從1.0升級為2.0,須先購買USB 2.0介面卡,它可插到主機板PCI擴充槽,而它的USB 插槽正好就可裝在主機殼的外表上。(2.0 3.0 同上)
- ▶ 這種外部連接端稱為連接埠(port),有兩種型態:
  - ▶序列埠(serial port):每次傳一個位元。
  - ▶平行埠(parallel port):每次傳一組位元。

## **PCI Express**

- ▶ 簡稱PCI-E,官方簡稱PCIe,是匯流排的一個重要分支,它沿用現有的PCI編程概念及訊號標準,並且構建了更加高速的串列通訊系統標準。目前這一標準由PCI-SIG組織制定和維護。PCIe僅應用於內部互連。由於PCIe是基於現有的PCI系統,所以只需修改實體層而無須修改軟體就可將現有PCI系統轉換為PCIe。
- ▶ PCIe擁有更快的速率,所以幾乎取代了以往所有的內部匯流排 (包括AGP和PCI)。
- ▶ PCIe裝置能夠支援熱拔插以及熱交換特性,目前支援的三種電壓分別為+3.3V、3.3Vaux以及+12V。



#### **USB**

- ▶ Universal Serial Bus;通用序列匯流排是USB Implementers Forum所開發的連線規格。
- ▶ 針對電腦的外接周邊設備(鍵盤、滑鼠、遊戲控制器、攝影機、儲存裝置、 掃描器和其他周邊)所設計,支援隨插即用,讓使用者安裝特定裝置時, 能夠省去開啟電腦機箱及重開機的麻煩。
- ▶ 提供操作簡便、擴充性和快速等優點。
- ▶ 支援多台設備,同一埠最多可支援127台設備。


USB規格	每秒傳輸速度
USB 1.0	1.5 Mb
USB 1.1	12 Mb
USB 2.0	480 Mb
USB 3.0	4.8 Gb

- ▶ 輸入子系統:負責將程式及資料放入電腦裡,如:鍵盤、滑鼠及掃描器等。
- ▶ 輸出子系統:負責將處理後的結果送出電腦,如:螢幕及印表機等。
- ▶ 廣義的輸出入子系統包括次要的儲存設備 (secondary storage device),例如:磁碟、光碟片及磁带等。



# 鍵盤 (keyboard)

▶ 鍵盤是輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備,其字符位 置和打字機類似,與主機板連接的介面規格主要為PS2及USB。





# 滑鼠 (mouse)

- ▶ 滑鼠是另一個輔助我們將訊息輸入電腦的重要輸入設備,與 主機板連接的介面規格主要為PS2、USB與藍芽。
- ▶ 其種類大致分為二鍵、三鍵、二鍵加小滾輪(可方便瀏覽超過顯示範圍的頁面)及軌跡球式的滑鼠。





- ▶ 螢幕又稱顯示器(monitor),是電腦最主要的輸出設備。
- ▶ 傳統的螢幕為陰極射線映像管顯示器(CRT),既粗大又笨重, 已被既輕且薄的液晶螢幕(LCD)所取代。







- ▶ 磁性儲存裝置的基本原理,是利用某些物質可以<u>磁</u> 化的特性,將資料記錄下來。
- ► 在這些磁化物質表面有個多點的陣列,每個點可磁化成代表數位訊號一個位元的**0**與**1**。

- ► Hard Disk Drive傳統硬碟是電腦儲存資料最重要的地方,內部有圓形碟片及讀寫頭。
- ▶ 程式及資料平時通常放在硬碟,執行時才從硬碟載入主記憶體, 因此是極為重要的儲存設備,
- ▶ 硬碟單位已從GB升級到TB。
- ▶ 現在**固態硬碟**(英語: Solid-state drive或Solid-state disk,簡稱SSD)是一種主要以快閃記憶體(NAND Flash)作為永久性記憶體的電腦儲存裝置。
- 固態硬碟儲存裝置的內部並沒有圓形碟片,比較省電及耐震, 成本也較高。



# 磁帶

- ▶ 容量比硬碟要大許多,通常用來備份。
- ▶ 現今磁帶備份的資料動輒以兆位元組(TeraByte; TB)計,容量超大。
- ▶ 備份的另一選擇是使用RAID磁碟陣列。RAID上有多顆硬碟,當有硬碟故障時,系統會自動調整,使資料不會喪失。

# 光碟片

- ▶ 新力(Sony)和飛利浦(Philips)在八十年代初期推出CD-ROM。
- ▶ 軟體程式不斷複雜化,消費者對影音品質需求不斷提高,儲存容量650 MB的CD光碟片已不敷使用。
- ▶ DVD是新一代高儲存容量、資料儲存密度提高的產品。單面單層可儲存4.7GB,最高可儲存雙面雙層,達17GB之多。
- ▶ 計算CD系列(CD-ROM、CD-R、CD-RW或VCD)的存取速度時, 單倍速為每秒150 KB。
- ▶ 計算DVD系列(DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW或DVDVideo)的存取速度時,單倍速為每秒約1350 KB。



# 記憶卡

- ▶ 數位相機、PDA......等都利用記憶卡儲存資料。
- ▶ 記憶卡的種類繁多,包括:
  - ► CF
  - ► SM
  - ► SDHC
  - ► MMC
  - ► MS
  - ► xD















# 多合一讀卡機

▶ 同時讀取多種不同的記憶卡及MD,如:Compact Flash、IBM Microdrive、Smart Media、Secure Digital、Multi Media Card和Memory Stick。各槽間的資料還可以互相拷貝,極為便利。

讀卡機(資料來源:SanDisk)

# 隨身碟

- ▶ (lash disk和大拇指大小差不多,透過USB埠連接電腦,進行存取動作。
- ▶ 其容量已可達GB,造型花樣百出,令人讚嘆。







# 可攜式硬碟

- ▶ USB外接硬碟是一種體積小且重量輕的攜帶式儲存裝置,大約只有手掌般的大小,而且具有USB連接線即插即用的功能,可輕易地與個人電腦相連接,安裝極為便捷。
- ▶ 體積雖然較隨身碟大,但容量可 達上百GB,是需攜帶大量資料 人士的最愛。



# 感謝您