
FPZ
F2
F1
F6
F4
F3
F5
F7
F8
FC2
FCZ
FC1
FC6
FT9
FT8
FC5
FT7
C2
C1
C4
C6
C3
C5
T8
T10
T7
T9
CP4
CP2
CPZ
CP1
CP3
TP8
TP7
TP10
TP9
P6
P4
P2
PZ
P1
P3
P5
P8
P7
PO8
PO4
PO3
PO7
O2
OZ
O1
IZ