# 嵌入式系统与接口技术 (信工电科教学班) 实验报告

实验1时钟选择与GPIO操作

成员姓名:强陶

完成时间: 2024年5月26日


## 目 录

1.	实验目的	1
2.	程序流程示意图	2
	代码及实现思路分析	
	3.1 实验要求二	3
	3.2 实验要求三	3
4.	实验结果	5
	4.1 实验二效果	5
	4. 2 实验三效果	5
5.	感想与收获	7
6.	讨论题	8
7.	源代码	.10


## 1. 实验目的

熟悉 KEILuVision5, 自行建立工程项目 掌握 GPIO 的工作原理,能够结合 GPIO 的输入与输出功能进行实验 理解 CPU 的时钟信号,了解不同时钟对电源消耗的不同。

## 2. 程序流程示意图



图一、程序总体逻辑



图二、实验二与实验三的逻辑

#### 3. 代码及实现思路分析

#### 3.1 实验要求二

对于实验要求二:

用 read\_key\_value 和 read\_key\_value\_1 分别记录 USR\_SW1 和 USR\_SW2 是否被按下,将参数传入 PF0 Flash 以后再判定 LED M0 与 LED M1 是处于亮或灭的状态。

#### 3.2 实验要求三

对于实验要求三:

```
read key value 1 = GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0) ;
if (read_key_value==0 && read_key_value_l==1)
  Key=(Key+1) %4;
work 1 3 (Key);
read key value = read key value 1;
void work 1 3(uint32 t key value)
1
  if(key_value==0)
  {
    GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
                                                              // Turn on the LED.
    Delay(FASTFLASHTIME);
    GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
                                                               // Turn off the LED.
    Delay(FASTFLASHTIME);
  if(key value==1)
  -{
    GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
  if(key_value==2)
   GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1);
                                                               // Turn on the LED.
   Delay(FASTFLASHTIME);
    GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, 0x0);
                                                                // Turn off the LED.
   Delay (FASTFLASHTIME);
  if(key_value==3)
    GPIOPinWrite (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, 0x0);
  }
```


用 Key 维护此时处于第几次按下 USR\_SW1 的状态(从 1 到 4 循环,分别为:闪烁 LED\_M0, <u>熄灭 LED M0,闪烁 LED M1,熄灭 LED M1),切换状态的判定条件为:前一刻 USR SW1 还未</u> **第** 3**页** 

被按下, 子完成何	_SW1 已经被按下。	外部系统不断将	Key 传入 work_1_3,	再判断此时应该控制板
7 7 3/941				

## 4. 实验结果


#### 4.1 实验二效果

当按下 USR\_SW1 键时,点亮 LED\_M0,放开时,熄灭 LED\_M0 当按下 USR\_SW2 键时,点亮 LED\_M1,放开时,熄灭 LED\_M1




图三、按下 USR\_SW1,点亮 LED\_M1


#### 4.2 实验三效果



图四、第一次短按 USR\_SW1 键时,闪烁 LED\_M0



图五、第二次短按 USR\_SW1 键时,熄灭 LED\_M0



图六、第三次短按 USR\_SW1 键时,闪烁 LED\_M1

当第一次短按 USR\_SW1 键时,闪烁 LED\_M0,

当第二次短按 USR\_SW1 键时,熄灭 LED\_M0,

当第三次短按 USR\_SW1 键时,闪烁 LED\_M1,

当第四次短按 USR\_SW1 键时,熄灭 LED\_M1

## 5. 感想与收获

在本次实验中,笔者首次使用了 KEILuVision5,并自行完成了建立工程项目的任务。明确了使用 Keil 进行编程的基本思路:在主函数 (main)中调用其他已经实现好并完成封装的功能。养成了:分析电路,明确需求,分解操作为基本操作组合;初始化(如设置 GPIO 状态等);根据需求设置外设状态的基本操作流程习惯。

笔者在此次实验中掌握 GPIO 的工作原理,能够完成 GPIO 的端口配置与初始化,能够结合 GPIO 的输入(GPIOPinWrite)与输出(GPIOPinRead)功能进行实验操作。

#### 6. 讨论题

- 1. 人为修改内部时钟或外部时钟,如将内部时钟改为8M,或将外部时钟改为30M,会有什么结果?
- 2. 能否将 PLL 时钟调整到外部时钟的频率以下?如将 25M 外部时钟用 PLL 后调整为 20M?
- 3. 将 PLL 后的时钟调整为最大值 120M, LED 闪烁会有什么变化? 为什么?
- 4. <u>GPIOPinWrite(GPIO\_PORTF\_BASE</u>, <u>GPIO\_PIN\_0</u>, <u>GPIO\_PIN\_0</u>)此函数中,每个函数项的意义。第三个函数项为 <u>GPIO\_PIN\_0</u>,如果改为 1 或改为 2,或其他值,分别有什么现象?
- 5. 结合硬件说明 GPIOPinConfigure 行的作用。如果此行注释,在 WATCH 窗口中观察 key\_value 值会有什么变化。
  - 6. 为什么在慢闪时,按住 USR SW1 时,没有马上进入快闪模式。
- 1.修改内部时钟或外部时钟的结果

内部时钟改为8M:意味着MCU的系统时钟从默认的频率(比如50MHz)降低到8MHz。

- (1).系统运行速度变慢: 所有定时和操作都会变慢。例如, 计时器的时间间隔会变长。
- (2).功耗降低:低频率下运行会减少功耗。
- (3).外设时钟影响: 所有依赖系统时钟的外设时钟也会随之变慢。

外部时钟改为30M:意味着使用外部时钟源提供的30MHz作为系统时钟或PLL的输入。

- (1).系统运行速度改变:如果 PLL 配置得当,系统时钟可能提高或保持稳定。
- (2).外设时钟影响:与外部时钟源同步的外设时钟会相应调整。
- (3).稳定性和精度:外部时钟源的质量会直接影响系统的稳定性和时间精度。
- 2.PLL 时钟调整到外部时钟的频率以下

外部时钟 25M, 通过 PLL 调整为 20M: 理论上可以, 但这取决于具体的 PLL 配置能力。

PLL(Phase-LockedLoop)通常用于将一个输入频率乘以某个倍数,再除以另一个倍数来获得目标 频率。如果 PLL 可以支持合适的倍频和分频因子,是可以将输入的 25MHz 调整为低于 25MHz 的频率,如 20MHz。

#### 影响:

- (1).系统时钟降低:导致系统运行速度变慢。
- (2).准确配置: 需要正确计算 PLL 倍频和分频值,以得到精确的目标频率。
- 3.PLL 后的时钟调整为最大值 120M, LED 闪烁的变化和原因

#### LED 闪烁变化:

- (1).频率增加:如果 LED 闪烁由定时器控制,定时器会更快地达到设定值,从而导致 LED 闪烁频率增加。
- (2).周期变短: LED 的闪烁周期变短,闪烁速度加快。

#### 原因:

- (1)时钟频率增大:系统时钟加快,所有基于时钟的操作都会变快。
- (2)定时器和延时函数:在相同的计数值下,定时器和延时函数的时间间隔变短。
- 4.GPIOPinWrite 函数中各参数的意义和变化

对于函数 GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE,GPIO PIN 0,GPIO PIN 0)

- (1).GPIO PORTF BASE: GPIO 端口 F 的基地址。
- (2).GPIO PIN 0: GPIO 端口 F 的第 0 引脚。
- (3).GPIO PIN 0: 设置第 0 引脚为高电平。

修改第3个参数:

改为1:设置引脚电平为1(相当于高电平),引脚输出高电平。

改为 2: 设置引脚电平为 2, 这对于 GPIO\_PIN\_0 是不合适的, 因为 GPIO\_PIN\_0 只有高电平和低电平, 可能导致不正确的行为或无效操作。

改为其他值:具体值取决于 GPIO 引脚支持的电平值范围和含义,通常 0 为低电平, 1 为高电平, 其他值可能无效。

#### 5.GPIOPinConfigure 行的作用及其注释影响

作用: GPIOPinConfigure 用于配置 GPIO 引脚的模式,如其工作模式(如数字输入/输出、模拟功能等)。

注释掉的影响:

- (1).如果 GPIOPinConfigure 被注释,可能导致引脚没有正确配置为所需的功能。
- (2).key value 可能不会反映实际的引脚状态,可能始终为默认值或未定义状态。
- (3).影响调试和故障排除。
- 6.按住 USR SW1 时没有马上进入快闪模式的原因
- (1).去抖动延迟: 按键去抖动处理可能会有延迟, 避免按键抖动导致误动作。
- (2),软件逻辑延迟:软件可能有一定的延迟逻辑,例如按住一定时间后才进入快闪模式。
- (3).状态检测周期:如果程序周期性检测按键状态,周期较长可能导致检测滞后。

### 7. 源代码

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "hw memmap.h"
#include "debug.h"
#include "gpio.h"
#include "hw types.h"
#include "pin_map.h"
#include "sysctl.h"
#define FASTFLASHTIME
                               (uint32 t) 300000
#define SLOWFLASHTIME
                               (uint32 t) FASTFLASHTIME*20
void
        Delay(uint32 t value);
void
        S800 GPIO Init(void);
void
        PF0_Flash(uint32_t key_value, uint32_t key_value1);
void
        work_1_3(uint32_t key_value);
int main(void)
  uint32_t read_key_value=0;
  uint32 t read key value 1=0;
  uint32_t Key=3;
  S800_GPIO_Init();
  while(1)
 {
    //1.2
    read_key_value = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0) ;
                                                                               //read the PJ0 key
value
    read key value 1 = GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1);
    PF0_Flash(read_key_value, read_key_value_1);
    //1.3
    /*
    read key value 1 = GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0);
    if (read_key_value==0 && read_key_value_1==1)
      Key=(Key+1)\%4;
```

```
}
    work_1_3(Key);
    read_key_value = read_key_value_1;
    */
 }
}
void work_1_3(uint32_t key_value)
  if(key value==0)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
                                                                  // Turn on the LED.
    Delay(FASTFLASHTIME);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0x0);
                                                                   // Turn off the LED.
    Delay(FASTFLASHTIME);
  if(key_value==1)
    GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
  if(key_value==2)
                                                                   // Turn on the LED.
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1);
    Delay(FASTFLASHTIME);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 0x0);
                                                                  // Turn off the LED.
    Delay(FASTFLASHTIME);
 if(key_value==3)
  {
    GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, 0x0);
  }
void PF0 Flash(uint32 t key value, uint32 t key value1)
    /* 1.1
  uint32 t delay time;
```

```
if (key value == 0)
                                 //USR SW1-PJ0 pressed
      delay_time
                             = FASTFLASHTIME;
    else
                                  //USR SW1-PJ0 released
      delay time
                             = SLOWFLASHTIME;
    GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
                                                                 // Turn on the LED.
    Delay(delay time);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0x0);
                                                                   // Turn off the LED.
    Delay(delay time);
  */
  //1.2
    if (key value == 0)
                                 //USR SW1-PJ0 pressed
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
                                  //USR SW1-PJ0 released
    else
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
    if (key_value1 == 0)
                                  //USR_SW1-PJ0 pressed
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1, GPIO PIN 1);
    else
                                  //USR SW1-PJ0 released
      GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1, 0x0);
}
void Delay(uint32_t value)
  uint32 tui32Loop;
  for(ui32Loop = 0; ui32Loop < value; ui32Loop++){};
}
void S800_GPIO_Init(void)
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOF);
                                                            //Enable PortF
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOF));
                                                       //Wait for the GPIO moduleF ready
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
                                                           //Enable PortJ
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOJ)); //Wait for the GPIO moduleJ ready
```

```
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //Set PF0 as Output pin

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); //Set the PJ0,PJ1 as input pin

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
}
```