FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO CUANTITATIVO DE COMPUTADORAS

Parte 1 de 3

Diseño de computadoras (1.1)

(FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO CUANTITATIVO DE COMPUTADORAS)

Un télefono celular hoy de \$500 tiene **mayor desempeño** que la computadora más rápida del mundo de 1993 que costaba \$50 millones

Diseño de computadoras (1.1)

(FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO CUANTITATIVO DE COMPUTADORAS)

CRECIMIENTO EN DESEMPEÑO

- -al final de los 70's aparece el microprocesador (e inicia una producción en masa de éstos, abaratándolos)
- -"eliminación" de la programación en lenguaje ensamblador
- -Creación de sistemas operativos estandarizados, independientes de los vendedores (UNIX, Linux)
- -paralelismo en el nivel de instrucciones (inicio de los 80's)
- -Paralelismo en el nivel de datos
- -Paralelismo en el nivel de hilos
- -Paralelismo en el nivel de "consultas" o solicitudes (WarehouseScaleComputers WSC)

Todo ello lleva a que se pueda producir mejor "software"

Diseño de computadoras (1.1)




Fig 1.1

(FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO CUANTITATIVO DE COMPUTADORAS)

Feature	Personal mobile device (PMD)	Desktop	Server	Clusters/warehouse- scale computer	Internet of things/ *2
Price of system	\$100-\$1000	\$300-\$2500	\$5000-\$10,000,000	\$100,000-\$200,000,000	\$10-\$100,000
Price of microprocessor	\$10–\$100	\$50-\$500	\$200–\$2000	\$50-\$250	\$0.01-\$100
Critical system design issues	Cost, energy, media performance, responsiveness	Price- performance, energy, graphics performance	Throughput, availability, scalability, energy	Price-performance, throughput, energy proportionality	Price, energy, application- specific performance

^{*1} Hay redundancia en componentes (a diferencia de servidores) | Supercomputadoras – FLOps

Fig 1.2 Los 5 tipos (o clases) más importantes de computadoras y sus características en cuanto a precio y puntos críticos en su diseño.

(Arquitecturas de dominio específico –el siguiente paso que dio cabida a la 6ta ed del libro)

^{*2} Internet de las cosas, se refiere a computadoras empotradas conectadas a internet (wireless)

		Annual losses with downtime of		
Application	Cost of downtime per hour	1% (87.6 h/year)	0.5% (43.8 h/year)	0.1% (8.8 h/year)
Brokerage service	\$4,000,000	\$350,400,000	\$175,200,000	\$35,000,000
Energy	\$1,750,000	\$153,300,000	\$76,700,000	\$15,300,000
Telecom	\$1,250,000	\$109,500,000	\$54,800,000	\$11,000,000
Manufacturing	\$1,000,000	\$87,600,000	\$43,800,000	\$8,800,000
Retail	\$650,000	\$56,900,000	\$28,500,000	\$5,700,000
Health care	\$400,000	\$35,000,000	\$17,500,000	\$3,500,000
Media	\$50,000	\$4,400,000	\$2,200,000	\$400,000

Fig 1.3 Costos por caída de servidores en diferentes aplicaciones

Tipos de paralelismo y de arquitecturas paralelas

- Paralelismo en el nivel de
 - . DATOS (**DLP**)
 - . TAREAS (**TLP**)
- " Hardware explota esto de 4 maneras diferentes:
 - 1. ILP (Instruction Level Parallelism) un poco DLP, pipeline y ejecución especulativa*1 (Ap.C y Cap 3)
 - Arquitecturas Vector y Unidades de Procesamiento de Grápicos (GPU´s) – DLP (Cap. 4)
 - 3. Thread Level Parallelism (explota TLP –fuertemente acoplado- y DLP) (Cap 5) (UMA NUMA etc)
 - 4. RLP (Request Level Parallelism) (explota TLP "débilmente acoplado" y "largely decoupled" y DLP) (Cap. 6) Clusters (híbridos) y Warehouse Scale Computers

Tipos de paralelismo y de arquitecturas paralelas

(FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO CUANTITATIVO DE COMPUTADORAS)

TAXONOMÍA DE FLYNN (1966)

- "SISD (Single Instruction Stream, Single Data Stream) (ILP)
- "SIMD (Single Instruction Stream, Multiple Data Streams) DLP
- " MISD (Multiple Instruction Streams, Single Data Stream) (No comercialmente)
- " MIMD (Multiple Instruction Streams, Multiple Data Streams)
 - (hay arquitecturas MIMD fuertemente acopladas Thread LP)
 - (Hay arquitecturas MIMD débilmente acopladas Clusters y WSC para paralelismo edn el nivel de consultas o requerimientos)

Definición de la Arquitectura de una Computadora (1.3)

- 1. Defina atributos de la computadora dependiendo de lo que se necesita
- **2. Diseño**: diseñe de manera que se maximice desempeño y eficiencia en el uso de energía, dentro de las restricciones de costo, energía disponible, y estado tecnología. (Saber de compiladores, sistemas operativos, diseño lógico, ...)
 - a) diseño del conjunto de instrucciones (diseño de la arquitectura del conjunto de instrucciones: ISA)
 - almacenamiento operandos (RR, RM, Pila, Acumulador) Si es RR es RISC
 - direccionamiento de memoria (por byte, alineada, tamaño dirección)
 - modo direccionar (muchos)
 - Tipo y tamaño de operandos
 - Operaciones (transferencia datos, aritméticas, lógicas, de control, arit. de punto flotante)
 - Codificación
 - **b)** organización funcional o **microarquitectura** (incluye aspectos de alto nivel del diseño, tal como el sistema de memoria, la interconexión de la memoria, y el diseño interno del procesador o CPU)
 - c) hardware (o implementación) debe tomar en cuenta también energía y enfriamiento
 - " diseño de circuitos (diseño lógico)
 - " empaque de circuitos