

												GISTR	INA		
X	Priimek in ime	Podpis	П	Gradivo	П		Odstopi neto	al. mer	Topiotna	obdelava		Powrš. zaščita	TR	Pripadi	ost /
Konstr.	ZUPAN	In 2	Izdaja	1											
Konstr. Projekt. Pregled.	OGRIS	Oden	Znak				-						Sk	cral)el
Pregled.	OGRIS	our	Št. obv.	41-003			1					proiz	vod	nja rač	unalni
Ŝtevil.	BEGUŠ	92	Datum	3.3.87						1000		pioiz	WOU	in inže	nirina
Stand.		1	Podpis	96								siste	mov	minze	nining
Naziv [7.11			U					List	Stran	J K	, Ide	entifikacijska š	tevilka
Stevil. Stand. Naziv	EST,	ŊI,,	PRC	GR/	\M,×	E,V,	1, 6	RAF		1			29	801	044
Namembn	ost kopije							Arhiy		Merilo	Sekcija		Namest	o identifikacijs	ke številke
												188	61	01.1.	

VME MODUL GRAF

TESTNI PROGRAM

ident: 29 801 044

Prva izdaja: Junij 1986

USER'S MANUAL PRELIMINARY EDITION

Prenos tretjim osebam in upotaba v nedogovorjene namene nista dovoljena.

Izdaja	1		List	Stran	J	K Identifikacijska številka
Št. obvestila	11-003		2		П	29801044
sistemov in ini	čunalniških		Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke
Obr. 38		A			_	aero 82-3407-12

UVOD

1.	Konfiguracija sistema	1	-	1
2.	Postopek testiranja	2	-	1
з.	Testiranje grafičnega kontrolerja	3	-	1
	3.1. Area fill test	3	-	1
	3.2. Area fill in pattern test	3	-	1
	3.3. Line test	3	-	1
	3.4. Rectangle test	3	-	1
	3.5. Circle test	3	-	2
	3.6. ZOOM test	3	-	2
	3.7. Split screen in scrool test	3	-	2
	3.8 Look-up-table test	3	-	2
4.	Testiranje alfanumeričnega kontrolerja	4	-	1
5.	Testiranje serijskega kanala	5	-	1
4	Testinania tastatuna	4		1

KAZALO

Izdaja	4	List	Stra	n J	K Identifikacijska številka
Št. obvestila	11-003	3			29801044
groizvodnja ra sistemov in in	ačunalniških	Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovotjena.

Obr. 38

sero 82-3407-12-85-0

UVOD

Testni program za testiranje modula GRAF izvaja vse osnovne funkcije, ki jih omogoča modul. Napake se izpisujejo in so običajno tudi vidne kot točke na barvnem monitorju. Program je je napisan v jeziku C brez sistemsko odvisnih klicov.

Opisan je primer testiranja v konfiguraciji s CPU 68010 (ident 18842044) pod CP/M operacijskim sistemom. Vsebuje lastne rutine za komuniciranje z modulom graf in svojo prekinitveno rutino.

UVOD

| Izdaja | 1 | Izd

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dov

Konfiguracija VME sistema za testiranje modula GRAF, ki je prikazana na sliki 1 je naslednja:

- VME modul CPU 68010
- VME modul GRAF
- VME modul FDWD
- terminal (VT100)
- barvni monitor
- vmesnik GRAF
- tastatura VT100 (Mostek CRT 80 E protokol)

V primeru, da v konfiguraciji vmesnika GRAF in VT100 tastature ne moremo izvajati testa za serijski kanal in tastaturo.

Modul FDWD je vključen v konfiguracijo zaradi operacijskega sistema.

Konfiguracija sistema


1 - 1

Izdaja	4		List	Stran	J	K Identifikacijska številka
Št. obvestila	11-003		5			29801044
 lskra	Delta		Arhiv			Namesto identifikacijske številke
proizvodnja ra sistemov in ini	ačunalniških				1	8861044

Obr. 38

enos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista

sero 82-3407-12-85-D



Obr. 38

Postopek testiranja

Po vklopu ali resetu sistema se na terminalu javi sistemski monitor, iz katerega naložimo CPM.

Testni program za testiranje modula GRAF je na disketi in ga izvajamo tako da odtipkamo

TESTGRAF

Na barvnem monitorju se izpiše osnovni menu.

osnovni menu

1 ... GRAPHIC CONTROLLER TEST

2 ... ALPHANUMERIC CONTROLLER TEST

3 ... KEYBOARD TEST

4 ... SERIAL PORT TEST

5 ... END

Iz osnovnega menuja lahko takoj izvedemo testiranje tastature in serijskega kanala, testiranje grafičnega in alfanumeričnega krmilnika pa izvajamo iz dodatnih menujev.

Zahtevani test izberemo tako, da pritisnemo ustrezno tipko na tastaturi terminala. Ko se test zaključi se program vrne v menu iz katerega je bil aktiviran.

Mala črka pri izbiri testa pomeni enkraten test, velika črka pa kontinuiran test.

Postopek testiranja

2 - 1

Izdaja	1	List	Stran	J	K Identifikacijska številka
Ŝt. obvestila	41-003	7			29801044
proizvodnja ra	čunalniških	Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke

Obr. 38

anos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljena

sero 82-3407-12-85-0

Napake pri testiranju grafičnega krmilnika se pojavijo kot točke na barvnem ekranu, prav tako pa se izpišejo na sledeč način:

TEST

PLANE

ADRESS

BIT'S

1

0100

3FA1

Pod TEST se izpiše vrsta testa, pod PLANE ravnina v kateri je prišlo do napake, pod ADRESS naslov kjer je prišlo do napake in pod BIT'S kateri bit je napačen (1 je napaka). V zgornjem primeru (0011 1111 1010 0001) so napake na točkah T13 do T7, T5 in T0 v okviru ene besede. Točka TØ je na ekranu prikazana levo. Ravnino Ø sestavljajo vezja E12 do E15, ravnino 1 vezja E18 do E21, ravnino 2 vezja E31 do E34 in ravnino 3 E37 do 40.

Na črnobelem monitorju se izpiše:

GRAPHIC TEST GRAPHIC TEST GRAPHIC TEST

CNTRL D stop

> G erase graphic

E end of test

P no memory test

T 'alfanum ON-OFF

M erase tests reports.

CNTRL D zaustavi test, nadaljujemo s ponovnim pritiskom na CNTRL D

CNTRL G pobriše grafično sliko

CNTRL E prekine test in vrne program v menu, iz katerega smo test klicali

CNTRL P ukine kontrolo spomina, ponovno jo vključimo s CNTRL P

CNTRL T preklopnik za alfanumeriko

CNTRL M briše izpise napak

Ukazi prek kontrolnih tipk se izvršujejo šele po končani fazi testa, ki teče.

riene namene									
ovogoban									
in uporaba									
Prenos tretim osebam in uporaba v nedogovorjene nameno		Pos	topek to	estiranj	a			2 - 2	
Izdaja	1				List	Stran	J	K Identifikacijska	številka
Š*. obvestila	41-003				8			29801044	
sistemov in in	Delta ačunalniških teniring, p.o.				Arhiv		1	Namesto identifikacijske	

Obr. 38

sero 82-3407-12-85-0

3. Testiranje grafičnega kontrolerja

3.1. Area fill test

Testira se funkcija area fill. V vseh ravninah se z vsemi možnimi kombinacijami polni video pomnilnik. Najpreje zbriše video RAM, da se ne upoštevajo napake od prejšnih testov,potem pa se fill izvaja s komplementom. Na ta način se napake seštevajo. Na koncu testa se programsko prečita video RAM in če ni na vseh lokacijah vrednost Ø se vrednost izpiše kot napaka.

3.2. Area fill in pattern test

Program izvaja iste sekvence kot pri testu Area fill, z razliko, da se vpisuje vzorec. Najprej se vpiše vzorec AAAA H potem pa še vzorec 5555 H. Takoj po vpisu vzorca se testira pravilnost vsebine, zaradi takojšnje kontrole.

3.3. Line test

Program testira risanje vektorjev. Postopek je isti kot v area fill testu, s tem da se video RAM vpisuje z vektorji.

3.4. Rectangle test

Program testira risanje kvadratov. Postopek je isti kot pri area fill, s tem da se v video RAMu vpisujejo kvadrati, ki jih riše NEC 7220.

Testiranje grafičnega kontrolerja 3 - 1

Izdaja	1	List	Stran	J	K Identifikacijska številka
Št. obvestila	41-003	9	1		29801044
sistemov in inž	čunalniških .	Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljeni

3.5. Circle test

Program testira risanje krogov. Potek je isti kot pri area fill, s tem da se v video RAM vpisujejo krogi z radijem od \emptyset - 239. NEC 722 \emptyset zna risati samo osminko kroga, zato se celoten krog izriše s pomočjo programa.

3.6. ZOOM test

NEC 7220 zna risati z ZOOM-om od 0 - 15, to je vsebina Patern RAM-a se pri vpisu v video RAM poveča od 1 do 16 krat.

Program vpisuje po istem postopku kot pri area fill.

3.7. Split screen in scroll test

Program testira možnost uporabe dveh deljenih slik. Funkcijo omogoča NEC 7220 na HW nivoju.

Video RAM omogoća virtualno resolucijo 1024 x 1024. Prikazuje pa se samo del tega RAM-a. S tem testom testiramo tudi ostali del video RAM-a. V enem split screen-u, ki je fiksen je testna slika, v drugem pa se scroll-a celoten video RAM, v katerem je izrisan tak vzorec, da takoj vidimo, če je scroll pravilen.

3.8. Look-up-table test

V inicializacijskem delu programa (po resetu), se v LUT vpišejo začetne vrednosti. Za ugotavljanje pravilnega delovanja LUT pa se mora testirati vse možne kombinacije, ki jih le ta omogoča.

Maksimalno število barv, ki jih omogoča LUT je 256, od monitorja pa zavisi koliko jih lahko prikazuje. Matsushita monitor TX-1425FH prikazuje največ 64 barv.

Pri spreminjanju LUT se izpisujejo vrednosti za posamezno komponento barve in naslov LUT, kjer spreminjamo vrednosti. Rdeča modra in zelena barva imajo vsaka po štiri različne vrednosti. Večja vrednost pomeni večjo intenziteto komponente barve. Naslov LUT je podan z vrednostjo, ki je v video RAM-u.

Testiranje grafičnega kontrolerja 3 - 2

Izdaja	1	List	Stran	J	K Identifikacijska številka
й. obvestila	41-003	10			29801044
	Delta	Arhiv			Namesto identifikacijske številke
proizvodnja ra sistemov in inž	čunalniških			1	8861044

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjone namene nista dovolj

4. Testiranje alfanumeričnega kontrolerja

Delna kontrola alfanumeričnega krmilnika je narejena s tem, ko testni program pravilno izpisuje na barvni monitor (meniji in ostali podatki). Nadaljna kontrola alfanumeričnega krmilnika se izvaja s testom, ki uporablja celotno množico ukazov, ki jih le ta razpoznava. Pri vsakem ukazu, ki se izvaja, se le ta izpiše z grafičnim krmilnikom.

Testira se tudi karakter generator. Izpišejo se vsi znaki (256), ki so zapisani v EPROM-u. Na isto mesto se z grafičnim krmilnikom izpišejo isti znaki v drugi barvi. Tako lahko enostavno ugotovimo, če se sliki prekrivata.

Ko se test zaključi, pritisnemo CNTRL E in se vrnemo v osnovni menu.

Testiranje alfanumeričnega kontrolerja 4 - 1

Izdaja	1		List	Stran	J	K	Identifikacijska	številka
Št. obvestila	11-003		111				2980104	4
sistemov in inž	čunalniških		Arhiv		1		amesto identifikacijske	

Prenos tretiim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljene

5. Testiranje serijskega kanala

Serijski kanal na modulu GRAF je namenjen priključitvi miške ali grafične tabletke. Testiramo lahko automatsko ali pa preko terminala.

Automatsko testiranje:

Pri testiranju povežem serijski kanal na vmesniku GRAF s konektorjem za automatski test .

TF			(vmesni možki	k GRAF)
1	PIN	1	SIGNAL	1
1	2	!	RSM Tx	!
1	3	!	RSM Rx	!<
!	6		TTLMR×	!<
-			TTLMTx	!

Na barvni monitor se izpiše:

SERIAL PORT TEST (AUTO VERSION) STARTED

TEST OF CONNECTION : OK TEST OF CONNECTION : če je povezava v redu če povezava ni v redu

SENDING AND RECEIVEING DATA

utripa, dokler se testira

SERIAL PORT TEST (AUTO VERSION) ENDED

Testiranje serijskega kanala

Izdaja	1		List	Stran	J	K Identifikacijska številka
й. obvestila	41-003		12			29801044
sistemov in inž	čunalniških		Arhiv		1	Namesto Identifikacijske številke

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljena

Testiranje preko terminala: Pri testiranju povežem serijski kanal z vmesnika GRAF na terminal.

PAKA (računalnik) db 25 ženski				RIGLA	GRAF)						
!	PIN	1	SIGNAL	1	!	PIN	!	SIGN	VAL	!	
!			Τ×	!>	!	3	!		Rx	!	
!			Rx	!<				RSM			
!	7		GND				!			!	

Na barvni monitor se izpiše:

SERIAL PORT TEST (PAKA VERSION) STARTED

Na terminalu se izpisuje tekst:

Serial_Port_Test_OK_!

Po vsakem izpisanem znaku je ta znak treba odtipkati na tastaturi in ce je odtipkan znak pravi, se izpiše naslednji.

Ko se izpiše in odtipka zadnji znak se program vrne v osnovni menu.

Če komunikacija ne dela, se program zaključi s. tipko CNTRL E.

Testiranje serijskega kanala

5 - 2

Izdaja	1			List	Stran	J	K Identifikacijska številka
й, obvestila	41-003			13			29801044
sistemov in inž	čunalniških			Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke
Obr. 38		- 10 miles	A .	-		8.0	aero 82-3407-12-86-

Prenos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljena

6. Testiranje tastature

Ta test testira vse tipke na tastaturi. Na barvnem monitorju se izpiše tipka, ki jo moramo pritisniti. Če po dvakratnem pristiku tipke ni odziva, je tipka pokvarjena. Za nadaljevanje testa pritisni katerokoli dobro tipko.

Testiranje tastature

6 - 1

Izdaja	1	List	Stran	J	K Identifikacijska številka
Ŝ¹. obvestila	11-005	14			29801044
proizvodnja	a Delta računalniških nženiring, p.o.	Arhiv		1	Namesto identifikacijske številke

Obr. 38

enos tretjim osebam in uporaba v nedogovorjene namene nista dovoljena

sero 82-3407-12-85-D