# 目 录

CWMP (	TR-069)	1
CWI	MP(TR-069)概述	1
CWI	MP网络框架	1
CWI	MP基本功能	2
CWI	MP实现机制	3

## **CWMP (TR-069)**

## CWMP (TR-069) 概述

CWMP(CPE WAN Management Protocol, CPE 广域网管理协议)是由 DSL(Digital Subscriber's Line,数字用户线路)论坛发起开发的技术规范之一,编号为 TR-069,所以又被称为 TR-069 协议。它提供了对下一代网络中家庭网络设备进行管理配置的通用框架、消息规范、管理方法和数据模型。

CWMP 主要应用于 DSL 接入网络环境。在 DSL 接入网络中,由于用户设备数量繁多、部署分散,通常位于用户侧,不易进行设备的管理和维护,CWMP 提出通过 ACS(Auto-Configuration Server,自动配置服务器)对 CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)进行远程集中管理,解决 CPE 设备的管理困难,节约维护成本,提高问题解决效率。

## CWMP 网络框架

CWMP网络的基本框架如图 1所示:




图1 CWMP 网络基本框架示意图

#### CWMP 网络元素主要有:

- ACS: 自动配置服务器,网络中的管理设备。
- CPE: 用户端设备,网络中的被管理设备。
- DNS server: 域名服务器。CWMP 协议规定 ACS 和 CPE 使用 URL 地址来互相识别和访问, DNS 用于帮助解析 URL 参数。
- DHCP server: 动态主机配置协议服务器。给 ACS 和 CPE 分配 IP 地址,使用 DHCP 报文中的 option 字段给 CPE 配置参数。

H3C 设备属于 CPE,使用 CWMP 协议与 ACS 进行消息交互。

## CWMP 基本功能

#### 1. ACS 和 CPE 的自动连接

CPE 可以通过发送 Inform 报文自动连接 ACS。触发连接的方式有以下几种:

- CPE 启动,根据获取的 URL 值找到相应的 ACS,并自动发起连接。
- CPE 使能了周期性发送 Inform 报文功能, 当周期(比如 1 小时)到达时, CPE 会自动发送 Inform 报文来建立连接。
- CPE 使能了定时发送 Inform 报文功能,当时间点到达时,CPE 会自动发送 Inform 报文来建立连接。
- 如果当前会话没有结束,但是连接异常中断,而且 CPE 自动重新连接的次数 还没有达到上限,此时, CPE 也会自动建立连接。

ACS 可以在任何时候自动向 CPE 发起连接请求(Connect Request),通过 CPE 的认证(即匹配 CPE URL、CPE 用户名、CPE 密码)后,可以与 CPE 建立连接。

#### 2. 支持 ACS 对 CPE 的自动配置

当 CPE 上线时,ACS 可以自动下发一些配置给 CPE,完成对 CPE 的自动配置。设备支持的自动配置项参数主要包括(不仅限于此):

- 配置文件(ConfigFile)
- ACS 地址(URL)
- ACS 用户名(Username)
- ACS 密码 (Password)
- Inform 报文自动发送使能标志(PeriodicInformEnable)
- Inform 报文周期发送时间间隔(PeriodicInformInterval)
- Inform 报文定期发送日期(PeriodicInformTime)
- CPE 用户名 (ConnectionRequestUsername)
- CPE 密码(ConnectionRequestPassword)

#### 3. 支持对 CPE 系统启动文件和配置文件的上传/下载管理

网络管理员可以将系统启动文件、配置文件等重要文件保存在 ACS 上,当 ACS 发现某个文件的版本有更新,将会通知 CPE 进行下载。CPE 收到 ACS 的下载请求后,能够根据 ACS 报文中提供的下载地址和文件名,自动到指定的文件服务器下载文件。下载完成后,对下载文件的合法性做相应的检查,并将下载结果(成功或失败)反馈给 ACS。目前,设备不支持以数字签名的方式进行的文件下载。

目前,设备支持下载的文件类型有:系统启动文件和配置文件。

同样,为了实现对重要数据的备份,CPE 将根据 ACS 的要求将当前的配置文件上 传到指定的服务器。目前,设备支持上传的文件类型有:配置文件。

#### 4. 支持 ACS 对 CPE 状态和性能的监控

ACS 可以监控与其相连的 CPE 的各种参数。由于不同的 CPE 具有不同的性能,可执行的功能也各异,因此 ACS 必须能识别不同类型 CPE 的性能,并监控到 CPE 的当前配置以及配置的变更。CWMP 还允许网络管理人员自定义监控参数并通过 ACS 获取这些参数,以便了解 CPE 的状态和统计信息。

ACS 能够监控的状态和性能有:厂商名称(Manufacturer)、厂商标识 OUI(ManufacturerOUI)、序列号(SerialNumber)、硬件版本号(HardwareVersion)、软件版本号(SoftwareVersion)、设备状态(DeviceStatus)、启动时间(UpTime)、配置文件、ACS 地址、ACS 用户名、ACS 密码、Inform 报文自动发送使能标志、Inform 报文周期发送时间间隔、Inform 报文定期发送日期、CPE 地址、CPE 用户名、CPE 密码等。

## CWMP 实现机制

#### 1. CWMP 方法

ACS 对 CPE 的管理和监控是通过一系列的操作来实现的,这些操作在 CWMP 协议 里称为 RPC 方法。主要方法的描述如下:

- Get: ACS 使用该方法可以获取 CPE 上参数的值。
- Set: ACS 使用该方法可以设置 CPE 上参数的值。
- Inform: 当 CPE 与 ACS 建立连接时,或者底层配置发生改变时,或者 CPE 周期性发送本地信息到 ACS 时, CPE 都要通过该方法向 ACS 发起通告信息。
- Download: 为了保证 CPE 端硬件的升级以及厂商配置文件的自动下载, ACS 使用该方法可以要求 CPE 到指定的 URL 下载指定的文件来更新 CPE 的本地文件。
- Upload: 为了方便 ACS 对 CPE 端的管理, ACS 使用该方法可以要求 CPE 将 指定的文件上传到 ACS 指定的位置。
- Reboot: 当 CPE 故障或者需要软件升级的时候, ACS 使用该方法可以对 CPE 进行远程重启。

### 2. CWMP 实现机制

下面以一个具体的例子,结合 CWMP 方法来描述 CWMP 具体实现。场景如下:区域内有主、备两台 ACS,主 ACS 系统升级,需要重启。为了连续监控,主 ACS 需

(1) Open TCP connection

(2) SSL initiation

(3) HTTP post (Inform)

(4) HTTP response (Inform response)

(5) HTTP post (empty)

(6) HTTP response (GetParameterValues request)

(7) HTTP post (GetParameterValues request)

(8) HTTP response (SetParameterValues request)

(9) HTTP post (SetParameterValues response)

要将区域内的 CPE 都连接到备用 ACS 上,处理流程如下:

图2 CWMP 消息交互举例

(11) Close connection

- (1) 建立 TCP 连接。
- (2) SSL 初始化,建立安全机制。
- (3) CPE 发送 Inform 报文,开始建立 CWMP 连接。Inform 报文使用 Eventcode 字段描述发送 Inform 报文的原因,该举例为"6 CONNECTION REQUEST",表示 ACS 要求建立连接。
- (4) 如果 CPE 通过 ACS 的认证, ACS 将返回 Inform 响应报文,连接建立。
- (5) 如果 CPE 没有别的请求,就会发送一个空报文,以满足 HTTP 报文请求/响应报文交互规则(CWMP 是基于 HTTP 协议的, CWMP 报文作为 HTTP 报文的数据部分封装在 HTTP 报文中)。
- (6) ACS 查询 CPE 上设置的 ACS URL 的值。
- (7) CPE 把获取到的 ACS URL 的值回复给 ACS。
- (8) ACS 发现 CPE 的 ACS URL 是本机 URL 的值,于是发起 Set 请求,要求将 CPE 的 ACS URL 设置为备用 ACS 的 URL 的值。
- (9) 设置成功, CPE 发送响应报文。
- (10) ACS 发送空报文通知 CPE 没有别的请求了。
- (11) CPE 关闭连接。
- 之后, CPE 将向备用 ACS 发起连接。