loT - Praktikum 2018/19

Team A:
AVR-Technologie
TI CC1101


Der Start ...

- Grundverständnis
- Arbeiten mit Sensoren
 - Fernbedienung
 - Abstandsensor
 - Bewegungsmelder
- Aber auch mit
 - Motoren



Einparksensor

```
#include "SR04.h"
SR04 sr04 = SR04(12,11); //Pin 11 & 12 werden verwendet
long a; //Speichert den Wert des Abstandes
void setup() {
  pinMode (9, OUTPUT); //den Pin für den aktiven Buzzer als Output definieren
void loop() {
   a=sr04.Distance();//gibt den Abstand in cm zurück
   if (a > 30) {
    delay(500);
   else {
    digitalWrite(9, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(9,LOW);
    delay(a*10);//delay ist der Abstand in cm * 10
```




<u>Idee</u>

- DHT11
 - Temperatur
 - Luftfeuchtigkeit
- ► TI CC1101




Atmel ATmega 328p

- tinyAVR, megaAVR und xmegaAVR
- 8-bit AVR-Microcontroller
- Spannung zwischen 1,8 5,5V
- Taktrate bis zu 20Mhz
- > 32 KiB Flash-Speicher
- Stromsparende Architektur
 - Pico Power




Vom Arduino zum Standalone

- Arduino als
 - Stromversorgung
 - Programmierschnittstelle




Pololu AVR-Programmer

- ► ISP (In-System Programmer)
- 2 Ports für
 - Programmieren
 - Serielle Ausgabe



Atmel Studio und Tera Term



Blink-Sketch

```
#define F_CPU 8000000 //Definiert den Takt des internen Oscilllator
 #include <avr/io.h> //Übergibt dem Compiler den Controllertyp
 #include <util/delay.h> //benötigt für delay
□int main(void)
     DDRD |= (1<<PORTD1); //setzt Port D1 als OUTPUT
     while (1)
         PORTD |= (1<<PORTD1); //setzt Port D1 auf HIGH
         _delay_ms(500);
         PORTD &= ~(1<<PORTD1); //setzt Port D1 auf LOW
         _delay_ms(500);
```

<u>pinMode - Output</u>

- Im Register definieren
- **▶** DDRD |= (1<<4)
- Nehmen wir an: DDRD = 00100101
- ausführen von DDRD |= (1<<4):</p>
- **1** = 00000001 -> (1<<4) = 00010000
- ▶ 00100101 | 00010000 = 001<mark>1</mark>0101 //4. Bit nun 1

<u>pinMode - Input</u>

- DDRD &= ~(1<<2)</p>
- Wieder: DDRD = 00100101
- Ausführen von DDRD &= ~(1<<2):</p>
- **1** = 00000001 -> (1<<2) = 00000<mark>1</mark>00
- Negieren von (1<<2): ~(1<<2) = 11111011</p>
- ▶ 00100101 & 11111011 = 00100<mark>0</mark>01 //2. Bit nun 0

<u>digitalWrite</u>

- Ins Port Register eintragen
- ► HIGH:
 - ► PORTD |= (1<<4);
- **LOW:**
 - ▶ PORTD &= ~(1<<4);</p>


<u>digitalRead</u>

- ► (PIND & (1<<4))
- Nehmen wir an PortD4 ist High
- z.B. PIND = 10010001
- **1** = 00000001 -> (1<<4) = 00010000
- ▶ 10010001 & 00010000 = 00010000 //Das Ergebnis ist 16
- Da 16 > 0 erhalten wir true
- Wenn das Ergebnis 0 ist dann ist der Port LOW

Fehlerbehebung:

```
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
enum lh {LOW,HIGH};
enum io {INPUT,OUTPUT};
typedef uint8_t byte;
```






Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

- > 3,3 5,5 Volt Versorgung
- Serial Interface(Single-Wire Two-Way)
- Kommunikationsprozess: ~4 ms
- ▶ 40bits Daten



Kommunikationsprozess:



Bit-Übertragung:

```
for (int j = 0; j < 40; j++) {
    if (confirm(pin, 50, LOW)) {
        return 102;
    bool ok = false;
    int tick = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++, tick++) {
        if (digitalRead(pin) != HIGH) {
            ok = true;
            break;
       _delay_us(10);
   if (!ok) {
        return 103;
    data[j] = (tick > 3? 1:0);
```

parse-Methode:


```
int parse(byte data[40], byte* ptemperature, byte* phumidity) {
    byte humidity = bits2byte(data);
    byte humidity2 = bits2byte(data + 8);
    byte temperature = bits2byte(data + 16);
    byte temperature2 = bits2byte(data + 24);
    byte check = bits2byte(data + 32);
    byte expect = humidity + humidity2 + temperature + temperature2;
    if (check != expect) {
        return 105;
    *ptemperature = temperature;
    *phumidity = humidity;
    return 0;
```

Fehlerbehebung:

```
void delay(int ms){
    for (int i = 0; i < ms;i++){
        _delay_ms(1);
    }
}

pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, LOW);
    _delay_ms(20);
    digitalWrite(pin, HIGH);
    _delay_us(30);
    pinMode(pin, INPUT);</pre>
```

Derzeitiger Microcontroller



Future

- weiterer Sensor?
- ▶ Übertragung zur Station/Rasperry Pi
- Stromversorgung
- Platine